## Исходные данные варианта №8

Характеристика помещения:

- Тип помещения сборка изделий;
- Габариты помещения 10х6;

Характеристика зрительных работ:

- Вид работ микропровод;
- Размер объекта, мм 1.5;
- Цвет объекта синий;
- Цвет фона чёрный.

### 1. Теоретическая часть

На производстве освещенность производственных помещений (нормы которой жестко закреплены законодательно) — один из основополагающих элементов правильной организации труда. Правильная организация освещения помогает одновременно решить несколько задач:

- повышение производительности и качества труда;
- снижение брака;
- улучшение самочувствия (как следствие повышение работоспособности) работающих;
- снижение зрительной утомляемости;
- снижение травматизма.

При этом вредной для человека является как недостаточная освещенность - возникновение близорукости, снижение реакции, так и чрезмерная. Избыточная яркость и слепящее действие ламп вызывают повышенную утомляемость глаз, при длительном воздействии — резко увеличивается опасность фотоожога кожи или глаз, возникновение катаракты. Организация освещения в промышленных условиях — это обеспечение достаточного уровня освещенности на всех рабочих местах с использованием наиболее благоприятного (для организма и глаз) спектра излучения [2].

#### 2. Расчётная часть

### 2.1. Определение нормированной освещенности Ен

Для промышленных помещений Ен определяется из таблицы 2.1.1. Минимальный размер объекта — 1.5 мм. Чёрный фон характеризуется как «тёмный», контраст между синим объектом и чёрным фоном — «малый». Характеристика зрительной работы — малой точности, разряд зрительной работы V, подразряд зрительной работы — а, освещенность при системе комбинированного освещения Ен =400 лк.

#### 2.2. Выбор системы освещения

В качестве системы освещения выбираем искусственное комбинированное, потому что в цехе сборки изделий требуется местное освещение детали (выполняются точный зрительные работы), контраст объекта с фоном малый, характер фона тёмный.

Для выбранной системы комбинированного освещения норма освещенности только для общего освещения  $E_{\rm H}$ =200 лк.

## 2.3. Выбор источника света (лампы)

Выбираем люминесцентные лампы, так как они рекомендуются к применению для общего освещения в системе комбинированного освещения во всех случаях. Также они более экономичны и обладают более благоприятной цветностью излучения по сравнению с аналогами.

### 2.4. Выбор светильника

В цехе сборки изделий нормальные условия: умеренная влажность и запыленность, поэтому выбираем светильники серии ОДР, которые являются светильниками прямого и преимущественно прямого света, подвесными со сплошными отражателями, диффузными, с экранирующей решеткой, с отверстиями в верхней части отражателей.

Основные характеристики светильников ОДОР (из таблицы 2.4.1 [1]):

Тип	Количество и	Размеры, мм			КПД %
светильника	мощность лампы	Длина	Ширина	Высота	
ОДОР – 2-30	2 x 30	925	265	125	75

## 2.5. Определение размещения светильников и их подвеса

При значениях высоты потолков над полом  $h_1 = 6$  м, и высоты рабочей поверхности, на которой работник рассматривает объект,  $h_2 = 1$  м, рекомендуемые в табл. 2.5.1 [1] значения высоты подвеса  $H_{\Pi} = h_P = 3,5-4,5$  м могут быть обеспечены при подвесе светильников к потолку на тросах или цепях необходимой длины. По рисунку 2.4.1 видно, что у светильника ОДОР – 2 - 30 длина подвеса светильника от потолка  $h_3 = 0,295$  м.

Высота подвеса над рабочей поверхностью будет равна  $H_{\rm II}=h_1$ -  $h_2$  -  $h_3=6$  - 1 - 0.295=4.705 м.

Расстояние L между рядами светильников  $L = H_{\Pi} \lambda = 4,705 \cdot 1,4 = 6,587$  м. Выполняется условие, что расстояние между светильниками должно быть меньше двух высот подвеса светильников.

Расстояние от стен помещения до крайних светильников  $1/3\ L=2,19\ \text{м}.$ 

Схему расположения стветильников см. в приложении.

# 2.6. Формулы расчета светового потока лампы Фл по методу коэффициента использования светового потока

## 2.6.1. Выбор коэффициентов к и Z

Выбираем коэффициент запаса k по таблице 2.6.1 [1] для цехов сборки изделий k=1,5.

Выбираем коэффициент минимальной освещенности Z =1,1.

# 2.6.2.. Выбор и рачет коэффициента использования светового потока η

Выбираем значения для коэффициентов отражения для потолка ( $\rho_{\pi}$  = 50%), и для стен ( $\rho_{c}$  = 30%).

Индекс помещения 
$$i = \frac{A \cdot B}{H_{\Pi}(A+B)} = \frac{6 \cdot 10}{4.705(6+10)} = 0.8$$

(А и Б – соответственно длина и ширина помещения, м;  $H_{\Pi}$  – высота подвеса светильников, м).

По таблице 2.6.3 выбираем коэффициенты использования  $\eta = 31\%$ .

Рассчитывается световой поток лампы в светильнике  $\Phi_{\pi} = \Phi_{\text{расч.}}$ , необходимый для создания на рабочих поверхностях освещенности E не ниже нормируемой на все время эксплуатации осветительной установки.

$$\Phi_{_{\Pi}} = \frac{E_{_{\rm H}}SkZ}{N\eta n} = \frac{200 \cdot 60 \cdot 1.5 \cdot 1.1}{16 \cdot 0.31 \cdot 2} = 1995.97$$

 $E_{\text{H}} = 200 \text{ лк}$  — нормированная освещенность,  $S = 10x6 = 60 \text{ м}^2$ — освещаемая площадь, k = 1,5 — коэффициент запаса, коэффициент минимальной освещенности  $Z = 1,1; \ n=2$  — число ламп в светильнике, N=16 — количество светильников;  $\Phi_{\pi} = \Phi_{\text{расч.}} = 1995.97 \text{ лм}$  - световой поток лампы.

### 2.7. Подбор стандартной лампы

По рассчитанному световому потоку лампы  $\Phi_{\pi} = \Phi_{\text{расч.}} = 1995.97$  лм подбираем по табл. 2.3.2 [1] ближайшую стандартную лампу ЛБ30 со световым потоком 2100 лм.

Отклонение  $\Delta \varepsilon_E$  от нормируемого значения освещенности подсчитывается по формуле:

$$\Delta \varepsilon_E = \frac{\left| E_{\rm H} - E_{\rm \phi} \right|}{E_{\rm H}} \cdot 100\% = \frac{\left| 200 - 210 \right|}{200} \cdot 100\% = 5\%$$

где Е<sub>н</sub> - нормированная освещенность, лк;

 $E_{\phi}-$  фактическая освещенность, лк, полученная из формулы:

$$E_{\Phi} = \frac{N\eta n\Phi_{\pi}}{SkZ} = \frac{16\cdot 0.31\cdot 2\cdot 2100}{60\cdot 1.5\cdot 1.1} = 210$$
лк

Отклонение  $\Delta \varepsilon_E$  не выходит за пределы допустимой погрешности для  $E_{\Phi}$  (- 10% - + 20 %), значит расчет выполнен верно.

## 2.8. Определение потребной мощности всей осветительной установки

Определяем потребную мощность всей осветительной установки  $P_{\Sigma}$  по формуле [1]:

$$P_{\Sigma} = NnP_{\pi} = 16 \cdot 2 \cdot 30 = 960$$
BT

где  $P_{\pi} = 30 \text{ Br } - \text{мощность одной лампы;}$ 

N = 16 – количество применяемых светильников;

n = 2 – число ламп в светильнике.

## 3.10. Список использованных источников

- 1. Готлиб Я.Г. Рекомендации по выполнению Домашнего задания по Модулю 2 по искусственному освещению;
- 2. <u>www.44kw.com</u> Освещенность производственных помещений: нормы способы их выполнения.

## Приложение А