轮 趣 科 技

多模智控手柄用户手册

推荐关注我们的公众号获取更新资料

版本说明：

版本	日期	内容说明
V1.0	2024/04/30	第一次发布


网址：www.wheeltec.net

目录

1. 手柄资源介绍 3
2. 手柄连接方式 4
3. 手柄控制机器人 5
4. 手柄用于游戏 6

1. 手柄资源介绍

手柄共有 15 个可读按键，均为开关量，输出 0 或 1；有 6 个通道的模拟量，数值范围在 0~255。



2. 手柄连接方式

2.4G 接收器连接：将接收器接入 USB 接口，单击手柄上的 Logo 按键（按键⑪）开机，连接成功后，手柄会震动，指示灯为黄灯常亮。

有线连接：使用 Type-C 数据线，接到手柄的 TypeC 接口即可。

蓝牙连接（用于控制机器人时不支持）：按住手柄的功能键 O 不放，再按下按键 Y，保持 3 秒，直至手柄白灯闪烁，进入蓝牙模式。蓝牙名称为“Xbox Wireless Controller”

若手柄出现无法连接，或需要更换接收器连接，可以参考官方使用文档链接【七、常见问题解答-接收器连接不上/断连怎么办?】章节进行重新配对：

https://www.yuque.com/wuzhuoran/mlwzkd/sq5kcy5ogv464amr?singleDoc=




3. 手柄控制机器人

使用手柄控制我司机器人产品时，可以选择有线连接或者无线 2.4G 连接。操作方法如下：

将接收器或者 USB 线材连接到控制板的 USB 接口，如下图所示：





连接完成后，将按下 logo 按键将手柄开机。在手柄成功连接上接收器后（黄灯常亮），单击菜单按键“≡”（按键⑤），然后向前推左边的摇杆，即可解锁手柄控制。

手柄遥控机器人时，按键功能如下所示，其中未注明的则代表没有使用。

按键	操作方式	功能
左摇杆	往前推↑	前进
左摇杆	往后推↓	后退
左摇杆	往左推←	左横移，仅限全向运动车型
左摇杆	往右推→	右横移，仅限全向运动车型
右摇杆	往左推←	左转/左自转
右摇杆	往右推→	右转/右自转
按键⑨	单击/双击	减速
按键⑩	单击/双击	加速
按键⑥	长按	开启/关闭 震动反馈功能（默认开启）
按键⑤	单击	解锁手柄控制功能
左扳机 LT	带行程的模拟量按键	刹车，左摇杆指令优先
右扳机 RT	带行程的模拟量按键	油门，左摇杆指令优先

4. 手柄用于游戏

手柄除了用于控制机器人外，也可以用于正常的游戏使用。支持 PC/安卓/IOS/Switch 多平台。需要注意的是，在用于游戏过后，如果选择了 Switch 模式，再用回机器人控制用途时，需要切换成 PC 平台的模式。

注：切换回 PC 平台方法：按住 O+A 三秒，手柄指示灯为黄色即可。

当手柄用于游戏用途时，请参考官方使用文档：

https://www.yuque.com/wuzhuoran/mlwzkd/sq5kcy5ogv464amr?singleDoc=