深圳大学实验报告

课程名称:计算机网络及应用
实验项目名称: 交换机与 VLAN 配置
学院 <u>:</u> 计算机与软件学院
专业: 计算机科学与技术
指导教师 <u>:</u> 李雪亮
报告人: 林宪亮 学号: 2022150130 班级: 国际班
实验时间:2024年5月8日至2024年5月15日
实验报告提交时间: 2024 年 5 月 15 日

教务处制

实验目的:

掌握以太网交换机基本概念。

了解 Quidway S 系列交换机的基本功能。

了解交换机的基本配置和 VLAN 的划分方法。

实验环境:

Quidway S3900 交换机 1 台, PC 机 2 台(1 个用于配置, 1 个用于测试), Console 线缆 1 条, 双绞线若干。IP 地址指定 3 个(可使用私有 IP)。

实验内容:

- (1) 获取华为 Quidway S 系列交换机的使用手册等资料
- (2) 通过 Console 方式登录 Quidway S 系列交换机,并熟悉交换机各种视图及其视图之间的切换。
- (3) 配置交换机端口参数,了解相关命令的使用方法
- (4) 进行 VLAN 配置,了解 VLAN 配置命令使用方法。
- (5) 实验验证,提交实验报告。

实验步骤:

(用文字描述实验过程,可用截图辅助说明)

任务一 VLAN 基本配置:




图 1 端口示意图

按图 1 连接好实验设备。建立 VLAN2、VLAN3,通过配置将端口 GigabitEthernet 0/0/3 包含到 VLAN2 中,将端口 GigabitEthernet 0/0/4 包含到 VLAN3 中。

注意:端口具体名称需要查询交换机: [Quidway] display ip interface brief

确定交换机配置与端口信息: [Quidway] display current-configuration



图 2 交换机配置与端口信息

这个命令会显示设备当前的全部配置信息,包括接口配置、VLAN配置、路由配置、安全 配置等等。

创建 VLAN 2 并进入其视图: [Quidway] vlan 2,如下图所示

```
[Quidway-Vlanif2]vlan 2
[Quidway-vlan2]_
```

图 3 创建 VLAN 2

向 VLAN 2 中加入端口(e.g. Ethernet 0/3): [Quidway-vlan2] port GigabitEthernet 0/0/3

```
[Quidway-Vlanif2]vlan 2
[Quidway-vlan2] port GigabitEthernet 0/0/3
Quidway-vlan21
Oct 1 2008 04:09:54+08:00 Quidway DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:0ID 1.3.6.1.4.1.2011.
5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 6, t
he change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
```

图 4 加入端口 0/0/3

- # 创建 VLAN 3 并进入其视图: [Quidway-vlan2] vlan 3
- # 向 VLAN 3 中加入端口(e.g. Ethernet 0/4) : [Quidway-vlan3] port GigabitEthernet 0/0/4

[Quidway-GigabitEthernet0/0/4]port link-type access

[Quidway-GigabitEthernet0/0/4]
Oct 1 2008 04:18:34+08:00 Quidway DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:0ID 1.3.6.1.4.1.2011.
5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 11, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095. [Quidway-GigabitEthernet0/0/4]vlan 3

[Quidway-vlan3]port GigabitEthernet 0/0/4

[Quidway-vlan3] Oct 1 2008 04:19:04+08:00 Quidway DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:0ID 1.3.6.1.4.1.2011. 5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 12, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.

图 5 加入端口 0/0/4

如图 4 和图 5 所示,我分别把端口 0/0/3 和端口 0/0/4 加入了 VLAN 2 和 VLAN 3,值得注意的是,直接把端口 0/0/3 和 0/04 加入 VLAN 2 和 VLAN 3 可能会报错,如果发生报错,那么我们就需要使用 "int g 0/0/3(0/0/4)"指令和 "port link-type access"指令对端口的属性进行修改,使端口可以使用,之后再使用 "port g 0/0/3 (0/0/4) "指令添加端口即可。

测试验证:

(1) 使用 display current-configuration 命令查看交换机当前配置信息。

```
# !Software Version V100R005C01SPC100
sysname Quidway
# vlan batch 2 to 3
# undo http server enable
# drop illegal-mac alarm
# aaa
authentication-scheme default
authorization-scheme default
accounting-scheme default
domain default
domain default
domain default_admin
local-user admin password simple admin
local-user admin service-type http
# interface Vlanif2
# interface Vlanif3
# ---- More ----
```

图 6 交换机当前配置信息

值得注意的是,交换机当前的状态发生了变化,出现了 VLAN 2 和 VLAN 3 以及它们的端口。

(2) 使用 display VLAN 查看交换机中 VLAN 配置信息。

```
[Quidway-vlan3]display VLAN
  : management-vlan
The total number of vlans is : 3
VLAN ID Type Status MA
                                 MAC Learning Broadcast/Multicast/Unicast Property
1
                       enable
                                 enable
                                               forward
                                                          forward
                                                                     forward default
        common
2
                                 enable
                       enable
                                               forward
                                                          forward
                                                                     forward default
         common
3
                                                                     forward default
                       enable
                                 enable
                                               forward
                                                          forward
        common
                                    图 7 VLAN 配置
```

这个命令将显示当前交换机上所有 VLAN 的配置信息,包括 VLAN ID、VLAN 名称、端口成员关系等。

(3) 使用 display interface ethernet 查看各个端口配置信息。

```
GigabitEthernet0/0/3 current state : UP
Line protocol current state : UP
Line protocol current state : UP
Description:HUAWEI, Quidway Series, GigabitEthernet0/0/3 Interface
Switch Port.PVID : 2. The Maximum Frame Length is 1600
IP Sending Frames' Format is PKIFMI_ETHNT_2, Hardware address is 0046-4b88-15e3
Port Mode: COMMON COPPER
Speed : 1000, Loopback: NONE
Duplex: FULL, Negotiation: ENABLE
Mdi : AUTO
Last 300 seconds input rate 168 bits/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
Input peak rate 0 bits/sec, Record time: -
Output peak rate 0 bits/sec, Record time: -
Input: 245 packets, 50789 bytes
Unicast : 0,Multicast : 166
Broadcast : 79,Jumbo : 0
CRC : 0,Giants : 0
Jabbers : 0,Throttles : 0
Jabbers : 0,Throttles : 0
Alignments : 0,Symbols : 0
Runts : 0,DropEvents : 0
Rignereds : 0,Frames : 0
Discard : 0,Total Error : 0
Output: 0 packets, 0 bytes
---- More ----
```

图 8 端口 0/0/3 的配置信息

	^ 0,DropEvents		
GigabitEthernet0/0/4 curre Line protocol current stat Description:HUAWEI, Quidwa Switch Port,PVID: 3,Th IP Sending Frames' Format Port Mode: COMMON COPPER Speed: 1000, Loopback: N Duplex: FULL, Negotiation Mdi: AUTO Last 300 seconds input rat Last 300 seconds output rat Linput peak rate 4232 bits/ Output peak rate 0 bits/se Input: 250 packets, 51486	e: UP yy Series, GigabitEthernet; ye Maximum Frame Length is is PKTFMT_ETHNT_2, Hardwa ONE :: ENABLE te 168 bits/sec, 0 packets/ yec Accord time: 2008-10- isc,Record time: 2008-10- isc,Record time:	1600 re address is (/sec sec	
Unicast :	0,Multicast	0	164
Broadcast :	86, Jumbo	1	0
CRC :	0.Giants	:	0
Jabbers :	0.Throttles	:	0 0 0 0 0
Runts :	0.DropEvents	:	Ø
Alignments :	0,Symbols	:	0
HIIghments :			
Ignoreds :	0.Frames	:	U

图 9 端口 0/0/4 的配置信息

这个命令将以简要方式显示所有以太网接口的基本信息,如接口名称、状态、速率、双工模式等。可以看到端口 0/0/3 被接入了 VLAN 2,而 0/0/4 被接入了 VLAN 3。

(4) 使用 PING 命令检查 VLAN 工作情况,测试 PC1、PC2 之间能否 PING 成功。

```
Microsoft Windows [版本 10.0.17763.3406]
(c) 2018 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\Net>ping 169.254.153.95

正在 Ping 169.254.153.95 具有 32 字节的数据:
来自 169.254.163.190 的回复: 无法访问目标主机。

169.254.153.95 的 Ping 统计信息:
数据包:已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
```

图 10 PING 命令检查

如图,我们在 PC1 上尝试 PING PC2,但结果是无法访问的,这是正确的结果,因为 PC1 和 PC2 一个连接的是 0/0/3 端口,一个连接的是 0/0/4 端口,而这两个端口又是连接在不同的 VLAN 上,那么这两个主机是不能相互访问的。

(5) 将端口(e.g. GigabitEthernet 0/0/5)包含到 VLAN2 中,将 PC2 换到 GE0/0/5 端口,并使用 PING 命令检查 VLAN 工作情况, 之间能否 PING 成功。

```
[Quidway-vlan2]int g 0/0/5
[Quidway-vlan2]int g 0/0/5
[Quidway-GigabitEthernet0/0/5]port
Oct 1 2008 04:35:14+08:00 Quidway DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.
5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 13, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095. link-type access
[Quidway-GigabitEthernet0/0/5]
Oct 1 2008 04:35:44+08:00 Quidway DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.
5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 14, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[Quidway-GigabitEthernet0/0/5]vlan 2
[Quidway-GigabitEthernet0/0/5]vlan 2
[Quidway-vlan2]port g 0/0/5
[Quidway-vlan2]
Oct 1 2008 04:36:04+08:00 Quidway DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.
5.25.191.3.1 configurations have been changed. The current change number is 15, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095._
```

图 11 端口(e.g. GigabitEthernet 0/0/5)包含到 VLAN2

如图 11, 我将端口 0/0/5 也接入 VLAN 2 中, 当然如果遇到错误就按照上面描述的流程进行处理即可, 然后再把 PC2 连接到端口 0/0/5。

```
169. 254. 153. 95 的 Ping 统计信息:
数据包:已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
C:\Users\Net>ping 169. 254. 153. 95
正在 Ping 169. 254. 153. 95 具有 32 字节的数据:
来自 169. 254. 153. 95 的回复:字节=32 时间=2ms TTL=128
来自 169. 254. 153. 95 的回复:字节=32 时间=3ms TTL=128
来自 169. 254. 153. 95 的回复:字节=32 时间=2ms TTL=128
来自 169. 254. 153. 95 的回复:字节=32 时间=2ms TTL=128
来自 169. 254. 153. 95 的回复:字节=32 时间=2ms TTL=128
169. 254. 153. 95 的 Ping 统计信息:
数据包:已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 2ms,最长 = 3ms,平均 = 2ms
```

图 12 测试 PC1、PC2 PING

如图 12 所示, PC1 和 PC2 现在是可以 PING 成功的,因为现在 PC1 和 PC2 都连接到同一个网络 VLAN 2 上面了,所以它们是可以互相访问的。

任务二 Trunk 命令:




图 13 Trunk 分组实验环境

接图连接好实验设备, PC1、PC2、PC3、PC4 的 IP 地址分别为 10.110.10.1、10.110.10.2、10.110.10.3、10.110.10.4, 子网掩码均设置为 255.255.255.0。

建立 VLAN2、VLAN3,通过配置将 PC1 和 PC3 所连端口包含到 VLAN3 中,通过配置将 PC2 和 PC4 所连端口包含到 VLAN2 中,

将两台交换机的 GE 0/0/23 端口设置为 Trunk 端口,并允许所有 VLAN 通过。

使用与之前相同的步骤,使用另一个交换机打开一个新的超级终端,在它的上面连接 PC3 与 PC4,建立 VLAN2、VLAN3,通过配置将 PC1 和 PC3 所连端口包含到 VLAN3 中,通过配置将 PC2 和 PC4 所连端口包含到 VLAN2 中,将两台交换机的 GE 0/0/23 端口设置为 Trunk端口,之后使用"port trunk allow-pass vlan all"将端口设置为允许所有 VLAN通过,如图下图所示。

[Quidway] linterface GigabitEthernet 0/0/23

[Quidway-GigabitEthernet0/0/23lport link-type trunk

Info: This operation may take a few seconds, Please wait for a moment . . . done.

图 13 设置 Trunk 端口

测试验证:

(1) 使用 PING 命令检查 VLAN 工作情况,测试 PC1、PC2 之间能否 PING 成功,测试 PC1 和 PC3 能否 PING 成功,测试 PC2 和 PC4 能否 PING 成功。

```
C: Users SZU > ping 18.118.10.3

正在 Ping 18.118.10.3 具有 32 字节的数据:
来自 18.118.10.3 的回复: 字节=32 时间(ims ITL=64)

18.118.10.3 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (8% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 8ms,最长 = 8ms,平均 = 8ms
```

图 14 PC1 和 PC3 PING

```
C: Wsers \SZU \ping 10.110.10.4

正在 Ping 10.110.10.4 具有 32 字节的数据:
来自 10.110.10.4 的回复: 字节=32 时间\fins ITL=64
和自 10.110.10.4 的回复: 字节=32 时间\fins ITL=64

10.110.10.4 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 \( \text{0x} \) 丢失\( \text{10.110.10.10} \) 计记录秒为单位\( \text{10.110.10} \) 计记录程 = \( \text{0ns} \) ,最短 = \( \text{0ns} \) ,最短 = \( \text{0ns} \) ,最好 = \( \text{0ns} \) ,
```

图 15 PC2 和 PC4 PING

如图 14, 15 所示, PC1 和 PC2 可以 PING 成功, PC2 和 PC4 可以 PING 成功。说明我们的实验成功。

实验结果:

(此页附完成的实验结果、并给出个人对结果的分析、结论)

任务一中,我在一个超级终端中创建了两个 VLAN,并将不同的端口接入这两个 VLAN中,发现在不同的 VLAN中的端口是不可以相互访问的,之后创新的端口接入 VLAN 2 并改变 PC 接入的端口,发现处于同一个 VLAN中的 PC 是可以互相访问的。

任务二中,我使用两个不同的超级终端分别创建了两个不同的端口,连接着四个不同的PC机,发现即使处于同一个VLAN的端口也不能相互访问,原来是连接两个交换机的端口不属于VLAN2或者VLAN3,把它改成属于VLAN2或者VLAN3的端口可以使PC1和PC3可以访问或者PC2和PC4可以访问,但是并不能实现同时可以相互访问,于是就需要把它设置为Trunk,并允许所有VLAN通过,这样就可以同时访问了。

实验小结:

(实验中出现问题的解决方法,实验心得体会等)

本次实验,我认识到了交换机的工作方式,交换机可以创建不同 VLAN,不同的 VLAN 中又有不同的 PC,在同一个 VLAN 中的 PC 才可以相互访问。

本次实验是一次可以接触硬件设备的实验,实验也比较简单,没有遇到什么比较大的问题,仔细查看 PPT,大胆思考与尝试就可以解决。

指导教师批阅意见:				
成绩评定:				
	指导教师签字:			
		年	月	日
备注:				