ceph-disk 源码分析

一、ceph-disk 简介

是 ceph 官方发布的一个用于部署 osd 数据以及 journal 分区或目录的工具。由于涉及数据盘以及 journal 盘的分区,所以需要 root 权限,默认被安装在/usr/sbin 目录下。

使用 ceph-disk 部署 osd,数据分区和 journal 分区将自动挂载到正确的目录,即使机器重启也能保证工作。通过 ceph-disk 来部署 osd,能大大提升 ceph 部署运维的自动化,并降低操作出错的几率。

创建 osd 的时候,分为两大步: ceph-disk prepare 和 ceph-disk activate,假设/dev/sdb 是 osd 要使用的数据盘,/dev/sda 是 ssd, osd 要使用的 journal 分区在这里创建,则创建 osd 并上线的命令如下 (这里所用的 ceph-disk 版本为 0.94.7):

```
ceph-disk prepare --cluster ceph --fs-type xfs /dev/sdb /dev/sda1
ceph-disk activate --mark-init sysvinit /dev/sdb
```

一般在部署 osd 的时候,并没有直接调用 ceph-disk 命令,而是使用 ceph-deploy 或者 ansible 自动部署工具,在这些工具最终也是调用的 ceph-disk 来完成 osd 的部署的。一般在集群的 osd 出现故障需要将某个 ods 移除并重新加入集群的时候会直接用到 ceph-disk 命令。

在部署完 ceph 集群后,比较常用的 ceph-disk 参数有 list、activate、activate-all 和 zap。下面就从 ceph - disk 的源码入手,着重分析这些参数的执行步骤及流程,另外还附加介绍下系统重启时是如何自动挂载 osd 的数据盘并启动 osd 进程的。

二、ceph-disk list

ceph-disk list 命令的作用是列出系统中的磁盘,分区和所有的 ceph osd:

```
[root@ceph1 ~]# ceph-disk list
/dev/dm-0 other, xfs, mounted on /
/dev/dm-1 swap, swap
/dev/rbd0 other, xfs, mounted on /mnt
/dev/sda:
   /dev/sda2 other, LVM2_member
   /dev/sda1 other, xfs, mounted on /boot
```

二、ceph-disk list CEPH-DISK 源码分析

```
/dev/sdb :
  /dev/sdb2 ceph journal, for /dev/sdb1
  /dev/sdb1 ceph data, active, cluster ceph, osd.0, journal /dev/sdb2
/dev/sdc :
  /dev/sdc2 ceph journal, for /dev/sdc1
  /dev/sdc1 ceph data, active, cluster ceph, osd.1, journal /dev/sdc2
```

在 ceph-disk 的源码中, 执行 list 操作的函数是 main list, 流程如下:

1. 获取每块磁盘的分区信息

在 main_list 函数中,首先是获取/sys/block下所有的块设备,然后再获取每个块设备的分区信息,比如以 sda 为例,找到 /sys/block/sda 目录下所有以 sda 开头的目录即可取得它的分区信息

最后取得的分区信息保存在 partmap 这个字典中,以磁盘为 key,所有分区的组成的列表为值

```
{'sda': ['sda1', 'sda2'], 'sdb': ['sdb1', 'sdb2'], 'sdc': ['sdc1', 'sdc2']}
```

2. 得到每个分区的 uuid

即执行 sgdisk -i 命令获取每块磁盘所有分区的 Partition unique GUID

```
def get_partition_uuid(dev):
    (base, partnum) = split dev base partnum(dev)
```

二、ceph-disk list CEPH-DISK 源码分析

```
out, _ = command(['sgdisk', '-i', partnum, base])
for line in out.splitlines():
    m = re.match('Partition unique GUID: (\S+)', line)
    if m:
        return m.group(1).lower()
return None
```

然后获取的 uuid 保存在以 uuid 为 key, 分区号为值的字典 uuid map 中

```
{'1cc9ba9e-d4d9-4225-b5a1-b31a8d53220b': '/dev/sdb1',
  'ddb026b7-3c52-401c-9ad1-07e29f40ba2b':'/dev/sda1',
  'd2608cea-d9e5-46ef-8292-1099a17d1e2e': '/dev/sdc1',
  'ca0eb69c-9717-4304-9a6c-30a3c1b673ca': '/dev/sdb2',
  '96fa9f69-0d8e-4a0a-8daf-56fb2b895fd4': '/dev/sda2',
  '7f9de3fa-c27c-46c8-800e-f988b7bcba0d': '/dev/sdc2'}
```

3. 获取 osd journal 的 uuid

得到分区的类型,使用命令 blkid -p -o udev /dev/sdx 获取该分区的 ID_PART_ENTRY_TYPE 值,得到该值后与 ceph-disk 中预定义的分区类型 UUID 进行比较,源码中预定义的分区类型 UUID 为:

```
...
OSD_UUID = '4fbd7e29-9d25-41b8-afd0-062c0ceff05d'

JOURNAL_UUID = '45b0969e-9b03-4f30-b4c6-b4b80ceff106'
...
```

如果分区类型为 OSD_UUID,接着得到文件系统类型,如果文件系统类型不为空,就尝试将该分区挂载到一个临时目录并读取该临时目录下的 journal_uuid 这个文件,这个文件中存储的是每个分区的 Partition unique GUID,然后将这个 osd 的 journal_uuid 在 journal_map 中

```
finally:
     unmount(tpath)
except MountError:
    pass
```

4. 输出分区信息

根据该分区是常规的文件系统, osd 分区, journal 分区输出相应的信息

```
for base, parts in sorted(partmap.iteritems()):
    if parts:
        print '%s :' % get_dev_path(base)
        for p in sorted(parts):
            list_dev(get_dev_path(p), uuid_map, journal_map)
    else:
        list dev(get dev path(base), uuid map, journal map)
```

三、ceph-disk prepare

ceph-disk prepare 的作用是准备 osd 的 data 分区和 journal 分区,根据配置文件中设置的文件系统属性新建分区和文件系统,并在 data 分区中写入集群的信息,下面以前面的 ceph-disk prepare --cluster ceph --fs-type xfs /dev/sdb /dev/sda1 为例来说明 prepare 操作的具体流程:

1. 检测 data 和 journal 分区,得到所需的配置参数

首先是检测 data 和 journal 分区是否是块设备以及是否已经被挂载

```
dmode = os.stat(args.data).st_mode
if stat.S_ISBLK(dmode):
    verify_not_in_use(args.data, True)

...
if args.journal and os.path.exists(args.journal):
    jmode = os.stat(args.journal).st_mode
    if stat.S_ISBLK(jmode):
        verify_not_in_use(args.journal, False)
```

然后获取需要的配置参数,这里的配置参数可以从命令行中手动指定,也可以从配置文件中获取。比如--

fs_type 这个配置是在命令行上指定的,那么就会优先使用这个参数,如果没有指定,才从配置文件中获取。在这一步中,获取的配置主要有:

- fsid: 集群的 UUID
- osd_mkfs_type: osd 分区所用的文件系统类型
- osd_mkfs_options_{fstype}: 制作文件系统时所用的属性,这里的 fstype 根据命令行传入的--fs type 的参数或者从配置文件中获取的 osd fs type 来选择相应的文件系统类型
- osd_mount_options_{fstype}: 挂载 data 分区时所用的属性,一般要在配置文件中指定
- osd_journal_size: 指定 journal 的大小, 默认是 5G

上述的这些配置,如果在命令行或者配置文件中都没有指定的话,就获取 ceph 的默认配置,比如 osd journal size:

```
journal_size = get_conf_with_default(
    cluster=args.cluster,
    variable='osd_journal_size',
)
```

get_conf_with_default 这个函数会通过命令 ceph-osd --cluster ceph --show-config-value=osd journal size 来获取 journal size 的值。

2. 创建 journal 文件或分区

journal 可以使用一个文件或者一个分区

如果 journal 是一个文件,则调用 prepare journal file 来创建 journal 文件:

```
if not os.path.exists(journal):
   LOG.debug('Creating journal file %s with size 0 (ceph-osd will resize and allocate)',
   with file(journal, 'wb') as journal_file: # noqa
        pass
```

如果journal 是块设备,则调用 prepare_journal_dev来创建journal分区,在 prepare_journal_dev函数中,主要是用 sgdisk命令创建journal分区:

3. 创建 osd 数据的目录或分区

如果指定存放 osd 数据的是目录,则调用 prepare_dir 函数创建 osd 数据目录以及一些标示文件,如 ceph_fsid,magic, whoami 等

如果指定存放 osd 数据的是块设备,则调用 prepare_dev 函数创建一个新分区并修改改分区的卷标,分区 uuid 等信息:

四、ceph-disk activate

ceph-disk activate 的作用是激活分区,挂载 osd 数据分区并且启动 osd 服务

1. 激活分区

首先根据配置或命令行参数获取挂载分区的配置参数,在 ceph-disk list 一节已经介绍过了,然后调用 mount 函数将分区挂载到一个临时的目录中,返回该临时目录,然后调用 activate 函数写入一些标示文件

```
path = mount(dev=dev, fstype=fstype, options=mount_options)

osd_id = None
cluster = None
try:
    (osd_id, cluster) = activate(path, activate_key_template, init)
```

比如,在部署 osd 的时候,调用 ceph-disk activate 时会加入--mark-init sysvinit或者--mark-init systemd,则在 activate 函数中就会写入以 sysvinit 或者 systemd 为名称的一个空文件

2. 挂载 osd 数据分区

先 mount 数据分区到 osd 的数据目录, 然后再将之前挂载的临时目录卸载掉

osd 数据盘自动挂载 CEPH-DISK 源码分析

```
# wrong moment
'--',
path,
],
```

3. 启动 osd 服务

如果在命令行参数中没有指定--mark-init 参数的话,就调用 ceph-osd 命令来启动 osd 服务进程,有的话就调用 start_daemon,在 start_daemon 函数中,根据系统的 init 类型使用不同的命令来启动服务和允许开机启动,比如 init 类型为 systemd 的话,就调用 systemctl 命令:

osd 数据盘自动挂载

在刚部署 osd 的时候,就有这么个疑问,系统是如何在开机启动时自动将 osd 的数据盘挂载的,经过一番探索之后,终于发现玄机了。原来系统是通过 udev 规则来实现启动时挂载数据盘的。这个 udev 规则在为 95-ceph-osd.rules,存在于 ceph 的 rpm 包中,安装时拷贝到系统的/usr/lib/udev/rules.d/目录下,其中的部分规则如下:

```
# activate ceph-tagged partitions
```

osd 数据盘自动挂载 CEPH-DISK 源码分析

```
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="block", \
    ENV{DEVTYPE}=="partition", \
    ENV{ID_PART_ENTRY_TYPE}=="4fbd7e29-9d25-41b8-afd0-062c0ceff05d", \
    RUN+="/usr/sbin/ceph-disk-activate /dev/$name"

# activate ceph-tagged partitions
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="block", \
    ENV{DEVTYPE}=="partition", \
    ENV{ID_PART_ENTRY_TYPE}=="45b0969e-9b03-4f30-b4c6-b4b80ceff106", \
    RUN+="/usr/sbin/ceph-disk activate-journal /dev/$name"
...
```

这些规则在系统启动的时候会被执行,可以看到在 RUN+= 那行里执行了 ceph-disk activate 操作,这样就把分区类型的 UUID 为 OSD UUID 的分区挂载到相应的目录并启动了 osd 服务