# 嵌入式期末考试复习资料

原创: Linda Silk & Laurel Shay

#### ←阅读原文→

2019/12/2

- 1. 选择与填空
- 2. 判断 😐
- 3. 简述
- 4. 软硬件四层结构(复习幻灯片)
- 5. 嵌入式系统体系结构
- 6. 嵌入式处理器四种类型
- 7. 机器人 的主要传感器及其特性
- 8. RAM/ROM/Cache/寄存器
  - 8.1 RAM ROM及其特性
  - 8.2 寄存器、Cache、Flash速度比较
- 9. 嵌入式Linux(1选择题或填空题)
- 10. STM32芯片编号的含义
- 11. 引脚 🏺
  - 11.1 STM32引脚工作模式
  - 11.2 解释USART\ADC\DAC\PWM
  - 11.3 STM32芯片引脚输入输出模式(了解)
  - 11.4 GPIO管脚编程初始化过程
- 12. 串口
  - 12.1 STM32中串口编程
  - 12.2 串口通讯中收/发/收发双工模式代码
- 13. LED灯 🦞
  - 13.1 设置LED灯亮(高电平)/灭(低电平)/延时
- 14. 定时器
  - 14.1 定时器分类及名称
  - 14.2 初始化定时器的代码
  - 14.3 TIM\_setcompile含义(第五章定时器编程)
- 15. 电机 🛴
  - 15.1 掌握步进电机引脚初始化的代码(第五章PPT)
- 16. STM32中中断函数初始化的代码
- 17. STM32中PWM设置输出通道1、2比较值的函数
- 18. STM32中若串口输出数据应如何操作
- 19. μC/OS-II中信号量的两个操作
- 20. 串行通信口(USART)连接方式

### 1. 选择与填空

1. PID控制器分别是哪三个含义(单词)的缩写: <u>比例、积分、微分</u>

PID: Proportional-Integral-Derivative control

- 2. 嵌入式系统的设计三个阶段: 分析、设计与实现
- 3. 嵌入式开发模式: 本机开发、交叉开发、模拟开发
- 4. 嵌入式系统一般采用<u>交叉开发</u>模式 宿主机上编译、链接;目标机上运行、调试
- 5. 根据是否具有实时性能可以分为:实时系统、非实时系统
- 6. 根据实时**响应速度**可以分为: 硬实时系统、软实时系统

硬实时系统: 关键任务在确定的时间得到响应, 不能失败

软实时系统: 偶尔任务的响应时间超出限制也不会有严重后果

- 7. 音频信号采样: DAC; 数字信号转音频信号输出: ADC
- 8. STM定时器主要参数: 计数器值、预分频值
- 9. FreeRTOS对系统任务的数量没有限制,既支持优先级调度算法,又支持轮转调度算法
- 10. FreeRTOS采用双向链表来进行调用
- 11. 与µC/OS-II相对应的嵌入式操作系统是FreeRTOS
- 12. μC/OS-II最多支持64个任务同时运行。任务编号与优先级范围均为0~63。数字越小优先级越高
- 13. μC/OS-II内核是针对**实时系统**的要求来设计实现的,为<u>可剥夺(抢占式)实时多任务内核</u>,但是**没有网络功能和 文件系统**
- 14. μC/OS-II任务间通信方法有4种:全局变量、信号量、邮箱、消息队列
- 15. ESP8266是一个低功耗的WIFI芯片
- 16. 嵌入式系统的加载启动任务由BootLoader来完成
- 17. 机器人一般由<u>执行机构、驱动装置、检测装置、控制系统</u>、<u>复杂机械</u>组成
- 18. 机器人一般由机械本体、控制系统、传感器、驱动器和输入/输出系统接口等五部分组成。
- 19. 通用定时器TIM三种工作方式: <u>向上计数模式</u>、<u>向下计数模式</u>、<u>中央对齐模式</u>
- 20. STM32引脚未接外界电路,呈现<u>高阻态模式</u>(伏空输入模式)
- 21. 减速器由多级齿轮组合而成,级数越高,转速越低,扭矩越大,载荷能力越高
- 22. STM32芯片内核: ARM Cortex-M3, 最高频率?
- 23. 接受外部模拟型号,引脚配置:<u>模拟输入</u>

模拟输出/推挽输出?

24. 初始化PWM,初始引脚配置: 复用推挽输出

## 2. 判断望

1. STM32配置串口时,需要将Rx引脚设置为推挽输出模式

错。R为Recieve, 故应设置为输入

2. 脉冲宽度调制(PWM)改变LED灯亮度通过调节电压高低来实现


错。是通过调节亮灭时间比来实现的

## 3. 简述

- 1. 简单的嵌入式应用开发过程
  - 1. 在个人电脑上配置交叉开发环境、安装仿真器,编写程序
  - 2. 交叉编译, 在仿真器上运行测试并修改直到软件满足需求
  - 3. 利用面包板开发和调试软、硬件
  - 4. 利用编程器将软件烧到开发好的系统中进行现场运行测试
- 2. FreeRTOS特点
  - 1. 用户可配置内核功能
  - 2. 多平台的支持(几乎可以在所有ARM体系芯片中运行)
  - 3. 提供一个高层次的信任代码的完整性
  - 4. 目标代码小,简单易用
  - 5. 强大的执行跟踪功能
  - 6. 堆栈溢出检测
  - 7. 没有限制的任务数量
  - 8. 没有限制的任务优先级
  - 9. 多个任务可以分配相同的优先权
  - 10. 队列,二进制信号量,计数信号灯和递归通信和同步的任务
  - 11. 优先级继承
  - 12. 免费开源的源代码


## 4. 软硬件四层结构(复习幻灯片)

硬件层、中间层、系统软件层、应用软件层



## 5. 嵌入式系统体系结构

硬件组成部分:处理器、存储器、输入输出系统



## 6. 嵌入式处理器四种类型

嵌入式处理器是嵌入式系统硬件中的最核心的部分

- MPU (Microprocessor Unit) 微处理器
- MCU (Microprogrammed Control Unit) 微程序控制器
- DSP (Digital Signal Processor) 数字信号处理器
- SoC (System on a Chip) 片上系统

### 7. 机器人會的主要传感器及其特性

1. 光线传感器: 感受周围光线明暗程度并转化成电信号

2. 人体红外传感器: 探测静止人体的红外热释

3. 红外测距传感器: 用红外线为介质测量

- 4. **红外灰度传感器(循迹传感器组成成分**): 根据接收器收到的红外光多少来判断障碍物的黑白颜色情况(黑色物体吸收光多)
  - **蓝色**的是红外发射管;**黑色**的是红外接收管。二者合称为**红外对管**
  - 三个接线口:

■ GND:接地

■ VCC (Voltage Common Collector): 直流5V电压输入 ■ OUT: 信号输出(黑色输出低电平,白色输出高电平)

■ 多个红外灰度传感器组成循迹传感器(即巡线传感器)

5. 温度传感器: 感受温度并转化成可输出信号

### 8. RAM/ROM/Cache/寄存器

### 8.1 RAM ROM及其特性

RAM(Random-Access Memory 内存):特性断电数据**丢失**,访问速度快,存取短期数据ROM(Read-Only Memory):特性断电**不丢失**数据,访问速度较慢,存储长期不能丢失的数据

#### 8.2 寄存器、Cache、Flash速度比较

寄存器 > Cache > Flash (ROM) > 外部存储器

## 9. 嵌入式Linux(1选择题或填空题)

- 1. 特点
  - 开源、免费、高效、内核小、功能强、API丰富、系统健壮
  - 支持多种CPU芯片、包括x86 CPU
- 2. 种类
  - uCLinux
  - ARMLinux

- RT-Linux/RTAI
- Embedix
- Blue Cat Linux
- Hard Hat Linux 区别于: Red Hat
- Ubuntu 区别于: Debian

## 10. STM32芯片编号的含义

STM32	STM32代表ARM Cortex-M内核的32位微控制器。
F	F代表芯片子系列。
103	103代表增强型系列。
R	R这一项代表引脚数,其中T代表36脚,C代表48脚,R代表64脚,V代表100脚,Z代表144脚,I代表176脚。
С	C这一项代表内嵌Flash容量,其中B代表128K字节Flash,C代表256K字节Flash,D代表384K字节Flash等等。
Т	T这一项代表封装,其中H代表BGA封装,T代表LQFP封装,U 代表VFQFPN封装。
6	6这一项代表工作温度范围,其中6代表-40——85℃,7代表-40——105℃。

## 11.引脚 🌹

### 11.1 STM32引脚工作模式

清楚每种工作模式的名字+含义

1. **ADC** : Analog to Digital Converter 模数转换器(Imp) 2. **DAC** : Digital to Analog Converter 数模转换器(Imp)

3. I2C: Inter-Integrated Circuit 集成电路总线

4. USART: Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter 通用同步/异步串行接受/发送器

5. SPI: Serial Peripheral Interface 串行外设接口

6. FSMC: Flexible Static Memory Controller 可变静态存储控制器7. SDIO: Secure Digital Input and Output Card 安全数字输入输出卡

8. CAN: Controller Area Network 控制器域网

#### 11.2 解释USART\ADC\DAC\PWM

- 1. ADC (Analog to Digital Converter) 模数转换器 将连续的模拟信号转换为离散数学信号的器件
- 2. DAC (Digital to Analog Converter) 数模转换器 将离散的数字信号转换为连续模拟信号的其器件
- 3. USART (Universal Synchronous/Asynchronous Receiver/Transmitter) 通用同步/异步串行接收/发送器 USART是一个全双工通用同步/异步串行收发模块,该接口是一个高度灵活的串行通信设备
- 4. PWM (Pulse Width Modulation) 脉冲宽度调制

脉冲宽度调制是一种模拟控制方式,其根据相应载荷的变化来调制晶体管基极或MOS管栅极的偏置,来实现晶体管或MOS管导通时间的改变,从而实现开关稳压电源输出的改变

### 11.3 STM32芯片引脚输入输出模式(了解)

#### 参考

英文名	解释	中文名
GPIO_Mode_AIN	Analog in	模拟输入
GPIO_Mode_IN_FLOATING	input floating	浮空输入
GPIO_Mode_IPD	input pulled down	下拉输入
GPIO_Mode_IPU	input pulled up	上拉输入
GPIO_Mode_Out_OD	output open drain	开漏输出
GPIO_Mode_Out_PP	output push-pull	推挽输出
GPIO_Mode_AF_OD	alternate function open drain	复用开漏输出
GPIO_Mode_AF_PP	alternate function push pull	复用推挽输出

■ 模拟输入:接收外接电路的模拟信号

■ 浮空输入:接收外接电路的数字信号,未接外接电路时呈现高阻态

■ 下拉输入:把电位拉低到GND ■ 上拉输入:把电位拉低到VCC

■ 开漏输出: IO输出0,为GND电平;IO输出1,为悬空状态,需外接上拉电阻,才能实现输出高电平

■ 推挽输出: IO输出0,为GND电平;IO输出1,为VCC电平,读输入值是未知的

■ 复用开漏输出:高级功能下的开漏输出模式,如串口输出

■ 复用推挽输出:高级功能下的推挽输出模式,如I2C的SDA和SCL输出(I2C:同步串行总线、SDA:串行数据线、SCL:串行时钟线)

### 11.4 GPIO管脚编程初始化过程

- 1. STM32驱动LED发光二极管
- 2. 如何设置管脚为推挽输出(记住代码) GPIO\_InitStructure.GPIO\_Mode = GPIO\_Mode\_Out\_PP
- 3. 清楚GPIO\_Speed含义:引脚速度。定义输入/输出的最高频率

## 12. 串口

### 12.1 STM32中串口编程

串口编程初始化步骤:

1. 设置波特率 (波特率115200)

问:通过串口连接的两台计算机一秒传输的字节数为多少?

115200/8 byte 115200bit

- 2. 设置字长
- 3. 设置停止位(记住代码)
- 4. 设置奇偶校验位(记住代码)
- 5. 设置

### //USART初始化设置 USART\_InitStructure.USART\_BaudRate = bound; //波特率为9600 USART\_InitStructure.USART\_WordLength =USART\_WordLength\_8b; //字长为8位数据 USART\_InitStructure.USART\_StopBits =USART\_StopBits\_1; //1个停止位 USART\_InitStructure.USART\_Parity =USART\_Parity\_No; //无奇偶校验位 USART\_InitStructure.USART\_HardwareFlowControl =USART\_HardwareFlowControl\_None;//无硬 件数据流控制 USART\_InitStructure.USART\_Mode = USART\_Mode\_Rx | USART\_Mode\_Tx;//收发模式 USART\_Init(USART1, &USART\_InitStructure); //串口初始化 USART\_ITConfig(USART1, USART\_IT\_RXNE, ENABLE); //中断开启 USART\_Cmd(USART1, ENABLE); //串口使能

### 12.2 串口通讯中收/发/收发双工模式代码

```
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式
```

### 13. LED灯 💡

### 13.1 设置LED灯亮(高电平)/灭(低电平)/延时

代码

```
GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5); //点亮LED0
GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_5); //关闭LED1
delay_ms(500); //延时500ms
```

## 14. 定时器 🕕

### 14.1 定时器分类及名称

- 1. 分辨率16位
  - 高级定时器(2个): TIM1、TIM8, 互补输出功能
  - 普通定时器(4个):TIM2~TIM5,无互补输出功能
  - 基本定时器(2个): TIM6、TIM7, 无捕获/比较通道, 无互补输出功能
- 2. 分辨率24位
  - 系统滴答(systick)定时器(1个): 倒计时定时器。在睡眠模式下也能工作
- 3. 其它
  - 看门狗定时器(2个)

### 14.2 初始化定时器的代码

```
//设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr;
//设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值 不分频
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = psc;
//设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
//TIM向上计数模式
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
//根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
```

1. 自动重装载寄存器周期值: TIM\_Period

该值用于定时器计数,在根据该值从而产生定时器中断

2. 设置计时器的预分频值: TIM\_Prescaler

该值用于定时器频率分割

问题:定时器编码中如果设置*定时器*经过计数N=10000后进入中断处理函数,在初始化时应设置什么变量的值=9999?

参考:

设置定时器预分频值,用作定时器时钟频率分割。

比如: STM32时钟为72MHz, 预分频值为719, 分频之后其工作频率为: 72 000 000/(719+1)=100 000Hz,即100KHz。

注意: 预分频值计算时, 需要加1。

频率:  $F=rac{72M}{(arr+1)*(psc+1)}$  占空比:  $Dc=rac{Tim->CCR1}{psc+1}$ 

72M: STM32时钟频率 arr: 自动重装载值

psc: 预分频值 TIM->CCR1: 动态设置的比较值

### 14.3 TIM\_setcompile含义(第五章定时器编程)

如何用其设置指定占空比的皮达姆波(PWM)

#### 思考:

- 栈空比50% 如何设置?
- 频率50k时, 预分频值为多少?

```
void right_motor_forward(u16 pwm){
   GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_1);
   TIM_SetCompare3(TIM3, pwm)
}
```

## 15. 电机 🛴

### 15.1 掌握步进电机引脚初始化的代码(第五章PPT)

- & 掌握直流电机引脚初始化的代码
- 1. 指定GPIO口
- 2. 指定GPIO口工作模式(out pp)
- 3. 指定GPIO工作频率
- 4. 初始化GPIO口

### 16. STM32中中断函数初始化的代码

理解此代码中的抢占优先级,响应优先级的设置方法

```
//中断优先级NVIC设置
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn; //TIM3中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //抢占优先级0级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //响应优先级3级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道被使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //初始化NVIC寄存器
```

\*\*抢占优先级\*\*和\*\*响应优先级\*\*,其实是一个中断所包含的两个优先级,其中前者是对抢占优先级的级别划分,后者是相同抢占优先级的优先级别的划分。

### 17. STM32中PWM设置输出通道1、2比较值的函数

## 18. STM32中若串口输出数据应如何操作


使用专门的串口输出函数不能用printf

## 19. μC/OS-II中信号量的两个操作

- OSQ pend (tend?)
   操作消息的函数
- 2. OSQ post 操作消息队列的函数

## 20. 串行通信口(USART)连接方式

单片机和串行通信口之间的通信,设备的Tx接单片机的Rx,设备的Rx接单片机的Tx



## 21.ST-Link未装驱动或坏了会出现什么情况

无法烧录

### 与君<u>歌一曲</u>,请君为我倾耳听~

### 我的其它相关文章

- <u>Python期末考试总复习资料</u>
- <u>Oracle期末考试总</u>复习资料
- 《软件测试与质量保证》期末复习重点
- <u>离散数学期末复习笔记【精华版】</u>