


- 第一部分 静力学基础
  - 一、静力学公理和物体的受力分析
    - 1. 刚体与力系
    - 2. 静力学公理
    - 3. 推理与定理
  - 二、约束与约束力
    - 1. 约束类型
    - 2. 二力构件
  - 三、物体的受力分析
    - 1. 受力分析步骤
    - 2. 受力图示例
- 第二部分 平面力系
  - 一、力矩与力偶
    - 1. 力矩与力偶
    - 2. 合力矩定理
    - 3. 平面力偶系平衡
  - 二、平面汇交力系
  - 三、平面任意力系
    - 1. 力系的简化
      - (1) 力的平移定理
      - (2) 简化为主矢和主矩
    - 2. 平衡条件和平衡方程
      - (1) 平衡条件
      - (2) 平衡方程
  - 四、物体系的平衡
    - 1. 静定与超静定问题
    - 2. 结构分析方法
      - (1) 基本部分与附属部分
      - (2) 不可分结构
  - 五、平面简单桁架的内力计算
    - 1. 基本概念
    - 2. 内力计算方法
- 第三部分 空间力系
  - 一、空间汇交力系
    - 1. 合力与平衡条件
  - 二、力矩
    - 1. 力对点之矩 (力矩矢)
    - 2. 力对轴之矩
  - 三、空间力偶与力系简化

- 四、空间任意力系的平衡方程
- 五、重心与形心
- 第四部分 摩擦
  - 一、滑动摩擦
    - 1. 静滑动摩擦
    - 2. 动滑动摩擦
  - 二、摩擦角和自锁现象
    - 1. 摩擦角
    - 2. 自锁现象 (摩擦自锁)
  - 三、滚动摩阻



## 第一部分 静力学基础

### 一、静力学公理和物体的受力分析

#### 1. 刚体与力系

##### 刚体

具有质量，在力的作用下内部任意两点间距离保持不变的物体。变形体受力后发生变形，实际应用中是否视为刚体取决于变形大小和问题要求。

##### 力系

作用于物体上的若干个力所形成的集合。合力是与某力系等效的单一力。

## 2. 静力学公理

### Ω 公理1：力的平行四边形法则

作用在物体上同一点的两个力可合成为一个合力，合力作用点不变，大小和方向由两力构成的平行四边形的对角线确定：

$$\vec{F}_R = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

### Ω 公理2：二力平衡条件

作用在刚体上的两个力平衡的充要条件：等值、反向、共线：

$$\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$$

### Ω 公理3：加减平衡力系原理

在已知力系上加减任意平衡力系，不改变原力系对刚体的作用。

### Ω 公理4：作用和反作用定律

作用力与反作用力等值、反向、共线，分别作用于相互作用的两个物体。

### Ω 公理5：刚化原理

变形体在力系作用下平衡时，若将其刚化为刚体，平衡状态保持不变。

## 3. 推理与定理

### Ω 推理1：力的可传性

作用于刚体上的力可沿其作用线滑移至刚体内任意点，不改变对刚体的作用。

### 💡 推理2：三力平衡汇交定理

作用于刚体上三个相互平衡的力，若其中两个力作用线汇交于一点，则三力共面且第三个力作用线通过该汇交点。

## 二、约束与约束力

### 1. 约束类型

#### Ἡ 约束

对非自由体位移起限制作用的周围物体。约束力是约束施加于被约束物体的力，方向与约束所能阻碍的位移方向相反。

约束类型	特点	约束力方向
光滑接触面	限制沿接触面公法线方向的运动	通过接触点，沿公法线指向被约束物体
柔索约束	只能限制沿柔索伸长方向的运动	沿柔索方向，指向柔索内部（拉力）
光滑铰链	包括向心轴承、圆柱铰链等，限制径向移动	通过铰链中心，以正交分力 $F_x, F_y$ 表示
固定端约束	限制移动和转动	以正交分力和力矩表示

### 2. 二力构件

#### Ἡ 二力构件

只在两个力作用下平衡的构件。二力作用线必沿两力作用点连线，与构件形状无关。判断原则：构件仅在两处以铰链连接，不计自重。

### 三、物体的受力分析

#### 1. 受力分析步骤

1. 取分离体：明确研究对象
2. 画主动力：标注已知主动力（如重力 $P$ ）
3. 画约束力：在约束处解除约束，按约束类型画出约束力

#### 2. 受力图示例

##### 示例1：梁AB与杆CD系统

- 杆CD：二力构件，受力沿C、D连线
- 梁AB：受重力 $P$ 、铰链约束力（正交分力）

##### 示例2：三铰拱桥

- 左拱：受主动力、铰链A和C的约束力
- 右拱：受铰链B和C的约束力

## 第二部分 平面力系

### 一、力矩与力偶

#### 1. 力矩与力偶

##### 力矩

力使物体绕矩心转动效应的度量：

$$M_O(\vec{F}) = \pm Fh$$

其中 $h$ 为力臂，正负表示转向（逆时针为正）。

##### 力偶

等值、反向、不共线的两个平行力组成的力系。力偶矩为：

$$M = \pm Fd$$

力偶性质：无合力、只能与力偶平衡、对任意点之矩恒等于力偶矩。

## 2. 合力矩定理

### ⌚ 合力矩定理

合力对某点之矩等于各分力对该点之矩的代数和：

$$M_O(\vec{F}_R) = \sum M_O(\vec{F}_i)$$

## 3. 平面力偶系平衡

### ⌚ 平衡条件

平面力偶系平衡的充要条件是力偶矩代数和为零：

$$\sum M_i = 0$$

## 二、平面汇交力系

### ▣ 平面汇交力系的合成与平衡

平面汇交力系的合成与平衡可通过几何法和解析法求解

- 几何法：力多边形自行封闭时力系平衡
- 解析法：平衡方程为：

$$\begin{cases} \sum F_{xi} = 0 \\ \sum F_{yi} = 0 \end{cases}$$

### 三、平面任意力系

#### 1. 力系的简化

##### (1) 力的平移定理

###### ⌚ 力的平移定理

作用在刚体上的力可以平移到刚体上任一点，但必须同时附加一力偶，此附加力偶的力偶矩等于原力对新作用点之矩。

- 数学表达： $M = M_B(\vec{F})$

##### (2) 简化为主矢和主矩

###### ▣ 主矢和主矩

平面任意力系可简化为一个主矢  $\vec{F}'_R$  和一个主矩  $M_O$ 。

$$\vec{F}'_R = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i$$

$$M_O = \sum M_O(\vec{F}_i)$$

### 2. 平衡条件和平衡方程

#### (1) 平衡条件

###### ⌚ 平衡的充要条件

力系的主矢和力系对任意点的主矩都等于零。

$$\vec{F}'_R = 0, \quad M_O = 0$$

## (2) 平衡方程

### 平衡方程的三种基本形式

1. 基本形式：

$$\begin{cases} \sum F_x = 0 \\ \sum F_y = 0 \\ \sum M_O = 0 \end{cases}$$

2. 二矩式：

$$\begin{cases} \sum F_x = 0 \\ \sum M_A = 0 \\ \sum M_B = 0 \end{cases}$$

3. 三矩式：

$$\begin{cases} \sum M_A = 0 \\ \sum M_B = 0 \\ \sum M_C = 0 \end{cases}$$

## 四、物体系的平衡

### 1. 静定与超静定问题

#### 静定问题

未知量数目等于独立平衡方程数目的问题。可通过静力学平衡方程直接求解。

#### 超静定问题

未知量数目大于独立平衡方程数目的问题。仅由静力学平衡方程不可解，需求助于材料力学等后续课程。

- 优点：提高结构的刚度和稳定性。
- 缺点：对加工/装配误差、温度变化等更敏感，易产生初始应力。

## 2. 结构分析方法

### (1) 基本部分与附属部分

#### ▪ 基本部分与附属部分

- 基本部分：靠自身可独立承受载荷的部分。
- 附属部分：靠自身不能独立承受载荷、需要依附于基本部分的部分。

#### ❖ 分析方法

步骤：先分析附属部分，再分析基本部分或整体。优先处理二力杆等简单构件。

### (2) 不可分结构

#### ❖ 不可分结构分析方法

一般先分析整体，再分析局部以求解内力。

## 五、平面简单桁架的内力计算

### 1. 基本概念

#### ▪ 桁架 (Truss)

一种由杆件彼此在两端用铰链连接而成的结构。理想桁架在节点荷载作用下，其几何形状基本保持不变。

#### ▪ 平面理想桁架

满足以下假定的桁架：

1. 各杆件均为直杆，且轴线位于同一平面内。
2. 杆件之间用光滑铰链连接。

3. 所有载荷都作用在节点上。

4. 不计杆件自重。

在理想桁架中，所有杆件均为二力杆，只承受轴向拉力或压力。

## 2. 内力计算方法

### 🔗 节点法 (Method of Joints)

适用场景：求解桁架中所有杆件的内力。

原理：应用平面汇交力系的平衡条件。

步骤：

1. 求出支座约束力。

2. 从只有两个未知力的节点开始，逐个分析节点的平衡。

3. 对每个节点列平衡方程  $\sum F_x = 0$  和  $\sum F_y = 0$  求解。

• 假设：一般先假设所有杆件受拉力，若计算结果为负，则表示该杆件受压力。

### 🔗 截面法 (Method of Sections)

适用场景：求解桁架中某几个杆件的内力。

原理：应用平面任意力系的平衡条件。

步骤：

4. 求出支座约束力。

5. 用一个截面将桁架截开，切断所要求解的杆件（通常截断杆件不超过3个）。

6. 取截开后的任一部分作为研究对象，列出其平面任意力系的平衡方程求解。

## 第三部分 空间力系

### 一、空间汇交力系

#### 1. 合力与平衡条件

##### 👉 空间汇交力系的合力

- 主矢（合力）： $\mathbf{F}_R = \sum \mathbf{F}_i$
- 合力分量： $F_{Rx} = \sum F_{ix}$ ,  $F_{Ry} = \sum F_{iy}$ ,  $F_{Rz} = \sum F_{iz}$
- 合力大小： $F_R = \sqrt{(\sum F_x)^2 + (\sum F_y)^2 + (\sum F_z)^2}$

### ⌚ 空间汇交力系平衡条件

空间汇交力系平衡的充分必要条件是力系的主矢（合力）为零。

$$\mathbf{F}_R = 0$$

其等效的标量方程为： $\sum F_x = 0$ ,  $\sum F_y = 0$ ,  $\sum F_z = 0$

## 二、力矩

### 1. 力对点之矩（力矩矢）

#### ▣ 力对点之矩 ( $M_O(\mathbf{F})$ )

描述力  $\mathbf{F}$  使物体绕矩心  $O$  点转动效应的定位矢量。

- 表达式： $\mathbf{M}_O(\mathbf{F}) = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$
- 方向：遵循右手螺旋定则。

### 2. 力对轴之矩

#### ▣ 力对轴之矩 ( $M_z(\mathbf{F})$ )

度量力  $\mathbf{F}$  对绕定轴转动效果的代数量。其值等于力对点之矩矢量在该轴上的投影。

$$M_z(\mathbf{F}) = [\mathbf{M}_O(\mathbf{F})]_z = xF_y - yF_x$$

## 三、空间力偶与力系简化

## □ 空间力偶

其转动效应由力偶矩矢  $M$  描述，是一个自由矢量。

## □ 主矢与主矩

空间任意力系向任意点  $O$  简化的结果，得到一个作用在  $O$  点的主矢  $\mathbf{F}'_R$  和一个主矩  $M_O$ 。

- 主矢： $\mathbf{F}'_R = \sum \mathbf{F}_i$
- 主矩： $M_O = \sum M_O(\mathbf{F}_i)$

## □ 空间任意力系的最终简化结果

1. 合力：当  $\mathbf{F}'_R \neq 0, M_O = 0$  或  $\mathbf{F}'_R \perp M_O$ 。
2. 合力偶：当  $\mathbf{F}'_R = 0, M_O \neq 0$ 。
3. 力螺旋 (Wrench)：其它一般情况。
4. 平衡：当  $\mathbf{F}'_R = 0, M_O = 0$ 。

## 四、空间任意力系的平衡方程

### ② 空间任意力系平衡条件

空间任意力系平衡的充分必要条件是：力系的主矢和对空间任意点的主矩都等于零。

$$\mathbf{F}'_R = 0, \quad M_O = 0$$

其等效的六个标量方程为：

$$\begin{aligned}\sum F_x &= 0, & \sum F_y &= 0, & \sum F_z &= 0 \\ \sum M_x &= 0, & \sum M_y &= 0, & \sum M_z &= 0\end{aligned}$$

## 五、重心与形心

### □ 重心与形心

重心是物体所受重力的合力作用点。对于均质物体，重心位置仅与几何形状有关，此时也称为形心。

### ❖ 确定重心/形心的方法

1. 对称法：形心必位于物体的对称元素（面、线、点）上。
2. 组合法：
  - 分割法：将复杂物体分割为若干简单部分。
  - 负面积/体积法：将挖去部分视为具有“负”的面积或体积。
3. 实验法：悬挂法、称重法等。

## 第四部分 摩擦

### 一、滑动摩擦

#### 1. 静滑动摩擦

##### □ 静滑动摩擦力 ( $F_s$ )

- 方向：与相对滑动趋势相反。
- 大小：在 0 到最大静摩擦力  $F_{max}$  之间变化。

##### ？ 静摩擦定律

$$F_{max} = f_s F_N$$

其中  $f_s$  为静摩擦因数。

## 2. 动滑动摩擦

### □ 动滑动摩擦力 ( $F$ )

- 方向：与相对滑动方向相反。
- 大小：为定值， $F = fF_N$ ，其中  $f$  为动摩擦因数，且通常  $f < f_s$ 。

## 二、摩擦角和自锁现象

### 1. 摩擦角

#### □ 摩擦角 ( $\varphi_f$ )

临界平衡状态下，全约束力与法线方向的夹角。

$$\tan \varphi_f = f_s$$

### 2. 自锁现象 (摩擦自锁)

#### □ 自锁现象

当主动力合力的作用线落在摩擦锥之内时，无论力多大，物体都无法被推动的现象。

- 自锁条件：主动力与法线夹角  $\theta \leq \varphi_f$ 。

## 三、滚动摩阻

### □ 滚动摩阻

阻碍滚动的效应，表现为一个力偶，称为滚动摩阻力偶 ( $M_f$ )。

## ⌚ 滚动摩阻定律

最大滚动摩阻力偶矩与法向约束力  $F_N$  成正比。

$$M_{max} = \delta F_N$$

- $\delta$ : 滚动摩阻系数, 量纲为长度。

## ▣ 滚动与滑动的比较

通常  $\frac{\delta}{r} \ll f_s$ , 因此维持滚动的力远小于维持滑动的力, 即滚动比滑动省力。