

Atlas X2 企业路由器运维手册

固定评测语料 · 生成版本 2026-08-27

管理界面地址为 <http://192.168.8.1>，首次登录必须修改管理员口令。

恢复出厂设置：设备通电时长按 RESET 键十秒，指示灯快闪后松开。

配置备份文件扩展名为 .atlasbak，恢复前应校验设备型号。