اتصالات البيانات والشبكات

شبكات النقل غير المتزامن (ATM Networks)

الوحدة السابعة: شبكات النقل غير المتزامن (ATM Networks)

الجدارة:

دراسة هذا النوع من الشبكات والخدمات المختلفة التي تقدمها هذه الشبكات.

الأهداف:

عندما تكتمل هذه الجدارة يكون المتدرب قادرا على:

- التعرف على شبكة ATM وعلى مستوياتها وطبقاتها المختلفة.
 - التعرف على الوصلات والممرات المختلفة بالشبكة.
 - التعرف على تكوين الخلية بشبكة ATM .
 - التعرف على الخدمات المختلفة لطبقة ATM وطبقة AAL .

مستوى الأداء المطلوب:

أن لا تقل نسبة إتقان هذه الجدارة عن ٩٠٪.

الوقت المتوقع لتدريب هذه الوحدة: ثلاث ساعات

الوسائل المساعدة:

تنفيذ التدريبات العملية في المعمل.

متطلبات الجدارة:

اجتياز جميع المقررات السابقة.

٧- ١ مقدمة

إن تقنية نمط النقل غير المتزامن (Asynchronous Transfer Mode -ATM) تمثل تطورا هائلا في مجال تقنيات نقل الطرود وحزم البيانات حيث تقوم شبكات النقل غير المتزامن ATM بنقل المعلومات بكافة أنواعها (مرئيات- سمعيات- بيانات) وبمعدلات نقل هائلة بداية من عدة ميجا بت/ث إلى عدة جيجا بت/ث وذلك مقارنة بالشبكات الأخرى.

تستخدم تقنية نمط النقل غير المتزامن Broad Band ISDN (B-ISDN) بنقل البيانات والعريضة الحزمة (Broad Band ISDN (B-ISDN) حيث تسمح شبكات الهيانات عبر بمعدل ثابت كما تسمح أيضا بنقل البيانات بمعدل متغير، كما تسمح بتحديد معدل نقل البيانات عبر قنوات افتراضية حال نشوء تلك القنوات فيما إذا تطلب الأمر معدلاً ثابتاً لنقل البيانات وبقيمة معينة، وقد أمكن تثبيت هذا المعدل لنقل البيانات على شبكات اله ATM على الرغم من استخدام تقنية تبديل الطرود (Packet Switching) فيها عن طريق استخدام طرود صغيرة وثابتة الحجم تسمى خلية الطرود (Cell) لنقل البيانات لذا تسمى شبكات اله ATM بشبكات الهودية والاعتماد الجيد على خطوط النقل وخاصة الألياف الضوئية منها ومقدرة أنظمة الاستقبال لكشف أي خطأ يمكن حدوثه، وكما هو الحال في شبكات الهودي الفرق بين التقنيتين هو أن الهeم الصغير والثابت نسبيا، وهمية داخل قناة فيزيائية واحدة، ولكن الفرق بين التقنيتين هو أن اله ATM بعجم الصغير والثابت نسبيا، الأمر الذي مكن من تقليص حجم بعض الحقول اللازم إضافتها لكل طرد، مثلا لم يعد هناك حاجة لحقل تحديد طول الطرد في الهمو المقل دمكن شمعارة معروف وثابت، مما أدى إلى اختصار زمن المعالجة اللازم للحصول على هذا الحقل ونتيجة لذلك تمكنت شبكات ATM من إرسال البيانات بسرعة كبيرة.

أصبح بالإمكان استخدام تقنية ATM في الشبكات المحلية LANs والشبكات الواسعة WANs لنقل المعلومات على حد سواء، ومع زيادة الطلب على هذه التقنية وانخفاض كلفتها أصبح بالإمكان الحصول على سرعات تراسل أكبر

2.5 G b/s, 622.08 M b/s, 155.52 M b/s, 51.84 Mb/s, 25.6 M b/s

تعتبر شبكات ATM في الغالب شبكات موجهة الاتصال (Connection-Oriented)، مع إمكانية تقديم هذه الشبكة أيضا لخدمة عديمة الاتصال (Connectionless-Service)، وعندما تقدم شبكة ATM الخدمة موجهة الاتصال فهذا يعني أن عملية الاتصال تتطلب أولا عملية إنشاء الاتصال عن طريق إرسال رسالة للمكان الهدف، وبعد ذلك يتم إرسال الخلايا بشكل متتال لتسلك نفس المسار الذي سلكته الرسالة الأولى التي أرسلت للهدف، أي إن عمليات التوجيه تنفذ على الرسالة الأولى فقط، مع

العلم أن سلامة البيانات غير مضمونة ١٠٠٪ ولكن الخلايا تصل بنفس الترتيب الذي أرسلت به في حال ما تم إرسال الخلايا في نفس القناة التي تم اختيارها والتي تسمى بالقناة الوهمية (virtual (Channel أما إذا أرسلت الخلايا على قنوات مختلفة واحدة تلو الأخرى فهذا لا يضمن وصول الخلايا مرتبة، كما إنه عند وصول الخلايا عند المستقبل فإن هذا الأخير لا يقوم بإرسال أي إشعار يفيد سلامة أو عدم سلامة البيانات المستقبلة.

۷- ۲ بنیة بروتوکون ATM

اعتمدت المعايير الأساسية التي أصدرتها الهيئة الدولية ITU-T من أجل تقنية نمط النقل غير المتزامن ATM على بنية البروتوكول الموضحة بالشكل(٧- ١) والذي يوضح البنية الأساسية من أجل الاتصال بين المستخدم والشبكة. من الشكل نجد أن النموذج المرجعي لبروتوكول ATM يتكون من ثلاثة مستويات هي:

١ المستويات الثلاثة لبروتوكول ATM

- مستوى المستخدم (User Plane): يقوم بتوفير الوسائل اللازمة لتدفق المعلومات من حيث التحكم فيها وكشف الأخطاء.
- مستوى التحكم (Control Plane): يقوم بتنفيذ وظائف التحكم بطلب الاتصال والاتصال وفصل الاتصال وتحديد خصائص هذا الاتصال وشروطه كنوع الاتصال وسرعة النقل العظمي مثلا.
- مستوى الإدارة (Management Plane): وينقسم إلى إدارة الطبقة Layer Management والتي تقوم بعمليات الإدارة للنظام ككل كما تقوم بتنفيذ عمليات الإدارة المتعلقة بكل مصادر الشبكة وإدارة المستوى Plane Management التي تقوم بوظائف النظام وتوفير التناغم بين كل المستويات.


يتكون مستوى المستخدم User Plan من ثلاث طبقات رئيسة حيث جميعها توفر التطبيقات التي يحتاجها المستخدم. شبكات النقل غير المتزامن (ATM Networks)


الطبقات الثلاث لبروتوكول ATM:

- الطبقة الفيزيائية تتضمن معايير تحدد مواصفات خط النقل والذي قد يكون إلى اليافا بصرية أو قد يكون نوعا آخر من خطوط النقل التي تتناسب مع خصائص تقنية ATM، كما تقوم الطبقة الفيزيائية أيضا بتشفير البيانات وإرسالها عبر خط النقل بمعدل تحدده هذه الطبقة والذي يبلغ 155.52 أو 22.08 Mb/s أو بمعدلات أخرى أعلى أو أدنى. كما هو مبين في
 - الشكل (٧- ١)
- طبقة ATM تقوم بتأمين أو توفير الخدمات اللازمة لنقل البيانات في صورة خلايا ذات الحجم الثابت عبر الشبكة كما تحدد أيضا طرق التوجيه في مبدلات شبكات ATM.
 - طبقة التكيف(ATM Adaptation Layer -AAL

إن استخدام طبقة ATM أدى إلى الحاجة لطبقة تكيف أو مواءمة بين الطبقات العليا ATM وبين طبقة ATM، أي إن طبقة لعود للعودة ببروتوكولات لنقل البيانات لا تدعم ATM وبين طبقة ATM، أي إن طبقة التكيف هذه AAL تحول المعلومات القادمة من الطبقات العليا إلى خلايا ATM وذلك عند محطة الإرسال، أما عند محطة الاستقبال فتقوم طبقة AAL بتحويل خلايا ATM إلى معلومات يمكن للطبقات العليا معالجتها وفهمها، أي إن طبقة AAL تقوم بتنفيذ وظائف end-to-end ولا يتم الولوج إلى طبقة النقل في النموذج المعياري الله طبقة النقل في النموذج المعياري (OSI). الشكل (۷- ۲) يبين وظيفة طبقة طبقة المحد.

اتصالات البيانات والشبكات





شکل ۷-۱

شکل ۷-۲

٧- ٣ تعريف بعض المصطلحات الأساسية

- القناة الوهمية (Virtual Channel -VC): هو مصطلح عام يستخدم لوصف وسيلة النقل أحادى الاتجاه لخلايا ATM والتي تملك جميعها قيمة معينة واحدة تسمى معرف القناة الوهمية (Virtual Channel Identifier (VCI)
- خط القناة الوهمية (Virtual Channel Link -VCL): هو مصطلح عام يستخدم لوصف وسيلة النقل أحادى الاتجاه لخلايا ATM بين نقطتين في شبكة ATM يتم عند إحداهما تحديد قيمة VCI وعند الأخرى تغير تلك القيمة أو إنهاؤها.
- وصلة القناة الوهمية (Virtual Channel Connection-VCC): هي تسلسل من خطوط القناة الوهمية (VCLs) والتي (أي الوصلة) تمتد بين نقطتين يتم عند كلتيهما الولوج إلى طبقة التكيف AAL للتعريف بنهاية الوصلة VCC مع ملاحظة سلامة تسلسل الخلايا عند عبورها VCC معينة.
- المر الوهمي (Virtual Path -VP): هو مصطلح عام يستخدم لوصف وسيلة النقل أحادى الاتجاه لخلايا ATM عبر قنوات وهمية تملك جميعها قيمة معينة تسمى معرف الممر الوهمي (Virtual Path Identifier -VPI).
- خط الممر الوهمي (Virtual Path Link -VPL): هي مجموعة من خطوط القنوات الوهمية VPI واحدة وتمتد جميعها بين نقطتين يتم عند إحداهما قيمة VPI واحدة وتمتد جميعها بين نقطتين يتم عند إحداهما قيمة ويتم عند الأخرى تغيير تلك القيمة أو إنهاؤها.
- وصلة المر الوهمي (Virtual Path Connection -VPC) : هي تسلسل من خطوط الممر الوهمي والتي تصل بين مستخدمين أو بين مستخدم وشبكة أو بين مبدلات الشبكة.

استخدامات وصلة القناة الوهمية (VCC):

يمكن أن تكون نقط النهاية للـ VCC بين مستخدمين أو مبدلات ATM أو قد تمتد الـ VCC بين مستخدم ومبدل ATM، وفي كل الأحوال تكون سلامة تسلسل الخلايا مؤمنة ومحفوظة، وفيما يلى بعض الأمثلة عن الاستخدامات الثلاثة للوصلة VCC:

• بين المستخدمين: تستخدم الوصلة VCC لنقل البيانات وإشارات التحكم بين المستخدمين.

- بين مستخدم ومبدل ATM: تستخدم الوصلة VCC لنقل إشارات التحكم بين المستخدم والشبكة.
- بين مبدلات الشبكة: تستخدم الوصلة VCC في هذه الحالة من أجل إدارة حركة البيانات في الشبكة.

٧- ٤ خصائص القنوات والممرات الوهمية

قامت هيئة ITU-I بالتعريف بخصائص وصلات القنوات الوهمية وهي:

- نوعية الخدمة: يجب أن يزود مستخدم الوصلة VCC بنوعية خدمة محددة مثل نسبة فقد الخلايا (النسبة بين الخلايا المفقودة والخلايا التي تم إرسالها) وأيضا زمن تأخير الخلايا المرسلة الأعظم والأصغر.
- إمكانية وجود نوعين من الوصلات (وصلات قنوات وهمية دائمة وصلات قنوات وهمية متبادلة): حيث تحتاج النوعية الأولى من الوصلات لوجود قنوات ثابتة ودائمة وتحتاج النوعية الثانية لإشارات تحكم من أجل إنشاء الاتصال.
 - سلامة تسلسل الخلايا: تسلسل الخلايا خلال الوصلة VCC لابد أن يكون مؤمناً.
- مراقبة معدل الاستخدام: دراسة معدل حركة البيانات في الشبكة وإمكانية التفاوض على عمل حركة البيانات بين المستخدم والشبكة من أجل كل وصلة VCC، حيث تتم مراقبة معدل الخلايا الداخلة إلى الوصلة للتأكد من عدم تجاوز الحدود (المعدلات) المتفق عليها.
- نوعية المعدلات (البارامترات): التي تحدد معدل نقل البيانات يجب أن تكون قابلة لأن يتم التفاوض عليها مثال ذلك (معدل متوسط- معدل أعلى لنقل البيانات) والفترة الزمنية التي يستمر فيها ذلك المعدل.


اتصالات

• استراتيجية الشبكة: قد تحتاج الشبكة لعدد من الاستراتيجيات التي تعتمد عليها لمعالجة الزحام Congestion VCCs وادارة الوصلات VCCs المطلوب إنشاؤها أصلا، وعند مستوى معين من الاكتظاظ يتم رفض حالات طلب الـ VCCs الجديدة لمنع ازدياد الزحام أو قد يتم نبذ أو تجاهل بعض الخلايا إذا تم تجاوز المعدلات (البارامترات) المتفق عليها، أو إذا أصبح الزحام خطيراً على الشبكة وفي بعض المواقف الصعبة جدا قد يستدعي الأمر فصل بعض الوصلات الموجودة مسبقا.. كما قامت هيئة ITU-I بالتعريف بخصائص وصلات الممرات الوهمية، وفي تلك الخصائص توجد أربع خصائص مماثلة لتلك المذكورة سابقا في الوصلات VCCs وهي نوعية الخدمة لستخدم الـ VCCs دائمة ومتبادلة، سلامة تسلسل الخلايا، مراقبة معدل الاستخدام، وإمكانية التفاوض على معدل نقل البيانات، وبالإضافة إلى ذلك توجد ميزة خامسة وهي منع استخدام بعض معرفات القنوات الوهمية داخل الـ VPC، حيث تستخدم تلك المعرفات (الأرقام) من قبل الشبكة من أجل عملية إدارتها.

٧- ه الوصلات المنطقية في تقنية (ATM Logical Connection- ATM)

تسمى الوصلات المنطقية في تقنية ATM بوصلات القنوات الوهمية VCCs والقناة سابقا وهي مشابهة للوصلات المنطقية المستخدمة في شبكات الـ Frame Relay و X.25، والقناة الوهمية يمكنها نقل البيانات في اتجاه واحد فقط ولكن عند وجود قناتين تملكان نفس معرف الاتصال يصبح النقل ثنائي الاتجاه، حيث تنقل كل قناة المعلومات الخاصة بها باتجاه معاكس للقناة الأخرى، ولابد أن نعرف عن القناة الوهمية هو أن معرف الاتصال الخاص بها والذي يتألف من جزأين هما المعرف VPI والمعرف VCI يتم تحديده بقيمة معينة عند المرسل، ولكن هذه القيمة يتم تغيرها عندما تعبر الوصلة أول مبدل لشبكة ATM مع أن الوصلة لم تتغير، ولكن سبب ذلك هو أن كل مبدل يملك جدول التوجيه الخاص به لتعريف أي وصلة وعند مرور الخلايا عبر المبدلات سوف تقوم المبدلات أيضا بتغيير معرفات الخلايا تبعا لجدول التوجيه الخاص بكل مبدل، وعليه يمكن تعريف خط القناة الوهمية بأنه جزء من VCC يصل بين مبدلين بشبكة ATM، كما يتم إنشاء الوصلة الوهمية بين أي نظامين عن طريق إرسال رسالة طلب اتصال ليتم إنشاء الاتصال وبعد ذلك وبشكل متعاقب يتم إرسال خلايا البيانات عبر نفس الطريق الذي سلكته رسالة الطلب الأولى لتصل إليهدفها.

بالإضافة إلى ما يعرف بالـ VCC فقد تم تطوير مفهوم آخر وهو مفهوم وصلة الممر الوهمي VPC، وهي عبارة عن مجموعة أو حزمة boundle من الـ VCCs التي تملك نفس نقطة البداية (المصدر) ولها نفس نقطة النهاية (الهدف) كما هو مبين بالشكل(٧- ٣).



ATM Connection Relationships

شکل ۷-۳


وهكذا فإن جميع الـVCCs في وصلة ممر وهمي VPC معينة يمكن التحكم بها دفعة واحدة كأن يتم تغير اتجاهها مع بعضها عن طريق تغيير اتجاه VPC المعنية، أي إنه يمكننا تطبيق عمليات إدارة الشبكة على عدد صغير من الوصلات (وهو عدد الـVPCs) بدلا من تطبيق ذلك على عدد كبير من الوصلات (وهو عدد ال VCCs) المستقلة.

المميزات المتعلقة باستخدام الممرات الوهمية Virtual Paths:

- بنية شبكة أبسط: حيث يمكن تقسيم وظائف النقل في الشبكة إلى قسمين، الأول يتعلق بالوصلات المنطقية المستقلة (القنوات الوهمية) والآخر يتعلق بمجموعة من الوصلات المنطقية (المرات الوهمية).
 - أداء ووثوقية أفضل للشبكة: وذلك بسبب تعامل الشبكة مع عدد أقل من الوصلات.
- زمن تهيئة اتصال أقصر: حيث يتم معظم العمل عند إنشاء الممر الوهمي، وحيث يتم حجز سعة -٣ معينة من ممر النقل Transmission Path عند إنشاء أي ممر وهمي وبعد ذلك يتطلب إنشاء أي VCC تابعة لذلك الممر الوهمي تنفيذ عمليات تحكم بسيطة عند نقطة النهاية -end points (المرسل والمستقبل) لوصلة الممر الوهمي، ولا يتطلب إنشاء تلك الوصلة أي عمليات معقدة عند نقاط العبور (المبدلات).

الشكل(٧- ٤) يبين مخططاً عاماً لعملية إنشاء الاتصال باستخدام القنوات الوهمية والممرات الوهمية عن طريق الخطوات التالية:

- عملية التحكم بالممر الوهمي تتضمن تحديد طريق ذلك الممر وسعة الممر وتخزين معلومات عن حالة الوصلة.
- من أجل إنشاء قناة وهمية ما ، يتم إجراء عمليات تحكم تتضمن عمليات فحص لوجود وصلة ممر وهمية بين المصدر والهدف، وبسعة كافية لدعم تلك القناة الوهمية وتخزين معلومات عن الحالة الجديدة للقنوات والممرات الوهمية



Call Establishment Using Virtual Paths

شکل ۷-۶

۷- ۱ اشارات التحکم Control Signaling ب

تحتاج شبكات ATM إلى أ لإنشاء وتحريراله VCCs والـ ATM وتبادل البيانات أثناء تنفيذ أي عملية وتسمى هذه الآلية بإشارات التحكم والتي يتم تبادلها خلال وصلات منفصلة عن تلك التي تنقل البيانات الفعلية، وقد تم تحديد أربع طرق من أجل تزويد الشبكة بالإمكانيات اللازمة لإنشاء أو تحرير الوصلات VCCs وهذه الطرق هي:

- قد يتم استخدام وصلات VCCs شبه دائمة Semi permanent من أجل تبادل البيانات بين المستخدمين، وفي هذه الحالة ليس هناك حاجة لإشارات تحكم.
- في حالة عدم وجود قناة دائمة لنقل إشارات التحكم، يجب إنشاء قناة، وذلك بأن يتم تبادل إشارات تحكم معينة بين المستخدم والشبكة على هذه القناة المعينة أي إننا بحاجة لقناة دائمة دات معدل نقل منخفض والتي تستخدم لإنشاء الوصلات VCCs تستخدم من أجل التحكم بالاتصال، وتسمى تلك القناة الدائمة ذات المعدل المنخفض للنقل بالقناة البادئة بالتأشير -Meta لأنها تستخدم لإنشاء قنوات التحكم.
- القناة البادئة للتأشير يمكن أن تستخدم لإنشاء قنوات لإشارات التحكم بين المستخدمين، وهذه القناة المنشأة يجب أن يتم إنشاؤها قبل إنشاء VPC، ويمكن استخدام القناة المنشأة بعدها لإنشاء وتحرير VCCs بين المستخدمين وبدون تدخل الشبكة.

أما بالنسبة لـ VPCs فقد تم تحديد ثلاث طرق لإنشاء وتحرير تلك الوصلات وهذه الطرق هي:

- يمكن أن تكون الوصلات VCCs شبه دائمة، وفي هذه الحالة ليس هناك ضرورة لإشارات تحكم لإنشاء الـ VCCs.
- يمكن أن يتم التحكم بإنشاء وتحرير الـ VPC من قبل المستخدم وفي هذه الحالة يتم استخدام VCC معينة لنقل إشارات تحكم تقوم بطلب VPC من الشبكة.
- يمكن أن يتم التحكم بإنشاء وتحرير الـ VPC من قبل الشبكة، وفي هذه الحالة قد تقوم الشبكة بإنشاء أوتحرير VPC معينة.

(ATM Cells خلاها v -v


يستخدم نظام النقل غير المتزامن ATM خلايا ثابتة الحجم (٥٣ بايت) تتألف من مقدمة Header طولها ٥ بايت وحقل للمعلومات بطول ٤٨ بايت، وفي الحقيقة لا تكون جميع البيانات الموجودة في حقل البيانات هي معلومات المستخدم، وإنما يكون جزء منها معلومات تحكم، وهناك مزايا عديدة لاستخدام خلايا صغيرة وثابتة الحجم:

- أولها، إرسال خلايا صغيرة ينقص من زمن التأخير للخلايا ذات الأفضلية العليا أثناء انتظارها في طابور الانتظار، فإذا وصلت خلية ذات أفضلية عليا إلى الطابور عند بدء إرسال خلية ما، فإن الخلية ذات الأفضلية العليا تنتظر فقط الزمن اللازم لإرسال تلك الخلية الثانية فقط.
- ثانيها، أنه يمكن تبادل الخلايا ذات الحجم الثابت بشكل أكثر مرونة وفعالية وبخاصة عند معدلات النقل العالية للمعلومات.

۲٤٦ تصل

تتكون خلية ATM من :


- حقل أو شكل المقدمة Header Format : يمكن تمييز الوصلات في شبكة ATM المبينة بالشكل (۷- ۵) كما يلي: وصلة بين المستخدم والشبكة (User Network Interface (UNI) .
ATM .



ATM network interfaces.

شکل ۷-ه

وعندما تعبر الخلية أيا من الوصلتين يبقى طول كل من المقدمة وحقل المعلومات ثابتاً ويوضح شكل (٧- ٦ أ) تكوين المقدمة في الوصلة بين المستخدم بالإضافة إلى حقل المعلومات، كما يوضح شكل (٧- ٦٠) تكوين المقدمة داخل الشبكة أي في الوصلة NNI بالإضافة إلى حقل المعلومات.



يتم إرسال أي من الخليتين (شكل a أو b) ابتداء من البت الأعلى من جهة إلى سار وباتجاه إلى مين وعند انتهاء البايت يتم الإرسال من إلى سار لليمين حتى ينتهي السطر الأول ثم الثاني وهكذا، وفيما يلي توضيح لأهم الحقول في الخليتين:

- 7- حقل التحكم بالتدفق العام (GFC) : هذا الحقل موجود بشكل مقدمة الخلية في حالة الوصلة بين المستخدم والشبكة فقط UNI وهو يتكون من ٤ بت وهو يستخدم للتحكم في تدفق الخلايا ويعين المستخدم على التحكم في اختيار تدفق معين للبيانات إلى الشبكة، مما يعنى إمكانية اختيار خدمات ذات نوعيات مختلفة.
- معرف الممر الوهمي VPI: وتستعمله الوصلة كحقل توجيه، ويتكون من ٨ بت عندما تكون الخلية الخلية موجودة في الوصلة بين المستخدم والشبكة UNI ويتكون من ١٢ بت عندما تعبر تلك الخلية أي وصلة بين مبدلات الشبكة NNI مما يسمح بتأمين ممرات وهمية أكثر داخل الشبكة.
- معرف القناة الوهمية VCI: يستخدم من أجل توجيه البيانات من وإلى المستخدمين ويشبه إلى حد كبير نقطة ولوج الخدمة Service Access Point وهذا الحقل يتكون من ١٦ بت.
- 7- حقل نوع التحميلPayload Type : يشير هذا الحقل إلى نوعية البيانات في حقل المعلومات، والتي يمكن أن تكون بيانات مستخدم أو بيانات من أجل إدارة أو إصلاح الشبكة، وهذا يسمح لنا ١٨٨ -

بإرسال خلايا لإدارة الشبكة داخل الـ VCC التابعة لمستخدم ما بدون التأثير على بيانات هذا المستخدم.

- 2- حقل أفضلية فقد الخلية (CLP): هذا الحقل مكون من بت واحدة وهي تقدم للشبكة الإرشاد والتوجيه المناسب في حالة وجود ازدحام، فالقيمة في خانة CLP تشير إلى أن للخلية أفضلية أعلى ولا يجب إهمال هذه الخلية إلا في حالة عدم وجود أي خيار آخر وهو وجود القيمة ١ في خانة CLP والتى تشير إلى أن هذه الخلية يمكن إهمالها عند وجود ازدحام بالشبكة.
- ٥- حقل التحكم بخطأ المقدمة (HEC) المتحكم بخطأ المقدمة خلية المحكال ال

7- حقل المعلومات Information Field : هذا الحقل يتكون من ٤٨ بايت ليست كلها معلومات للمستخدم ولكنها يمكن أن تحتوي على بيانات تحكم.

ATM (ATM Services) ٨ -٧

تم تصميم شبكات ATM لكي تكون قادرة على نقل عدة أنواع مختلفة من الإشارات معا في وقت واحد مع الأخذ في الاعتبار خصائص تلك الإشارات ومتطلبات التطبيقات، مثال ذلك تطبيقات البث الحي للإشارات المرئية يجب أن ينقل بأقل تغير في زمن التأخير. سوف نقوم بتصنيف الخدمات حسب ما تم تحديدها من قبل منتدى أو ATM Forum :

۱- خدمات الزمن الحقيقي Real-Time Services

تنقسم هذه الخدمات إلى:

أ- خدمات معدل النقل الثابت (Constant Bit Rate -CBR):

هذه الخدمة تستخدم في التطبيقات التي تحتاج للبيانات ذات المعدل الثابت والاتصال الحي ومعظمها يستخدم في التطبيقات السمعية والمرئية غير المضغوطة، ومن أهم هذه التطبيقات: المؤتمرات المرئية المحادثات التليفونية التوزيع المرئي/السمعي للمشاهدة أو التعليم.

ب- خدمات معدل النقل المتغير (rt-VBR) خدمات معدل النقل المتغير

هذه الخدمة تستخدم في التطبيقات ذات حساسية الزمن أي التي تتطلب تغيراً في زمن التأخير كما إن البيانات المراد إرسالها بواسطة هذه الخدمات تكون ذات معدلات متغيرة مما يجعل الشبكة أكثر مرونة من النوع السابق وذلك باستخدام طريقة التعدد الإحصائي (الغير متزامن) لعدد الوصلات على نفس السعة المخصصة مع توفير نفس الخدمة لكل وصلة. أحد تطبيقات هذه الخدمات، الطريقة القياسية لانضغاط المرئيات ناتجة عن سلسلة من إطارات الصور ذات الأحجام المتغيرة، ونظرا لأن البث الحي للمرئيات يتطلب معدل إرسال منتظم للإطارات، فإن معدل إرسال البيانات الفعلي يكون متغيراً.

أ- خدمات الزمن غير الحقيقي ومعدل نقل متغير Non-Real-Time Variable Bit Rate خدمات الزمن غير الحقيقي ومعدل نقل متغير المكن للشبكة توفير التحسين في جودة الخدمة QoS في بعض التطبيقات يكون من الممكن للشبكة توفير التحسين في جودة الخدمة البنكية، في محيط الفقد والتأخير. من أمثلة هذه الخدمات، الحجز على الخطوط الجوية، المبادلات البنكية، وبعض العمليات الأخرى.

ب- خدمات معدل النقل غير المحدد (Unspecified Bit Rate -UBR):

عند أي وقت محدد، نجد أن الكمية المحددة لسعة شبكة ATM تستنفذ في حمل إشارات ذات CBR ونوعين من إشارات ذات VBR، أيضا سعة إضافية متوفرة لغرض أو غرضين هما: ١- ليست كل المصادر تملك تهيئة إشارات CBR و CBR و بعض الأوقات أقل من السعة المسموحة يمكن استخدامها. كل هذه السعة غير المستخدمة يمكن جعلها صالحة من أجل خدمة UBR التي تتضمن: نقل الصور- النصوص- البيانات- الرسائل- الإرسال عن بعد.

شبكات النقل غير المتزامن (ATM Networks)

ت- خدمات معدل النقل المقبول (Available Bit Rate -ABR)

تطبيقات إرسال حزم البيانات التي تستخدم بروتوكول end-to-end يمكن لـ اكتشاف الاكتظاظ بالشبكة بواسطة التأخيرات الحادثة والطرود المحذوفة، ومع ذلك لا يمكن لـ TCP من تقليل هذا الازدحام بقدر الإمكان. يمكن تحسين الخدمة باستخدام ABR وذلك عن طريق تحديد ما يسمى Peak Cell Rate (PCR) التي سوف تستخدم و(ATM التي يتم ربطها بشبكة ATM عن المطلوبة. أحد التطبيقات التي تستخدم ABR هي شبكات الـ LAN التي يتم ربطها بشبكة ATM عن طريق موجهات.

AAL (AAL Services (خدمات - ۹

وضعت هيئة ITU-I قائمة بالخدمات التي تقدمها الطبقة AAL وهي:

- معالجة الأخطأ الناتجة عن النقل خلال قنوات التراسل (في حقل معلومات الخلية).
- تقطيع كتلة المعلومات الكلية القادمة من الطبقات العليا إلى أجزاء بحيث يمكن وضع أي جزء منها داخل حقل المعلومات في خلية ATM وإعادة تجميع تلك الأجزاء (المعلومات) من الخلايا عند نقطة الاستقبال.
 - معالجة حالات فقدان الخلايا أو سوء إدخالها إلى خط النقل.
 - التحكم بتدفق وتوقيت الخلايا.

أسئلة الوحدة السابعة

أجب عن الأسئلة الآتية:

س١: اذكر المستويات الثلاثة لبروتوكول ATM

س ٢: ما هي طبقات بروتوكول ATM؟

س٣: عرف المصطلحات الفنية الآتية:

- وصلة القناة الوهمية VCC

- خط القناة الوهمية VCL

س $\mathfrak P$: ما هي المميزات المتعلقة باستخدام الممرات الوهمية $\mathfrak P$

س٥:ما هي مزايا استخدام ATM خلايا صغيرة وثابتة الحجم ؟

س٦: اذكر الخدمات المختلفة المقدمة من ATM ؟