#### 无线通信实验在线开放课程

主讲人: 吴光 博士



广东省教学质量工程建设项目



## 第二章

# FM系统设计与仿真



#### FM广播简介

• 在日常生活中,我们习惯上用FM来指一般的调频广播。FM调频广播在世界上绝大部分的国家有着相同的标准,其频率范围一般为87MHz~108MHz,每个电台的频带宽度为200kHz,FM收音机可以收听到这些频段的信号。

#### FM广播系统模型



• 一个简化的FM系统模型包含信源、FM调制器、无线信道、FM解调器、信宿五个模块。





- FM调制器的作用是将语音信号调制到高频载波上,然后通过天线将高频信号辐射到空间中去。
- FM解调器的作用是将天线接收的高频信号进行解调,恢复原始的语音信号。





- FM程序设计与仿真
- FM调制原理
- FM解调原理
- FM仿真调试与分析





## FM程序设计



数学模型

程序框图

单音测试


系统测试

#### FM程序设计——WBFM



• FM调制的数学表达式如下:

$$s_{\text{FM}}(t) = A_{\text{c}} \cos \left[ \frac{2\pi \Delta f}{\max\{|m(t)|\}} \int m(\tau) d\tau \right] \cos (2\pi f_{\text{c}} t) - A_{\text{c}} \sin \left| \frac{2\pi \Delta f}{\max\{|m(t)|\}} \int m(\tau) d\tau \right| \sin(2\pi f_{\text{c}} t)$$




#### FM程序设计——WBFM



• 反正切解调的数学表达式如下:

$$\frac{d}{dt}\arctan\left\{\left(\sin\left[\frac{2\pi\Delta f}{\max\{|m(t)|\}}\int m(\tau)d\tau\right]\right)/\left(\cos\left[\frac{2\pi\Delta f}{\max\{|m(t)|\}}\int m(\tau)d\tau\right]\right)\right\} = \frac{2\pi\Delta f}{\max\{|m(t)|\}}\cdot m(t)$$






• 在LabVIEW中用以下参数进行仿真

参数	参数值
基带信号	单音信号/WAV文件
载波信号频率	100kHz
载波信号幅度	1
WBFM频偏	50kHz
信道	AWGN
低通滤波器截止频率	60kHz
采样率	1MHz
采样点数	100k




• 基于调制系统框架流程设计调制程序






• 基于调制系统框架流程设计调制程序






• 基于解调系统框架流程设计解调程序






• 基于解调系统框架流程设计解调程序



## FM仿真结果——单音WBFM




• 基带信号为2kHz单频信号,设信道信噪比为30dB的测试结果:



#### FM仿真结果——单音WBFM




• 基带信号为2kHz单频信号,设信道信噪比为30dB的测试结果:



## FM仿真结果——单音WBFM




• 基带信号为2kHz单频信号,设信道信噪比为30dB的测试结果:






- 在完成单音信号的WBFM传输仿真后,接下来将WAV语音文件作为基带信号进行测试。
- LabVIEW中导入WAV语音波形文件的程序如下:



#### FM仿真结果——语音WBFM




• 基带信号为时长1s的语音信号,信噪比仍为30dB:



#### FM仿真结果——语音WBFM




• 基带信号为时长1s的语音信号,信噪比仍为30dB:



#### FM仿真结果——语音WBFM




• 基带信号为时长1s的语音信号,信噪比仍为30dB,可以在扬声器上听到恢复的音乐:








- FM程序设计与仿真
- FM调制原理
- FM解调原理
- FM仿真调试与分析






#### FM调制基本原理



• 无线调制有多种方式,其中频率调制(FM)就是利用**载波信号频率的变化**传输**基带信号**。



#### FM调制的时域表达式



• 由FM原理,我们定义载波信号的频率 $f_c$ 随调制信号m(t)的变化式如下, $k_f$ 为调制灵敏度:

$$f_i = f_c + k_f \cdot m(t)$$

• 由频率与相位的关系可以得到:

$$s_{FM}(t) = A_c \cos(2\pi f_c t + 2\pi k_f \int_0^t m(\tau) d\tau)$$

• 定义 $m_p=\max\{|m(t)|\}$ ,  $f_{max}$ 为基带信号的最大频率,可得下式,其中**调制指数oldsymbol{eta}=rac{k\_f m\_p}{f\_{max}}** 

$$s_{FM}(t) = A_c \cos(2\pi f_c t + 2\pi \beta \frac{f_{max}}{m_p} \int_0^t m(\tau) d\tau)$$

#### 单频信号NBFM的时域表达式



$$s_{FM}(t) = A_c \cos(2\pi f_c t + 2\pi \beta \frac{f_{max}}{m_p} \int_0^t m(\tau) d\tau)$$

• 当基带信号为单频信号(Cosine),且调制指数 $eta \ll 1$ (NBFM)时,可进一利用三角函数步化简为下式:

$$s_{NBFM}(t) \approx A_c cos2\pi f_c t - [A_c \beta sin (2\pi f_m t)] sin 2\pi f_c t$$

• 对其进行傅里叶变换可得其频域表达式:

$$S_{\text{NBFM}}(f) = \pi A_c \left[\delta(f - f_c) + \delta(f + f_c)\right] + \frac{A_c k_f}{2} \left[\frac{\delta(f - f_c)}{f - f_c} - \frac{\delta(f + f_c)}{f + f_c}\right]$$

#### 单频信号WBFM的时域表达式



• 对于单频的WBFM调制,可以由傅里叶级数得到如下表达式:

$$s_{\text{WBFM}}(t) = A_c \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(\beta) \cos[2\pi (f_c + nf_m)t]$$

• 其中 $J_n(\beta)$ 为第一类n阶贝塞尔函数,傅里叶变换后有:

$$S_{\text{WBFM}}(f) = \frac{A_c}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(\beta) \left[ \delta(f - f_c - nf_m) + \delta(f + f_c + nf_m) \right]$$

• WBFM信号的频谱 $S_{WBFM}(f)$ 由载波分量 $f_c$ 以及无数边频分量 $(f_c \pm nf_m)$ 构成。


#### FM调制原理——贝塞尔函数



在对WBFM信号复杂的频谱进行分析时,我们用到了第一类n阶贝塞尔函数:

$$J_n(x) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{m! (n+m)!} \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^{(n+2m)}$$

• 当n一定时,随着x增加振荡不断减弱;当x一定时, $J_n(x)$ 幅度随着n的增加而减小



#### FM调制原理——贝塞尔函数



$$J_n(x) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{m! (n+m)!} \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^{(n+2m)}$$

• 利用 $J_n(x)$ ,  $cos(xsin\theta)$ 和 $sin(xcos\theta)$ 的傅里叶展开分别为:

$$cos(xsin\theta) = J_0(x) + 2\sum_{n=1}^{\infty} J_n(x)cos(2n\theta)$$

$$sin(xcos\theta) = 2\sum_{n=1}^{\infty} J_{2n-1}(x)sin(2n-1)\theta$$

## WBFM的带宽估计——卡森准则



$$S_{\text{WBFM}}(f) = \frac{A_c}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(\beta) \left[ \delta(f - f_c - nf_m) + \delta(f + f_c + nf_m) \right]$$

- n增大时 $J_n(\beta)$ 逐渐减小,可以认为实际频谱有限。
- 对于WBFM信号的带宽估计,通常采用的原则是,当 $\beta\gg 1$ 以后,取边频数 $n=\beta+1$ 即可,调频信号的有效带宽 $BW_{\rm WBFM}$ 可表示为:


$$BW_{\text{WBFM}} \simeq 2\Delta f + 2f_m = 2\Delta f \left(1 + \frac{1}{\beta}\right)$$


• 这个式子被称为卡森公式/准则(Carson's Rule)。





- FM程序设计与仿真
- FM调制原理
- FM解调原理
- FM仿真调试与分析





#### FM解调基本原理



$$s_{FM}(t) = A_c \cos(2\pi f_c t + 2\pi k_f \int_0^t m(\tau) d\tau)$$

- 从FM信号中解调得到基带信号m(t),通常有以下两种方法:
  - 反正切法: 从信号中的瞬时相位 $2\pi k_f \int_0^t m(\tau)d\tau$ 中得到基带信号;
  - 包络检波法: 对信号求导后经过包络检波器并去除直流分量得到基带信号

#### FM解调原理——反正切解调



• 对于从以上FM通式,可以用三角函数将其展开为:

$$s_{FM}(t) = A_c \cos[\theta(t)] \cos(2\pi f_c t) - A_c \sin[\theta(t)] \sin(2\pi f_c t)$$

• 其中 $\theta(t) = 2\pi k_f \int_0^t m(\tau) d\tau$ 为FM调制信号的瞬时相位,定义I(t) =  $A_c \cos[\theta(t)]$ ,Q(t) =  $A_c \sin[\theta(t)]$ ,这样上式可进一步化为:

$$s_{FM}(t) = I(t)cos(2\pi f_c t) - Q(t)sin(2\pi f_c t)$$

从FM调制信号中获取I/Q两路信号后,对它们的商进行反正切运算,便可以得到瞬时相位:


$$\theta(t) = \arctan \frac{Q(t)}{I(t)}$$

• 对瞬时相位 $\theta(t) = 2\pi k_f \int_0^t m(\tau) d\tau$ 进行微分,就可以解调出基带信号m(t)

#### FM解调原理--反正切解调







#### FM解调原理——包络检波



• 我们可以直接对FM调制信号求导得到:

$$\frac{\mathrm{d}s_{\mathrm{FM}}(t)}{\mathrm{d}t} = -A_c \left[ 2\pi f_c + 2\pi k_f m(t) \right] \sin \left[ 2\pi f_c t + 2\pi k_f \int_0^t m(\tau) d\tau \right]$$

• 经过包络检波器后得到其包络:

$$-A_c \big[ 2\pi f_c + 2\pi k_f m(t) \big]$$


• 去除其中的直流分量 $2\pi f_c$ 并除以增益 $-A_c \cdot 2\pi k_f$ 后便可以得到基带信号m(t)

微分器 整流器 低通滤波 去除直流

#### FM解调原理——锁相环



• **锁相环(Phase-Locked Loop, PLL)**是一个由鉴相器、环路滤波器、和压控振荡器组成的负反 馈系统。




通过正交解调获取IQ信号时,需要调制信号的载波频率,锁相环可以通过负反馈获取调制信号的频率。

#### 锁相环基本原理——VCO




• 压控振荡器(Voltage Controlled Oscillator, VCO)可以通过**电压控制产生不同频率的谐振信号**。 其主要通过一个电压控制的变容二极管实现控制电容,从而控制谐振频率。



#### 锁相环工作原理




锁相环的工作模式如下图,此时鉴相器是一个简单的乘法器。可以用于估计已知模型但频率、 相位未知的信号。








- FM程序设计与仿真
- FM调制原理
- FM解调原理
- FM仿真调试与分析






#### 反正切解调仿真调试原理




- 经过先前的分析,反正切解调中,需要从如下的FM调制信号中获取相位成分,其中,
- $\theta(t) = 2\pi k_f \int_0^t m(\tau)d\tau$ ,  $I(t) = A_c \cos[\theta(t)]$ ,  $Q(t) = A_c \sin[\theta(t)]$



#### 反正切解调仿真调试原理



- 经过先前的分析,反正切解调中,需要从如下的FM调制信号中获取相位成分,其中,
- $\theta(t) = 2\pi k_f \int_0^t m(\tau)d\tau$ ,  $I(t) = A_c \cos[\theta(t)]$ ,  $Q(t) = A_c \sin[\theta(t)]$




# 反正切解调仿真分析——相位展开



在实际的程序设计中,需要在反正切运算与微分 器间加入**相位展开**模块,否则将无法解调。



这是因为正切函数为周期函数,反正切运算的值 域为 $(-\pi,\pi)$ ,其得到的相位结果会出现不连续的 情况。相位展开通过**将不连续点增加或减少2\pi**得 到连续的相位。




# 包络检波解调仿真



微分器整流器低通滤波去除直流

• LabVIEW程序实现如下,其中我们用绝对值代替现实中的整流器:



#### FM解调的信噪比分析



• 根据FM解调原理得到基带信号的功率如下:

$$S_o = \overline{\left[2\pi k_f m(t)\right]^2} = 4\pi^2 k_f^2 \overline{m^2(t)}$$

• 当输入信噪比足够大( $s_{FM}(t) \gg n(t)$ )时,根据通信原理中带通噪声的功率计算得到输出噪声功率如下( $n_0$ 表示白噪声单边带功率谱密度):

$$N_o = \frac{8\pi^2 n_0 f_m^3}{3A_c^2}$$

• 因此FM解调输出的理论信噪比为:

$$\frac{S_{o}}{N_{o}} = \frac{3A^{2}k_{f}^{2}\overline{m^{2}(t)}}{2n_{0}f_{m}^{3}}$$



• 卡森准则用于估计FM信号的带宽:


$$B_{\rm FM} \simeq 2\Delta f + 2f_m = 2\Delta f \left(1 + \frac{1}{\beta}\right)$$

• 其中 $\Delta f$  为最大频偏, $f_{max}$ 即 $f_m$ 为基带信号的最大频率, $\beta = \frac{\Delta f}{f_m}$ 为调制指数。

• 下面将在LabVIEW中对频率为2kHz的单频信号进行不同频偏的FM调制,以对卡森准则进行仿真验证。




- 实验1: β = 1
- 由卡森准则有 $BW_{FM} = 2(\beta + 1)f_m = 4f_m = 8kHz$






- 实验2: β = 4
- 由卡森准则有 $BW_{FM} = 2(\beta + 1)f_m = 10f_m = 20kHz$





- 实验3: β = 8
- 由卡森准则有 $BW_{FM} = 2(\beta + 1)f_m = 18f_m = 36kHz$





#### Question ?









