# 无线通信实验在线开放课程

主讲人: 吴光 博士



广东省教学质量工程建设项目




# 第五章

# 动态链接库封装和调用

# 目录



- > 动态链接库介绍
- ➤ RTL-SDR接口函数封装
- > 导入共享库向导
- > 动态链接库编译
- ➤ LabVIEW调用动态链接库




#### 动态链接库介绍



- → 动态链接库 (DLL) 是Windows操作系统实现共享函数库的一种方式。 它可以包含许多函数,这些函数可以被其他程序调用,有助于共享函数、节省程序更新时间、提高计算机内存效率。
- ▶ 比如RTL-SDR的应用程序接口。将其转化为rtlsdr.dll就可以被上层应用程序直接调用,起到控制硬件的效果。







#### 动态链接库介绍




➤ 为了解动态链接库中可用的接口函数,打开DLL的头文件rtl-sdr.h,可以 查看接口函数。比如和调谐相关的增益、带宽等接口函数以及函数声明 的参数类型,例如:

```
1 RTLSDR_API enum rtlsdr_tuner rtlsdr_get_tuner_type(rtlsdr_dev_t
    *dev);
2 RTLSDR_API int rtlsdr_get_tuner_gains(rtlsdr_dev_t *dev, int *gains);
3 RTLSDR_API int rtlsdr_set_tuner_gain(rtlsdr_dev_t *dev, int gain);
4 RTLSDR_API int rtlsdr_set_tuner_bandwidth(rtlsdr_dev_t *dev,
    uint32_t bw);
5 RTLSDR_API int rtlsdr_get_tuner_gain(rtlsdr_dev_t *dev);
```

# 目录



- > 动态链接库介绍
- ➤ RTL-SDR接口函数封装
- > 导入共享库向导
- > 动态链接库编译
- ▶ LabVIEW调用动态链接库



### 调用库函数封装流程图



#### 创建CLF模块

在LabView程序中完成

#### 配置参数

包括头文件地址、线程、参数等信息


#### 打包封装好的函数

方便同时处理多个函数



接下来我们可以使用labview中的调用库函数(CLF)将头文件中的接口函数封装成子VI,方便主程序使用。

- (1) 首先准备好库文件.dll和头文件.h, 需要注意的是文件位数要与Labview版本位数一致。
- (2) 在路径"Connectivity"⇒"Libraries & Executables"下找到"Call Library Function Node (CLF)"模块,导入到程序中。






Call Librar	y Function				×
Function	Parameters	Callbacks	Error Checking		
C:\Prog 2013\in	name or path ram Files (x86) str.lib\rtlsdr\rtl fy path on diag	sdr.dll	ruments\LabVIEW	Thread  Run in UI thread  Run in any thread	
Function rtlsdr_c			~	Calling convention  stdcall (WINAPI)  C	
Function provoid rtlsdr	ototype _open(void );				
Consider u	sing a wizard ii	nstead		OK Cancel Help	


(3) 双击CLF模块,在 Function弹窗中输入DLL路径、 被调函数名、输入和输出参 数等信息,thread和calling convention使用默认值。





(4) 在parameters页面中。 对调用的函数进行参数配置, 可以参考头文件中的函数声 明。更改数据类型,最终使 窗口底部的"Function prototype" 与DLL中的函数定 义相匹配。







在右侧的"Type"(类型)中选 择函数返回值的种类"Void"、 "Numeric"或者"String"。




在"Data Type"(数据类型)中选择相应的数据类型。在"Data Type"选项中,我们可以看到多种数据类型,这里需要特别指出的一种数据类型,就是C语言中的指针类型,例如"Signed Pointer-sized Integer"。之后我们将详细介绍指针类型数据在动态链接库中的作用。








(5) "Callbacks"页面和 "Error Checking"页面使用 默认值,不做更改。





(6) 配置好CLF后,获得了封装好的子VI,和程序接线,就可以实现对接口函数的调用。




(7) 按照同样的方法,我们可以对头文件rtl-sdr.h中的其他函数进行封装,当我们将需要使用到的函数都封装完成之后,可以将这些封装后的子VI打包成一个库文件,方便维护。



#### 打包封装好的函数:


首先在路径"File" ⇒"New"下新建一个"Library"。然后在库文件名上点击鼠标右键,在弹出的选项中选择"Add"⇒"File",选择已经封装好的Vi。最后保存,更改库文件名,就完成了库文件的创建,如图。需要注意的是,rtlsdr.dll文件和rtlsdr.lvlib放在同一个文件夹下,方便调用。



# 目录




- > 动态链接库介绍
- ➤ RTL-SDR接口函数封装
- > 导入共享库向导
- > 动态链接库编译
- ▶ LabVIEW调用动态链接库






除了采用手动的方式创建LabVIEW接口函数之外,还可以采用导入共享库向导来创建接口函数的LabVIEW库。这种方法可以直接打包接口函数,能够提高工作效率,节省时间。

(1) 首先在"Tool"(工具) "import"(导入)路径下找 到"Shared Library"(共享库), 如图所示:





(2) 在弹出的菜单中选择"Create VIs for a shared library"(为共享库创建一个VI集),如图所示。如果需要对已经生成的VI集进行更新,则选择第二项"Update VIs for a shared library"。





(3) 点击下一步进入路径配置页面,在这个页面中,需要设置rtlsdr.dll的路径和头文件的路径,注意这里设置的头文件是rtl-sdr.h,如图。


Import Shared Library	×
Select Shared Library and Header File	NATIONAL INSTRUMENTS
Shared Library (.dll) File  D:\SDRDriver\RTLSDR\rtlsdr.dll	
Shared library file is not on the local machine	
Header (.h) File	
D:\SDRDriver\RTLSDR\rtl-sdr.h	




(4) 注意rtl-sdr.h还调用了两个头文件:

#include <stdint.h>
#include <rtl-sdr\_export.h>

需要找到关联头文件路径,一起导入Include文件夹中。








(5) 如果前面步骤配置正确, 共享库向导就会根据库文件和头 文件生成一个函数列表,此时正 常情况下,头文件中的33个接口 函数能够被识别和封装。



(6) 选定需要生成的函数之后,需要设置LabVIEW库函数的文件名和存放路径。


Import Shared Library	X
Configure Project Library Settings	NATIONAL
Project Library Name (.lvlib)	
rtlsdr	
Project Library Path	
C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2013\user.lib\rtlsdr	<b>=</b>
Copy the shared library file to the destination directory.	





(7) 在接下来的页面中,可以配置错误输出模式,这里我们选择Simple Error Handing。






(8) 在接下来的页面中,可以 对每个函数的输入参数和输出参 数的类型——进行重配置。

#### 导入共享库向导






(9) 在配置完成每个函数的输入和输出参数之后,点击"Next"按钮就可以进行封装,等待几分钟之后,将会返回封装后的VI集。单独打开子VI的CLF能查看配置是否正确。

# 目录



- > 动态链接库介绍
- ➤ RTL-SDR接口函数封装
- > 导入共享库向导
- > 动态链接库编译
- ▶ LabVIEW调用动态链接库







本小节将讨论如何从源程序中编译动态链接库文件。首先在GitHub网站里搜索到rtlsdr的源文件,选择osmocom/rtl-sdr的版本,网址

https://github.com/osmocom/rtl-sdr

在rtl-sdr-master\src文件下,就可以找到rtlsdr库文件对应的源程序librtlsdr.c。








- (1) 要将这个librtlsdr.c文件编译 成动态链接库文件,需要安装c程序 的编译软件。首先启动VS 2013,新 建一个Win32项目。
- (2) 在弹出的应用程序向导中选择应用程序类型,这里选择"DLL", 在附加选项中选择"空项目",这样就完成了空项目的创建。






(3) 在"源文件"文件夹上点击右键, 依次选择"添加","现有项",在弹出的对 话框中将rtl-sdr-master\src文件下的六个 c文件导入:

librtlsdr.c, tuner\_e4k.c, tuner\_fc0012.c, tuner\_fc0013.c, tuner\_fc2580.c, tuner\_r82xx.c






(4) 由于rtlsdr.dll的编译还 依赖于libusb-1.0.lib和 pthreadVC2.lib这两个静态库 文件, 因此还需要将这两个文 件添加到库目录和包含目录中。 在项目名称"rtlsdrdll"上单 击右键、弹出的窗口中找到 "配置属性"。在"VC++目录"页 面下就可以配置"包含目录"和 "库目录",如图。




编辑包含目录, 将Pre-built.2\include文件夹, libusbx-1.0.18-win文件夹下的include\libusbx-1.0,

以及rtl-sdr-master\include文件夹添加到包含目录中。






编辑库目录,将Pre-built.2\lib\x86文件夹,libusbx-1.0.18-win\MS32\static文件夹添加到库目录中。






接下来,还需要在"链接器"下的"附加依赖项"中添加libusb-1.0.lib和pthreadVC2.lib这两个静态库文件,如图所示。






(5) 运行程序,就完成了dll的生成。需要特别注意的是所用版本的VS默认生成的动态链接库是32位的。如果需要64位文件,需要重新配置。



# 目录



- > 动态链接库介绍
- ➤ RTL-SDR接口函数封装
- > 导入共享库向导
- > 动态链接库编译
- ➤ LabVIEW调用动态链接库




#### LabVIEW调用动态链接库



CLF的参数配置分为"Function"(函数)、"Parameters"(参数)、 "Callbacks"(回调)、"Error Checking"(错误检查)四栏。

🛂 Call Librar	y Function			
Function	Parameters	Callbacks	Error Checking	






- ➤ "Library name or path"(库名/路径) 文本框中,点击文件夹图标,选择 DLL所在的路径,就可以完成设置。
- ➤ 如果库文件是LabVIEW可搜索路径 下的DLL文件,直接输入文件名也 可直接调用。
- ➤ 勾选specify path on diagram选项, LabVIEW将会"动态加载"DLL, 在程 序中获取DLL地址。



"Function name" 选项中, 点击下拉菜单,会列出 DLL中所有的可用函数, 在下拉框中选取所需要 的函数。





在"Thread"中,有"Run in UI thread"和"Run in any thread"两个选项。



根据实际情况,如果动态链接库是多线程安全的,则选择"Run in any thread"方式。相反,如果动态链接库的源代码中存在可能会冲突全局变量、静态变量或者外部资源,那么这个动态链接库只能选择"Run in UI thread"方式。系统默认选择为"Run in UI thread"方式。



"Calling convention"选项,支持两种约定: "stdcall"和"C call",




它们的区别是"stdcall"由被调用者负责清理堆栈,"C call"由调用者清理堆栈。 Windows API一般使用的都是"stdcall";标准C的库函数则大多使用"C call"。

#### Parameters 配置



可以看到,Data type提供了包括数值、布尔型、数组等数据类型,我们先来理解指针类的数据类型。例如"Signed Pointer-sized Integer"。所谓的指针,指的就是变量的地址,把地址作为参数传递到DLL函数中,DLL函数就可以操作这个地址指向的变量。



### CLF中常用指针类型配置



- ▶ 使用布尔类型时,由于布尔类型在DLL函数和LabVIEW VI之间传递没有专有的数据类型,需要利用数值类型来传递的,因此输入时先要把布尔值转变为数值,再传递给DLL函数,输出时再把数值转为布尔值。需要注意的是,如果在C语言函数参数声明中有const关键字,需要选中Constant选项。
- ➤ 标量数据类型,在传递给DLL函数时,可能是值,也可能是指针。
- ➤ 数组这种类型,只能是指针。在传递数组类型时,"Array Format"(数组格式)要选择"Array Data Pointer"(数组数据指针)。

## CLF中常用指针类型配置



C语言↩	CLF 配置←	CLF 使用↩	
double *a←	Type Numeric   Constant   Data type 8-byte Double   Pass Pointer to Value	DBL DBL DBL C	
Char *a←	Type String   Constant □  String format C String Pointer   Minimum size <none>  ✓</none>	初始字符串长度 1321	
bool *a←	Type Adapt to Type	TF T	

## CLF中数组配置和使用



- ▶ 当DLL中没有使用到数组参数作为输出值时,需要为输出的定义数组大小。这里有两种方法,第一种方法是创建一个长度满足要求的数组,作为初始值传递给参数,输出数的数据就会被放置在输入数组的所在的内存空间内。
- ➤ 第二种方法是直接在参数配置面板上进行设置,在"Minimum size"中写入一个固定的数值,LabVIEW就会按此大小为输出的数组开辟空间。

# CLF中数组配置和使用



C语言声明↩	int a∏<□	int *a∏<□		
CLF 中的配 置←	Type Array  Constant  Data type Signed 32-bit Integer  Dimensions 1  Array format Array Data Pointer  Minimum size <none></none>	Type Array  Constant  Data type Signed 32-bit Integer  Dimensions 1  Array format Array Data Pointer  Minimum size <none>  Array Constant  Array Data Pointer</none>		
CLF 中的使 用←	[132] E3 E3	○ 元素 ② 数组长度 数组长度 20 [132]		

## CLF中簇的配置和使用



- ➤ 在C语言中,有一类与"cluster"(簇)类似的数据类型,也就是"struct"(结构)这种数据类型。由单个或者多个不同类型的成员变量组成。
- ➤ 但是在CLF节点的配置面板中,没有专门命名为"struct"或者"cluster"参数类型, 我们在parameters中选择"Adapt to Type"就可以。

➤ 需要注意的是,"cluster"由不同数据类型构成时,需要考虑字节对齐问题。

## 字节对齐问题




- ➤ 在C语言中,根据数据类型的不同,在结构体分配空间时也会有不同的对齐值: "char"对应LabVIEW中U8类型,其自身的对齐值为1; "int"对应LabVIEW中I32类型, 其自身对齐值为4; "double"对应了LabVIEW中DBL类型, 其自身对齐值为8。
- ➤ 在LabVIEW的"cluster"中,所有元素均是1字节对齐,也就是簇实际分配空间与各个元素所需空间之和相等。因此,当C语言中"struct"与LabVIEW中的"cluster"对应时,需要做适当调整。

### Callbacks配置



➤ 有时候我们需要将应用程序的某些功能提供给DLL使用,这时就可以使用回调函数。回调函数是一个通过函数指针调用的函数,这些回调函数可以用于在特定的情形下完成初始化、清理资源等工作。



#### Callbacks配置




- ➤ 如果为"Reserve"选择了一个回调函数,那么当一个新的线程开始调用这个DLL时,这个回调函数首先被调用。可以利用这个函数为新线程使用到的数据做初始化工作。
- ➤ 线程在使用完这个DLL之后,它会去 调用Unreserve中指定的回调函数。
- ➤ Abort中指定的函数用于VI非正常结束 时被调用。

Function	Parameters	Callbacks	Error Checking		
Reserve	•		~	1	
Unrese	rve			1	
			~		
Abort					
			~		
Prototy	pe for these p	rocedures			
MgErr	Proc(InstanceD	ataPtr *instar	nceState);		
unction pr	7.70	+ *DevRefnu	m, uint32_t index);		
nt32 t rtlsc	a _open(unitpu	_t Devicemen	in, dinicot_t index),		
nt32_t rtlsc					

## Error Checking配置



系统提供了三种错误检查的 方案,从最高级到不检测会 降低程序的排查成都,同时 对节点运行速度的影响逐渐 减小。





### Question ?









