

# Comment connecter vos appareils à Alexa et Google Home

## Home

Ce guide vous explique comment connecter vos appareils LinknLink à Amazon Alexa et Google Home via l'application LinknLink, pour pouvoir les contrôler par voix.


### Avant de commencer

Veuillez vous assurer que :

- Votre appareil LinknLink a été ajouté avec succès à l'application LinknLink.
- L'appareil est connecté.
- Votre téléphone est connecté à Internet.
- Vous disposez d'un compte Amazon Alexa ou Google actif.


### Lien vers Amazon Alexa (via l'application LinknLink)

1. Ouvrez l'application LinknLink
2. Accédez à « Moi » → « Services de tiers »
3. Cliquez sur Alexa
4. Faites défiler vers le bas et cliquez sur « Link Now »



Vous serez redirigé vers l'application Alexa ou la page d'accès.


5. Cliquez sur « LINK » pour autoriser Alexa à accéder à vos appareils LinknLink.



Une fois le lien établi, retournez à l'application Alexa : elle commencera alors automatiquement à découvrir vos appareils.

## Lien LinknLink vers Google Home (via l'application LinknLink)

1. Ouvrez l'application LinknLink
2. Accédez à « Moi » → « Services de tiers »
3. Cliquez sur Google Home
4. Faites défiler vers le bas et cliquez sur « Link Now »




Vous serez redirigé vers l'application Google Home.


5. Cliquez sur « Continuer » pour autoriser Alexa à accéder à vos appareils LinknLink. Vos appareils se synchroniseront alors automatiquement avec Google Home.

## Lien vers Amazon Alexa (via l'application Alexa)

1. Ouvrez l'application Alexa
2. Faites clic sur Menu → Skills & Games
3. Rechercher la compétence Linkn



4. Cliquez sur « ACTIVER POUR L'UTILISATION », puis sur « Accepter et lier » à la page suivante.



## **Notes**

**Si les appareils ne sont pas affichés, essayez de rafraîchir ou de redémarrer l'application Alexa / Google Home.**

**Vidéo de tutoriel :**

<https://youtu.be/NkXUqf5Y4qk>