A DATEN CODIEREN NUM

Bit und Byte

Bit/Byte: Bit = Binary digit

8 Bit = 1 Byte

16 Bit = 1 Word

Abkürzung für Bit = b Abkürzung für Byte = B

LSB = "Least Significant Bit" oder das kleinstwertigste Bit MSB = "Most Significant Bit" oder das höchstwertigste Bit

(Die Beschriftung der LSB- bzw. MSB-Leitung ist z.B. bei Parallelverbindungen wichtig, damit

ein Stecker nicht falsch herum angeschlossen wird)

Massvorsätze

SI-Präfixe: $[T] \rightarrow Tera \rightarrow 10^{12} \rightarrow 1'000'000'000'000 \rightarrow Billion$

[G] \rightarrow Giga \rightarrow 109 \rightarrow 1'000'000'000 \rightarrow Milliarde

[M] \rightarrow Mega \rightarrow 10⁶ \rightarrow 1'000'000 \rightarrow Million [k] \rightarrow kilo \rightarrow 10³ \rightarrow 1'000 \rightarrow Tausend

IEC-Präfixe: [Ti] \to Tebi $\to 2^{40} \to 1'099'511'627'776$

[Gi] \rightarrow Gibi \rightarrow 2³⁰ \rightarrow 1'073'741'824

[Mi] \rightarrow Mebi \rightarrow 2²⁰ \rightarrow 1'048'576

[Ki] \rightarrow Kibi \rightarrow 2¹⁰ \rightarrow 1'024

Warum IEC-Präfixe?


Die IEC-Präfixe «International Electrotechnical Commission» werden für Kapazitätsangaben bei **Speichermedien** verwendet. Grund: Für Datenspeicher mit binärer Adressierung ergeben sich Speicherkapazitäten von 2ⁿ Byte, d. h. Zweierpotenzen.

6 bit Adressbus

= 2

= 64 Speicherstellen





Speicherkapazität 64×16 bit = 1024 bit $2^6 \times 2^4 = 2^{6+4} = 2^{10}$ $2^{10} = 1024$

 $2^{10} = 1$ kibi

16 bit Datenbus = 2⁴ = 16 bit pro Spo

= 16 bit pro Speicherstellen

ARJ/v1.2 Seite 1/7

Informationstechnik Dozent: juerg.amold@tbz.ch (ARJ)

Zahlensysteme:

BIN: Binärsystem, Zweiersystem, Dualsystem

Basis: 2

Zeichenvorrat: 0, 1

• OCT: Oktalsystem, Achtersystem

Basis: 8

Zeichenvorrat: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

• DEZ: **Dezimalsystem**, Zehnersystem

Basis: 10

Zeichenvorrat: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

HEX: Hexadezimalsystem, Sechzehnersystem

Basis: 16

Zeichenvorrat: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A (10), B (11), C (12), D (13), E (14), F (15)

(Eine Hex-Ziffer = vierstelligen Dualzahl oder 4 Bit)

Die Anzahl Kombinationen einer Bitabfolge lässt sich mit folgender Formel berechnen:

BitkombinationenAnzahl = 2 BitstellenAnzahl

Beispiel:

Q: 16 Bit ergeben wie viele Kombinationen?

A: $2^{16} = 65'536$

Die Umkehrfunktion lautet:

BitAnzahl = LOG BitkombinationenAnzahl / LOG 2
Das Ergebnis ist auf die nächsthöhere Ganzzahl aufzurunden!

LOG=Zehnerlogarithmus

Beispiel:

Q: Bei einer Distanzmessung sind 1000 unterscheidbare Kombinationen verlangt, von 0mm bis 999mm.

A: BitAnzahl = LOG(1000 / LOG2)

BitAnzahl = 3 / 0.301 = 9.966

BitAnzahl = 10

Kontrolle: 2¹⁰=1024 (24 Kombinationen ergeben Redundanz. Ist aber unvermeidbar, weil 9 Bit nur 512 Kombinationen ergäben.)



Hier folgen Aufgaben zum Thema. Siehe separates Aufgabenblatt.

ARJ/v1.2 Seite 2/7

Vorzeichenbehaftete Dezimalzahlen in Binärschreibweise

(+0) (+1)	0000 0001		Beispiele:	(-5) (-2)	1011 -1110
(+2) (+3)	0010 0011	Zweierkomplement bilden:		(-3)	1101
(+5) (+6) (+7)	0100 0101 0110 0111	Variante 1 Negative Zahl erhält man: a. Betrag der negativen Zahl a. Betrag bitweise invertieren		(-5) (+7) (+2)	1011 +0111 0010
(-6) (-5)	1000 1001 1010 1011 1100	b. Resultat um 1 addieren Variante 2 Negative Zahl erhält man		(+3) (+4) (+7)	0011 +0100 0111
(-2)	1101 1110 1111	durch Wertigkeit -8 / 4 / 2 / 1		$\frac{(-3)}{(+4)}$	1101 -0100 1001

Binäres Rechnen und Datenüberlauf

0 1 0 0 1 1 1 0 4	18	1 1 0 0 1 0 0 0 +	500
1 0 1 0 0 1 1 1 =	= 167	1 0 1 1 0 1 0 0 =	180
1 1 1 1 0 1 0 1	245	0 1 1 1 1 1 0 0	I24 -> DATA-OVERFLOW!
0 + 0 = 0 0 + 1 = 1			
1 + 1 = 10		1 auf die nächsthöh	
1 + 1 + 1 = 11	(Ubertrag von	1 auf die nächsthöh	ere Stelle)

Der Wertebereich vom Datentyp INTEGER

Der Integer (int) ist aktuell eine 32 Bit-Ganzzahl. (Früher 16 Bit) 232 ergibt 4'294'967'296 Kombinationen.

Vorzeichenlos/unsigned: 0 bis 4'294'967'295

Vorzeichenbehaftet/signed: -2'147'483'648 bis +2'147'483'647

<u>Gleitkommazahlen</u>

Die Norm IEEE 754 definiert Standarddarstellungen für binäre Gleitkommazahlen in Computern in unter anderem den beiden Grunddatenformate 32 Bit → Single Precision und 64 Bit → Double Precision. Eine Gleitkommazahl wird wie folgt dargestellt:

```
x = v * m * b e v: Vorzeichen 1 Bit
m: Mantisse bei Single 23Bit, bei Double 52Bit
b: Basis bei normalisierten Gleitkommazahlen 2
e: Exponent bei Single 8Bit, bei Double 11Bit
```

ARJ/v1.2 Seite 3/7

Device /

S1 Komponente

Datenübertragung





Device /

Komponente s1

Parallele Verbindung

Serielle Verbindung

- Eine parallele Verbindung zwischen zwei oder mehreren Komponenten nennt man Datenbus. Ein Codewort wird auf parallelen Leitungen auf einen Schlag bzw. Takt übertragen. Ist das Codewort z.B. 4 Bit breit, benötigt man 4 Leitungen. Datenbus auf dem Mainboard: Verbindet CPU, RAM und I/O. Adressbus auf dem Mainboard: Verbindet CPU, RAM und I/O. SCSI (Small Computer System Interface): Verbindung und Datenübertragung zwischen Peripheriegeräten und Computern. P-ATA (Parallel Advanced Technology Attachment): Paralleler Datentransfer zwischen Speichermedien bzw. Laufwerken und der entsprechenden Schnittstelle eines Computers.
- Serielle Verbindung: Um Leitungen einzusparen, kann ein Codewort auch seriell übertragen werden. Dann werden die Bit's nacheinander "auf den Weg geschickt". Der Takt ist jeweils der Startschuss für das "Loslaufen" des folgende Bit. Um die selbe Performance wie bei der parallelen Datenübertragung zu erreichen, muss die Elektronik entsprechend schneller sein. Um zum Beispiel die gleiche Datenmenge einer 4-Bit-Parallelverbindung zu erreichen, muss die serielle Verbindung 4x schneller liefern.

S-ATA (Serial Advanced Technology Attachment): Serieller Datentransfer zwischen Speichermedien bzw. Laufwerken und der entsprechenden Schnittstelle eines Computers.

USB (Universal Serial Bus) für Drucker, Speicher-Sticks etc.

SAS (Serial Attached Small Computer System Interface): Die serielle Variante von SCSI.

Datenspeicherung

 Nichtflüchtiger oder permanenter Speicher: Dieser Speicher verliert seine Daten im stromlosen Zustand nicht.

Typische Vertreter: Magnet-Harddisk, SSD, USB-Speicherstick.

Man nennt solchen Speicher auch Sekundärspeicher.

 Flüchtiger Speicher: Dieser Speicher verliert seinen Inhalt, wenn er stromlos wird.
 Die Technologie solcher Speicher lässt wesentlich höhere Datenraten zu, als bei nichtflüchtigem Speicher.

Typische Vertreter: Cache-Speicher in der CPU, RAM,

Man nennt den RAM-Speicher auch Primärspeicher.

Diese Speicher zeichnen sich darin aus, dass sie elektrisch bzw.

verbindungstechnisch immer sehr nahe an der CPU liegen und von der CPU oft benötige Daten sehr schnell liefern bzw. zwischenspeichern können. (Effizienz, Performance)

ARJ/v1.2 Seite 4/7


Zugriff auf flüchtigen RAM-Speicher

Eine Analogie aus der Bücherwelt: Das Bücherarchiv:

Möchte man gerne seine archivierten Bücher wieder finden, muss man sich bei deren Ablage merken, wo man sie hinlegt. So ist es zum Beispiel sicher keine schlechte Idee, sich Regalund Tablarnummer zu merken. Vielleicht sind die Bücher dann ja auch noch durchnummeriert. Gemeint ist selbstverständlich nicht die 12 bändige Micky-Maus-Best-Of-Sammlung sondern eine fast unüberschaubare Büchersammlung wie sie z.B. eine Universität besitzt.

Wir unterscheiden also Ware (Daten) und Ablageort (Adresse).

Beim Computer ist die Problemstellung dieselbe: Die erzeugten und gespeicherten Daten wollen wieder gefunden werden. Dafür verwendet man einen Speicher-Chip, mit vielen "Speichernischen". Jede "Speichernische" wird über eine eindeutige Adresse erreicht:



Kombinatorik

Bezeichnung	UND/AND &&	ODER/OR	NICHT/NOT/INVERTER!
Schaltschema	Y O S OF S	A OFF BOOFF	Y ON A OFF
Wahrheits - tabelle 0=false 1=true	A B Y 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1	A B Y 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1	A Y 0 1 1 0

ARJ/v1.2 Seite 5/7



Informationstechnik Dozent:juerg.arnold@tbz.ch (ARJ)

Byte-Reihenfolge Big/Little-Endian

Die Byte-Reihenfolge bezeichnet die Speicherorganisation für einfache Zahlenwerte (z.B. Integer) im Arbeitsspeicher.

Big-endian-Format (Grossendig): Das höchstwertige Byte wird zuerst gespeichert, d.
h. an der kleinsten Speicheradresse. Die höchstwertige Komponente wird zuerst
genannt. Bsp. Uhrzeit → Stunde:Minute:Sekunde.

Mikroprozessor: Das Motorola-Format steht für Big-Endian

Serielle Übertragung: Big-Endian-Byte-Reihenfolge \rightarrow Das höchstwertige Bit eines Bytes wird zuerst übertragen. Bsp.: I^2C

 Little-endian-Format (Kleinendig): Das kleinstwertige Byte wird an der Anfangsadresse gespeichert. Die kleinstwertige Komponente wird zuerst genannt. Bsp. Datum → Tag.Monat.Jahr.

Mikroprozessor: Das Intel-Format steht für Little-Endian.

Serielle Übertragung: Das niederwertigste Bit eines Bytes wird zuerst übertragen.

Bsp.: RS-232



Hier folgen Aufgaben zum Thema. Siehe separates Aufgabenblatt.

ARJ/v1.2 Seite 6/7





HEX-Editor und Notepad++

Wichtige Editoren für die IT-Fachperson:

HEX-Editor HxD

Unter einem HEX-Editor versteht man ein Computerprogramm, mit dem sich die Bytes beliebiger Dateien als Folge von Hexadezimalzahlen darstellen und bearbeiten lassen. Der Hex-Editor stellt eine ausgewählte Datei so dar:

Adress- kolonne			Dat (E					ent	sp	ri	cht	: 1	6 I	3yt	e)		ASCII- Darstellung
HelloWorld.txt	×																
00000000	48	65	6C	6C	6F	20	57	6F	72	6C	64	21	0D	ΘA	44	69	Hello World!D
00000010	65	73	20	69	73	74	20	65	69	6E	65	20	54	65	78	74	es ist eine Text
00000020	70	72	6F	62	65	20	66	C3	ВС	72	20	65	69	6E	65	6E	probe fer einer
00000030	20	48	65	78	2D	45	64	69	74	6F	72	2E	0D	0A	45	73	Hex-EditorE
00000040	20	68	61	6E	64	65	6C	74	20	73	69	63	68	20	68	69	handelt sich h
00000050	65	72	20	75	6D	20	65	69	6E	20	41	53	43	49	49	2D	er um ein ASCII-
00000060	46	69	6C	65	2E	20	28	3D	54	65	78	74	64	61	74	65	File. (=Textdate
00000070	69	29	+		(SC e	ntsp	rich	nt h	ier	dem	Buc	hsta	ben	1		i)

Adresskolonne: Adresse des ersten Bytes der entsprechenden Zeile in

hexadezimaler Darstellung.

Dateiinhalt: 16 Daten-Bytes. Pro Byte zwei Hex-Ziffern.

ASCII: Den Versuch die 16 Bytes als ASCII-Character darzustellen.

Im Internet findet man einige Online-HEX-Editoren wie z.B. diesen: https://hexed.it/ Wer es gerne lokal als Applikation mag, findet z.B. die HEX-Editor-App HxD unter dem folgenden Link: https://mh-nexus.de/de/hxd/

Notepad++

Notepad++ ist ein freier Texteditor für Windows und kompatible Betriebssysteme und dem Standard-Texteditor von Windows eindeutig überlegen. Als Zeichensätze werden ASCII und verschiedene Unicode-Kodierungen unterstützt. Notepad++ findet man unter dem folgenden Link: https://notepad-plus-plus.org/



Hier folgen Aufgaben zum Thema. Siehe separates Aufgabenblatt.

ARJ/v1.2 Seite 7/7