♂ BOSS GS-10 – Windows 11 (64 bits) Driver Pack

Installation & Maintenance Guide

Auteur : Lionel Harvey - 23 octobre 2025

FR SECTION 1 — Présentation générale

Le présent guide décrit la procédure complète pour installer et maintenir le **pilote du multi-effets BOSS GS-10** sur un système **Windows 11 64 bits**, bien que le pilote original (Roland, 2009) ait été prévu pour Windows 7.

Ce document s'adresse à tous les utilisateurs souhaitant continuer à exploiter leur GS-10 via USB pour l'audio et le MIDI, malgré l'absence de support officiel sur Windows récents.

GB SECTION 1 — Overview

This guide explains how to install and maintain the **BOSS GS-10 USB driver** on a **Windows 11 64-bit** system, even though the original Roland driver (2009) was only meant for Windows 7.

It is designed for users who still wish to use their GS-10 as a USB audio/MIDI device under modern Windows versions.

FR SECTION 2 — Informations techniques

Élément	Détail
LIGILICIT	שכוני

Modèle BOSS GS-10

Fabricant Roland Corporation

Pilote d'origine RDIF1030 (2009)

Fichiers clés RDIF1030.INF, RDWM1030.SYS, RDCP1030.CPL

Compatibilité validée Windows 11 Famille 24H2 – 64 bits

Testé par Lionel Harvey

Date de validation 23 octobre 2025

GB SECTION 2 — Technical Information

Item Detail

Model BOSS GS-10

Manufacturer Roland Corporation

Original driver RDIF1030 (2009)

Key files RDIF1030.INF, RDWM1030.SYS, RDCP1030.CPL

Validated compatibility Windows 11 Home 24H2 – 64 bit

Item Detail

Tested by Lionel Harvey

Validation date October 23, 2025

FR SECTION 3 — Fichier INF corrigé

Remplacez le fichier RDIF1030.INF d'origine dans le dossier Files\ du package d'installation par la version suivante :

[Manufacturer]

%MfgName%=Roland,NTamd64.6.1,NTamd64.6.2,NTamd64.10.0; Ajout compatibilité Win10/11

[Roland]

;; Windows Vista 64 / XP64 non supportés

[Roland.NTamd64.6.1]

;; Windows7

%RDID0030DeviceDesc%=RDID0030Install, USB\VID_0582&PID_003B; GS-10

[Roland.NTamd64.6.2]

;; Windows 8 / 8.1

%RDID0030DeviceDesc%=RDID0030Install, USB\VID_0582&PID_003B; GS-10

[Roland.NTamd64.10.0]

;; Windows 10 / 11

 $\label{localization} $$\mathbb{R}DID0030DeviceDesc\%=RDID0030Install,\,USB\VID_0582\&PID_003B\;;\,GS-10$$$

Proposition contraction et doit être installé.

GB SECTION 3 — Corrected INF file

Frame of the original RDIF1030.INF in your Files\ folder with the following version:

(same block as above)

 $\frac{1}{2}$ This modification tells Windows 10/11 that the driver is compatible and should be installed normally.

FR SECTION 4 — Procédure d'installation

- 1. Désactivez la vérification de signature des pilotes
 - o Paramètres → Système → Récupération → Démarrage avancé → Redémarrer maintenant

○ Choisissez : Dépannage → Options avancées → Paramètres → Redémarrer → Option 7 : Désactiver
 l'obligation de signature des pilotes.

2. Branchez le GS-10 via USB

3. Ouvrez le Gestionnaire de périphériques

- o Le GS-10 apparaîtra sous Autres périphériques ou Périphérique audio USB.
- Clique droit → Mettre à jour le pilote → Rechercher sur mon ordinateur → Disque fourni →
 Sélectionnez le dossier Files\.
- 4. **Ignorez l'avertissement de sécurité** et poursuivez.
- Si tout se passe bien, le GS-10 apparaît sous : Contrôleurs audio, vidéo et jeu → GS-10 (Roland)

GB SECTION 4 — Installation procedure

1. Disable driver signature enforcement

- o Settings → System → Recovery → Advanced startup → Restart now
- Then select : Troubleshoot \rightarrow Advanced options \rightarrow Startup settings \rightarrow Restart \rightarrow Option 7: Disable driver signature enforcement.

2. Connect the GS-10 via USB

3. Open Device Manager

- o The GS-10 will appear under *Other devices* or *USB Audio Device*.
- Right-click \rightarrow Update driver \rightarrow Browse my computer \rightarrow Have disk \rightarrow Select the Files\ folder.
- 4. **Ignore the warning** and continue.
- If successful, GS-10 will appear under Sound, video and game controllers → GS-10 (Roland).

FR SECTION 5 — Vérification du bon fonctionnement

- Dans **Propriétés du périphérique** : Ce périphérique fonctionne correctement.
- Dans Paramètres → Son :

o Entrée: IN (GS-10)

o Sortie: OUT (GS-10)

- Dans ton logiciel audio (Reaper, Cubase, etc.):
 - o Choisir le pilote ASIO GS-10
 - Tester enregistrement / lecture.

GB SECTION 5 — Functionality check

- Device properties: This device is working properly.
- Windows Sound Settings :

- o Input: IN (GS-10)
- o Output: OUT (GS-10)
- In your DAW (Reaper, Cubase, etc.):
 - o Select ASIO GS-10
 - Test recording and playback.

FR SECTION 6 — Réactivation après mise à jour Windows

Si après une mise à jour le GS-10 n'est plus reconnu :

- 1. Relancer Windows en mode signature désactivée (voir §4).
- 2. Ouvrir Gestionnaire de périphériques → clic droit → Mettre à jour le pilote → Disque fourni.
- 3. Réinstaller en pointant vers ton dossier Files\.

GB SECTION 6 — Re-activation after Windows Update

If a Windows update disables the driver:

- 1. Boot again with driver signature enforcement disabled (§4).
- 2. Device Manager → Right-click → Update driver → Have disk.
- 3. Reinstall from your Files\ folder.

FR SECTION 7 — Sauvegarde et archivage

- Sauvegardez ces fichiers sur votre NAS / cloud :
 - o RDIF1030_INF_Win11_Corrigé.inf
 - o RDWM1030.SYS
 - o RDCP1030.CPL
 - Ce présent PDF.
- Dossier conseillé :

\\NAS\Group_Shared_Resources\Drivers\BOSS_GS10_Win11\

GB SECTION 7 — Backup and archiving

- Back up these files to your NAS / cloud:
 - o RDIF1030_INF_Win11_Corrigé.inf
 - o RDWM1030.SYS
 - o RDCP1030.CPL
 - This PDF.
- Recommended path : \\NAS\Group_Shared_Resources\Drivers\BOSS_GS10_Win11\

© Lionel Harvey – 23 octobre 2025

BOSS GS-10 – Windows 11 Driver Compatibility Project

Document bilingue FR/EN — reproduction libre à usage personnel.