

## 半导体物理与器件

任课教师: 赵小龙 电信学部微电子学院 zhaoxiaolong@xjtu.edu.cn

## 目录

· 前沿——课程信息

第一部分: 半导体物理

- · 第一章 半导体中的电子状态
- · 第二章 半导体中载流子的统计分布
- · 第三章 半导体的导电性
- · 第四章 非平衡载流子
- · 第五章 金属和半导体的接触

第二部分: p-n结

第三部分: 双极晶体管

第四部分:金属-氧化物-半导体场效应晶体管

#### · 5.1金属半导体接触及其能带图

金半接触(金属半导体接触)也是半导体器件中重要的界面。由于半导体自身材料导电类型及掺杂浓度等具体情况不同,可以形成整流接触及欧姆接触


整流接触: 肖特基势垒二极管用于高速电路及微波技术领域


欧姆接触: 用于半导体电极、集成电路电极制作

- · 5.1金属半导体接触及其能带图
  - 5.1.1 金属、半导体功函数

- ◆ 真空中静止电子的能级: 真空中静止电子所具有的能量 $E_0$
- ◆ 金属功函数:金属中的电子从金属中逸出成为 真空自由电子所需要的最低能量

- · 5.1金属半导体接触及其能带图
  - 5.1.1 金属、半导体功函数





- · 5.1金属半导体接触及其能带图
  - 5.1.1 金属、半导体功函数

◆金属的功函数: 真空能级与金属材料的费米能级之差;

$$W_m = E_0 - (E_F)_m$$

金属功函数约为几个eV,例如铯:1.93eV,铂:5.36eV

- ◆ 半导体的功函数: 真空能级与半导体的费米能级之差  $W_s = E_0 (E_F)_s = \chi + E_n$
- ◆ 电子亲合能  $\chi$ : 导带底  $E_c$ 到真空能级的能量间隔;  $\chi = E_0 E_c$

#### · 5.1金属半导体接触及其能带图

5.1.1 金属、半导体功函数

半导体的功函数随着半导体的导电类型及掺杂浓度而变

1.已知掺杂浓度 $N_D$ ,全部电离,半导体材料的亲合能  $\mathcal{X}$  求半导体的功函数 $W_s$ 

$$W_s = \chi + E_n$$
  $E_n = E_c - E_F$   $N_D = n_0 = N_c \exp(-\frac{E_c - E_F}{k_0 T})$ 

2.已知掺杂浓度 $N_A$ ,全部电离,半导体材料的亲合能  $\mathcal{X}$  求半导体的功函数 $W_s$ 

$$W_s = \chi + E_n$$
  $E_n = E_g - (E_F - E_v)$   $N_A = p_0 = N_v \exp(-\frac{E_F - E_v}{k_0 T})$ 

#### · 5.1金属半导体接触及其能带图

5.1.2 接触势垒的形成及能带图

分4种情况:

金属与n型半导体:  $W_m > W_s$ 


 $W_m < W_s$ 

金属与p型半导体:  $W_m > W_s$ 

 $W_m < W_s$ 

形成不同的接触,界面处具有不同的能带弯曲,具有不同的能带图,因此金属半导体接触的导电特性不一样。可以分为阻挡层及反阻挡层。

- · 5.1金属半导体接触及其能带图
  - 5.1.2 接触势垒的形成及能带图
  - 1. 金属与n型半导体接触,且W<sub>m</sub>>W<sub>s,</sub> 电子阻挡层



电子流向金属,半导体—侧展开空间电荷区,电离施主构成,构成内建电场,阻止电子的流动

#### · 5.1金属半导体接触及其能带图


5.1.2 接触势垒的形成及能带图

#### 半导体中电子的势垒高度:

$$qV_D = (E_F)_s - (E_F)_m = W_m - W_s$$

# 金属一侧电子势垒高度(肖特基势垒高度):


$$q\phi_{ns} = qV_D + E_n$$
$$= W_m - \chi$$



#### · 5.1金属半导体接触及其能带图

- 5.1.2 接触势垒的形成及能带图
- 2.金属-n型接触


$$W_m < W_s$$



表面电子积累 - - 高导电层, 欧姆接触, 电子反阻挡层


3.金属-p型接触

$$W_m > W_s$$



表面空穴积累 - - 高电导层, 欧姆接触, 空穴反阻挡层

- · 5.1金属半导体接触及其能带图
  - 5.1.2 接触势垒的形成及能带图



表面空穴耗尽 - - 电离受主产生内建电势, 空穴阻挡层

#### · 5.1金属半导体接触及其能带图

5.1.3 表面态对接触势垒的影响

1.实验现象 
$$q\phi_{ns} = W_m - \chi$$

 $q\phi_{ns}$ 应该随 $W_{m}$ 变化,然而实际测量结果为:


半导体	金属	$\phi_{ns}(V)$	半导体	金属	$\phi_{ns}(V)$
	Au (4.8)	0.45		Au (4.8)	0.95
n – Ge	<i>Al</i> (4.25)	0.48		Ag (4.4)	0.93
	<i>W</i> (4.5)	0.48		$\widetilde{Al}$ (4.25)	0.80
	<i>Au</i> (4.8)	0.79		W (4.5)	0.71
n-Si	<i>W</i> (4.5)	0.67		<i>Pt</i> (5.4)	0.94

大量测量表明:不同金属即使功函数相差很大,金属与半导体材料的接触势垒高度差别比理论预期的少得多,即功函数对势垒高度影响不大

- · 5.1金属半导体接触及其能带图
  - 5.1.2 接触势垒的形成及能带图
    - 2.实验解释:由于半导体表面存在表面态

表面能级: 在半导体表面处禁带中存在表面态, 对应的能级

为表面能级




- · 5.1金属半导体接触及其能带图
  - 5.1.2 接触势垒的形成及能带图
    - 1) 施主型:能级被电子占据呈电中性,释放电子带正电
    - 2) **受主型**:能级被空穴占据(不被电子占据)呈电中性,释放空穴(接受电子)带负电
    - 3) 能级 $q\varphi_o$ : 存在一个距价带顶 $q\varphi_o$ 的能级,
      - 特点:a)电子正好填满 $q\varphi_{o}$ 以下的能级表面电中性
        - b)  $q\varphi_0$ 以下的能级空时,表面带正电 - 施主型
        - c) 电子填充 $q\varphi_o$ 以上的能级,表面带负电 - 受主型
    - 4)  $q\varphi$ 约为禁带宽度的1/3

#### · 5.1金属半导体接触及其能带图

5.1.2 接触势垒的形成及能带图

#### 表面态对n型半导体的影响

对于n型半导体,费米能级高于qφ₀,则费米能级与qφ₀之间的受主能级被电子填充,**受主型表面态带负电**,则表面带负电,为了维持电中性,**在表面附近出现正电荷,由电离施主提供**,电子耗尽,形成电子的势垒,表面功函数增加。



即使n型半导体与金属不接触,由于表面态的作用也会形成电子势垒!


- · 5.1金属半导体接触及其能带图
  - 5.1.2 接触势垒的形成及能带图

#### 势垒高度表面态钉扎


若表面态密度很大,**表面处 费米能级**( $E_f$ )。接近 $q\varphi_0$  称为 **势垒高度被高表面态密度钉 扎** (pinned) ,半导体表面 功函数增加为:

$$W_s = \chi + E_g - q\phi_0$$
 (年丁土) 
$$W_s = \chi + qV_D + E_n$$
 
$$qV_D = E_g - q\phi_0 - E_n$$

表面态很高时,半导体表面的 功函数与施主浓度无关



- · 5.1金属半导体接触及其能带图
  - 5.1.2 接触势垒的形成及能带图



半导体内的势垒高度和金属的功函数几乎无关, **而基本上由半导体的表面性质决定**。

- · 5.1金属半导体接触及其能带图
  - 5.1.2 接触势垒的形成及能带图
- ◆ 当半导体表面态密度很高时,它可以屏蔽金属接触的影响,**使半导体内的势垒高度和金属的功函数几乎无关,而基本上由半导体的表面性质决定。**极端情况下,**接触电势差**全部降落在两个表面之间,半导体表面势垒没有变化。
- ◆ 一般情况下,由于表面态密度不同,紧密接触时,接触电势差有一部分降落在半导体表面以内,半导体表面势垒会受到一定的影响,即:金属功函数会有一些影响,但影响不大。
- ◆ 即使 W<sub>m</sub>< W<sub>s</sub>也可以形成电子势垒

金属与n型半导体接触时,由于高表面态的影响,形成电子势垒,即n型阻挡层。金属与p型半导体接触后,考虑表面态的影响,情况会如何?


#### · 5.1金属半导体接触及其能带图

## 表面态对p型半导体的影响


- ◆ 对于p型半导体,费米能级低于 $q\varphi_0$ ,则费米能级与 $q\varphi_0$ 之间的施主能级不被电子填充,施主型表面态带正电,表面带正电,为了维持电中性,在表面附近出现负电荷,由电离受主提供,空穴耗尽,形成空穴的势垒。
- ◆ 即使p型半导体与金属不接触,由于表面态的作用也会形成空 穴势垒

- 5.2金半接触整流理论
  - 5.2.1 定性分析
- 1.金属和n型半导体的阻挡层接触
  - a. 不加电压, V=0, 平衡态

从金属一侧到半导体的电子电流 = 半导体到金属的电子电流, 动态平衡



- 5.2金半接触整流理论
  - 5.2.1 定性分析
  - b. 正向电压,金属一侧为正,半导体一侧为负, V>0



阻挡层为耗尽层,高阻区,电压主要降落在此区域,外电 场和内建电场方向相反,势垒降低。

#### • 5.2金半接触整流理论

5.2.1 定性分析

半导体到金属电子电流大于金属到半导体的电子电流,

$$J_{n(s \to m)} > J_{n(m \to s)}$$

形成半导体到金属的电子流,

$$J_{n(s \to m)} + J_{n(m \to s)}$$

#### 电流的方向由金属到半导体(由正电压指向负电压)

正向电压增加,  $q(V_D - V)$ 变小, $J_{n(s \to m)}$ 变大,正向电流增加


- · 5.2金半接触整流理论
  - 5.2.1 定性分析
    - c. 反向电压,金属一侧为负,半导体一侧为正, V<0,

外电场和内建电场方向相同,

势垒增加  $J_{n(s \to m)} < J_{n(m \to s)}$ 

形成金属到半导体的电子流,

电流的方向由半导体到金属




#### • 5.2金半接触整流理论

5.2.1 定性分析

由于  $q\phi_{ns}$ 一定,  $J_{n(m\to s)}$ 一定, 而  $q(V_D-V)$  随V(为负)增加而增加,  $J_{n(s\to m)}$ 

减小,直到半导体到金属的电子电流可以忽略,则 $J_{eta}=J_{n(m o s)}$ 不变,

达到饱和,反向饱和电流。




- 5.2金半接触整流理论
  - 5.2.1 定性分析
    - 2.金属半导体整流特点
- 正向偏置时,载流子流动的方向由半导体指向金属,半导体内
  多数载流子形成正向电流
- (1) 金属与n型半导体:金属接"+",电子流由半导体到金属,正向电流由金属到半导体
- (2) 金属与p型半导体:金属接"-",空穴流由半导体到金属,正向电流由半导体到金属

- 5.2金半接触整流理论
  - 5.2.1 定性分析
  - 3.金属与半导体整流接触,半导体一侧的耗尽层宽度、势垒区电 场及电势
    - (1) 平衡状态


耗尽层近似:势垒高度远大于 $k_0T$ ,势垒区可近似为耗尽层(均匀掺杂) $x_a$ 为**耗尽层宽度** 

$$\rho(x) = qN_D; (0 \le x \le x_d)$$
$$\rho(x) = 0; (x > x_d)$$



#### • 5.2金半接触整流理论

泊松方程: 
$$\frac{d^2V}{dx^2} = \begin{cases} -\frac{qN_D}{\varepsilon}; (0 \le x \le x_d) & \text{qND} \\ 0; (x > x_d) & 0 \end{cases}$$



#### 边界条件:

半导体体内电场为零 
$$E(x_d) = -dV/dx|_{x=x_d} = 0;$$

## 半导体体内电势为零 $V(x_a) = 0$ ;

解得: 
$$E(x) = -\frac{dV(x)}{dx} = \frac{qN_D}{\varepsilon}(x - x_d)$$
$$V(x) = -\frac{qN_D}{2\varepsilon}(x^2 - 2xx_d + x_d^2)$$

#### • 5.2金半接触整流理论

5.2.1 定性分析

由于: 
$$V(0) = -V_D$$

耗尽层宽度 
$$x_d = \sqrt{\frac{2\varepsilon V_D}{qN_D}}$$


$$\left| \vec{E}(x) \right|_{\text{max}} = \left| \vec{E}(0) \right| = \frac{q N_D x_d}{\varepsilon} = \sqrt{\frac{2q N_D V_D}{\varepsilon}}$$


$$N_D \uparrow, x_d \downarrow, |E_{\text{max}}| \uparrow;$$

$$V_D \uparrow, x_d \uparrow, |E_{\text{max}}| \uparrow;$$

$$E(x) = -\frac{dV(x)}{dx} = \frac{qN_D}{\varepsilon}(x - x_d)$$

$$V(x) = -\frac{qN_D}{2\varepsilon}(x^2 - 2xx_d + x_d^2)$$





#### • 5.2金半接触整流理论

- 5.2.1 定性分析
  - (2) 加电压  $V_D$ 替换为 $V_D V$

$$x_d = \sqrt{\frac{2\varepsilon(V_D - V)}{qN_D}}$$

$$\left| \vec{E}(x) \right|_{\text{max}} = \sqrt{\frac{2qN_D(V_D - V)}{\varepsilon}}$$

$$V(x) = -(V_D - V)(\frac{x^2}{x_d^2} - \frac{2xx_d}{x_d^2} + 1)$$

耗尽区边界 
$$V(x_d) = 0$$

界面 
$$V(0) = -(V_D - V)$$

#### • 5.2金半接触整流理论


#### 5.2.1 定性分析


讨论:


$$x_d = \sqrt{\frac{2\varepsilon(V_D - V)}{qN_D}}$$

$$\left| \vec{E}(x) \right|_{\text{max}} = \sqrt{\frac{2qN_D(V_D - V)}{\varepsilon}}$$

$$V(x) = -(V_D - V)(\frac{x^2}{x_d^2} - \frac{2xx_d}{x_d^2} + 1)$$







- 5.2金半接触整流理论
  - 5.2.2 金半整流结构的伏安特性

#### 1.模型:

#### A.扩散理论模型 (厚阻挡层,势垒区厚度>>电子平均自由程)

氧化铜,平均自由程小,扩散理论适用

#### B. 热电子发射理论模型

当平均自由程>>势垒区厚度时,电子在势垒区碰撞可以忽略,势垒形状不重要,关键是势垒的高度,半导体内部电子只要有足够的能量就可以跃过势垒顶点,自由通过阻挡层进入金属。

问题的关键在于计算超越势垒的载流子数目

Ge, Si, GaAs的迁移率大, 平均自由程大, 用热电子发射理论

#### • 5.2金半接触整流理论


5.2.2 金半整流结构的伏安特性

A.扩散理论 
$$J = q \left[ n(x)\mu_n \left| E(x) \right| + D_n \frac{dn(x)}{dx} \right]$$
$$= qD_n \left[ -\frac{qn(x)}{k_0 T} \frac{dV(x)}{dx} + \frac{dn(x)}{dx} \right]$$

得到: 
$$J = J_{sD} \left[ \exp \left( \frac{qV}{k_0 T} \right) - 1 \right]$$


其中: 
$$J_{sD} = \sigma \sqrt{\frac{2qN_D(V_D - V)}{\varepsilon}} \exp\left(-\frac{qV_D}{k_0T}\right);$$
其中 $\sigma = qn_0\mu_n;$ 

- 5.2金半接触整流理论
  - 5.2.2 金半整流结构的伏安特性
  - B.热电子发射理论



- 1.忽略势垒区电子碰撞, 薄阻挡层,电子平均自由程远大于势垒宽度;
- 2.取垂直于界面半导体指向金属方向为x方向, 热电子发射决定的半导体到金属的电子电流密度:  $J_{s \to m} = qn' \frac{-}{v_x}$
- 3. 电流的计算归结为超越势垒的载流子数量计算;

- · 5.2金半接触整流理论
  - 5.2.2 金半整流结构的伏安特性
  - B.热电子发射理论



外加电压V下,n型半导体的势垒顶点 $E_{CS}$ (界面处的导带底)比体内导带底高出 $q(V_D-V)$ ,占据势垒顶点以上的各能级的电子浓度为:

$$\begin{split} n' &= N_c \exp \left( -\frac{E_{cs} - E_F}{k_0 T} \right) = N_c \exp \left( -\frac{E_c + q(V_D - V) - E_F}{k_0 T} \right) \\ &= N_c \exp \left( -\frac{E_n + qV_D}{k_0 T} \right) \exp \left( \frac{qV}{k_0 T} \right) = N_c \exp \left( -\frac{q\phi_{ns}}{k_0 T} \right) \exp \left( \frac{qV}{k_0 T} \right) \end{split}$$

#### 5.2金半接触整流理论

5.2.2 余半整流结构的伏安特性

#### B.热电子发射理论

$$J_{s\to m} = qn' \overline{v_x} \qquad \overline{v_x} = \frac{\int v_x dn}{n'}$$

总电流密度: 
$$J = J_{m \to s} + J_{s \to m} = A * T^2 \exp \left( -\frac{q \phi_{ns}}{k_0 T} \right) \left[ \exp(\frac{q V}{k_0 T}) - 1 \right]$$
$$= J_{sT} \left[ \exp \left( \frac{q V}{k_0 T} \right) - 1 \right]$$

其中: 
$$A^* = \frac{4\pi q m_n^* k_0^2}{h^3}$$
 称为有效理查逊常数

$$J_{sT} = A * T^2 \exp\left(-\frac{q\phi_{ns}}{k_0 T}\right)$$


 $J_{sT} = A * T^2 \exp\left(-\frac{q\phi_{ns}}{k_c T}\right)$   $J_{sT}$ 与外加电压无关,却强烈依赖于温度

- · 5.2金半接触整流理论
  - 5.2.2 金半整流结构的伏安特性

#### 肖特基势垒二极管 (SBD):

利用金属-半导体整流特性制成

- ◆单向导电
- ◆多子器件,具有更好的高频特性
- ◆SBD有较低的正向导通电压




#### • 5.3少数载流子的注入和欧姆接触

#### 5.3.1 少子注入

#### 接触界面处:

$$n(0) = n_0 \exp\left(-\frac{qV_D}{k_0 T}\right) \qquad p(0) = p_0 \exp\left(\frac{qV_D}{k_0 T}\right)$$



• 5.3少数载流子的注入和欧姆接触

5.3.1 少子注入

接触界面处:

$$n(0) = n_0 \exp\left(-\frac{qV_D}{k_0 T}\right) \qquad p(0) = p_0 \exp\left(\frac{qV_D}{k_0 T}\right)$$

电子的势垒是空穴的积累区,表面空穴浓度最大,存在浓度梯度,空穴由表面向内部扩散,当p(0)很大,接近甚至超过 $n_0$ 时,空穴注入电流贡献不能再忽略;正向电压下,空穴向体内扩散并在内界形成积累,少数载流子对电流的贡献将决定于空穴在体内的扩散效率。

• 5.3少数载流子的注入和欧姆接触

5.3.1 少子注入

注入比: 
$$\gamma = J_p / J = J_p / (J_n + J_p)$$

- ◆ 小注入, 注入比很小金-n型平面二极管一般情况下: γ < 0.1%</li>
- ◆ 大电流, 注入比随电流密度增加而增加, 可达5%
- ◆ 探针接触可以有效提高少数载流子扩散效率

- 5.3少数载流子的注入和欧姆接触
  - 5.3.2 欧姆接触

## 1.要求

- 1) 不产生明显的附加阻抗,接触电阻小,当有电流流过时, 欧姆接触上的电压降远小于样品和器件本身的压降;
- 2) 有线性对称的电流 电压关系,正反向电压对欧姆接触没有影响

- 5.3少数载流子的注入和欧姆接触
  - 5.3.2 欧姆接触
  - 2.欧姆接触的实现


- 1) 反阻挡层:金属 + n型半 $W_m > W_s$  金属 + p型半导体  $W_m < W_s$  但实际上由于表面态存在,金半接触几乎总是存在势垒,而与金属功函数关系不大
- 2) 隧穿效应:实际欧姆接触是通过半导体重掺杂,形成很薄的势垒区,载流子可以轻易隧穿势垒而构成的,产生相当大的隧道电流,接触电阻很小


#### • 5.3少数载流子的注入和欧姆接触


5.3.2 欧姆接触

## 2.欧姆接触的实现

#### 隧穿型电极:








- · 5.3少数载流子的注入和欧姆接触
  - 5.3.2 欧姆接触

#### 2.欧姆接触的实现

比接触电阻与掺杂浓度之 间的关系



## 本章小结

#### ◆ 金属和半导体的接触

- 金属半导体接触能带图 会画图,4种理想情况 定性说明表面态对金半接触的影响
- 金半接触整流理论 说明整流原理(外加电压方向不同,电流大小不同)
   简要说明两种主要整流理论(热电子发射理论及扩散理论)
  - 肖特基二极管与pn结二极管的区别
- 少数载流子注入和欧姆接触 理解少子注入概念 如何制作欧姆接触