Sistemas de Procesamiento de Datos

Assembler (parte 5)


Profesor: Fabio Bruschetti

Aydte: Pedro Iriso

Ver 2019

- Instrucción CALL y las Interrupciones
 - Semantica del CALL
 - NEAR CALL destino
 - FAR CALL destino

- PUSH IP; IP:= destino
- PUSH CS; PUSH IP; CS:IP:= destino
- Semantica de una Interrupción
 - Se genera un stack frame distinto al de las rutinas
 - Es el hardware quien escribe los siguientes valores en el stack frame
 - PUSH registro de FLAGS
 - bit IF = 0 en el registro FLAGS
 - bit TF = 0 en el registro FLAGS
 - PUSH CS
 - PUSH IP
 - CS := [0:n*4+2]
 - IP := [0:n*4]





- Regresando de una ISR
 - La instrucción RET utilizada para volver de un CALL no funciona
 - Se debe utilizar la instrucción IRET
 - Saca la dirección de retorno de 32 bits (CS:IP)
 - Saca los flags

Restaura los flags a los valores anteriores a limpiar IF=0 y TF=0

Ejemplo:isr PROC FAR IRET isr ENDP

- Instalando un ISR
 - Las interrupciones solo funcionan si la dirección de la ISR han sido cargadas previamente en el vector correcto.

Instalación dinámica de una ISR (primera aproximación)

```
miint_type
            EQU
                     40
                             ; Se instala como vector
            EQU
mivector
                     miint type* 4
.code
miisrPROC FAR
  IRFT
miisrENDP
main PROC
  MOV
            AX, 0
  MOV
            ES, AX
                             ; ES apunta a la tabla de vectores
  MOV
            ES:[mivector], OFFSET miisr
  MOV
            ES:[mivector+2], @code
                             ; Ahora pueden ocurrir las interrupciones
  STI
```




- Instalación dinámica de una ISR
 - Cuando se instala una ISR, se está sobrescribiendo el valor anterior insertado en el arranque del sistema operativo.
 - Cuando se instalan vectores, primero se debe salvar el contenido existente del vector
 - Dichos valores se debe reponer cuando el programa termine
 - Si no se salvan y restablecen los valores, el S.O puede no funcionar correctamente.

'Instalación dinámica de una ISR (más robusto)

```
.data
vector_viejo_offset
                             dw
vector_viejo_segmento
                             dw
.code
main PROC
            AX, 0
  MOV
  MOV
            ES, AX
                                      ; ES apunta a la tabla de vectores
  MOV
            AX, ES:[mivector]
  MOV
            vector_viejo_offset, AX
            AX, ES:[mivector+2]
  MOV
  MOV
            vector_viejo_segmento, AX
            ES:[mivector], OFFSET miisr
  MOV
            ES:[mivector+2], @code
  MOV
  ...
```

- Programación de las ISR
 - No puede pasarse parámetros a las ISR que atienden interrupciones x hardware
 - Compartir variables de Estado persistentes
 - Interferencia:
 - Las ISR interfieren con el acceso a las variables compartidas
 - Cuando se accede a una variable compartida con una rutina ISR se puede tener:
 - que la ISR interrumpa en el medio de un acceso
 - que la ISR modifique el valor
 - Resultado: valor corrupto
 - Ejemplo
 - Programa principal quiere leer la variable count_high
 - ISR interrumpe al programa principal modifica count_high y count_low
 - ISR termina y el programa principal continúa leyendo la variable count_low
 - Resultado: el progrma principal obtiene un valor corrupto de count



- Regiones Críticas
 - Se trata de una sección de código donde se puede dar potenciales "interferencias"
 - La existencia de una región crítica no implica que existirá interferencia sino que en ese lugar existe una posibilidad / probabilidad. Por eso es potencial
 - Se debe poder reconocer las regiones críticas y prover protección a la solución durante el diseño.
- Protección de regiones críticas
 - Prevenir la interrupción de las regiones críticas
 - O sea eliminar la ocurrencia de interferencias
 - El software tiene una abilidad limitada de controlar ocurrencias de interrupciones

 (Ξ)

- Puede prevenirlas enmascarando interrupciones
- Se enmascaran usando CLI / STI
 - Prevenir todas las interrupciones --> overkill
 - Mantener las regiones críticas cortas.

- Protección de regiones críticas
 - Enmascarando interrupciones en el controlador de interrupciones mediante el registro mascara. Recordar que el controlador de interrupciones comparte recursos y puede inhibir algunas interrupciones, pero aún permitir a otras ocurrir.
 - Enmascarando interrupciones en los dispositivos ocurre lo mismo que en el caso anterior, sin involucrar modificaciones al controlador de interrupciones
- Posibles regiones críticas
 - Instalando la rutina ISR
 - Se modifica la tabla de vectores (es un recurso compartido)
 - Las rutinas ISR y el resguardo de registros
 - Las rutinas deben salvar todos los registros a usar y restablecerlos dado que los programas interrumpidos no pueden salvar registros antes de una interrupción.
 - Las rutinas ISR y el Fin de Interrupción EOI
 - ISR deben enviar el EOI al controlador de interrupciones, si no lo envia o envían más de un EOI provocan comportamientos no deseados

- Habilitando interrupciones
 - Es deseable que las interrupciones existan y sean generadas para que se ejecuten las rutinas ISR
 - Si IF=0 entonce NINGUNA interrupción ocurrirá
 - La instrucción IRET es ejecutada por el hardware ISR, IF será puesta en 1 cuando los FLAGS se restauren
 - Las interrupciones de prioridad menor o igual no serán enviadas por el controlador de interrupciones hasta que un EOI sea recibido.

Errores comunes

- Olvidarse de salvar/restaurar TODOS los registros que modifique la ISR
- Olvidarse de inicializar DS antes de acceder a las variables
- Olvidarse de enviar un EOI al controlador de interrupciones
- Olvidarse de habilitar las interrupciones
 - STI en el controlador de interrupciones y/o en los dispositivos

Interrupciones x Software

- Una Interrupción por software es una llamada especial a un procedimiento previamente definido como parte del S.O., también conocido como TRAP o System Call
 - Implementado usando el mecanismo de hardware de interrupciones ISR
- Ejemplos:
 - Funciones de DOS: (Int 21H)

```
Imprimir un mensaje: DS:DX = dir. Mensaje; AH = 9; int 21h
```

• Salir AH = 4C; int 21h

■ Leer un carácter AH = 1; int 21h --> AL =caracter ASCII

Imprimir un carácter
 DL = caracter ASCII ; AH = 2; int 21h

Salida a Impresora
 DL = caracter ASCII ; AH = 5; int 21h

Servicios del BIOS

Display (Int 10H)

Funciones de E/S a discos (Int 13H)

Teclado (Int 16H) [Lectura AH=0]

Impresoras (Int 17H) para funciones de impresora

Interrupciones x Software

- Subrutinas vs Interrupciones x software
 - Las subrutinas son parte del programa
 - desarrolladas, compiladas, linkeadas y cargadas
 - Durante la compilación, el compilador determina la dirección destino
 - Durante la linkedición, son juntadas con otros software
 - Durante la carga, los valores de segmentos son inicializados (distintos cada vez)
 - Se debe regenerar la aplicación completa si se modifica parte de programa o librería
 - Los Traps son como subrutinas
 - Se transfiere el control a una actividad encapsulada terminando con un regreso al punto de invocación
 - Los Traps son distintos a las subrutinas
 - No son parte del programa aplicación
 - No son parte del desarrollo de la aplicación
 - El S.O. no es una librería
 - El código OBJ no se linkedita con los códigos OBJ del SO.
 - El S.O. Es un residente permanente en memoria mientras que una aplicación es un residente transitorio en memoria

Interrupciones x Software

- Invocación de las funciones del S.O.
 - Primera aproximación: Localizar cada procedimiento del SO en ubicaciones globales reservadas
 - Las ubicaciones son publicadas como parte del S.O.
 - Modo de direccionamieto directo a memoria
 - Problema cuando una función/procedimieno del S.O. es revisada/modificada.
 - Segunda aproximación: Ubicar un arreglo de direcciones en una ubicación global reservada conteniendo las direcciones de los procedimientos del SO
 - Modo de direccionamieto indirecto a memoria
 - El SO pone punteros a sus procedimientos en variables cuando se carga el SO.
 - El desarrollo de programas asumen que estas variables globales existen

Instrucción INT

- Las rutinas por software se basan en la aproximación de punteros almacenados, ofreciendo "invocación dinámica de subrutinas" por la instalación de nuevos punteros.
 - Subrutinas son identificadas por su label, las interrupciones por su tipo
 - Subrutinas son llamadas por CALL, las instrucciones por INT

Interrupciones

- Interrupciones por software: invocadas por la instrucción INT
- Interrupciones por hardware: invocadas por eventos externos de E/S
- Ambos usan la misma semantica:
 - Push el registro de FLAGS
 - Limpiar IF y TF bits en los FLAGS
 - Push CS e IP
 - Trae nuevo CS:IP de la tabla de interrupciones: (0:n*4+2):(0:n*4)
- Diferencia entre subrutinas e interrupciones x software

```
; subroutine initialization
none
...
; call set up
push arguments
CALL subr
ADD SP, 2*numArgs
...
subr:
standard entry code
access param's [BP + 4+]
standard exit code
RET
```

```
; ISR initialization install address at 0:4*n
...
; call set up
push arguments
INT
ADD
SP, 2*numArgs
...
subr:

standard entry code
access param's [BP + 8+]
standard exit code
IRET
```



- Como puede manejar varios servicios una rutina ISR?
 - El tipo de servicio es pasado como parámetro
 - Los parámetros son pasados por registros, no por el stack.
 - El valor de retorno, depende del parámetro de código de servicio.
- Tabla de Vectores en Intel 8086

Interrupt Types	Descriptions
0 1F	Reserved by Intel
	Includes: BIOS 10-16h
20h	Terminate a COM program
21-24h	DOS Functions
33h	Mouse Functions
60 - 6Bh	Available for Applications
80-F0h	Reserved
F1-FFh	Available for Applications

Interrupciones

- Formas de cambiar el vector de interrupciones
 - Por DOS

```
MOV AH,25h ; servicio para cambiar vector
```

- MOV AL, vector ; entre 0 y 255
- LEA DX,rutina ; DS:DX nueva rutina de gestión
- INT 21h ; llamar al DOS

Por ASSEMBLER

- MOV BL,vector*4 ; vector a cambiar en BL
- MOV BH,0 ; ahora en BX
- MOV AX,0
- PUSH DS ; preservar DS
- MOV DS,AX ; apuntar al segmento 0000
- LEA DX,rutina ; CS:DX nueva rutina de gestión
- CLI ; evitar posible interrupción
- MOV [BX],DX ; cambiar vector (offset)
- MOV [BX+2],CS ; cambiar vector (segmento)
- STI ; permitir interrupciones
- POP DS ; restaurar DS