

- Sistemas numéricos
- Algebra de Boole
- Compuertas
- Transcodificadores

Profesor: Fabio Bruschetti Ayudante: Pedro Iriso Ver 2020

## Sistemas numéricos

- Sistema numéricos basados (base = b)
  - La base define el conjunto de símbolos
  - Un número = es una secuencia de símbolos
  - Reglas
    - Los dígitos (d) se enumeran de derecha a izquierda desde 0 (d<sub>3</sub> d<sub>2</sub> d<sub>1</sub> d<sub>0</sub>)
    - La ubicación de cada dígito tiene un "peso" definido por la base
      - peso = base posición
    - El valor del dígito depende del símbolo y de su ubicación
      - Valor = dígito \* peso
    - El valor del número es la suma de los valores de sus dígitos

$$Valor = \sum_{0}^{n} d_{i} * b^{i}$$

## Sistemas numéricos

#### Sistema Decimal

- Base = 10
- Símbolos {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
- Notación: NNN<sub>d</sub> NNN<sub>10</sub>
- Ejemplo de 4 dígitos
  - $d_3 d_2 d_1 d_0 = 1436_d$ •  $= d_3 \times 10^3 + d_2 \times 10^2 + d_1 \times 10^1 + d_0 \times 10^0$ •  $= 1 \times 10^3 + 4 \times 10^2 + 3 \times 10^1 + 6 \times 10^0$

#### Nota:

- Sumas y Restas: Me "llevo" potencias de 10 (10, 100,1000, etc.)
- Multiplicación por 10: Agrego un cero por la derecha desplazando los dígitos 1 lugar hacia la izquierda.
- División por 10: Agrego un cero por la izquierda desplazando los dígitos 1 lugar hacia la derecha y desecho el dígito menos significativo..
- Desplazar una cifra agregando ceros por derecha o izquierda → ("Shift")

## Números binarios enteros positivos

#### Sistema Binario

- Base = 2
- Símbolos = {0, 1}
- Notación: NNN<sub>b</sub> NNN<sub>2</sub>
- Ejemplo de 4 dígitos

```
• d_3 d_2 d_1 d_0 = 1010_b

• = d_3 \times 2^3 + d_2 \times 2^2 + d_1 \times 2^1 + d_0 \times 2^0

• = 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0

• = 1 \times 8 + 0 \times 4 + 1 \times 2 + 0 \times 1

• = 8 + 4

• = 10_d
```

#### Nota:

- Sumas y Restas: Me llevo potencias de 2
- Multiplicación y División por 2: Ídem decimal



## Números binarios enteros positivos

<u>Suma</u>		<u>Resta</u>	
111 <sub>b</sub>	1010 <sub>b</sub>	101 <sub>b</sub>	$1001_{\mathrm{b}}$
+ 10 <sub>b</sub>	+ 111 <sub>b</sub>	- 10 <sub>b</sub>	- 111 <sub>b</sub>
$1001_{\rm b}$	$10001_{\rm b}$	$011_{\rm b}$	010 <sub>b</sub>

#### Multiplicación por potencias de 2

Por 
$$2^1 : 100_b * 10_b = 1000_b$$

Por 
$$2^2$$
:  $11_b * 100_b = 1100_b$ 

Por 
$$2^3$$
:  $100_b * 1000_b = 100000_b$ 

#### División por potencias de 2

Por 
$$2^1$$
:  $100_b / 10_b = \frac{10_b}{10_b}$ 

Por 
$$2^2$$
:  $1100_b / 100_b = 11_b$ 

Por 
$$2^3$$
:  $100000_b / 1000_b = \frac{100_b}{1000_b}$ 

## Números binarios enteros positivos

- Dentro del computador, todos los números son representados sobre una cantidad fija de bits.
- Rango de representación
  - Con n bits se pueden formar 2<sup>n</sup> combinaciones binarias distintos. Cada una de ellas corresponde a su respectivo número decimal
  - Si se comienza la representación en 0, entonces el número más grande representable es 2<sup>n</sup> –1
  - Se pueden usar n bits para representar los números decimales
  - Ejemplo con 4 bits

Binario	Decimal	Binario	Decimal
0000	0	1000	8
0001	1	1001	9
0010	2	1010	10
0011	3	1011	11
0100	4	1100	12
0101	5	1101	13
0110	6	1110	14
0111	7	1111	15

### Números hexadecimales enteros positivos

#### Sistema Hexadecimal

- Base =  $16 = 2^4$
- Permite manejar mejor los números binarios grandes
- Notación: NNN<sub>h</sub> NNN<sub>16</sub>
- Símbolos = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F}
- Ejemplo de 4 dígitos

```
• d_3 d_2 d_1 d_0 = 12AF_h

• = d_3 \times 16^3 + d_2 \times 16^2 + d_1 \times 16^1 + d_0 \times 16^0

• = 1 \times 16^3 + 2 \times 16^2 + A \times 16^1 + F \times 16^0

• = 1 \times 4096 + 2 \times 256 + 10 \times 16 + 15 \times 1

• = 4096 + 512 + 160 + 15

• = 4783_d
```

#### Nota:

- Sumas y Restas: Pueden llevar o quitar 16's
- Multiplicación y División por 16: "Shift" a Izquierda o Derecha



#### Números hexadecimales enteros positivos

#### <u>Suma</u>

#### **Resta**

$$1E1_{h}$$
  $1001_{h}$ 
 $-1F_{h}$   $-111_{h}$ 
 $---- 1C2_{h}$   $EF0_{h}$ 

#### Multiplicación por potencias de 16

Por 
$$16^1 : 20_h * 10_h = 200_h$$

Por 
$$16^2$$
:  $3_h * 100_h = 300_h$ 

#### División por potencias de 16

Por 
$$16^1 : 105_h / 10_h = 10_h$$

Por 
$$16^2$$
:  $10E0_h / 100_h = 10_h$ 

## Conversiones

- Binario a Hexadecimal
  - 16 bits:  $1000101001101110_2$  (=  $35468_d$ )
    - Agrupando en 4: <u>1000</u> <u>1010</u> <u>0110</u> <u>1110</u>
    - Reemplazo con Hex: 8 A 6 E<sub>h</sub>
  - 10 bits:  $1001011001_2 (= 601_d)$ 
    - Agrupando en 4:
      0010 0101 1001
    - Reemplazo con Hex: 2 5 9<sub>h</sub>
- Hexadecimal a Binario
  - Binario: Reemplazar cada dígito hexa por 4 dígitos binario
    - Ejemplo:  $134_h = 0001\ 0011\ 0100_b$

# Preguntas

- ¿Qué significa cuando se dice "diez hex"?
- ¿Es verdad que  $1010\ 0010_b = A2_h$ ?
- ¿Cuántos bits tienen las siguientes cifras?
  - 0010010<sub>h</sub>
  - 2<sub>h</sub>
  - 22<sub>h</sub>
  - 1010<sub>h</sub>
  - 1010<sub>b</sub>

## Unidades de Medidas

- Algunas abreviaturas:
  - Nibble = 4 bits
  - Byte = 8 Bits
  - Word (palabra)
    - 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits +
  - DWord (palabra doble)

Siste	ema de unidade	es (SI)	Sistema Binario							
Factor	Nombre	Símbolo	Factor	Nombre	Símbolo	Cantidad de bytes				
10 <sup>3</sup>	kilobyte	KB	2 <sup>10</sup>	kibibyte	KiB	1,024				
10 <sup>6</sup>	megabyte	MB	220	mebibyte	MiB	1,048,576				
10 <sup>9</sup>	gigabyte	GB	230	gibibyte	GiB	1,073,741,824				
10 <sup>12</sup>	terabyte	TB	240	tebibyte	TiB	1,099,511,627,776				
10 <sup>15</sup>	petabyte	PB	2 <sup>50</sup>	pebibyte	PiB	1,125,899,906,842,624				
10 <sup>18</sup>	exabyte	EB	260	exbibyte	EiB	1,152,921,504,606,846,976				
10 <sup>21</sup>	zettabyte	ZB	270	zebibyte	ZiB	1,180,591,620,717,411,303,424				
10 <sup>24</sup>	yottabyte	YB	280	yobibyte	YiB	1,208,925,819,614,629,174,706,176				

# Operaciones lógicas

- Algebra de Boole
  - Sean A y B variables binarias
    - Suma lógica (unión)

$$A + 1 = 1 y A + 0 = A$$

Producto lógico (intersección)

$$-$$
 A . 1 = A y A . 0 = 0

Negación (complemento)

Si 
$$A = 1$$
,  $\overline{A} = 0$  y si  $A = 0$ ,  $\overline{A} = 1$ 


• 
$$A + \overline{A} = 1 y A . \overline{A} = 0$$

- Conmutatividad y distributividad
- De Morgan

$$\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$


$$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$$

# Compuertas lógicas





s = a + b



Intersección → AND o "Y"




a	b	s
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

a	S
0	1
1	0

Suma binaria → XOR u "O Exclusivo"






Buffer



а	s
0	0
1	1


## Compuertas lógicas – Activación

- Activación por nivel
  - Cuando la señal de entrada a una compuerta alcanza un cierto valor (umbral), se interpreta un cambio de estado en la compuerta
- Activación por flanco
  - Cuando la pendiente de una señal alcanza un determinado valor, se interpreta un cambio de estado en la compuerta




## Compuertas lógicas – Entrada

- Entrada Schmitt-Trigger
  - Cambia su estado de salida cuando la tensión en su entrada sobrepasa un determinado umbral "A"
  - Una vez sobrepasado, el umbral se posiciona en un valor "B" menor que "A"
  - La salida vuelve a cambiar cuando se atraviesa por debajo del umbral "B"
  - En esa situación, el umbral vuelve al valor "A"
  - Se la utiliza para prevenir el ruido que podría solaparse a la señal original y que causaría falsos cambios de estado si los niveles de referencia y entrada son parecidos



## Compuertas lógicas – Entrada

- Entradas "a masa" (grounded inputs)
  - Como los circuitos digitales manejan señales muy bajas, son muy susceptibles al ruido
  - Si la entrada de un dispositivos no está conectada "a nada", por allí se puede inyectar ruido (como si fuese una antena...)
  - Por error puede desconectarse la entrada de un dispositivo con lo cual quedará "flotando"
  - Por seguridad, algunos dispositivos, cada entrada digital es conectada a masa, potencial de referencia, o "a tierra" mediante una resistencia de alto valor
  - Esto previene una eventual desconexión u olvido y elimina la necesidad de conectar físicamente una resistencia en la plaqueta o circuito impreso en donde se encuentra el dispositivo conectado




Masa o "0" volt




- Salida 3 estados (3-state u Open Collector)
  - Existe un tercer estado que no es ni 1 (uno) ni 0 (cero)
  - El tercer estado se llama Alta Impedancia o HZ (por High Z)
  - Que exista alta impedancia se puede interpretar como que la salida de la compuerta está virtualmente desconectada, como si hubiese "desoldado" físicamente el conector con el exterior
  - Enormemente utilizada para relevar o aislar circuitos entre si
  - La señal "g" (gate) coloca a la salida de la compuerta en el estado HZ
  - Ejemplo compuerta OR 3-state

g	a	b	s = a+b
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	Χ	Χ	HZ


X = Don't care





# Funciones lógicas

- Función lógica combinacional (FLC)
  - Se tiene una FLC cuando <u>depende únicamente de sus</u> <u>variables de entrada</u>
- $Z = f(a,b,c) = \bar{c}.[\bar{a}.\bar{b} + \bar{a}.b + a.b]$




Realizar el circuito de la función Z



# Funciones lógicas

$$Z = f(a, b, c) = \bar{c}. [\bar{a}.\bar{b} + \bar{a}.b + a.b]$$



## Codificación de Caracteres

- Representación de caracteres mostrables:
  - Caracteres: { A, B, ..., Y, Z }
  - 26 ×2 = 52 (mayúsculas y minúsculas)
  - Dígitos (10) decimales: {0, 1, . . . , 8, 9 }
  - Puntuación: ! "", . —? / : ;
  - Símbolos matemáticos: + \* = ( − y / )
  - Paréntesis: ( ) [ ] { } < >
  - Otros: @ # \$ % ^ & \| ~
  - Espacio en blanco: " "
  - 90+ Símbolos (??)
  - Varios esquemas de codificación han sido usados

# Codificación ASCII (7-bits)

- ASCII = <u>A</u>merican <u>S</u>tandard <u>C</u>ode for <u>I</u>nformation
   <u>I</u>nterchange
  - 7 bits para codificar cada caracter (128 códigos)
  - Se extiende a 8 bits (byte) poniendo el bit más significativo = 0
  - 2 dígitos hexadecimales
- Ejemplo
  - "Hola Mundo!" codificado en ASCII (en hexa)
     48<sub>h</sub> 6F<sub>h</sub> 6C<sub>h</sub> 61<sub>h</sub> 20<sub>h</sub> 4D<sub>h</sub> 75<sub>h</sub> 6E<sub>h</sub> 64<sub>h</sub> 6F<sub>h</sub> 21<sub>h</sub>
- Otros esquemas de codificación:
  - IBM estandarizó un esquema de 8-bits (256 caracteres) por defecto (PC's !)
  - Java: esquema unicode–16–bits (65,536 caracteres) Conjunto de caracteres multi-lenguaje

# Codificación ASCII (7-bits)

Dec	H	Oct	Cha	r	Dec	Нх	Oct	Html	Chr	Dec	Нх	Oct	Html	Chr	Dec	Нх	Oct	Html Cl	nr
0	0	000	NUL	(null)	32	20	040	@#32;	Space	64	40	100	a#64;	0	96	60	140	& <b>#</b> 96;	8
1	1	001	SOH	(start of heading)	33	21	041	<b>@#33;</b>	!	65	41	101	a#65;	A	97	61	141	& <b>#</b> 97;	a
2				(start of text)	34	22	042	@#3 <b>4</b> ;	rr .	66	42	102	a#66;	В	98	62	142	<b>%#98;</b>	b
3	3	003	ETX	(end of text)	35	23	043	a#35;	#	67	43	103	a#67;	С	99	63	143	c	C
4	4	004	EOT	(end of transmission)				<b>\$</b>					4#68;		100	64	144	d	d
5	5	005	ENQ	(enquiry)	37	25	045	<b>@#37;</b>	육	ı			<b>%#69;</b>					e	
6	6	006	ACK	(acknowledge)	38	26	046	a#38;	6	70			a#70;					f	
7	7	007	BEL	(bell)	39	27	047	<u>4</u> 39;	1	71			a#71;					g	
8	_	010		(backspace)				a#40;		ı · –			a#72;					h	
9	9	011	TAB	(horizontal tab)				a#41;	•				a#73;					i	
10	A	012	LF	(NL line feed, new line)				a#42;					a#74;					j	_
11		013		(vertical tab)				a#43;					a#75;					k	
12	С	014	FF	(NP form feed, new page)				a#44;					a#76;		ı			l	
13	D	015	CR	(carriage return)				a#45;					M					m	
14	Ε	016	SO.	(shift out)				a#46;			_		a#78;		ı			n	
15	F	017	SI	(shift in)				a#47;					a#79;					o	
16	10	020	DLE	(data link escape)	48	30	060	a#48;	0				4#80;		112	70	160	p	p
			DC1	(device control 1)	49			a#49;					Q	_				q	_
				(device control 2)				a#50;					R					r	
				(device control 3)				a#51;					<b>S</b>					s	
				(device control 4)				a#52;					a#84;					t	
21	15	025	NAK	(negative acknowledge)				a#53;					<b>U</b>		I — — ·			u	
22	16	026	SYN	(synchronous idle)				a#54;					a#86;					v	
				(end of trans. block)				a#55;					a#87;					w	
				(cancel)				a#56;					4#88;					x	
25	19	031	EM	(end of medium)				a#57;					<b>Y</b>					y	
26	1A	032	SUB	(substitute)	58			a#58;		90			a#90;		ı			z	
27	1B	033	ESC	(escape)	59			a#59;		91			[	-				{	
28	10	034	FS	(file separator)				a#60;		I			a#92;					<b>4</b> ;	
29	1D	035	GS	(group separator)				۵#61;					<b>%#93;</b>	-				}	
30	1E	036	RS	(record separator)				a#62;					a#94;					~	
31	1F	037	US	(unit separator)	63	3 <b>F</b>	077	<b>?</b>	2	95	5F	137	6#95;	_	127	7F	177	@#127;	DEL

## Codificación ASCII Extendida (8-bits)

#### **Extended ASCII Codes**

As people gradually required computers to understand additional characters and non-printing characters the ASCII set became restrictive. As with most technology, it took a while to get a single standard for these extra characters and hence there are few varying 'extended' sets. The most popular is presented below.

128	Ç	144	É	160	á	176		193	$\perp$	209	₹	225	ß	241	±
129	ü	145	æ	161	í	177		194	т	210	π	226	Γ	242	≥
130	é	146	Æ	162	ó	178		195	F	211	Ш	227	π	243	≤
131	â	147	ô	163	ú	179		196	-	212	F	228	Σ	244	ſ
132	ä	148	ö	164	ñ	180	4	197	+	213	F	229	σ	245	J
133	à	149	ò	165	Ñ	181	4	198	F	214	г	230	μ	246	÷
134	å	150	û	166	•	182	- 1	199	ŀ	215	#	231	τ	247	æ
135	ç	151	ù	167	۰	183	П	200	L	216	+	232	Φ	248	۰
136	ê	152	_	168	3	184	7	201	F	217	J	233	•	249	
137	ë	153	Ö	169	M	185	4	202	<u>JL</u>	218	Г	234	Ω	250	
138	è	154	Ü	170	-	186		203	ī	219		235	δ	251	V
139	ï	156	£	171	1/2	187	n	204	ŀ	220		236	œ	252	_
140	î	157	¥	172	3/4	188	ᆁ	205	=	221		237	ф	253	2
141	ì	158	777	173	i	189	Ш	206	#	222		238	ε	254	
142	Ä	159	f	174	«	190	4	207	<u></u>	223		239	$\Diamond$	255	
143	Å	192	L	175	»	191	n	208	Ш	224	α	240	=		




- Una combinación binaria puede contener una cantidad para o impar de unos (por ende de ceros también)
- Paridad PAR = cantidad par de "unos"
- Paridad IMPAR = cantidad impar de "unos"
- Cualquier combinación binaria puede convertirse en una combinación de paridad par o impar, agregando un bit más que cumpla con las condiciones de paridad
- Ejemplo:
  - 0001010100b → Es de paridad IMPAR
  - **1**0001010100b → Es de paridad PAR
- Se los utiliza para detectar errores de transmisión de datos (una cantidad par o impar de errores)
  - Si transmito una combinación de paridad PAR y recibo una de paridad IMPAR, puedo asegurar que hay error
  - Si transmito PAR y recibo PAR, no puedo asegurar nada, pero... la tasa de error en más de 1 bit es muy baja!!

Decimal	Códigos de paridad										
N°		Có	dig	οZ		Código W					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	
2	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	
3	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	
4	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	
5	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	
6	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	
7	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	
8	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
9	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	




# Códigos de paridad



300 bits → 400 bits → Overhead 33%
Tasa de 1ue 2 bits fallen simultáneamente es muuuuy baja



# Códigos de paridad






# Código BCD Natural

- Representa los dígitos decimales del 0 al 9 con una combinación de 4 bits para cada uno de ellos
- Ejemplo
  - 348<sub>D</sub>
    - $= 001101001000_{BCD}$
- Los números decimales no se representan por su correspondiente combinación binaria
- Ejemplo
  - 348<sub>D</sub>
    - $= 101011100_{\rm R}$

		В	CD							
Decimal	Natural									
N°	8	4	2	1						
0	0	0	0	0						
1	0	0	0	1						
2	0	0	1	0						
3	0	0	1	1						
4	0	1	0	0						
5	0	1	0	1						
5 6	0	1	1	0						
7	0	1	1	1						
8	1	0	0	0						
9	1	0	0	1						



- Codificadores
  - Entrada: no codificada
  - Salida: código
  - Ejemplo: Sensores de una alarma
- Decodificadores
  - Entrada: código
  - Salida: no codificada
  - Ejemplo: Encendido de luces a distancia
- Conversores de código
  - Entrada: código "A"
  - Salida: código "B"
  - Ejemplo: BCD a "7 segmentos"




+Vcc



## Multiplexores y demultiplexores

- Multiplexar (en el tiempo)
  - Compartir un único canal transmitiendo más de una señal en forma "simultánea"
  - Es una llave rotativa controlada por un código binario
- Demultiplexar
  - Operación inversa a la multiplexación







# Funciones lógicas

$$Z = \bar{c}.[\bar{a}.\bar{b} + \bar{a}.b + a.b]$$

Con decodificadores





С	b	а	Z
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0