


Sistemas de Procesamiento de Datos – Unidad 1

Introducción


Profesor: Fabio Bruschetti Ayudante: Pedro Iriso


Ver 2020

- El átomo
 - Estructura básica de los elementos de la naturaleza
 - Compuesto por 3 partículas fundamentales
 - Protones (p+): partículas de carga electropositiva (+)
 - <u>Electrones (e⁻)</u>: partículas de carga electronegativa (-)
 - Neutrones (n): partículas de carga neutra o sin carga eléctrica
 - La cantidad de p+ es igual a la cantidad de e- en un átomo estable → El átomo es eléctricamente neutro
 - Posee un <u>núcleo</u> compuesto por los protones y los neutrones, alrededor del cual giran los electrones en <u>órbitas</u> claramente definidas por su nivel de energía
 - Banda de valencia: es la última de las órbitas en donde hay al menos un electrón
 - Valencia: cantidad de e- de la última órbita de un átomo
 - Laguna (hole): está definida por la "falta" de un e-, con lo cual puede interpretarse como un espacio con avidez de un e-, es decir, como si tuviese carga (+)




- Clasificación de materiales
 - Conductores: poseen e- libres en su banda de valencia, es decir, a temperatura ambiente, estos electrones poseerán la energía suficiente para "escaparse" de su órbita y navegar por la estructura cristalina
 - Ejemplos: hierro, cobre, plata, oro
 - <u>Aisladores</u>: La estructura cristalina forma ligaduras muy fuertes entre todos los átomos del material que se demandará mucha energía para romperlas
 - Ejemplos: corcho, goma, vidrio
 - Semiconductores: Material aislador como el Silicio o el Germanio intrínsecos de valencia = 4. Si se le incorporan ciertas "impurezas" se convierten en semiconductores extrínsecos. Las impurezas se clasifican en:
 - Aceptoras: Valencia = 3 como el Galio (Ga), Indio (In), Boro (B)
 - Donoras: Valencia = 5 como ser el Fósforo (P), Arsénico (As), Antimonio (Sb)
 - Tipos de semiconductores
 - "N": contaminado con impurezas donoras
 - "P": contaminado con impurezas aceptoras






Material Extrínseco





Material Tipo "P"




Material Tipo "N"

- Campo eléctrico (CE) ξ
 - Una partícula "A" con carga eléctrica genera a su alrededor un campo eléctrico
 - Si colocamos en las cercanías de la partícula "A" otra partícula "B" con carga (como ser un e⁻), se producirá una fuerza electrostática de atracción o repulsión entre ambas
 - La fuerza que actúa sobre partícula "B" es mayor cuanto más cerca está de la partícula "A"
 - El campo eléctrico puede conceptualizárselo como líneas de fuerza que emergen de partículas con carga (+) hacia partículas con carga (-)






- Potencial eléctrico (PE)
 - En presencia de un campo eléctrico, para mover una carga eléctrica (o partícula cargada) desde un punto a otro dentro del mismo, se debe realiza cierto trabajo (o desgaste de energía)
 - El PE de un punto dentro del CE se puede calcular como el trabajo necesario para traer una carga desde el infinito (potencial = 0) hasta el punto en cuestión
 - Una carga que se desplaza en un CE modifica su potencial → Si entre dos puntos de un espacio existe una diferencia de potencial, una carga inmersa en él se desplazará
 - El PE se mide en VOLTS



Una carga que se mueve de A a B por dos caminos diferentes I y II dentro de un campo eléctrico E generado por la carga q


- Corriente eléctrica (I)
 - Si en el interior de un material conductor se produce un CE, los e- libres se moverán con dirección y sentido definido
 - La circulación ordenada de los e- dentro de un material conductor por unidad de tiempo se llama corriente eléctrica
 - Por convención, el sentido de circulación de la corriente eléctrica se grafica en sentido contrario a la real circulación de e- libres, es decir, sería una circulación de lagunas
 - La corriente eléctrica se mide en Amperes
 - Para generar un CE en un conductor, se utilizan las fuentes de tensión




- Campo magnético (CM)
 - Un imán natural genera a su alrededor un campo magnético B representado por líneas de fuerza (similares a las de los CE) que salen de un polo del imán ("N" = norte) y llegan al otro polo ("S" = Sur)
 - También, si por un conductor circula una corriente eléctrica (los e- están en movimiento), se genera un CM a su alrededor en forma perpendicular al movimiento de los e-
 - Si arrollamos un conductor y hacemos circular una corriente eléctrica por él, construiremos un electroimán
 - Una carga que se mueve dentro de un CM recibirá una fuerza perpendicular a la dirección de movimiento (principio del motor)




Magnetita








- Continuas
 - El valor de la señal no cambia con el tiempo, es constante




Alternadas o alternas

- El valor de la señal depende del tiempo
- Frecuencia = cantidad de ciclos por unidad de tiempo (seg). Se mide en Hertz (Hz) y:
 - 1 Hz = 1 ciclo / seg.
 - Período = 1 / Frecuencia
 - Vp = Valor pico
 - Vm = Valor medio




- Potencia eléctrica (energía)
 - Es la energía que se consume para realizar un trabajo
 - Potencia <u>activa</u>
 - Es la que consumen los dispositivos resistivos puros (calefactores, planchas, lámparas incandescentes, etc.)
 - Potencia <u>reactiva</u>
 - Es la que consumen los dispositivos capacitivos e inductivos puros (motores, capacitores, transformadores)
 - Como no existen elementos resistivos, inductivos o capacitivos puros, los componentes reales consumen potencias activas y reactivas
 - La potencia resultante es la suma vectorial de ambas y se denomina potencia <u>aparente</u>

$$P = V * I * \cos \phi$$
 $\overrightarrow{S} = \overrightarrow{P} + \overrightarrow{Q}$
 $Q = V * I * sen \phi$ $|S| = V * I$




- La resistencia eléctrica (R)
 - Se denomina resistencia eléctrica, simbolizada habitualmente como "R", a la dificultad u oposición que presenta un cuerpo al paso de una corriente eléctrica para circular a través de él
 - Se mide en Ohms (Ω)
 - Es lo opuesto a la resistividad eléctrica (ρ)
 - Se las fabrica de alambre, carbón prensado, carbón laminado, etc.














• Equivalente serie $Rs = R_1 + R_2 + + R_n$

Equivalente paralelo

$$\frac{1}{R_P} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$$



Ley de Ohm

 La intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a su resistencia eléctrica


$$V = \frac{1}{R}$$

$$I = \frac{V}{R} \quad V = I \cdot R$$


Capacitores


- En electricidad y electrónica, un capacitor es un dispositivo que almacena energía eléctrica
- Está formado por un par de superficies conductoras generalmente en forma de esferas o láminas, separados por un material aislador
- Si se lo conecta a una fuente de tensión, adquieren una determinada carga eléctrica, positiva en una de las placas y negativa en la otra (siendo nula la carga total almacenada)
- La capacidad de un capacitor se mide en Faradio (F)






- Inductores o bobinas
 - Un inductor o bobina almacena energía en forma de campo magnético
 - Un inductor está construido sobre un tubo aislante hueco al que se le enrolla un hilo o alambre conductor recubierto con una capa aisladora
 - Existen inductores con núcleo de aire o de un material ferromagnético para incrementar su capacidad de magnetismo
 - La inductancia de un inductor se mide en Henry (Hy)






- Relés o Relays
 - Dispositivo electromecánico, que funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina y un electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes
 - Con una pequeña energía que acciona el electroimán, se puede controlar mucha energía a través de los contactos metálicos



- Válvulas de vacío, electrónica o termoiónica
 - También llamada tubo de vacío o bulbo, es un componente electrónico utilizado para amplificar, conmutar, o modificar una señal eléctrica mediante el control del movimiento de los electrones en un espacio "vacío" a muy baja presión, o en presencia de gases especiales
 - La gran mayoría de las válvulas están basadas en la propiedad que tienen los metales de liberar electrones desde su superficie cuando se los calienta
 - Son frágiles
 - Parte de la energía se disipa en calor








Diodo

- Es un dispositivo que permite el paso de la corriente eléctrica en una única dirección con características similares a un interruptor
- Si lo conecto en un sentido llamado polarización directa, se comporta como un corto circuito, es decir, el diodo conduce corriente eléctrica a través de el
- Si lo conecto al revés o en polarización inversa, se comporta como un circuito abierto, es decir, el diodo no conduce corriente eléctrica simulando se un circuito abierto
- Hay diodos de vacío y semiconductores
- Un diodo semiconductor se forma uniendo dos pastillas semiconductoras, una del tipo "P" y otra del tipo "N"
- Existen diodos que emiten luz (LED) cuando se los polariza en directa
- Hay diodos que se los utiliza para regular tensiones independientemente de la corriente que se consuma (diodos Zener)















Transistor


- El transistor es un dispositivo electrónico semiconductor que cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador
- El término es la contracción en inglés de "<u>tran</u>sfer re<u>sistor</u> ("resistencia de transferencia")
- Actualmente se los encuentra prácticamente en todos los electrodomésticos, computadores, automóviles, naves espaciales, etc.
- EL transistor básico se construye con tres pastillas semiconductoras dispuestas de las siguientes maneras:
 - PNP
 - NPN
- Se conecta a los circuitos a través de los terminales denomiandos B (base), C (colector) y E (emisor)
- Es el reemplazo de la válvula de vacío
- Existen diversos tipos:
 - FET, MOS, MOSFET, Unijuntura,






Field-Effect Transistor

4-terminal Mosfet



3-terminal Mosfet



- Circuitos integrados (IC)
 - Es una pastilla pequeña de silicio, de algunos milímetros cuadrados de área, sobre la que se fabrican circuitos eléctricos con base a dispositivos constituidos por semiconductores y que está protegida dentro de un encapsulado de plástico o cerámica
 - El encapsulado posee conductores metálicos apropiados para hacer conexión entre la pastilla y un circuito impreso o plaqueta
 - Atendiendo al nivel de integración (número de componentes que alberga) los circuitos integrados se clasifican en:
 - SSI (Small Scale Integration) pequeño nivel: de 10 a 100 transistores
 - MSI (Medium Scale Integration) medio: 100 a 1.000 transistores
 - LSI (Large Scale Integration) grande: 1.000 a 10.000 transistores
 - VLSI (Very Large Scale Integration) muy grande: 10.000 a 100.000 transistores
 - ULSI (Ultra Large Scale Integration) ultra grande: 100.000 a 1.000.000 transistores
 - GLSI (Giga Large Scale Integration) giga grande: mas de un millón de transistores









