



PROCESOS INDUSTRIALES |


Fabricación de Engranajes




OPERACIONES DE FRESADO



ENGRANAJES































CABEZAL DIVISOR UNIVERSA







DISCO DE AGUJEROS

EMPLEO DE LA TIJERA EN LA DIVISION

Disco de agujeros recambiab e




Disco de agujeros I. 15, 16, 17, 18, 19, 20 Disco de agujeros II 21, 23, 27, 29, 31, 33 Disco de agujeros III 37, 39, 41, 43, 47, 49



Contar 4 distancias entre agujeros y se ajusta la amplitud de la tijera (desde 0)

1." proceso de trabajo




La tijera ahorra el recuento de las Girar inmediatamente distancias entre la tijera agujeros

2.º proceso de trabajo 3.º proceso de trabajo










CABEZAL DIVISOR


- Es un aparato dela fresadora que permite realizar divisiones exactas
- Se utiliza para dividir la circunferencia de una pieza, en partes igualmente espaciadas
- Con el cabezal divisor se fresa: engranajes ranuras cuadrados, exagonos etc.
- Se pueden producir levas, rnuras helicoidales.







DISCO DIVISOR












Disco de agujeros recambiable




Disco de agujeros I 15, 16, 17, 18, 19, 20 Disco de agujeros II 21, 23, 27, 29, 31, 33 Disco de agujeros III 37, 39, 41, 43, 47, 49






Contar 4 distancias entre agujeros y se ajusta la amplitud de la tijera (desde 0) 1." proceso de trabajo




La tijera ahorra el recuento de las distancias entre agujeros


Girar inmediatamente la tijera

2.º proceso de trabajo 3.º proceso de trabajo







Cabezal divisor Universal







Partes del cabezal divisor












UCSM




MECANISMO DE DIVISION DIRECTA



PARTES DEL CABEZAL DIVISOR



PARTES DEL CABEZAL DIVISOR



Corona de 40-60-80-120....dientes

- 01. Carcaza 1a. Cuerpo
- 02. Husillo del Divisor
- 03. Rueda helicoidal con 40 Dientes.
- 04. Tornillo Siin Fin de una entrada
- 05. Disco de orificios intercambiables
- 06. Manivela 07. Pinza 08. Tijera
- 09. Pemo de Trinquete del Disco de orificios
- 10. Pemo de trinquete para division Directa
- 11. Plate Divisor para Division Directa
- 12. Perno de arrastre
- 13. Pieza a mecanizar
- 14. Fresa



1.

- Para la elaboración de pequeñas series de divisiones, se usa plato para división directa y aparato simple.
- El disco es solidario al eje del aparato, sobre el cual se monta la pieza a elaborar.
- En la división directa, una vuelta completa del disco corresponde a una vuelta de la pieza
- El plato divisor generalmente tiene 24 entalles u orificios pueden conseguirse 24-12-8-6-4-3-2

2. DIVISION INDIRECTA

- Permite obtener con el cabezal divisor universal, un determinado numero de divisiones que no se podría obtener con la división directa.
 - •Se hace huso de la corona y el tornillo sin fin.
 - •La corona generalmente es de Z=40, y el tornillo sin fin es de una entrada.
 - •Por 40 vueltas del sin fin, la corona gira
 - una entonces la relación es de $A = \frac{1}{40}$

Cálculos de la división indirecta




Numero de vueltas de la manivela

$$nk = \frac{40}{Numero\ de\ divisiones}$$

- Casos:
- 1. Que el numero de divisiones(N) sea divisor de 40 Ejemplo $\frac{40}{5}$ = 8
- 2. Que el numero de divisiones (N) no sea divisor de 40 Ejemplo $\frac{40}{65}$ = $\frac{8}{13}$
- 3. $\frac{40}{35}$ = 1 $\frac{5}{35}$

DIVISION DIFERENCIAL




• Relaciones que no se pueden realizar
$$\frac{40}{73}$$
, $\frac{40}{71}$

- · Para realizar la división diferencial dos cálculos:
- 1. Calculo del numero del numero de orificios a partir de N'
- 2. Calculo de las ruedas de cambio para giro diferencial del disco de orificios


CALCULO DE POR DIVISIÓN DIFERENCIAL

- Hay que fresar una rueda dentada de Z=71
- N = 71, N' = 70
- Calculo $M = \frac{40}{70} = \frac{12}{21}$
- Calculo $i = \frac{40}{N'} (N'-N) \ 0 \ i = N' \frac{N}{N'} X 40$
- $I = \frac{40}{70} (70-71) = \frac{32}{56}$ entonces Z1=32, Z2=56


TREN DE ENGRANAJES PARA LA DIVISION DIFERENCIAL



















ENGRANAJES RECTOS Galculo en Fresadora

Engranajes métricos y corte de engranajes

• Los países que han estado utilizando sistema métrico de medición por lo general utilizan el sistema de módulos para los engranes

• FRESAS DE ENGRANES DE MODULO:

• Tamaño de modulo: 0,5-0,75-1-1,25-1,5-1,75-2-2,25-2,5-2,75-3-3,25-3,5-3,75-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8-9-10



Numero de fresa

- Fresa N°1 12a13 dientes
- Fresa N°2 14 a16 dientes
- Fresa N°3 17 a 20 dientes
- Fresa N°4 21 a 25 dientes
- Fresa N°5 26 a 34 dientes
- Fresa N°6 35 a 54 dientes
- Fresa N°7 55 a134 dientes
- Fresa N°8 135 a cremalleras



TERMINOS PARA EL CALCULO DE ENGRANAJES

M: Modulo N o Z: Numero de dientes

Dp: Diámetro primitivo

• Di: Diámetro interior

• De: Diámetro exterior

h: Altura del diente

• L: Altura de la cabeza

• I: Altura del pie



Términos para el calculo de engranajes rectos

- R:Radio del pie del diente
- P: Paso circunferencial
- E: Espesor del diente
- A:Distancia entre ejes
- C: Espacio entre dientes

FORMULAS PARA CALCULO DE ENGRANAJES

DESIGNACION

- P= Paso
- M=modulo
- Dp=Diametro primitivo
- De=Diametro Exterior
- Di=Diametro Interior
- c=Espacio entre Dientes
- e = Espesor del diente
- h = altura del diente
- L = Altura de la cabeza del diente

DESIGNACION

- l = Altura del pie del diente
- R = Radio del pie del diente
- A= Distancia entre ejes o centros

FORMULAS PARA CALCULO DE ENGRANAJES

$$M = \frac{P}{\pi}$$
, $\frac{dp}{Z}$, $\frac{de}{Z+2}$


- Dp= M x Z
- De= M (Z+2)
- Di= Dp (2M X 1.167)
- $C = \frac{P}{2} = MX 1.5708$
- $e = \frac{P}{2} = M \times 1.5708$
- h = M X 2.168
- A = $\frac{Dp+dp}{2}$, $(\frac{Z+z}{2})$ M
- L= M
- I= M X1.167


Radio Máximo

$$R = 0.3 X M$$


Radio mínimo

$$R = \frac{c}{6}$$







ENGRANAJES CONICOS




ENGRANAJES RECTOS



ENGRANAJES CONICOS



RUEDA DE CORONA Y TORNILLO SIN FIN



GRACIAS







CALCULO EN FRESADORA

Engranajes rectos

ENGRANAJES MÉTRICOS Y CORTE DE ENGRANAJES

- Los países que han estado utilizando sistema métrico de medición por lo general utilizan el sistema de módulos para los engranes
- FRESAS DE ENGRANES DE MODULO:
- Tamaño de modulo: 0,5-0,75-1-1,25-1,5-1,75-2-2,25-2,5-2,75-3-3,25-3,5-3,75-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8-9-10

Numero de fresa

- Fresa N°1 12a13 dientes
- Fresa N°2 14 a16 dientes
- Fresa N°3 17 a 20 dientes
- Fresa N°4 21 a 25 dientes
- Fresa N°5 26 a 34 dientes
- Fresa N°6 35 a 54 dientes
- Fresa N°7 55 a134 dientes
- Fresa N°8 135 a cremalleras



TERMINOS PARA EL CALCULO DE ENGRANAJES

- M: Modulo N o Z: Numero de dientes
- Dp: Diámetro primitivo
- Di: Diámetro interior
- De: Diámetro exterior
- h: Altura del diente
- L: Altura de la cabeza
- I: Altura del pie



TÉRMINOS PARA EL CALCULO DE ENGRANAJES RECTOS

- R:Radio del pie del diente
- P: Paso circunferencial
- E: Espesor del diente
- A:Distancia entre ejes
- •C: Espacio entre dientes

Formulas para el calculo

• 1.-1
$$pppp = \frac{PxN}{\pi}$$

•
$$2 \cdot M = \frac{De}{\pi}$$

•
$$3:B = M(Z+2)$$


•
$$4 = h = 2.167M$$


• 11.-
$$\dot{D}e = D - C = 0.5P M(N+2)$$

• 11.-Dep_
$$D_{p+2}$$
_ D_{p-2} (N+2)


•
$$13.\overset{1}{-}A = Dip - 2y + n$$

• $13.-\overset{2}{-}A = = \overset{2}{-}$







ENGRANAJES CONICOS




ENGRANAJES RECTOS



ENGRANAJES CONICOS



RUEDA DE CORONA Y TORNILLO SIN FIN



GRACIAS

