



российские технологии дверных и оконных приборов





ФУРНИТУРА СТН-2400 для окон и дверей из алюминиевого профиля




000 «САТУРН» Набережные Челны 2014



1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Фурнитура	ручки, петли, засовы, планки запорные и другие детали,	
Туримтура	обеспечивающие открывание, откидывание и запирание створки	
	оконного блока.	
Рама	неподвижная часть оконного блока	
Створка	подвижная часть оконного блока	
Система профилей	совокупность размеров сопряжения рамного и створочного профилей	



Фальц рамного профиля	поверхность рамного профиля, предназначенная для установки ответных элементов фурнитуры	
Фальц створочного профиля	поверхность створочного профиля с фурнитурным пазом (глубина паза не учитывается)	
Фальцлюфт (FL)	расстояние между фальцем рамы и фальцем створки, обеспечивающее нормальное функционирование элементов фурнитуры	
Наплав	часть створки, выступающая от поверхности фальца и перекрывающая раму	
Ширина наплава	расстояние от фальца створки до края наплава	
Н	высота рамы	
В	ширина рамы	
FH	высота створки	
FB	ширина створки	
FFH	высота створки по фальцу	
FFB	ширина створки по фальцу	
GH	высота установки ручки от нижнего края створки	



2. ФУРНИТУРА СТН-2400 ПОВОРОТНО-ОТКИДНАЯ СО СКРЫТЫМИ ПЕТЛЯМИ

Фурнитура СТН-2400 — поворотно-откидной комплект со скрытыми петлями для окон из алюминиевого профиля с европазом, разработанный специалистами 000 «Сатурн» в соответствии с тенденциями развития рынка светопрозрачных конструкций.

Фурнитура СТН-2400 — высокофункциональна, окно с установленной фурнитурой — привлекательно, удобно в эксплуатации и обслуживании.

Предварительно собранные конструктивные элементы обеспечивают рациональность установки фурнитуры, значительно снижают трудоемкость монтажа.

НАЗНАЧЕНИЕ. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фурнитура СТН-2400 устанавливается на алюминиевые окна и двери и обеспечивает выполнение основных функций створки: открывание путем поворота, откидывание, закрывание и прижим к раме.

Фурнитура предназначена для окон и дверей, имеющих следующие параметры:

	Обозначение фурнитуры	Размеры створки, мм		Вес створки, не
Исполнение окон и дверей		Высота FH	Ширина FB	более, кг
Поворотно - откидные	CTH-2400	2400	1600	100

Оконная фурнитура СТН-2400 предусматривает регулировку ножниц, регулировку нижней петли и регулировку прижима.

Вес створки – до 100 кг, угол открывания створки – до 110°.

При монтаже фурнитуры не требуется удаление уплотнителя в местах установки петель, что исключает продувание и улучшает звукоизоляционные характеристики окна.

В конструкции фурнитуры предусмотрен ограничитель открывания СТН-1850.15.00,ограничивающий угол поворота створки от 20° до 110°, имеющий регулировку тормозного усилия и замедляющий ход створки при достижении ею конечного положения. Рекомендуется использовать при FB>450 мм, а также при наличии препятствий свободному открыванию створки.


Узлы и детали фурнитуры заказываются комплектом под заданный размер окна.

Защита металлических частей фурнитуры от коррозии обеспечивается гальваническим цинковым покрытием с радужным хроматированием и полимерно-порошковым покрытием в соответствии с цветами палитры RAL.

На все элементы фурнитуры действует гарантия в течение 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при условии соблюдения изготовителем окон и потребителем всех требований инструкции по монтажу и эксплуатации с учетом ограничения по размерам и весу, а также проведения ежегодного техобслуживания.

Срок службы фурнитуры — 10 лет или не менее 20 000 циклов «открывание-закрывание».







3.1. Обозначение комплектов фурнитуры в зависимости от высоты FH и ширины FB створки

∏ _{FH}	FB		
	450620	6211600	
6001200	2400	В разработке	
12012400	2400-01		

3.2. Комплектность и обозначение элементов фурнитуры

<u></u> Обозначение	Наименование	Кол-во на исполнение СТН-2400-		
		00	01	
1	CTH-2250.00	Ручка оконная	1	1
2	CTH-1850.00.01	Цапфа приемная	1	1
3	CTH-1850.00.02	Подпятник	1	1
4	CTH-1850.01.00	Ригель повотк.	1	1
5	CTH-1850.02.00	Опора откидная	1	1
6	CTH-1850.03.00	Планка повотк.	1	1
7	CTH-1850.04.00	Угловой переключатель	1	1
8	CTH-1850.05.00	Планка запорная	1	3
9	CTH-2400.01.00	Ножницы 450	1	1
10	CTH-1850.07.00	Угловой переключатель	_	1
11	CTH-1850.08.00	Цапфа запорная	_	2
12	CTH-2400.02.00	Петля нижняя на раме	1	1
13	CTH-2400.03.00	Петля нижняя на створке		1
14	CTH-2400.04.00	Зацеп		1 1 1
15	CTH-2400.05.00	Тяга		
16	CTH-2400.06.00	Тяга запорная	1	_
17	CTH-2400.07.00	Тяга	1	1
18*	CTH-1850.15.00	Ограничитель открывания	1	1
19**	НЧП-2903	Тяга соединительная		

^{** —} Тяга соединительная НЧП-2903 заказывается отдельно и поставляется хлыстами длиной по 6 м.

ДИАГРАММА ПРИМЕНЕНИЯ

В таблице указана максимально допустимая толщина стекла, мм (без воздушной камеры)

Применение не допускается.

FB, мм


Применение возможно при толщине стекла до 40 мм.




4. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ФУРНИТУРЫ СТН-2400

ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СО СКРЫТЫМИ ПЕТЛЯМИ

4.1. Подготовка створки и рамы




4.2. Обработка соединительных тяг



4.3. Монтаж фурнитуры на окно


или Ø6 мм





4.4. Соединение створки с рамой





4.6. Регулировка



4.7. Техобслуживание

Внимание : Снятие створки, регулировка и замена деталей фурнитуры должны выполняться только специалистами. При проведении отделочных работ все детали фурнитуры должны быть защищены от попадания мусора или отделочных материалов.

Работы по техобслуживанию необходимо проводить не реже одного раза в год, для этого:

- 1. Очистить наружные элементы фурнитуры от грязи и посторонних предметов моющими средствами, которые не вызывают повреждения защитного покрытия.
- 2. Смазать все подвижные элементы и все точки запирания фурнитуры техническим вазелином. Не использовать смазки, содержащие смолистые и кислотные вещества.
- 3. При необходимости отрегулировать фурнитуру.
- 4. Проверить работоспособность и состояние фурнитуры по следующим критериям:
 - 4.1. Легкость хода. Проверяется по оконной ручке. Легкость хода может быть улучшена смазкой или регулировкой;
 - 4.2. Усилие запирания на ручке не более 5 кг (по ГОСТ 30777-2001). Не прикладывать к ручке больших усилий
 - 4.3. Крепление деталей и узлов фурнитуры. Необходимо проверять посадку и надежность крепления отдельных шурупов. Если крепление ослабло или сточилась головка шурупа, то шуруп необходимо завернуть или заменить.
 - 4.4. Износ и повреждение деталей и узлов фурнитуры. Поврежденные детали заменить.

Томошь окнам.рф

423800, г. Набережные Челны, район БСИ, ул. Профильная, д. 90, производственная база 000 «Сатурн»
Телефон/факс: (8552) 77-80-44
www.stn.com.ru sales@stn.com.ru





