无线 MIC 硬件设计指南 Rev 2.1

珠海市杰理科技股份有限公司 Zhuhai Jieli Technology Co.,LTD 版权所有,未经许可,禁止外传



修改记录

版本	更新日期	描述
V1.0	2022-02-23	文档初始版本
V2.0	2022-06-08	新增 JL7016M 支持,添加内置与外置 MIC 切换座子说明
V2. 1	2022-07-22	新增 JL7018M 支持,添加游戏耳机 DAC 应用说明





目录

修改	文记录	2
目录	₹	3
– 、	硬件设计说明	4
	1. 原理图设计总原则	4
	2. PCB 设计总原则	4
	3. 模具设计原则	4
	4. 电源模块: 电源完整性设计	5
	5. RF 模块: 天线设计及布局	
	6. Audio 模块	9
	7. 防静电/浪涌设计	12
	8. 装配说明	
二、	电气性能不良 Debug 流程	
	1. DAC/功放输出 电流声较大	
	2. RF 性能差	13
	3. 进入升级模式 <mark>但无法</mark> 升级	14
	4. 芯片不能开机	14
	5. 搜索不到 RF 设备	14
	6. 按键没有响应	14
	7. 耳机无声音或声 <mark>音小</mark>	14
	8. 充电异常	14
	9. 芯片功耗大	14
三、	芯片封装	15



一、硬件设计说明

硬件开发基于以下优先设计原则:产品结构->天线->地场->晶振->电源->敏感信号。

1. 原理图设计总原则

原理图设计要求性能达标。如稳定性,功耗,ESD,EMI等。注意每个模块的元件选取保留余量。设计时,需要按模块设计进行分类,尽量避免模块间IO的复用。若产生复用,则需重点检查时序是否存在冲突等。

2. PCB 设计总原则

- (1) PCB 设计推荐 4 层板,叠层结构为 S-G-G-S。靠近主控芯片和信号线的中间层要保证完整,且表层信号层也应保证地完整。
- (2) 若 PCB 设计为 2 层,注意地线的铜箔尽量大且完整,用地线将敏感信号和干扰源隔开。用于隔开的地线,需布置过孔。
- (3) AGND 与 GND 的应在电池的负极单点连接。布局方面,模拟部分和数字部分尽量分开。
- (4) 元件布局尽量将敏感元件放在 PCB 中间,主控,FLASH,晶振等。其他非敏感元件可放在 PCB 边缘,减少敏感器件受静电放电损坏的几率。
- (5) RF 天线必须放置板边,朝向 PCB 板外,且在 PCB 最外面。天线周围尽量不要有金属,保证天线有足够净空区。如果天线没办法放在靠近模具的最外面,最好使用 FPC 天线。
 - (6) 接口旁边可预留防 ESD 器件,如充电柱,USB 座等。
- (7) 为提高 PCB 良率,过孔孔径/焊盘大小优先采用 0.4mm/0.6mm,电源和数据线都采用此类过 孔。可适当采用 0.3mm/0.5mm 过孔。走线设计,优先考虑最小线宽/线距=6mil/6mil,电源线和地线 尽量加粗。


3. 模具设计原则

- (1) 无线 MIC 方案,模具设计要充分考虑 RF 天线与人体的分离程度,尽量避免天线设计贴近人体,优化天线的辐射性能。
- (2) MIC 孔的位置,应保证较好的采声路径,模具设计应保证 Speaker 与 MIC 的良好隔离,避免形成回声路径。
- (3) 喇叭单元应充分考虑受辐射的可能性,将其避开天线,电感,电池等辐射元件。
- (4) 项目立项前期应重点考虑产品结构,合理设计天线立体空间。



4. 电源模块: 电源完整性设计


- (1) 原理图及其原理说明
 - a. DCDC 回路尽量靠近主控放置,退耦需保证较好的地回路到芯片衬底处。106 电容靠近电感放置,105 电容靠近 BTVDD 放置。
 - b. 电感选型应充分预留余量,使用 10UH 绕线电感,饱和电流>150mA。



- c. 所有电源退耦电容应靠近主控管脚放置。
- d. VBAT、IOVDD、BTVDD 电容必需使用 16V 耐压值,其他为 6.3V 耐压值。

(2) PCB 设计说明

a. DCDC 回路尽可能靠近主控放置,且退耦电容地多打过孔。




- b. 大功率元件应靠近电源口放置,减少轨道塌陷噪声。
- c. 大电流回路应避开敏感元件及模块,如 RF 地回路远离晶振,DAC,ADC 等。
- d. 为考虑地场完整性,建议使用 4 层板设计,有效降低地噪声。
- e. DCDC 模块电路尽可能远离天线,避免干扰。



5. RF 模块: 天线设计及布局


(1) 原理图及其原理说明

- a. 天线效率上,单极>Loop>双极,但单极天线容易受周围材料影响,选型视结构、PCB而定。
- b. 原理图上预留 II 型匹配网络,实际参数根据天线进行匹配后确定。
- c. 为提升 ESD 性能,需在天线端增加 TVS 器件,要求结电容小于 1pF。



(2) PCB 设计说明

- a. 天线和地必须统一设计,不能脱离地场而把天线当作独立元件来设计。
- b. RF 电路需放置在 PCB 板边,天线朝向 PCB 板外, PCB 天线周边不要有金属。
- c. DCDC,高速信号线,音频线应避开天线放置,减少相互之间的干扰。
- d. 元器件尽量紧凑摆放,并保证主控芯片下方有完整地。
- e. RF 传输线要进行 50 Ω 设计, 若要求高可要求板厂协助设计。
- f. 考虑地场完整性,若天线性能不达标,建议使用多层 PCB 设计。







(3) 天线场设计

天线辐射性能必须采用整体设计的思维,以使无线性能达到最优。要求地场设计完整,无破碎的地、板边可适当渡边、立体空间干净。


① **单极天线:** 单极天线即单端天线,只有单臂,要设计具有出色性能的单极天线,必须考虑单极天线的镜像特性。因此设计具有足够尺寸的地场,且地场完整,才能提供单极天线所需的镜像面。



② **双极天线:** 双极天线原则上应用于长条形板子中,双极天线两侧长边具有天线效应,两侧 长边地也是天线的镜像面,红色板边处,因此必须设计出足够长度的地场,才能发挥双极 天线的最优性能。




③ **回路天线:** 回路(Loop)天线是单端且天线终端短路的天线,一般应用于圆形板子中,由于采用类圆形绕线设计,相对单极天线,理论上效率会降低,回路天线也需要镜像面,因此其地场设计也必须完整且尺寸足够。






④ **板载天线:** 板载天线设计基于 PCB 尺寸,一般应用于 PCB 尺寸较大的板子(大于半波长), 优选"单极板载天线"、次之"双极板载天线",可借助各类仿真软件,验证设计结果。 在无仿真条件下,推荐使用标准倒 F 天线设计。




单极板载天线:适合各类形的板子,原理参见上述"单极"介绍。



- a 在保证地场尺寸和完整性的前提下,设计尽可能大的净空区。
- b 天线布局在外侧,即按键侧、背离人体侧等,无遮挡的一侧。
- c 走线等宽, 尽可能保证线宽在 0.5mm 以上。
- d 地场完整、板边地连续。

双极板载天线:适合长条形板子,原理参见上述"双极"介绍




- a 天线尾端增加地平面, 离地安全间距 0.6mm 以上。
- b 天线长度占 PCB 长度的一半左右。
- c 天线尺寸在 16x3.5 左右,可适当调整,离地的净空可适当加大。
- d 天线布局在外侧,即按键侧、背离人体侧等,无遮挡的一侧。
- e 走线等宽,尽可能保证线宽在 0.5mm 以上。
- f地场完整、板边地连续



6. Audio 模块

ADC:

- (1) MIC 原理图及其原理说明
 - a. MIC 电路优先使用差分输入,需配合软件修改调试。



内置 MIC 与外置 MIC 切换

- b. 动圈 MIC 使用差分时不需要接电源及地进行偏置,使用 MICO 及 MIC_BIASO。
- c. 兼容内置 MIC 与外置 MIC 时,可通过选取音频座子实现硬件切换,共用一组 MIC 口
- d. MIC 电路若使用到 AGND,从主控单独拉 AGND 引出。
- e. 预留足够的物料做调音或滤波使用。

(2) PCB 设计说明

- a. 由于 MIC 电路增益较大,MIC 及走线需避开干扰元件如天线,电感。必要时,将其周围净空,减少地电流引起的辐射对其进行干扰。 (带 RF PA 的案子尤其需要注意)
 - b. MIC 的 AGND 上不应有数字及 RF 电流流过,因此 AGND 需单独拉到电池处与 GND 短接。



DAC:


- (1) DAC 原理图及其原理说明
 - a. DAC 接法分产品形态: ①万能麦方案(外置接收板)②嵌入式无线话筒 ③双工游戏耳机

①万能麦方案



DA 优先采用差分输出,这样可以有效优化底噪和干扰。使用时 DAC 需隔值输出,若方案需要实现开机状态下充电功能,则 R1, R2 必须串 1K 电阻使用, (若 DAC 输出直接接耳机,则 R1, R2 为 OR)

单声道差分音频输出




若方案为开机状态下充电,则R1,R2需贴1K电阻

②嵌入式无线话筒方案



由于目前嵌入式无线话筒排线接口标准为(GND、5V、K、MIC),则 DA 采用单端隔值输出模式。

单声道单端音频输出




预留电容位置,后级有隔直则贴0R


内嵌无线话筒接收板标准4pin接口采用单端DAC模式



③ 双工游戏耳机方案




双工游戏耳机方案可采用 7018M 作为 earphone 端主控,具备 2 路差分 DAC 输出,可分别接至发声单元。



游戏耳机作为普通耳机使用时,音频座子则需选用 6pin 进行插入检测,对主控进行关机操作。

b. 立体声的应用, DA 参考地为 AGND, 且该 AGND 于电池处与 GND 短接。




- c. PCB 单端功<mark>放的电路</mark>,AGND 端需单独从主控引出,并于电池处与 GND 短接,功放周围预留短接 GND 电阻位用于调试。
 - d. DAC 尽可能预留 LC 物料位置,用于滤除干扰或调音。
- (2) PCB 设计说明
 - a. DAC 及 AGND 应并行走线减少共模干扰。
- b. DAC 应远离干扰信号线及辐射器件,如天线,晶振,RF-PA 等,必要时将 DAC 周围净空处理。(带 RF PA 的案子尤其需要注意)



7. 防静电/浪涌设计

生产环境在干燥低温下容易积累大量的静电,造成电子器件的损坏。硬件必须做防静电设计,涉及普通 IO、DAC、电源、RF 的静电保护(使用场景及型号选择请参考标准原理图)。充电口需预留防浪涌单向 TVS 管。



PCB 设计时,为提升抗静电及浪涌能力,整体 PCB 地平面需完整,且 TVS 管泄放路径地完整。

8. 装配说明


由于装配涉及到整机环境,必须严格控制装机的一致性。而"无线性能"和"音质"直接受整机环境影响,注意以下事项。

- a. 电池必须贴海绵胶垫高处理,且尽可能拉大与天线距离,这样可保证装配的一致性,且提供无线性能。同时针对辐射噪声,可起到将喇叭与 PCB 隔离的作用。
 - b. 电池线及电池线、喇叭线、MIC线必须避开天线放置。
 - c. 电池线和喇叭线进行双绞线, 且分开装配, 可降低电池的辐射干扰, 和喇叭回路耦合噪声。



二、电气性能不良 Debug 流程

1. DAC/功放输出 电流声较大



2. RF 性能差

- a. PCB 铺地是否完整,尽量保证中间有一层完整地,且表层地完整
- b. RF 周围是否存在其他干扰源
- c. 晶振地是否存在干扰电流经过
- d. RF 天线是否有效匹配
- e. RF TVS 管是否负载电容过大



3. 进入升级模式但无法升级

- a. 芯片系列与程序不对应
- b. USB 线过长或 USB 走线有电阻、磁珠。

4. 芯片不能开机

- a. 芯片虚焊
- b. DCDC 电感虚焊
- c. IOVDD、BTVDD 电压不正常

5. 搜索不到 RF 设备

- a. 芯片或电感虚焊
- b. 频偏过大
- c. BTVDD 电压异常

6. 按键没有响应

- a. 按键虚焊或损坏
- b. 相应按键 IO 设置错误

7. 耳机无声音或声音小

- a. DAC 串联物料阻值过大或对地电容值过大
- b. DAC 引脚虚焊或 Speaker 开路

8. 充电异常

- a. 电池无法充至 4.15V 以上, 芯片未经过校准或电池内阻过大。
- b. 电池长时间无法充进电, 电池可能已损坏
- c. 充电电流过大, 充电口可能存在反接操作导致损坏

9. 芯片功耗大

- a. 确认芯片电压是否符合预期配置
- b. 保留最小系统排查是否外围电路引起漏电



三、芯片封装

