



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

WEPP 21290 & 21400 Adhesivo para Lunas economic

WEPP 21290 & 21400 Adhesivo para Lunas economic eignen sich zum Einkleben von Front-, Heck- und y laterales en la carrocería de vehículos de motor.

Propiedades

- Sin isocianatos
- Respetuoso con el medio ambiente
- Estable a los rayos UV
- Aplicación sin imprimación
- **Baja** conductividad
- Buena adherencia con productos comerciales para la instalación directa de cristales
- Rápida disponibilidad para conducir (2 horas con airbag)
- Apto para todo tipo de vehículos



Aplicación

Las superficies de pegado deben estar secas, sin aceite, grasa, suciedad ni polvo. Recomendamos para el pretratamiento el set de limpieza WEPP 82111 o el limpiador WEPP 2083. Aplicar el adhesivo uniformemente en forma de cordón triangular sobre la luna o el flanco de la carrocería con la pistola en posición vertical (consulte las indicaciones del fabricante del vehículo sobre la geometría del cordón y el montaje de la luna). A continuación, colocar la luna en los 10 minutos siguientes.

Consulte las instrucciones de instalación.

Datos técnicos

Basis:	1-K modifizierte Silan Polymere
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +90°C
Farbe:	schwarz
Verarbeitungstemperatur:	5°C bis 35°C
Hautbildungszeit:	ca. 15 Min.
Aushärtung:	ca. 3mm/24 Std.
Bruchdehnung:	ca. 180%
Shore A Härte:	ca. 57°
Lagerfähigkeit:	12 Monate



Verificado en crash test TÜV

Contenido: 290 ml & 400 ml



Instrucciones de instalación

1. Preparación:

Abrir las lunas laterales. cubrir el capó y el salpicadero. La aplicación de los productos adhesivos para lunas no debe realizarse por debajo de 5°C.

2. Extracción de la luna:

Retirar molduras, juntas y limpiaparabrisas según las indicaciones del fabricante. Extraer la luna con hilo de corte, multicortador o cuchillo de separación y retirarla con ventosas.

Importante: Usar gafas protectoras y guantes.

3. Comprobación y ajuste de la nueva luna:

Colocar ventosas en el exterior de la nueva luna. comprobar el ajuste y marcar con cinta adhesiva. Inspeccionar la nueva luna en busca de posibles defectos.

4. Preparación del parabrisas:

Limpiar la superficie de pegado de la nueva luna con el set WEPP 82111 (pañó húmedo y seco) o el limpiador WEPP 2083.

5. Recorte del cordón de adhesivo restante:

Recortar el cordón de adhesivo restante en el flange de la carrocería a una altura de aprox. 1 mm. El cordón recortado es una base de adhesión óptima y no necesita pretratamiento adicional.

6. Reparación de zonas de pintura:

Si al recortar se eliminó demasiado cordón dejando la pintura visible, estas zonas deben retocarse con imprimación negra. También en pinturas nuevas (tras tiempo de secado suficiente) y superficies muy corroídas (tras lijado), limpiar y pretratar con imprimación negra.

7. Aplicación del adhesivo y montaje:

Colocar la boquilla especial en el cartucho/bolsa y aplicar el adhesivo uniformemente en forma de cordón triangular sobre la luna o el flange. Consulte las indicaciones del fabricante sobre la geometría del cordón y el montaje.

A continuación, posicionar la luna con ventosas y presionar ligeramente. Tras aplicar el adhesivo, la luna debe colocarse en los 10 minutos siguientes.

A continuación, montar los accesorios (juntas y molduras). Si es necesario, según el fabricante, deben montarse también antes del pegado.

Disponibilidad para conducir (turismos): 2 horas con airbag

Siga siempre en primer lugar las indicaciones del fabricante del vehículo.

Nuestro asesoramiento técnico de aplicación se basa en nuestros conocimientos actuales.

No le exime de verificar por su cuenta los productos suministrados en cuanto a su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el uso y el procesamiento de los productos erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.