



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

WEPP 2091 Protección de Bajos (negro mate)

WEPP 2091 Protección de Bajos (negro mate) schützt Schweller und Spoiler vor Steinschlag und y ofrece protección anticorrosión. Se puede pintar encima sin problemas y es limpio de aplicar. Alta estabilidad. Efecto antizumbido.

Propiedades:

- Fuerte protección contra impacto de piedras y corrosión
- Fácil de aplicar
- Se puede pintar encima
- Sin goteo (cuando se usa correctamente)

Área de aplicación:

Para proteger los bajos del vehículo contra impactos de piedras y corrosión.

Aplicación:

Zu besprühende Teile von Schmutz, Fett und Öl reinigen. Agitar bien el envase aprox. 2 min. antes de usar. Tras el uso, invertir el envase y vaciar la válvula. Distancia de pulverización 25-30 cm.

Contenido: 500 ml

