# 基于滤波的方法

KF: kalman算法,适合用于线性的高斯分布的状态环境中

EKF: 拓展的kalman滤波,解决在非高斯和非线性环境下的机器人定位算法

问题: 在现实应用中计算量、内存消耗上不是很高效。

这就引出了MCL算法

**蒙特卡洛定位(MCL)**,也称为**粒子滤波器定位**,是一种机器人使用<u>粒子滤波器</u>进行<u>定位</u>的算法。给定环境图,该算法会估计机器人在移动并感测环境时的<u>位置和方向</u>。该算法使用<u>粒子过滤器</u>表示可能状态的分布,每个粒子表示可能的状态,即机器人所在位置的假设。该算法通常从配置空间上的均匀均匀的粒子随机分布开始,这意味着机器人没有关于其位置的信息,并假定它同样有可能位于空间的任何一点。每当机器人移动时,它都会移动粒子以预测运动后的新状态。每当机器人感测到某物时,都会基于<u>递归贝叶斯估计</u>(即实际感测数据与预测状态的相关程度)对粒子重新采样。最终,粒子应会聚到机器人的实际位置。

粒子滤波很粗浅的说就是一开始在地图空间很均匀的撒一把粒子,然后通过获取机器人的motion来移动粒子,比如机器人向前移动了一米,所有的粒子也就向前移动一米,不管现在这个粒子的位置对不对。使用每个粒子所处位置模拟一个传感器信息跟观察到的传感器信息(一般是激光)作对比,从而赋给每个粒子一个概率。之后根据生成的概率来重新生成粒子,概率越高的生成的概率越大。这样的迭代之后,所有的粒子会慢慢地收敛到一起,机器人的确切位置也就被推算出来了。

## MCL的计算步骤:

- 1. **随机产生一堆粒子**: 粒子可以有位置、方向和/或任何其他需要估计的状态变量。每一个都有一个权值(概率),表明它与系统的实际状态匹配的可能性有多大。用相同的权重初始化每个变量。
- 2. 预测粒子的下一个状态: 根据真实系统行为的预测来移动粒子。
- 3. **更新**:根据测量结果更新粒子的权重。与测量值密切匹配的粒子的权重要高于与测量值不太匹配的粒子
- 4. 重新采样: 抛弃高度不可能的粒子, 代之以更可能的粒子的副本。
- 5. **计算估计值**:可选地,计算粒子集的加权平均值和协方差来得到状态估计。

粒子滤波的基本步骤为上面所述的5步,其本质是使用一组有限的**加权随机样本(粒子)来近似表征任意状态的后验概率密度**。粒子滤波的优势在于对复杂问题的求解上,比如高度的非线性、非高斯动态系统的状态递推估计或概率推理问题。

#### 算法伪码:

时间 t,输入:先前的置信值 $X_{t-1}=\{x_{t-1}^{[1]},x_{t-1}^{[2]},\ldots,x_{t-1}^{[M]}\},u_t$ 一个驱动命令, $z_t$ 是从传感器接收的数据,算法输出新的置信值 $X_t$ 。

$$egin{align*} Algorithm \ MCL(X_{t-1},u_t,z_t): \ ar{X}_t = X_t = \emptyset \ for \ m = 1 \ to \ M: \ x_t^{[m]} = motion\_update(u_t,x_{t-1}^{[m]}) \ w_t^{[m]} = sensor\_update(z_t,x_t^{[m]}) \ ar{X}_t = ar{X}_t + \langle x_t^{[m]},w_t^{[m]} 
angle \ end for \ for \ m = 1 \ to \ M: \ draw \ x_t^{[m]} from \ ar{X}_t \ with \ probability \ \propto w_t^{[m]} \ X_t = X_t + x_t^{[m]} \ end for \ return \ X_t \end{cases}$$

# 地磁定位:

原理: 。。。

# 数据采集:

- 1. 单点采集
- 2. 连续采集,序列定位

## 室内地磁定位的不足

## 1、地磁数据采集工作

地磁定位技术的使用要始于对现场地磁数据的采集,而且每当室内环境有较大的变动,比如重新装修的情况时,需要重新对现场地磁数据进行采集更新,这相当于给用户带来了较多的工作量。

## 2、信号干扰

地磁信号本身是容易受到金属物的干扰,室内环境又很难保持一成不变,假如用户周边突然出现驶过一辆汽车,现场磁场受到干扰,对其位置的获取势必有较多影响,因此地磁定位的稳定性值得商榷。

# 3、初始位置的获取

地磁定位是相对位置,所以单纯依靠地磁来定位是没法立刻获取初始位置的,很多方案都要求用户在使用定位前在室内行走5~8米,以帮助获取初始位置,也有很多方案采取其他定位技术(比如 PDR/iBeacon/Wifi)来辅助获取初始位置,这也是室内地磁定位技术最难解决的问题。