浙江水学

本科实验报告

课程名	3称:	计算机网络基础
实验名	吕称:	使用二层交换机组网
姓	名:	
学	院:	计算机科学与技术学院
系:		
专	<u> </u>	
学	号:	
指导教	汝师:	

浙江大学实验报告

实验名称:	使用二层交换机组网	实验类型:	操作实验
同组学生:		实验地点:	计算机网络实验室

一、实验目的

- 1. 掌握交换机的工作原理、管理配置方法;
- 2. 掌握 VLAN 的工作原理、配置方法;
- 3. 掌握跨交换机的 VLAN Trunk 配置方法;
- 4. 掌握多个交换机的冗余组网、负载平衡的配置方法。

二、实验内容

- 使用网线连接 PC, 让 PC 彼此能够互相 Ping 通;
- 配置和管理交换机:使用 Console 线连接交换机,运行 Putty 等终端软件,对交换机进行 配置:
- 通过 Telnet 远程管理交换机;
- 配置镜像端口,用 Wireshark 软件抓取交换机各端口的数据;
- 配置 VLAN Access 端口和 VLAN Trunk 端口;
- 配置交换机的冗余备份;
- 配置交换机的负载均衡。

三、主要仪器设备

PC 机、路由器、交换机、Console 连接线、直联网络线、交叉网络线。

四、操作方法与实验步骤

IOS 软件的基本操作:

- 1. 进入特权模式: enable; 该模式下才能查看重要信息,并可进入配置模式;
- 2. 进入配置模式: configure terminal; 在这个模式下才可以修改配置;
- 3. 进入到某个接口的配置模式: interface 接口名 模块号/端口号, 例如 interface ethernet 0/1;
- 4. 命令可以不输全,只要能够被唯一识别;
- 5. 输入?可以显示当前上下文环境下可用命令;
- 6. 在命令后面输入? 可以显示命令的参数提示;
- 7. 输入命令的前一部分,再按〈tab〉,可以自动完成完整的命令输入;
- 8. 按上箭头可以重复输入上次打过的命令;
- 9. 鼠标左键选择需要截取的文本内容,鼠标右键粘贴复制好的文本的内容。

Part 1. 单交换机

- 1. 用 1 台二层交换机和 4 台 PC 组成一个小型局域网
 - a) 使用直联网络线,将每个 PC 机都连接到交换机的不同端口;
 - b) 使用 Console 线,连接到交换机的 Console 端口和控制台 PC 的串口,并在控制台 PC 上运行 Putty 等终端软件;
 - c) 观察交换机的每个端口状态指示,确认 PC 机都正确连接到了交换机的端口;
 - d) 查看当前哪些端口已连接,哪些端口未连接,连接的速率和模式,收发统计;
 - e) 在控制台输入命令查看当前设置了哪些 VLAN,缺省所有的端口都属于同一个 VLAN 1,如果有端口属于非默认 VLAN,输入命令取消该 VLAN;
 - f) 在每个 PC 机上互相用 Ping 来测试连通性,验证局域网已经建立;
 - g) 手工关闭某个端口,然后查看端口关闭后的效果,在对应的 PC 机上使用 Ping 测试连通性;
 - h) 给交换机配置一个 IP 地址,并在交换机上用 Ping 命令测试与 PC 间的连通性;
 - i) 在非控制台 PC 机上,通过 telnet 连接交换机,进行远程配置。

2. 设置交换机的镜像端口

- a) 确定某个 PC (假设为 PC1) 连接的端口为镜像端口;
- b) 在该 PC 机上运行包捕获软件, 抓取数据包;
- c) 在其他 2 个 PC 机上运行 Ping, 互相测试彼此的连通性;
- d) 查看是否能抓取到其他 2 个 PC 机之间的 Ping 响应包,正常情况下,由于交换机是根据 MAC 地址直接转发的,所以 PC1 是收不到其他 PC 之间的响应包;
- e) 在交换机上将连接 PC1 的端口配置为镜像端口,被镜像的端口分别为另外 2 个 PC 连接的端口;
- f) 在 PC1 上再次启动包捕获软件, 抓取数据包;
- g) 在其他 PC 机上运行 Ping,测试彼此的连通性;
- h) 查看是否能抓取到其他 2 个 PC 机之间的 Ping 响应包。镜像端口设置后,交换机将把被镜像的源端口收发数据复制一份给镜像目的端口。同时该端口的正常收发功能关闭。

3. 在交换机上设置 VLAN

- a) 输入命令, 在交换机上增加 1 个新的 VLAN;
- b) 将 PC3 和 PC4 加入新的 VLAN;
- c) 通过 PING 验证 PC 之间的连通性;
- 4. 如果交换机上有密码,请按照下面的步骤清除密码:
 - a) 用控制线连接 PC 和交换机的 Console 口, PC 上运行 Putty 软件;
 - b) 断开交换机电源,然后按住交换机的 mode 键不放,重新打开交换机电源,直到 mode 灯闪烁十秒左右后再放开 mode 键:
 - c) 在 Putty 软件上观察交换机启动过程,直到出现 Switch:的提示符;
 - d) 输入 dir flash:查看是否存在 config. text 文件,如果不能列出目录,输入命令 flash init,待 flash 加载成功后再输入命令 rename flash:config. text

flash:configX.text将配置文件改名;

e) 输入命令 reload 或 reset 重新启动。

Part 2. 多交换机


- 1. 用 2 台交换设备和 4 台 PC 组成一个小型局域网,每个交换机都连接 2 台 PC 机;
- 2. 在交换机上都设置 2 个 VLAN,将每个交换机上的 PC 都分成 2 组,各属于 1 个 VLAN;
- 3. 将两个交换机连起来,设置互联端口为 VLAN Trunk 模式,并测试同一组 VLAN 跨交换机的 联通性;普通模式的端口只允许一个 VLAN 的数据通过, VLAN Trunk 模式允许多个 VLAN 数据同时通过一个端口。
- 4. 用 2 条网线连接 2 个交换机,验证 Spanning-tree 的作用。交换机之间自动会运行 Spanning-tree 协议,避免产生转发回路。如果关闭 Spanning-tree, 存在物理回路的网络 很容易产生广播风暴,从而导致网络瘫痪。
- 5. Spanning-tree 是按照 VLAN 进行管理的,不同 VLAN 的 Spanning-tree 可以有不同的设置,因此,可以利用这点实现在两个交换机上的负载平衡。测试 2 条网线均连接时,数据是否从 2 条网线分别传送,而当 1 条网线断开时,数据是否全部改从另外 1 条网线和传送。

五、实验数据记录和处理

以下实验记录均需结合屏幕截图,进行文字标注和描述,图片应大小合适、关键部分清晰可见,可直接在 图片上进行标注,也可以单独用文本进行描述。

----- Part 1 -----

1. 在实验拓扑图上标记交换机的 IP 地址、PC 的 IP 地址及所属 VLAN、交换机的与 PC 的连接端口)



2. 找一台有串口的 PC 机和一根串口控制线,将控制线的一头连接交换机的 Console 口,另一头连接 PC 机的串口。

在 PC 机上运行 Putty 软件,选择 Serial 方式,默认为 9600, COM1。按两下回车,检查是否已经连上交换机。并输入 enable 命令进入到特权模式。如果有密码,请参考第四章的第 4 小节进行密码清除。输入命令 show version 查看当前交换机型号信息并记录:

Switch Port	s Model	SW Version	SW Image			
* 1 26	WS-C3560-24TS	12.2(44)SE2	C3560-ADVIPS	ERVICESK9-M		
G f : t :						
	on register is 0xF					
Switch#						
设备型号	: WS-C3560-2	24TS		IOS 软件版本:	12.2(44)SE2	_,
软件映像	文件名: <u>C356</u>	0-ADVIPSER	VICESK9-M,	端口数量:	24	0

3. 输入命令 show flash: 查看当前文件系统的内容:


截图:

```
Directory of flash:/

2 drwx 64 Jan 1 1970 00:00:25 +00:00 lost+found
3 -rwx 1759 Mar 1 1993 00:00:53 +00:00 configX.text
4 -rwx 1245 Mar 1 1993 00:00:53 +00:00 y
5 drwx 128 Mar 1 1993 00:00:55 +00:00 config.text
463 -rwx 1628 Mar 1 1993 00:00:55 +00:00 config.text
464 -rwx 1938 Mar 1 1993 00:00:55 +00:00 private-config.text.renamed
465 -rwx 1680 Mar 1 1993 00:00:53 +00:00 yes
6 -rwx 10427136 Jan 1 1970 00:45:51 +00:00 c3560-advipservicesk9-mz.122-44.SE2.bin
467 -rwx 616 Mar 1 1993 13:09:35 +00:00 vlan.dat.renamed
468 -rwx 10427136 Mar 1 1993 01:36:15 +00:00 test.bin
469 -rwx 1647 Mar 1 1993 01:36:15 +00:00 test.bin
469 -rwx 1647 Mar 1 1993 00:08:23 +00:00 congig.old2
470 -rwx 1934 Mar 1 1993 00:08:23 +00:00 private-config.text
471 -rwx 2012 Mar 1 1993 00:00:55 +00:00 private-config.dext
473 -rwx 1687 Mar 1 1993 00:00:55 +00:00 multiple-fs
474 -rwx 1780 Mar 1 1993 00:00:55 +00:00 config.old.old
475 -rwx 1780 Mar 1 1993 00:00:55 +00:00 config.old.old
476 -rwx 1772 Mar 1 1993 00:00:55 +00:00 config.text.renamed
475 -rwx 1780 Mar 1 1993 00:00:55 +00:00 config.old.old
476 -rwx 1772 Mar 1 1993 00:00:55 +00:00 config.old.old
477 -rwx 1780 Mar 1 1993 00:00:55 +00:00 config.text.renamed
475 -rwx 1780 Mar 1 1993 00:00:55 +00:00 config.old.old
477 -rwx 1780 Mar 1 1993 00:00:55 +00:00 config.text.renamed
475 -rwx 1772 Mar 1 1993 00:00:54 +00:00 config.old.text
32514048 bytes total (9454080 bytes free)
```

4. 显示交换机的 VLAN 数据(命令 show vlan),所有的端口应该都属于 VLAN 1。(如果存在其他 VLAN,先通过命令 no vlan id 删除)

截图:



5. 用直连网线(straight through)将 PC 按照前述拓扑结构连接到交换机。然后给各 PC 配置 IP 地址,并用 Ping 检查各 PC 之间的联通性,确保都能 Ping 通,否则请检查网线连接。

手工关闭某端口(命令: shutdown),输入命令查看该端口状态(命令: show interface 端口号,如 show interface e0/1),在其他 PC 上使用 Ping 命令检测连接在该端口的 PC 是否能够联通。

命令输出截图:

```
Switch#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#int f0/1
Switch(config-if)#shut
Switch(config-if)#ex
*Mar 1 00:49:33.132: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to administratively down
*Mar 1 00:49:34.138: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to downit
Switch(config)#
```

```
Switch#show interface fa0/1

FastEthernet0/1 is administratively down, line protocol is down (disabled)
Hardware is Fast Ethernet, address is ec44.76e9.2583 (bia ec44.76e9.2583)
MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 1000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Auto-duplex, Auto-speed, media type is 10/100BaseTX
input flow-control is off, output flow-control is unsupported
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:13:150, output 00:01:43, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/750/00 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
S minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
239 packets input, 23796 bytes, 0 no buffer
Received 215 broadcasts (115 multicasts)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 115 multicast, 0 pause input
0 input packets with dribble condition detected
1270 packets output, 106538 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 ROMS output
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
Switch#
Switch#
```

Ping 结果截图:

```
C:\Users\CS>ping 10.0.0.1
正在 Ping 10.0.0.1 具有 32 字节的数据:
来自 10.0.0.2 的回复: 无法访问目标主机。
来自 10.0.0.2 的回复: 无法访问目标主机。
来自 10.0.0.2 的回复: 无法访问目标主机。
来自 10.0.0.2 的回复: 无法访问目标主机。
和 10.0.0.2 的回复: 无法访问目标主机。
和 10.0.0.1 的 Ping 统计信息:
数据包: 己发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
C:\Users\CS>
```

6. 重新打开该端口(命令: no shutdown),输入命令查看交换机上端口状态。使用 Ping 命令检测 连接在该端口的 PC 是否能够联通。

命令输出截图:

```
Switch(sconfig t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config) #int f0/l
Switch(config) #int f0/l
Switch(config) #int f0/l
Switch(config) #int sout
Switch(config) #int sout
What 1 00:53:01.362: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/l, changed state to up
What 1 00:53:01.362: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/l, changed state to uexit
Switch(config) #exit
Switch(config) #exit
Switch(show) interface fa0/l
FastEthernet0/l is up, line protocol is up (connected)
FastEthernet0/l is up, line protocol is up (connected)
Har 100:53:00.399; %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by con
Switch(#show) interface fa0/l
FastEthernet0/l is up, line protocol is up (connected)
Har 1500 bytes, BM 100000 MStt, DM 1000 usec,
FastEthernet0/l is up, line protocol is up (connected)
Har 1500 bytes, BM 100000 MStt, DM 1000 usec,
FastEthernet0/l is up, line protocol is up (connected)
Har 1500 bytes, BM 100000 MStt, DM 1000 usec,
FastEthernet0/l is up, line protocol is up (connected)
Har 1500 bytes, BM 100000 MStt, DM 1000 usec,
FastEthernet0/l is up, line protocol is up,
```

Ping 结果截图:

```
C:\Users\CS>ping 10.0.0.1

正在 Ping 10.0.0.1 具有 32 字节的数据:
来自 10.0.0.1 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=128
来自 10.0.0.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

10.0.0.1 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0(0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 0ms,最长 = 1ms,平均 = 0ms

C:\Users\CS>
```

7. 进入 VLAN1 接口配置模式(命令: interface vlan 1),给 VLAN 1 配置 IP 地址即是给交换机配置管理 IP 地址(命令: ip address 地址 掩码)。测试 PC 是否能 Ping 通交换机的 IP 地址;如果不通,查看 VLAN 1 端口的状态是否是 up,如果不是,则打开 VLAN 端口(no shutdown)。

输入的命令:

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config) #int vlan 1
Switch(config-if) #ip address 10.0.0.10 255.255.255.0
Switch(config-if) #no shut
Switch(config-if) #exit
Switch(config) #exit
Switch#
*Mar 1 00:55:58.882: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Switch(config)# int vlan 1

Switch(config-if)# <u>ip address 10.0.0.10 255.255.255.0</u>

Switch(config-if)# no shut

```
C:\Users\CS>ping 10.0.0.10
正在 Ping 10.0.0.10 具有 32 字节的数据:
来自 10.0.0.10 的回复:字节=32 时间<1ms TTL=255
来自 10.0.0.10 的回复:字节=32 时间=1ms TTL=255
来自 10.0.0.10 的回复:字节=32 时间=1ms TTL=255
来自 10.0.0.10 的回复:字节=32 时间=1ms TTL=255
和自 10.0.0.10 的回复:字节=32 时间=1ms TTL=255
10.0.0.10 的 Ping 统计信息:
数据包:已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0(0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):最短 = 0ms,最长 = 1ms,平均 = 0ms
```

8. 输入以下命令: 打开虚拟终端(命令 line vty 0 4),允许远程登录(命令: login),设置登密码(命令: password 密码)

命令截图:

```
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#line vty 0 4
Switch(config-line)#login
% Login disabled on line 1, until 'password' is set
% Login disabled on line 2, until 'password' is set
% Login disabled on line 3, until 'password' is set
% Login disabled on line 4, until 'password' is set
% Login disabled on line 4, until 'password' is set
% Login disabled on line 5, until 'password' is set
Switch(config-line)#password 123
Switch(config-line)#login
Switch(config-line)#
```

9. 在 PC 上运行 Putty 软件,选择 telnet 协议,输入交换机的 IP 地址,通过网络远程连接交换机,并输入密码。


连接成功的截图:



10. 在 PC1 上运行 Wireshark,在另外 2 台(PC2、PC3)上互相持续的 Ping(运行"ping IP 地址 - t"),观察在 PC1 上是否能抓取到 PC2 和 PC3 发出的 ARP 广播包以及 ICMP 响应包。如果不能 抓取到 PC2、PC3 发送的 ARP 广播包,在 PC2、PC3 上先运行"arp -d*"删除所有主机的 ARP 缓存。正常情况下,ICMP 响应包是不能被抓取到的。

抓包截图:

о.	Time	Source	Destination	Protocol Length	Info	
	20 12.244814	AsustekC_71:cc:ec	Broadcast	ARP	60 Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.3	
	21 13.246315	AsustekC_71:cc:ec	Broadcast	ARP	60 Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.3	
	22 14.034457	Cisco_e9:25:83	Spanning-tree-(f	STP	60 Conf. TC + Root = 32768/1/ec:44:76:e9:25:80 C	os
	23 14.240694	AsustekC_71:cc:ec	Broadcast	ARP	60 Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.3	
	24 15.244135	AsustekC_71:cc:ec	Broadcast	ARP	60 Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.3	
	25 15.863132	Cisco_e9:25:83	CDP/VTP/DTP/PAgP	DTP	60 Dynamic Trunk Protocol	
	26 15.863916	Cisco_e9:25:83	CDP/VTP/DTP/PAgP	DTP	90 Dynamic Trunk Protocol	
	27 16.042008	Cisco_e9:25:83	Spanning-tree-(f	STP	60 Conf. TC + Root = 32768/1/ec:44:76:e9:25:80 C	05
	28 16.238833	AsustekC_71:cc:ec	Broadcast	ARP	60 Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.3	
	29 17.238185	AsustekC_71:cc:ec	Broadcast	ARP	60 Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.3	
	30 18.044234	Cisco_e9:25:83	Spanning-tree-(f	STP	60 Conf. TC + Root = 32768/1/ec:44:76:e9:25:80 C	05
	31 18.257082	AsustekC_71:cc:ec	Broadcast	ARP	60 Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.3	
	32 19.248240	AsustekC_71:cc:ec	Broadcast	ARP	60 Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.3	
	33 20.049193	Cisco_e9:25:83	Spanning-tree-(f	STP	60 Conf. TC + Root = 32768/1/ec:44:76:e9:25:80 C	05
	34 20.245719	AsustekC_71:cc:ec	Broadcast	ARP	60 Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.3	
	35 21.246794	AsustekC_71:cc:ec	Broadcast	ARP	60 Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.3	
	36 21.368946	Cisco_e9:25:83	Cisco_e9:25:83	LOOP	60 Reply	
	37 22.054082	Cisco_e9:25:83	Spanning-tree-(f	STP	60 Conf. TC + Root = 32768/1/ec:44:76:e9:25:80 C	os
						>
						_



11. 选择一个交换机端口配置为镜像端口(命令: monitor session 1 destination interface 端口),将 PC1 的网线切换到该端口,将 PC2 和 PC3 所连端口配置为被镜像端口(命令: monitor session 1 source interface 端口)。继续运行 Wireshark,观察在 PC1 上是否能抓取到 PC2 和 PC3 的 ICMP 响应包。

输入的命令:

```
Switch #conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch (config) #monitor session 1 d

*Mar 1 01:08:58.746: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to downe

*Mar 1 01:09:00.751: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2,

Switch (config) #monitor session 1 destination int f0/1

Switch (config) #monitor session 1 source int f0/2

Switch (config) #monitor session 1 source int f0/3

Switch (config) #monitor session 1 source int f0/3

Switch (config) #exit

Switch #
```

Switch(config)# monitor session 1 destination interface f0/1
Switch(config)# monitor session 1 source interface f0/2
Switch(config)# monitor session 1 source interface f0/3

抓包截图:

	•									±2+-#	
L.	icmp									▼ 表达式…	· +
No.	Time	Source	Destination	Protocol Lengt	h	Info					^
	119 32.484404	10.0.0.3	10.0.0.2	ICMP	74	Echo	(ping) r	eply	id=0x0001,	seq=287/7937,	tt
	120 32.484405	10.0.0.3	10.0.0.2	ICMP	74	Echo	(ping) r	eply	id=0x0001,	seq=287/7937,	tt
	125 33.418479	10.0.0.3	10.0.0.2	ICMP	74	Echo	(ping) r	equest	id=0x0001,	seq=203/51968	, t
	126 33.418480	10.0.0.3	10.0.0.2	ICMP	74	Echo	(ping) r	equest	id=0x0001,	seq=203/51968	, t
	127 33.419282	10.0.0.2	10.0.0.3	ICMP	74	Echo	(ping) r	eply	id=0x0001,	seq=203/51968	, t
	128 33.419283	10.0.0.2	10.0.0.3	ICMP	74	Echo	(ping) r	eply	id=0x0001,	seq=203/51968	, t
	129 33.499218	10.0.0.2	10.0.0.3	ICMP	74	Echo	(ping) r	equest	id=0x0001,	seq=288/8193,	tt
	130 33.499219	10.0.0.2	10.0.0.3	ICMP	74	Echo	(ping) r	equest	id=0x0001,	seq=288/8193,	tt
	131 33.500023	10.0.0.3	10.0.0.2	ICMP	74	Echo	(ping) r	eply	id=0x0001,	seq=288/8193,	tt
	132 33.500024	10.0.0.3	10.0.0.2	ICMP	74	Echo	(ping) r	eply	id=0x0001,	seq=288/8193,	tt
	133 34.426134	10.0.0.3	10.0.0.2	ICMP	74	Echo	(ping) r	equest	id=0x0001,	seq=204/52224	, t
	134 34.426136	10.0.0.3	10.0.0.2	ICMP	74	Echo	(ping) r	equest	id=0x0001,	seq=204/52224	, t
	135 34.426914	10.0.0.2	10.0.0.3	ICMP	74	Echo	(ping) r	eply	id=0x0001,	seq=204/52224	, t
	136 34.426915	10.0.0.2	10.0.0.3	ICMP	74	Echo	(ping) r	eply	id=0x0001,	seq=204/52224	, t
	137 34.514799	10.0.0.2	10.0.0.3	ICMP	74	Echo	(ping) r	equest	id=0x0001,	seq=289/8449,	tt
L	138 34.514800	10.0.0.2	10.0.0.3	ICMP			(ping) r		id=0x0001,	seq=289/8449,	tt
L	139 34.515615	10.0.0.3	10.0.0.2	ICMP	74	Echo	(ping) r	eply	id=0x0001,	seq=289/8449,	tt
L	140 34.515616	10.0.0.3	10.0.0.2	ICMP	74	Echo	(ping) r	eply	id=0x0001,	seq=289/8449,	tt
<											
											>

12. 关闭 PC1 端口的镜像功能(命令: no monitor session 1 destination interface 端口), 否则该端口不能正常收发数据。

输入的命令:

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#no monitor session 1 destination int f0/1
Switch(config)#exit
Switch#
*Mar 1 01:14:04.695: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#
```

Switch(config)# no monitor session 1 destination interface f0/1

13. 在交换机上增加 VLAN 2(命令: vlan database 或 config terminal, vlan 2),将 PC3、PC4 所连端口加入到 VLAN 2(命令: interface 端口, switchport access vlan 2)。用 Ping 检查 PC 之间的联通性(同一 VLAN 的 PC 之间能够通,不同 VLAN 的 PC 之间不能通)。

输入的命令:

```
Switch configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch (config) #vlan 2

Switch (config-vlan) #int

*Mar 1 01:15:25.393: *LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to dow

*Mar 1 01:15:27.407: *LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to

Switch (config-vlan) #int f0/3

Switch (config-if) #switchport access vlan 2

Switch (config-if) #switchport access vlan 2

Switch (config-if) #int f0/4

Switch (config-if) #switchport access vlan 2

S
```

```
Switch(config)# vlan 2

Switch(config-vlan)# int f0/3

Switch(config-if)# switchport access vlan 2

Switch(config-if)# no shut

Switch(config-if)# int f0/4

Switch(config-if)# switchport access vlan 2

Switch(config-if)# no shut
```

联通性检测截图:

PC1→PC2

```
C:\Users\CS>ping 10.0.0.2
正在 Ping 10.0.0.2 具有 32 字节的数据:
来自 10.0.0.2 的回复: 字节=32 时间<lms TTL=128

10.0.0.2 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4. 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 0ms,最长 = 0ms,平均 = 0ms

C:\Users\CS>
```

PC1→PC3

```
C:\Users\CS>ping 10.0.0.3

正在 Ping 10.0.0.3 具有 32 字节的数据:
来自 10.0.0.1 的回复: 无法访问目标主机。
和 10.0.0.1 的回复: 无法访问目标主机。

20.0.0.3 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),

C:\Users\CS>
```

PC4→PC2

```
C:\Users\CS>ping 10.0.0.2
正在 Ping 10.0.0.2 具有 32 字节的数据:
来自 10.0.0.4 的回复: 无法访问目标主机。

10.0.0.2 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),

C:\Users\CS>p
```

PC4→PC3

```
C:\Users\CS>ping 10.0.0.3

正在 Ping 10.0.0.3 具有 32 字节的数据:
来自 10.0.0.3 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=128
来自 10.0.0.3 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 10.0.0.3 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 10.0.0.3 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=128

10.0.0.3 的 Ping 统计信息:
数据包: 己发送 = 4, 己接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 0ms,最长 = 1ms,平均 = 0ms

C:\Users\CS>_
```

14. 查看交换机上的运行配置(命令 show running-config),复制粘贴本节相关的文本。

运行配置文本:

```
Switch#
Switch#show running-config
Building configuration...

Current configuration: 3097 bytes
!
version 12.2
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
!
hostname Switch
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
no aaa new-model
system mtu routing 1500
ip subnet-zero
!
!
```


```
interface FastEthernet0/3
  switchport access vlan 2
!
interface FastEthernet0/4
  switchport access vlan 2
!
line vty 0 4
  password 123
```

login

----- Part 2 -----

15. 增加一台交换机(Switch2),将 PC2、PC4 连接到该交换机,并用一根交叉网线(Cross-over)将两个交换机连接起来。在拓扑图上记录各 PC 的 IP 地址、连接端口及所在 VLAN:

拓扑图参考:



在 Switch2 上增加 VLAN 2,将 PC4 所连端口加入到 VLAN 2。用 Ping 检查不同交换机上属于同一 VLAN 的 PC 之间的联通性(即 PC1 与 PC2 应该通,PC3 与 PC4 不能通)。然后显示 2 个交换机的 VLAN 数据(命令 show vlan)

Switch1 的 vlan 数据:

Switch2 的 vlan 数据:

```
Switch#show vlan
VLAN Name
                                            Status
                                                        Ports
                                                        Gi0/1, Gi0/2, Gi0/3, Gi0/5
Gi0/6, Gi0/7, Gi0/8, Gi0/9
Gi0/10, Gi0/11, Gi0/12
     default
    VLAN0002
                                                        Gi0/4
1002 fddi-default
                                            act/unsup
1003 token-ring-default
                                            act/unsup
1004 fddinet-default
                                            act/unsup
1005 trnet-default
                                            act/unsup
VLAN Type SAID
                         MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
1 enet 100001
2 enet 100002
1002 fddi 101002
1003 tr
1003 tr 101003
1005 trnet 101005
                                                            ibm
Remote SPAN VLANs
Primary Secondary Type
Switch#
Switch#
Switch#
```

联通性检测截图:

PC1→PC2

```
C:\Users\CS>ping 10.0.0.2
正在 Ping 10.0.0.2 具有 32 字节的数据:
来自 10.0.0.2 的回复: 字节=32 时间〈Ims TTL=128
和自 10.0.0.2 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4. 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 0ms,最长 = 0ms,平均 = 0ms
```

PC3→PC4

```
C:\Users\CS>ping 10.0.0.4

正在 Ping 10.0.0.4 具有 32 字节的数据:
请求超时。
请求超时。
请求超时。
请求超时。
请求超时。

10.0.0.4 的 Ping 统计信息:
数据包:已发送 = 4,已接收 = 0,丢失 = 4 (100% 丢失),

C:\Users\CS>
```

16. 将交换机之间的互联端口配置为 VLAN Trunk 模式(命令: switchport mode trunk,部分型号的设备可能要先设置封装协议,命令: switchport trunk encapsulation dot1q),再次用 Ping 检查属于同一 VLAN 但在不同交换机的 PC 之间的联通性(即 PC1 与 PC2 应该通, PC3 与 PC4 也应该通)。

输入的命令:

```
Switch #conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch (config # int f 0/8
Switch (config - if) # switchport mode trunk
Command rejected: An interface whose trunk encapsulation is "Auto" can not be configured to "trunk" mode.
Switch (config - if) # switchport trunk encapsulation dotlq
Switch (config - if) # switchport mode trunk
Switch (config - if) # switchport shut
Switch (config - if) # exit
Switch (config - if) # exit
Switch (config - if) # exit
Switch # switch (config - if) # exit
Switch # switch
```

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#int gi0/8
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#no shut
Switch(config-if)#exit
Switch(config-if)#exit
```

联通性检测截图:

PC1→PC2

```
C:\Users\CS>ping 10.0.0.2
正在 Ping 10.0.0.2 具有 32 字节的数据:
来自 10.0.0.2 的回复: 字节=32 时间<lms TTL=128
和 10.0.0.2 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4、已接收 = 4、丢失 = 0(0% 丢失),
征返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 0ms,最长 = 0ms,平均 = 0ms

C:\Users\CS>_
```

PC3→PC4

```
C:\Users\CS>ping 10.0.0.4

正在 Ping 10.0.0.4 具有 32 字节的数据:
来自 10.0.0.4 的回复:字节=32 时间<1ms TTL=128
和自 10.0.0.4 的回复:字节=32 时间<1ms TTL=128

10.0.0.4 的 Ping 统计信息:
数据包:已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),往返行程的估计时间(以毫秒为单位):最短 = 0ms,最长 = 0ms,平均 = 0ms

C:\Users\CS>
```

17. 再增加一根网线,把 2 个交换机的另外 2 个端口连接起来。并将这 2 个端口都配置成 VLAN Trunk 模式。稍等片刻,查看 4 个互联端口的状态(命令: show spanning-tree),分别在 2 个 VLAN 中标出:哪个交换机是根网桥?哪些端口处于转发状态(FWD),哪些端口处于阻塞状态(BLK)。

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config) #int f0/7
Switch(config-if) #switchport trunk encapsulation dotlq
Switch(config-if) #switchport mode trunk
Switch(config-if) #switchport mode trunk
Switch(config-if) #exit
Switch(config) #exit
Switch#
Switch#
Switch#
Switch#
Switch#
Switch configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config) #int gi0/7
Switch(config-if) #switchport mode trunk
Switch(config-if) #switchport mode trunk
Switch(config-if) #switchport mode trunk
Switch(config-if) #exit
Switch(config-if) #exit
Switch#
Jan 6 12:11:21.821: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#
```

Spanning-tree 数据截图示例:

Switch 2:

```
Switch#show spanning-tree
VLAN0001
 Spanning tree enabled protocol rstp
            Priority 32769
            Address
                       002f.5ce5.2600
            This bridge is the root
            Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Bridge ID Priority
                       32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
                       002f.5ce5.2600
            Address
            Hello Time
                       2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
            Aging Time 300 sec
                                     Prio.Nbr Type
Interface
                  Role Sts Cost
Gi0/2
                   Desg FWD 4
                                     128.2
                                              P2p
                   Desg FWD 19
                   Desg FWD 19
Gi0/8
                                     16.8
                                              P2p Peer(STP)
```

```
Spanning tree enabled protocol rstp
            Address
                       002f.5ce5.2600
            This bridge is the root
            Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
                       32770 (priority 32768 sys-id-ext 2)
 Bridge ID Priority
                       002f.5ce5.2600
            Address
                       2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
            Aging Time 300 sec
Interface
                  Role Sts Cost
                                     Prio.Nbr Type
                   Desg FWD 4
Gi0/4
                                     128.4
                                              P2p
                   Desg FWD 19
Gi0/7
                                              P2p Peer(STP)
                                     128.8
Gi0/8
                  Desg FWD 19
                                              P2p Peer(STP)
Switch#
Switch#
```

Switch 1:

18. 关闭 2 个 VLAN 的 STP (命令: no spanning-tree vlan ID),观察两个交换机的端口状态指示灯 (急速闪动),并在 PC 上用 Ping 测试网络的延迟是否加大 (甚至可能出现超时或丢包)。

Ping 结果截图:

PC1 ping PC2:

```
C:\Users\CS>ping 10.0.0.2

正在 Ping 10.0.0.2 具有 32 字节的数据:
请求超时。
请求超时。
请求超时。
请求超时。
请求超时。

10.0.0.2 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 0, 丢失 = 4 (100% 丢失),

C:\Users\CS>
```

PC3 ping PC4:

```
正在 Ping 10.0.0.4 具有 32 字节的数据:
请求超时。
请求超时。
请求超时。
10.0.0.4 的 Ping 统计信息:
数据包: 己发送 = 4, 己接收 = 0, 丢失 = 4 (100% 丢失),
C:\Users\CS>
```

19. 重新打开 2 个 VLAN 的 STP(命令: spanning-tree vlan ID),观察两个交换机的端口状态指示灯(缓慢闪动),并在 PC 上用 Ping 测试网络的延迟是否恢复正常。

Switch 1:

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config) #spanning-tree vlan 1
Switch(config) #spann
*Mar 1 02:26:09.064: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to
Switch(config) #spann
*Mar 1 02:26:09.064: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to
Switch(config) #spanning-tree vlan 2
Switch(config) #spanning-tree vlan 2
Switch#
```

Switch 2:

```
Switch(config) #spanning-tree vlan 1
Switch(config) #spanning-tree vlan 2
Switch(config) #
Jan 6 12:21:36.416: %SW_MATM-4-MACFLAP_NOTIF: Host 5046.5d71.ccec in vlan 2 is flapping between por t Gi0/8 and port Gi0/7
Jan 6 12:21:37.978: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to down Jan 6 12:21:37.992: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up Switch(config) #exit
Switch#
```

Ping 结果截图:

PC1 ping PC2:

```
C:\Users\CS>ping 10.0.0.2
正在 Ping 10.0.0.2 具有 32 字节的数据:
来自 10.0.0.2 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=128
来自 10.0.0.2 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

10.0.0.2 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 4、已接收 = 4、丢失 = 0(0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 0ms,最长 = 1ms,平均 = 0ms

C:\Users\CS>_
```

PC3 ping PC4:

```
C:\Users\CS>ping 10.0.0.4

正在 Ping 10.0.0.4 具有 32 字节的数据:
来自 10.0.0.4 的回复:字节=32 时间<1ms TTL=128
和自 10.0.0.4 的回复:字节=32 时间<1ms TTL=128

10.0.0.4 的 Ping 统计信息:
数据包:已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):最短 = 0ms,最长 = 0ms,平均 = 0ms

C:\Users\CS>
```

20. 拔掉连接在 2 个处于 FWD 状态端口之间的网线,等待一会儿,查看 4 个互联端口的状态(命令: show spanning-tree)(有些端口可能已经消失)。标出原 BLK 状态的端口是否变成了 FWD 状态。

Spanning-tree 数据截图 (分交换机显示):

Switch 1:

```
witch#show spanning-tree
    RANOUOI
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 32769
Address 002f.5ce5.2600
Cost 19
Port 10 (FastEtherne
                          Address 0221.3cc34788.
Cost 19
Port 10 (FastEthernet0/8)
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
                         Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address ec44.76e9.2580
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 300
 Fa0/1
Fa0/8
                                       Desg FWD 19
Root FWD 19
                                                                              128.3 P2p
128.10 P2p
   Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 32770
                         Priority
Address
Cost
                                                 19
10 (FastEthernet0/8)
2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
  Bridge ID Priority 32770 (priority 32768 sys-id-ext 2)
Address ec44.76e9.2580
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 300
 -----
Fa0/3
Fa0/8
                                       Desg FWD 19
Root FWD 19
                                                                              128.5
128.10
  witch#
Switch#
Switch#
```

Switch 2:

```
Switch#show spanning-tree
VLAN0001
 Spanning tree enabled protocol rstp
Root ID Priority 32769
              Address
              This bridge is the root
              Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Bridge ID Priority
                         002f.5ce5.2600
             Address
              Hello Time \, 2 sec \, Max Age 20 sec \, Forward Delay 15 sec Aging Time \, 300 sec
                     Role Sts Cost
                                           Prio.Nbr Type
Interface
                     Desg FWD 4
Gi0/2
                                           128.2
                     Desg FWD 19
                                                    P2p Peer(STP)
                                           16.8
```

```
VLAN0002
 Spanning tree enabled protocol rstp
                      32770
002f.5ce5.2600
            Address
            This bridge is the root
            Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
                        002f.5ce5.2600
            Address
                        2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
            Aging Time 300 sec
                                      Prio.Nbr Type
Interface
                   Role Sts Cost
Gi0/4
                   Desg FWD 4
                   Desg FWD 19
Switch#
Switch#
```

21. 配置 2 个交换机的互联端口优先级(默认优先级 128),使 VLAN1 的数据优先通过第 1 对互联端口传送(命令: interface 端口, spanning-tree vlan 1 port-priority 16)。使 VLAN2 的数据优先通过第 2 对互联端口传送(命令: interface 端口, spanning-tree vlan 2 port-priority 16)。此处只记录 2 个交换机各自所使用的命令及参数即可。

输入的命令:

Switch1:

```
Switch sonf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch (config) spanning—tree vlan 1 port—priority 16
Switch (config) spanning—tree vlan 2 port—priority 16
Switch (config-if) sysys—5—CONFIG_I: Configured from console by console

Switch (config) int f0/7

Switch (config) int f0/7

Switch (config-if) spanning—tree vlan 1 port—priority 16

Switch (config-if) no shut

Switch (config) int f0/8

Switch (config-if) spanning—tree vlan 2 port—priority 16

Switch (config-if) spanning—tree vlan 2 port—priority 16

Switch (config-if) no shut
```

Switch2:

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#int gi0/7
Switch(config-if) #spanning-tree vlan 1 port-priority 16
Switch(config-if)#no shut
Switch(config-if) #spanning-tree vlan 2 port-priority 16
Switch(config-if)#no shut
Switch(config-if)#exit
Switch (config) #exit
Switch#
Jan 6 12:34:30.317: %SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
Switch(config)# int gi0/7
Switch(config-if)# spanning-tree vlan 1 port-priority 16
Switch(config-if)# no shut
Switch(config)# int gi0/8
Switch(config-if)# spanning-tree vlan 2 port-priority 16
Switch(config-if)# no shut
```

22. 拔掉剩下的 1 根连接互联端口的网线,稍后 2 根网线重新插上,等待一会儿,查看 4 个互联端口的状态,分别在 2 个 VLAN 中标出:各端口的优先级,哪些端口处于转发状态,哪些端口处于阻塞状态。

Spanning-tree 数据截图 (分交换机显示):

Switch 1:

```
| Switch| | Swit
```

Switch 2:

23. 拔掉其中 1 根连接互联端口的网线,查看 4 个互联端口中原先处于 BLK 状态的端口,是否变成了 FWD 状态(哪个 VLAN 发生了变化)

Spanning-tree 数据截图 (分交换机显示):

Switch 1:

```
witch#show spanning-tree
LAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
                                           22769
002f.5ce5.2600
19
9 (FastEthernet0/7)
2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
                     Priority
Address
Cost
 Root ID
                     Priority 32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
Address ec44.76e9.2580
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 300
Ta0/1
                                  Desg FWD 19
Root FWD 19
                                                                     128.3
16.9
TAN0002
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 32770
                                           9 (FastEthernet0/7)
2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
                     Priority 32770 (priority 32768 sys-id-ext 2)
Address ec44.76e9.2580
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Aging Time 300
Ta0/3
                                  Desg FWD 19
Root FWD 19
Switch#
Switch#
```

Switch 2:

```
Switch#show spanning-tree
VLAN0001
 Spanning tree enabled protocol rstp
 Root ID
                        32769
            Address
                        002f.5ce5.2600
            This bridge is the root
            Hello Time
                        2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Bridge ID Priority
                        32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
                        002f.5ce5.2600
            Address
            Hello Time
                        2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
            Aging Time
                        300 sec
                                      Prio.Nbr Type
Gi0/2
                   Desg FWD 4
Gi0/7
                   Desg FWD 19
                                               P2p Peer(STP)
```

```
VLAN0002
 Spanning tree enabled protocol rstp
            Address
            This bridge is the root
            Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Bridge ID Priority
                        32770 (priority 32768 sys-id-ext 2)
            Address
            Hello Time
                        2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
            Aging Time 300 sec
                   Role Sts Cost
Interface
                                     Prio.Nbr Type
Gi0/4
                   Desg FWD 4
                                     128.4
                   Desg FWD 19
Gi0/7
Switch#
Switch#
```

24. 记录 2 个交换机上的运行配置(命令:show running-config),复制粘贴本节相关的文本(完整的内容请放在文件中,每个交换机一个文件,分别命名为 S1.txt、S2.txt)。

运行配置文本:

Switch1:

```
interface FastEthernet0/7
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
spanning-tree vlan 1 port-priority 16
ļ
interface FastEthernet0/8
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
spanning-tree vlan 2 port-priority 16
Ţ
Switch2:
interface GigabitEthernet0/7
switchport mode trunk
spanning-tree vlan 1-2 port-priority 16
!
interface GigabitEthernet0/8
switchport mode trunk
spanning-tree vlan 1-2 port-priority 16
!
```

六、实验结果与分析

根据你观察到的实验数据和对实验原理的理解,分别解答以下问题:

● 端口状态显示为 administratively down, 意味着什么意思?

表示该端口没有开启。

● 在交换机配置为镜像端口前,为什么可以抓取到其他 PC 之间的 ARP 请求包,而不能抓取 ARP 响应包?

因为 ARP 请求包发往广播地址,是广播包,所以在其他 PC 上可以抓到; 而 ARP 响应包不是广播包,所以在其他 PC 上抓不到。

● PC 属于哪个 VLAN,是由 PC 自己可以配置的,还是由交换机决定的?

是由交换机决定的,交换机可以通过配置端口属于哪个 VLAN 从而决定连接到该端口的 PC 属于哪个 VLAN。

● 同一个 VLAN 的 PC,如果配置了不同长度的子网掩码,能够互相 Ping 通吗?

配置了不同长度子网掩码的 PC 属于不同网段,如果只通过交换机相连,则不能互相 Ping 通;如果连接到路由器,并且设置了合适的路由,则可以 Ping 通。

● 为什么在划分为 2 个 VLAN 后,两组 PC 之间就不能进行 IP 通信了呢?

在仅使用二层交换机的情况下,交换机转发基于 MAC 地址,而 VLAN 隔绝广播域,属于不同 VLAN 的 PC 无法获取对方的 MAC 地址,就无法完成通信。

● 交换机在 VLAN Trunk 模式下使用的封装协议是什么?

对于实验中使用的 Cisco 交换机, 所使用的封装协议是 dot1q。

● 未启用 STP (Spanning Tree Protocol) 协议时,交换机之间连接了多条网线后,为什么 Ping 测试的响应会延迟很大甚至超时?

STP 协议是一个二层的链路管理协议,它在提供路径冗余的同时避免了网络中的回路。

当不使用 STP 协议时,由于网络回路的存在,会有双向广播环形成,导致广播风暴出现,造成网络资源的耗费,使得 Ping 测试的响应会延迟很大甚至超时。

● 从插上网线后开始,交换机的端口状态出现了哪些变化?大约需要多少时间才能成为 FWD 状态?期间,连接在该端口的计算机是否能够 Ping 通?

插上网线后,端口会进入监听状态,随后进入学习状态,之后进入 FWD 或 BLK 状态。从实验中观察的结果来看,大约需要几十秒的时间端口可以成为 FWD 状态,在此期间连接在该端口的计算机不能够 Ping 通。

七、讨论、心得

在完成本实验后,你可能会有很多待解答的问题,你可以把它们记在这里,接下来的学习中,你也许会逐渐得到答案的,同时也可以让老师了解到你有哪些困惑,老师在课堂可以安排针对性地解惑。等到课程结束后,你再回头看看这些问题时你或许会有不同的见解:

- 1. 实验中遇到的主要问题是设备的问题,不少交换机是有问题的,有一些主机也是有问题的,找到可以完成实验的设备后,实验就进行的比较顺利。
- 2. 实验前对 Cisco 交换机的不熟悉导致实验开始时上手较慢。

在实验过程中你可能会遇到的困难,并得到了宝贵的经验教训,请把它们记录下来,提供给其他人参考吧:

- 1. 选择好的、能用的实验设备是实验成功的必要因素
- 2. 实验前熟悉 Cisco 交换机指令可以在实验中快速上手

你对本实验安排有哪些更好的建议呢?欢迎献计献策:

- 1. 希望可以对实验设备定期检修
- 2. 希望老师可以多讲一些实验相关内容