LLOS 使用文档

目录

1.	LLOS 介绍	2
2.	版权声明	2
3.	代码移植	2
	3.1 目录结构	2
	3.2 移植流程	3
	3.3 配置 0S	2
	3.4 LOG 日志输出	Ę
4.	示例代码框架介绍	Ę
5.	修订日志	ć

1. LLOS 介绍

LLOS 是一款轻量级的可以在支持 64bit 变量的 MCU 上运行的非实时资源管理系统,以事件驱动的方式实现线程管理,目的是取代裸机编程。系统内核提供简单的线程管理、任务间通信、软定时器、RTC、动态内存管理和设备驱动框架。另外截至目前,已经配备了了好用且功能强大的按键驱动、LED/GPIO 驱动模块、SSD1306 屏幕驱动模块。其它模块还在开发当中。

2. 版权声明

[叶俊杰 LittleLeaf All rights reserved ©][2024]

您可以自由地使用、复制、修改和分发该文档/代码,但必须遵守以下条件:

- 1)**源代码的开放**:除经作者授权,当您分发或修改该文档/代码时,必须保留原作者的相关声明和信息。
- 2)**商业使用限制**:除经作者授权,该文档/代码仅可用于**非商业**用途。禁止将其用于任何商业或 直接或间接的商业化活动。
- 3)**无担保条款**:该文档/代码不提供任何形式的担保,不无偿提供任何技术支持,并且您需要自行承担代码潜在的bugs。

如果您需要获得商用许可或者反馈和建议,请邮件联系 2246925209@qq. com。如果本开源项目中的内容侵犯了您的版权,请联系作者进行删除。

3. 代码移植

3.1 目录结构

drivers

kernel

LLOS/kernel 路径下存放了 OS 的内核, 其中有如下三个文件

- c llos.c
- c llos.h
- c llos conf.h

对于内核代码,开发人员只需要配置 I los_conf. h 即可,除非您对代码非常熟悉,否则请不要修改其它文件。

LLOS/drivers 路径中存放了如按键和 LED/GPIO 等的驱动模块。这些模块的使用会在后面的章节进行介绍。

- c llos key.c
- c llos key.h
- c llos led.c
- c llos led.h

3.2 移植 0S

对于 08 的运行, kernel 路径下的三个文件是必须的, 在您的 IDE 中添加相关文件和头文件路径后, 在您的代码中进行以下步骤的操作, 在此之前注意将您的 IDE 编码格式设置为 UTF-8, 否则可能出现中文注释乱码的情况。

类型声明:

```
typedef volatile uint32_t 11_IO_t;
typedef uint8_t
                   ll err t;
                   11_taskId_t;
typedef uint8_t
typedef uint16_t
                   11_taskEvent_t;
typedef uint32_t
                   11 tick t;
typedef enum
    ll_reset,
   11_set = !11_reset,
 }11_bit_t;
typedef enum
    ll_disable,
    ll_enable = !ll_disable,
 }ll newState t;
typedef enum
    ll_success,
   ll_fail = !ll_success,
 }ll_result_t;
回调函数原型:
typedef void
                      (*ll hwTimerInit t)(void);
                      (*ll_userDelay_t)(uint32_t time);
typedef void
1) 在初始化时调用 LLOS_Init();
/*-----
* 函数名: LLOS_Init
* 描述: 初始化
* 参数:
    hwTimerInit: OS所使用的硬件定时器的初始化回调函数
   userDelayMs: 延时ms函数地址
    userDelayUs: 延时us函数地址
*/
void LLOS_Init(ll_hwTimerInit_t hwTimerInit, ll_userDelay_t userDelayMs, ll_userDelay_t userDelayUs);
2) 在 while (1) 中调用调用 LLOS_Loop();
/*======
 * 函数名: LLOS Loop
* 描述: OS处理函数, 在死循环执行
 */----*/
void LLOS_Loop(void);
```

3) 在定时器中断函数中调用 LLOS_Tick_Increase(x) 为 OS 提供时钟,可以使用 MCU 的滴答定时器等提供时钟;

例如在使用 HAL 库开发 STM32 时

```
/**
  * @brief This function handles System tick timer.
  */
void SysTick_Handler(void)
{
  /* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 0 */
  /* USER CODE END SysTick_IRQn 0 */
  HAL_IncTick();
  /* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 1 */
    extern void LLOS_Tick_Increase(uint8_t ms);
  LLOS_Tick_Increase(1);
  /* USER CODE END SysTick_IRQn 1 */
}
```

编译通过后,至此祝贺你,您已经完成了对 LLOS 的移植!

3.3 配置 OS

打开 I los_conf. h, 对以下参数进行配置

```
/* =========== */
#define LL_TASK_NUM (5) /* 最大支持255个任务 */
#define LL_TIMER_NUM (3) /* 最大支持255个定时器 */
#define LL_ALARM_NUM (1) /* 最大支持255个闹钟 */
#define LL_HEAP_SIZE (4096) /* 用于11_malloc的内存大小,要求4字节对齐 */
#define LL_DEV_MAX_NUM (5) /* 最大支持255个设备 */
```

数值过大会占用更多的 RAM, 为避免资源浪费,请按照需求进行配置。

3.4 LOG 日志输出

```
(4) /* 打印日志等级 */
#define LOG_LEVEL
#if(LOG LEVEL > 3)
#ifndef LOG_I
#define LOG_I(x...)
                       printf(x)
#endif
#endif
#if(LOG_LEVEL > 2)
#ifndef LOG_D
#define LOG_D(x...) printf("[LLOS DEBUG] "x)
#endif
#endif
#if(LOG_LEVEL > 1)
#ifndef LOG W
#define LOG_W(x...) printf("[LLOS WARNING] "x)
#endif
#endif
#if(LOG LEVEL > 0)
#ifndef LOG_E
#define LOG_E(x...) printf("[LLOS ERROR] "x)
#endif
#endif
```

您可以在此修改 LOG 打印等级以及进行重映射。至此,您可以愉快的使用 LLOS 了! 具体的使用方法可以参考

- 1) 头文件注释及源代码;
- 2) 例程 demo;
- 3) 哔哩哔哩(小叶子的技术世界)视频教程;

4. 示例代码框架介绍

本项目所有的 demo 例程都按照以下格式进行组织,



- 1) system.c 用于降低用户代码与 main.c 的耦合,以及存放一些公共代码,如串口驱动,重映射等:
- 2) drivers 目录用于存放硬件层的驱动程序;
- 3) hal 目录下的文件用于软硬件的衔接;

4) apps 目录用于存放用户的应用程序;

祝您使用愉快!

5. 修订日志