文件级加密

Android 7.0 及更高版本支持文件级加密 (FBE)。采用文件级加密时,可以使用不同的密钥对不同的文件进行加密,也可以对加密文件单独解密。

本文介绍了如何在新设备上启用文件级加密,以及系统应用如何利用 Direct Boot API 尽可能为用户提供最佳、最安全的体验。

注意:

- 搭载 Android 10 及更高版本的新设备需要使用文件级加密 (/security/encryption/file-based.html)。
- 搭载 Android 9 及更高版本的设备可以使用可合并的存储设备和文件级加密。
- 在搭载 Android 7.0 8.1 的设备上,无法同时使用文件级加密和<u>可合并的存储设备</u> (/devices/storage/adoptable)。
- 对于使用文件级加密的设备,必须将新添加的存储媒介(如 SD 卡)用作<u>传统存储设备</u> (/devices/storage/traditional)。

直接启动

借助文件级加密,Android 7.0 中引入了一项称为直接启动

(https://developer.android.com/training/articles/direct-boot)的新功能。该功能处于启用状态时,

已加密设备在启动后将直接进入锁定屏幕。之前,在使用全盘加密

(/security/encryption/full-disk) (FDE) 的已加密设备上,用户在访问任何数据之前都需要先提供凭据,从而导致手机只能执行最基本的操作。例如,手机甚至无法接听电话,只能执行基本的紧急拨号操作,而且闹钟无法运行,无障碍服务也不可用。

引入文件级加密 (FBE) 和可以将应用设为加密感知型应用的新 API 后,应用将能够在受限环境中运行。这意味着,应用可以在用户提供凭据之前运行,同时系统仍能保护私密用户信息。

在启用了 FBE 的设备上,每位用户均有两个可供应用使用的存储位置:

- 凭据加密 (CE) 存储空间: 这是默认存储位置, 只有在用户解锁设备后才可用。
- 设备加密 (DE) 存储空间:在直接启动模式期间以及用户解锁设备后均可用。

这种区分能够使工作资料更加安全,因为这样一来,加密不再只基于启动密码,从而能够同时保护多位用户。

Direct Boot API 允许加密感知型应用访问上述任何一个存储空间。应用生命周期会发生一些变化,以便系统在以下情况下通知应用:用户的 CE 存储空间因用户在锁定屏幕上首次输入 凭据而解锁时,或者在工作资料提供工作资料质询代码

(https://developer.android.com/about/versions/nougat/android-7.0.html#android_for_work)时。无论是否实现了 FBE,运行 Android 7.0 的设备都必须要支持这些新的 API 和生命周期。不过,如果没有启用 FBE,DE 和 CE 存储空间将始终处于解锁状态。

Android 开源项目 (AOSP) 中提供了 Ext4 和 F2FS 文件系统中的文件级加密的完整实现。在满足相关要求的设备上,只需启用该实现即可使用该功能。选择使用 FBE 的制造商可能想要了解基于所用系统芯片 (SoC) 优化该功能的方法。

AOSP 中的所有必要程序包均已更新为直接启动感知型程序包。不过,如果设备制造商使用的是这些应用的定制版本,则需要确保至少存在能够提供以下服务的直接启动感知型程序包:

- 电话服务和拨号器
- 用于在锁定屏幕中输入密码的输入法

示例和源代码

Android 提供了文件级加密的参考实现,其中 vold (system/vold

(https://android.googlesource.com/platform/system/vold/)) 负责提供用于管理 Android 上的存储设备和存储卷的功能。添加 FBE 会为 vold 提供一些新命令,以便支持对多位用户的 CE 密钥和 DE 密钥进行密钥管理。除了为使用内核中的文件级加密 (#kernel-support)功能而进行的核心更改外,许多系统程序包(包括锁定屏幕和 SystemUI)也经过了修改,以支持 FBE 和"直接启动"功能。这些选项包括:

- AOSP 拨号器 (packages/apps/Dialer)
- 桌面时钟 (packages/apps/DeskClock)
- LatinIME (packages/inputmethods/LatinIME)*
- "设置"应用 (packages/apps/Settings)*
- SystemUI (frameworks/base/packages/SystemUI)*

*使用 <u>defaultToDeviceProtectedStorage</u> (#supporting-direct-boot-in-system-applications) *清* 单属性的系统应用

通过在 AOSP 源代码树的框架或程序包目录中运行 mangrep directBootAware 命令,可以找到更多加密感知型应用和服务的示例。

依赖关系

要安全地使用 AOSP 提供的 FBE 实现、设备需要满足以下依赖关系:

- 对 Ext4 加密或 F2FS 加密的**内核支持**(内核配置选项: CONFIG_EXT4_ENCRYPTION 或 CONFIG_F2FS_FS_ENCRYPTION)
- 基于 1.0 或 2.0 版 HAL 的 **Keymaster** 支持 (/security/keystore/index)。不支持 **Keymaster** 0.3,因为它既不提供必要的功能,也不能保证为加密密钥提供充分保护。
- 必须在<u>可信执行环境</u> (/security/trusty/index) (TEE) 中实现 **Keymaster/<u>Keystore</u>** (/security/keystore/index) **和 Gatekeeper**,以便为 DE 密钥提供保护,从而使未经授权的操作系统(刷写到设备上的定制操作系统)无法直接请求 DE 密钥。
- 内核中的**加密性能**必须要在使用 AES XTS 时至少达到 50MB/s,以确保良好的用户体验。
- **硬件信任根**和**验证启动**需要绑定到 Keymaster 初始化进程,以确保未经授权的操作系统无法获取设备加密凭据。

注意:存储政策会应用到文件夹及其所有子文件夹。对于以未加密形式存入 OTA 文件夹以及存入系统解密密钥存放文件夹的内容,制造商应加以限制。大多数内容都应存放在凭据加密存储空间(而非设备加密存储空间)内。

实现

最重要的一点是,应根据直接启动

(https://developer.android.com/training/articles/direct-boot.html)开发者文档将诸如闹钟、电话、 无障碍功能等应用设为 android:directBootAware。

内核支持

Android 通用内核 3.18 及更高版本中提供了对 Ext4 和 F2FS 加密的内核支持。

除了对 Ext4 或 F2FS 加密提供功能支持外,设备制造商还可以考虑实现加密加速功能,以便加快文件级加密的速度并改善用户体验。

启用文件级加密

通过将 fileencryption=contents_encryption_mode[:filenames_encryption_mode] 标记添加到 userdata 分区最后一列的 fstab 行中,可以启用 FBE。

contents_encryption_mode 参数定义用于文件内容加密的算法,

filenames_encryption_mode 参数定义用于文件名加密的算法。

contents_encryption_mode 只能是 aes-256-xts。 filenames_encryption_mode 有两个可能的值: aes-256-cts 和 aes-256-heh。如果未指定 filenames_encryption_mode,则使用 aes-256-cts 值。

与 Keymaster 集成

vold 负责处理密钥生成和内核密钥环管理。AOSP 的 FBE 实现要求设备支持 1.0 或更高版本的 Keymaster HAL。更低版本的 Keymaster HAL 不受支持。

首次启动时,在启动过程的早期阶段会生成并安装用户 0 的密钥。到 init 的 on-post-fs 阶段完成时,Keymaster 必须已做好处理请求的准备。在 Nexus 设备上,这是通过设置一个脚本块处理的:

- 确保 Keymaster 在 /data 装载之前启动
- 指定文件加密算法套件: AOSP 的文件级加密实现会用到采用 XTS 模式的 AES-256 算法

★ 注意: 所有加密都基于采用 XTS 模式的 AES-256 算法。XTS 的定义方式决定了它需要两个 256 位密钥; 因此实际上 CE 密钥和 DE 密钥都是 512 位密钥。

加密政策

文件级加密在目录级应用加密政策。首次创建设备的 userdata 分区时,会由 init 脚本应用基本结构和政策。这些脚本将触发创建首位用户(用户 0)的 CE 密钥和 DE 密钥,并定义要使用这些密钥加密哪些目录。创建其他用户和资料时,会生成必要的其他密钥并将其存储在密钥代码库中;接下来会为密钥创建凭据和设备存储位置,并且加密政策会将这些密钥关联到相应目录。

在 AOSP 当前提供的文件级加密实现中,加密政策被硬编码到了以下位置:

/system/extras/libfscrypt/fscrypt_init_extensions.cpp

在 Android P 及更早版本中,该位置为:

/system/extras/ext4_utils/ext4_crypt_init_extensions.cpp

可以在该文件中添加例外情况,以彻底防止特定目录被加密,具体方法是将相应目录添加到 **directories_to_exclude** 列表中。如果进行了此类修改,设备制造商应添加 <u>SELinux 政策</u> (/security/selinux/device-policy),以便仅向需要使用未加密目录的应用授予访问权限(应排除所有不可信的应用)。

目前唯一可接受的使用这种方法的情况是在支持旧版 OTA 功能方面。

在系统应用中支持直接启动

将应用设为直接启动感知型应用

为了实现系统应用的快速迁移,新增了两个可在应用级别设置的属性。
defaultToDeviceProtectedStorage 属性仅适用于系统应用,directBootAware 属性则适用于所有应用。

<application

android:directBootAware="true"

android:defaultToDeviceProtectedStorage="true">

应用级别的 directBootAware 属性的含义是将相应应用中的所有组件均标记为加密感知型组件。

defaultToDeviceProtectedStorage 属性用于将默认的应用存储位置重定向到 DE 存储空间(而非 CE 存储空间)。使用此标记的系统应用必须要仔细审核存储在默认位置的所有数据,并将敏感数据的路径更改为使用 CE 存储空间。使用此选项的设备制造商应仔细检查要存储的数据,以确保其中不含任何个人信息。

在这种模式下运行时,以下系统 API 可在需要时用于明确管理由 CE 存储空间支持的 Context(这些 API 与设备保护存储空间适用的同类 API 相对应)。

- Context.createCredentialProtectedStorageContext()
- Context.isCredentialProtectedStorage()

支持多位用户

多用户环境中的每位用户均会获得单独的加密密钥。每位用户均会获得两个密钥:一个 DE 密钥和一个 CE 密钥。用户 0 由于是特殊用户,因此必须要先登录设备。这部分适用于使用

设备管理功能 (/devices/tech/admin/index.html)的情况。

加密感知型应用按照以下方式与各用户进行互动: INTERACT_ACROSS_USERS 和 INTERACT_ACROSS_USERS_FULL 允许应用与设备上的所有用户互动。不过,这些应用只能访问已解锁用户的 CE 加密目录。

应用或许能够与各个 DE 区域自由互动,但一位用户已解锁并不意味着设备上的所有用户均已解锁。应用在尝试访问这些区域之前,应先检查解锁状态。

每个工作资料用户 ID 也会获得两个密钥: 一个 DE 密钥和一个 CE 密钥。当满足工作挑战时,资料用户会被解锁,并且 Keymaster(在 TEE 中)可以提供资料的 TEE 密钥。

处理更新

恢复分区无法访问 userdata 分区中采用 DE 保护的存储空间。强烈建议实现 FBE 的设备支持 <u>A/B 系统更新</u> (/devices/tech/ota/ab_implement) OTA 机制。由于可以在正常操作期间安装 OTA 更新,因此恢复分区无需访问已加密存储卷中的数据。

如果使用旧版 OTA 解决方案(该解决方案要求恢复分区访问 userdata 分区中的 OTA 文件),则需要执行以下操作:

- 1. 在 userdata 分区中创建一个顶级目录(例如"misc_ne")。
- 2. 将该顶级目录添加到加密政策例外情况中(请参阅上文中的<u>加密政策</u> (#encryption-policy))。
- 3. 在顶级目录中创建一个用于存放 OTA 更新包的目录。
- 4. 添加 SELinux 规则和文件环境,以便控制对该文件夹及其内容的访问。应当只有接收 OTA 更新的进程或应用能够对该文件夹进行读取和写入操作。任何其他应用或进程都 不应具有访问该文件夹的权限。

验证

为了确保实现的 FBE 功能版本能够按预期工作,需要部署多种 <u>CTS 加密测试</u> (https://android.googlesource.com/platform/cts/+/master/hostsidetests/appsecurity/src/android/appsecurity/cts/DirectBootHostTest.java)

可以顺利为您的主板编译内核后,您还应该为 x86 编译内核并在 QEMU 下运行该内核,以便通过 kvm-xfstests 进行测试。对于 Ext4、请使用:

\$ kvm-xfstests -c ext4/encrypt -g auto

对于 F2FS, 请使用:

\$ kvm-xfstests -c f2fs/encrypt -g auto

此外,设备制造商可以在启用了FBE的设备上进行以下手动测试:

- 检查 ro.crypto.state 是否存在
 - 确认 ro.crypto.state 是否已加密
- 检查 ro.crypto.type 是否存在
 - 确认 ro.crypto.type 是否已设为 file

此外,测试人员可以在主用户已设置锁定屏幕的情况下启动一个 userdebug 实例。然后通过 adb shell 命令进入设备,并使用 su 获得 root 权限。确认 /data/data 中是否包含加密的文件名;如果没有,则表示存在问题。

AOSP 实现详情

本部分详细介绍了 AOSP 的文件级加密实现,并讲解了文件级加密的运作方式。设备制造商应该无需执行任何更改,即可在其设备上使用 FBE 和"直接启动"功能。

fscrypt 加密

AOSP 实现会用到内核中的"fscrypt"加密(受 ext4 和 f2fs 支持),并配置为:

- 借助采用 XTS 模式的 AES-256 算法加密文件内容
- 借助采用 CBC-CTS 模式的 AES-256 算法加密文件名

密钥派生

磁盘加密密钥(512 位 AES-XTS 密钥)以加密形式存储:通过另一个存放在 TEE 中的密钥(256 位 AES-GCM 密钥)进行加密。要使用该 TEE 密钥,需要具备以下三项:

• 身份验证令牌

- 扩展凭据
- secdiscardable hash

身份验证令牌是一个经过加密身份验证的令牌,由 Gatekeeper

(/security/authentication/gatekeeper) 在用户成功登录时生成。除非用户提供的身份验证令牌正确无误,否则 TEE 将拒绝用户使用该密钥。如果用户没有任何凭据,则不使用也不需要使用身份验证令牌。

扩展凭据是使用 scrypt 算法进行加盐和扩展处理后的用户凭据。实际上,凭据在被传递到 vold(以便传递到 scrypt)之前,会在锁定设置服务中接受一次哈希处理。扩展凭据会以 加密形式绑定到 TEE 中的相应密钥,并享有适用于 KM_TAG_APPLICATION_ID 的所有保证。如果用户没有凭据,则不使用也不需要使用扩展凭据。

secdiscardable hash 是 16 KB 随机文件的 512 位哈希,和用于重建相应密钥的其他信息(例如种子)存储在一起。该文件会在相应密钥被删除时一并被安全删除,或者会以新的方式被加密;采用这种附加的保护措施后,攻击者要恢复相应密钥,必须要先恢复这个被安全删除的文件中的每一个位。secdiscardable hash 同样会以加密形式绑定到 TEE 中的相应密钥,并享有适用于 <u>KM_TAG_APPLICATION_ID</u> (/security/keystore/tags#application_id) 的所有保证。

Content and code samples on this page are subject to the licenses described in the <u>Content License</u> (/license). Java is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.