#### **Test Cases**

#### MotionProtect Outdoor

## \_С1: Перевірити двоетапний алгоритм для захисту від хибних тривог (кореляційний аналіз)

TypePriorityEstimateReferencesOtherMediumNoneNone

**Automation Type** 

None

#### Preconditions


Датчик встановлений на вулиці Датчик налаштований на розпізнавання людини Система перебуває під охороною

### Steps

1 Повз датчик проходить тварина




Реагує один із сенсорів руху. Тревоги немає



2 Повз датчик проходить людина



Реагують два сенсори руху. Датчик здіймає тревогу



20.10.22, 00:07

**Type** Priority
Other Medium

**Automation Type** 

None

Preconditions

Датчик встановлений на вулиці Датчик налаштований на розпізнавання людини Система перебуває під охороною

Steps

1 Обидва сенсори вловлюють рух дерев і кущів




References

None

Master - TestRail

**Estimate** 

None



## С3: Перевірити інтелектуальну систему антимаскування

TypePriorityEstimateReferencesOtherMediumNoneNone

**Automation Type** 

None

Preconditions

Датчик встановлений на вулиці Датчик налаштований на розпізнавання людини Систему знато з-під охорони

Steps

1

Встановити перешкоду на один сенсор датчика

Датчик визначає саботаж та здіймає тривогу максимум чере 2,5 хвилини.





2 Встановити перешкоду на обидва сенсори датчика

Датчик визначає саботаж та здіймає тривогу через 2 секунди.


Master - TestRail



3 Зафарбувати один сенсор датчика



Датчик визначає саботаж та здіймає тривогу максимум чере 2,5 хвилини.





Датчик визначає саботаж та здіймає тривогу максимум чере 2,5 хвилини.

# С4: Перевірити гарантоване доставлення тривог

TypePriorityEstimateReferencesOtherMediumNoneNone

**Automation Type** 

None

Preconditions

Датчик встановлений на вулиці Система перебуває під охороною

Steps



20.10.22, 00:07 Master - TestRail		
1	Встановити хаб на відстані 1600 метрів від пристроя	Система працює та доставляє сповіщення про тривогу за 0,15 секунди
2	Встановити хаб на відстані 2050 метрів від пристроя	Зв'язок між пристроями втрачається, немає сповіщення про тривогу
3	Встановити хаб на відстані 1600 метрів від пристроя з перешкодою між ними	Зв'язок між пристроями втрачається, немає сповіщення про тривогу
С5: Перевірити датчик в спеку та холод		
Type	Priority	Estimate References
Other	Medium	None None
<b>Auton</b> None	nation Type	
Precon	ditions	
Датчик встановлений на вулиці Датчик налаштований на розпізнавання людини Система перебуває під охороною		
Steps	Other Medium None None  Automation Type None  Preconditions  Датчик встановлений на вулиці Датчик налаштований на розпізнавання людини Система перебуває під охороною  Steps	
1	Використати датчик при температурі +40°C	Датчик працює коректно, виявляє вторгнення на територію, відправляє повідомлення про тривогу

вторгнень

Використати датчик при температурі +75°C

Використати датчик при температурі -10°C

Використати датчик при температурі -40°C

2

3

4



Датчик працює не коректно, видає збої в програмі, не виявляє

Датчик працює коректно, виявляє вторгнення на територію,

Датчик працює не коректно, видає збої в програмі, не виявляє

вторгнень, не надсилає повідомлення про тривогу

відправляє повідомлення про тривогу