

# 液压齿轮泵检修规程（示例）

本规程规定液压齿轮泵的拆检、测量与回装要求。适用于额定压力 16 MPa 以下的中压齿轮泵。

## 第一章 安全要求

检修前必须泄压并断开动力源，确认泵体温度降至常温后方可拆卸。高处作业应系安全带。

## 第二章 拆检与测量

### 2.1 齿顶间隙

齿顶间隙使用塞尺测量，标准值为 0.02 至 0.06 mm。超过 0.10 mm 时应更换齿轮副。

容积效率： $\eta_v = \frac{Q_{act}}{Q_{th}} \times 100\%$

| 测量项目 | 标准值            | 报废值      |
|------|----------------|----------|
| 齿顶间隙 | 0.02 - 0.06 mm | >0.10 mm |
| 轴径磨损 | <0.02 mm       | >0.05 mm |
| 端面间隙 | 0.03 - 0.08 mm | >0.12 mm |

## 第三章 回装与试车

回装后应进行空载与负载试车，确认无异响、无泄漏、温升正常。油温稳定后测量出口压力是否达到额定值。