






RL7
5V
U8
78L05
Vcc +12V
+5V
In+12V
VI
VO
GND
Vcc +5V
COM
C1
1000u
C2
1000u
C3
0.1u



U9
78L05
Vcc +12V
VI
VO
GND
+5VRL
COM
C4
1000u
C5
1000u
C6
0.1u



D2
D3
D4
D5
D6
D7
+5V
COM
AREF
AVCC
AD6
A7
ADC6
ADC7
PD0/RXD/PCINT16
PD1/TXD/PCINT17
PD2/INT0/PCINT18
PD3/INT1/OC2B/PCINT19
PD4/T0/XCK/PCINT20
PD5/T1/OC0B/PCINT21
PD6/AIN0/OC0A/PCINT22
PD7/AIN1/PCINT23
PB0/ICP1/CLKO/PCINT0
PB1/OC1A/PCINT1
PB2/SS/OC1B/PCINT2
PB3/MOSI/OC2A/PCINT3
PB4/MISO/PCINT4
PB5/SCK/PCINT5
PB6/TOSC1/XTAL1/PCINT6
PB7/TOSC2/XTAL2/PCINT7
PC0/ADC0/PCINT8
PC1/ADC1/PCINT9
PC2/ADC2/PCINT10
PC3/ADC3/PCINT11
PC4/ADC4/SDA/PCINT12
PC5/ADC5/SCL/PCINT13
PC6/RESET/PCINT14
ATMEGA328P
D8
D9
D10
A0
A1
A2
D11
D12
D13
AD3
A4
A5
RESET
IO10
IO11
IO12
IO13
SS
MOSI
MISO
SCK
IO0
IO1
RXD
TXD
AD0
AD1
AD2
AD3
AD4
AD5
IO14
IO15
IO16
IO17
IO18
IO19
LED & Reset
Arduino Nano 3.x


TM1637
+5V
CLK D12
DIO D13
COM


D+
D-
Vcc +12V
+5V
A4
A5
COM
INA219
RV4
50%
600


Релейный блок
D2
D3
D4
D5
D6
D7
+5VRL
COM
U2
PC817
U3
PC817
U4
PC817
U5
PC817
U6
PC817
U7
PC817
RL1
RL2
RL3
RL4
RL5
RL6
5V
Vcc +12V
Out1
Out2
Out3
Out4
Out5
Out6
PWM
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6


VCC
Vcc +5V
COM
+5V
A0
A1
A2
D8
D9
D10
RV3
10k
SW-SPST
SW3
RV2
10k
SW-SPST
SW2
RV1
10k
SW-SPST
SW1


D11
+5VRL
A7
PWM
D11
R7
220
Q1
2N7269
RL8
5V
R9
400
R11
220
Q2
2N1711
R6
10k
R8
20
R10
10k
COM