
# Trabalho de controle clássico

Laura Ellen de Souza Santos Letícia Moreira Mendes Lívia Jacklinne Ramos Moreira







Utilizando a função de transferência 2, obtivemos esse gráfico, onde analisamos a saída, o degrau de entrada e o tempo.



## Encontrando os valores de k, $\tau$ e $\theta$






A partir dessa análise do gráfico, encontramos o valor de 5,97 no ponto máximo.

Utilizando o método de Smith, em 28,3% no eixo Y, encontramos o valor de t1, de 8,98, e em 63,2% encontramos o valor de t2, como 16,75.


Inatel

## Encontrando os valores de k, $\tau$ e $\theta$




Encontramos então, o valores de k, tau e theta, sendo eles:

```
k = 2.98
tau = 11.925
Theta = 4.925
```






## Comparação da resposta original em relação a estimada




A comparação entre a resposta original e a estimada, foi satisfatória, pois ambas estão bem próximas, é quase imperceptível a saída estimada por estar alinhada com a original.




# Comparação da resposta original em relação a estimada







#### Erros em malha aberta e fechada



Erro em malha aberta: 2 - 5,97 = -3,97 O erro em malha aberta representa a diferença entre o valor desejado (setpoint) e o valor real do sistema quando o controlador não está atuando. Então significa que o sistema quando não controlado está 3,97 abaixo do valor desejado.

Erro em malha fechada: 2 – 1,52 = 0,48 O erro em malha fechada representa a diferença entre o valor desejado (setpoint) e o valor real do sistema quando o controlador está atuando para manter o sistema próximo ao valor desejado. Então nesse caso, significa que o sistema está apenas 0,48 unidades abaixo do valor desejado.


#### Método CHR1 e método Cohen e Coon

- ➤ O método CHR foi proposto em 1952, por Chien, Hrones e Reswick, que aborda a síntese completa de controladores para sistemas de tempo contínuo. Já o método que foi proposto por Cohen e Coon em 1953, tem um histórico de uso em sistemas industriais de controle de processos.
- Devido a ter mais flexibilidade, o CHR atende uma gama mais ampla de requisitos de desempenho, enquanto Cohen-Coon é utilizado para sintonizar controladores PID para atender a desempenhos mais básicos e não é ideal quando é necessário desempenho de alta precisão.
- ➤ O CHR é mais complexo pois num primeiro momento tem-se o projeto da função de transferência em malha aberta, e depois o projeto o controlador. Enquanto que Cohen-Coon envolve uma abordagem mais direta para calcular os parâmetros do PID.

Inatel

➤ Pela complexidade, pode ser mais dificil implementar o CHR manualmente, e por isso é frequentemente auxiliado por software de simulação e análise.


#### Método CHR1



Controlador	$K_p$	$T_i$	$T_d$
P	$\frac{0.3\tau}{K\theta}$	-	-
PI	$\frac{0.35\tau}{K\theta}$	1.16τ	-
PID	$\frac{0.6\tau}{K\theta}$	τ	$0.5\theta$



#### Método Cohen e Coon




Tipo de Controlador	$K_c$	$\tau_I$	$ au_D$
P	$\frac{1}{k} \left( \frac{\tau}{\theta} \right) \left[ 1 + \frac{1}{3} \left( \frac{\theta}{\tau} \right) \right]$		
PI	$\frac{1}{k}(\frac{\tau}{\theta})[.9 + \frac{1}{12}(\frac{\theta}{\tau})]$	$\theta \left[ \frac{30 + 3(\frac{\theta}{\tau})}{9 + 20(\frac{\theta}{\tau})} \right]$	
PID	$\frac{1}{k}(\frac{\tau}{\theta})[\frac{4}{3} + \frac{1}{4}(\frac{\theta}{\tau})]$	$\theta \left[ \frac{32 + 6(\frac{\theta}{\tau})}{13 + 8(\frac{\theta}{\tau})} \right]$	$\theta \left[ \frac{4}{11 + 2(\frac{\theta}{\tau})} \right]$



# Ajustes finos no método classico


Ajuste no valor de kp, de 0.48 para 0.30






# Ajustes finos no método novo

Ajuste no valor de kp de 1,16 para 0,27






## Comparação entre o método CHR1 e Cohen-Coon




O CHR1 visa minimizar ou eliminar o sobrevalor em um sistema de controle. O sobrevalor ocorre quando a resposta de um sistema ultrapassa temporariamente o valor de referência (setpoint) antes de convergir para o valor desejado e isso geralmente está associado a oscilações indesejadas.



## Sem ajuste x Com ajuste







# Obrigada!

