实验二 广播风暴与生成树 (思科 CPT)

一、实验目的

- (1)了解广播风暴产生的原因。
- (2)掌握交换机生成树配置方法。
- (3)理解根交换机和根端口选举规则。

二、交换机介绍

在企业网络中,为了提高网络的可靠性和健壮性,通常会设置冗余链路,冗余链路也称为备份链路。当主链路出现故障时,冗余链路自动启动,避免网络产生单点故障。冗余链路同时带来另一个问题,那就是在二层网络中产生了环路,数据帧将会在网络中循环,占用带宽资源,从而形成广播风暴,最终导致链路中断。

生成树协议(spanning-tree),作用是在交换网络中提供冗余备份链路,并且解决交换网络中的环路问题。生成树协议是利用 SPA 算法(生成树算法),在存在交换环路的网络中生成一个没有环路的树形网络。运用该算法将交换网络冗余的备份链路逻辑上断开,当主要链路出现故障时,能够自动的切换到备份链路,保证数据的正常转发。


生成树协议目前常见的版本有 STP(生成树协议 IEEE 802.1d)、RSTP(快速生成树协议 IEEE 802.1w)、MSTP(多生成树协议 IEEE 802.1s)。生成树 STP 协议的特点是收敛时间长,当主要链路出现故障以后,到切换到备份链路需要 50 秒的时间。快速生成树协议(RSTP)在生成树协议的基础上增加了两种端口角色:替换端口(alternate Port)和备份端口(backup Port),分别做为根端口(root Port)和指定端口(designated Port)的冗余端口。当根端口或指定端口出现故障时,冗余端口不需要经过 50 秒的收敛时间,可以直接切换到替换端口或备份端口。从而实现 RSTP 协议小于 1 秒的快速收敛。

在二层网络中,提升网络可靠性的另一种方式是链路聚合,2条或多条链路聚合成1条链路,当其中1条链路断开后,聚合小组中只要有链路正常工作,就不会产生丢包,数据通信能正常进行。

三、实验设备

交换机 (1台), 主机2台。


四、实验拓扑



锐捷设备组网示意图

五、实验步骤

第1步:组网连线,注意勾选显示端口(option-preference-always show port lables in logical workspace);拖拽1台2层交换机(2960)和1台3层交换机(3560)到工作区,拖拽2台PC到工作区,选择自动连线的方式,先连接2台交换机,再连接PC。经过30秒之后,交换机达到稳定状态,状态图如下所示,3560的F0/2端口成橘红色,表示阻塞。



第 2 步:配置两台交换机的主机名、管理 IP 地址和端口 Trunk 模式。二层交换机 2960 和三层交换机 3560 配置相似,只是管理地址 Vlan1 的 IP 地址不同。

Switch>

Switch>enable

Switch#configure terminal

Switch(config)#interface vlan 1

Switch(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Switch(config-if)#no shutdown

Switch(config)#interface f 0/1

Switch(config-if)#switchport mode trunk

(Command rejected: An interface whose trunk encapsulation is "Auto" can not be configured to "trunk" mode.三层交换机自动提示,可以忽略)


Switch(config-if)#exit

Switch(config)# interface f 0/2

Switch(config-if)#switchport mode trunk


Switch(config-if)#exit

第 3 步:设置 PC 主机的 IP 地址 PC0:192.168.1.11 255.255.255.0; PC1:192.168.1.22 255.255.255.0;




第4步:连通测试


(1) 从交换机命令界面 ping




(2) 从主机命令行界面 ping




第5步:查看生成树,注意分辨哪个是根交换机?哪个端口处于阻塞状态?







第6步:关闭交换机上的生成树,2台交换机上输入的命令相同,端口发生改变,所有端口变成绿色。


Switch(config)#no spanning-tree vlan 1






关闭生成树状态下,进行连通测试,发现在交换机命令行下,3560 的管理地址能够连通,PC1 主机不能完全连通;在PC0 命令行,PC1 已经不能连通。







第7步:点击右下角 simulation,打开模拟模式,主机之间 ping,会发现报文在2台交换机之间来回流动,但是不能转发给主机。




第 8 步:修改根交换机,将三层交换机 3560 修改为根。根据命令提示,有 2 种方式,一种直接定义成根,一种是修改优先级,将优先级改为 4096 的倍数。


Switch(config)# spanning-tree vlan 1 ! 2 台交换机需要打开生成树










3560 交换机成为根交换机后,二层交换机 2960 的 F0/2 端口处于阻塞状态,F0/1 端口为根端口,修改 2960 的根端口为 F0/2.





配置完成后,二层交换机 2960 的端口状态发生改变,F0/1 变成橙色,F0/2 端口变成绿色。查看生成树信息,此时 F0/1 端口处于阻塞状态,F0/2 端口处于转发状态。





六、思考题

- 1. 广播风暴产生的原因是什么?它有什么危害?
- 2. 根交换机也称为根桥,它的选举规则是什么?
- 3. 非根交换机,怎样选举根端口?

(思科生成树其他命令参考:http://www.2832.com.cn/bZ4Y9975/)