Fiche Jardani: Prospection géophysique

Tomographie de relativité électrique

Conductivité électrique : capacité de la matière à mettre en mouvement les charges libres sous l'action d'un champ électrique.

Contraire: résistivité électrique

Loi d'Ohm: R= R.I

R dépend de la géométrie du matériau (ex. cylindre section A et longueur L : ρ = R.A/L) P = résistivité du matériau


4 électrodes en surface :

- 2 pour le courant
- 2 pour les mesures de potentiel

Plus la distance entre les augmentent, plus la profondeur augmente

Résistivité apparente : valeur de résistivité obtenue


On cherche ensuite théoriquement la résistivité vraie



 $\rho = \Delta V/I \times K(m)$

Dispositifs:


- De Wenner: structures horizontales
- Dipôle-dipôle : structure verticale
- Wenner schlumberger: structures horizontales et verticales



Modes de prospections :

- Profilage : trouver des anomalies -> bouger les électrodes en surface en réalisant plusieurs traînées de même distance
- Sondage : ne bouge pas en surface, on écarte seulement les électrodes

Profilage + sondage : Wenner



II. Méthodes électromagnétiques basse fréquence en champ proche

Basse fréquence : enfoncement en profondeur

Haute fréquence : détail en surface


La mesure du champ secondaire en quadrature va permettre de décrire au mieux les hétérogénéités conductrices du sous-sol en termes de conductivité apparente (S/m), inverse de la résistivité apparente p. (Ohm.m).

$$\frac{|H_s|}{|H_p|} = \frac{NI^2}{2} = \frac{\pi f \mu_0 \sigma_a s^2}{2} \quad \text{et} \quad \sigma_a = \frac{|H_s|}{|H_p|} \frac{2}{\pi f \mu_0 s^2} = \frac{1}{\rho_a} \text{ (S/m)}$$

S (m) La distance émetteur récepteur


Le rapport des champs magnétiques primaire et secondaire en quadrature Hp et Hs est alors directement proportionnel à la conductivité apparente du terrain : secondaire, f est la fréquence (Hz) de l'onde émise dans la boucle émettrice et perméabilité magnétique du vide.

- Dipôles magnétiques verticaux : bobines coplanaires horizontales par rapport au sol. La profondeur d'investigation théorique est de l'ordre de 1,5 x distance émetteurrécepteur.
- Dipôles magnétiques horizontaux : bobines coplanaires verticales par rapport au sol et les couches superficielles contribuent majoritairement à la réponse du système. La profondeur d'investigation théorique est 0, 5x distance émetteur-récepteur.



III. Potentiel spontané


Potentiel spontané : méthode passive avec jus électrique -> mesure du champ naturel électrique de la Terre



Mouvement de l'eau : courant électrique, dépend de la vitesse

4 mécanismes de transports de charge électrique :

- Electro diffusion : variations de concentration des ions
- Oxydo réduction : variation du potentiel redox (aquifères contaminés)
- Electro thermique : variation de température du sol
- Electro filtration : mouvement de l'eau dans le sol



Mouvement de fluides = Anomalie de potentiel spontané.

Infiltration → PS négatif Résurgence → PS positif

Exercice:

A l'aide de l'abaque H1 : mesure en abscisse P1 : mesure en ordonné P2 = ρ1 x valeur de la courbe

IV. Diagraphies électriques

Diagraphie électrique : sondes sont dans un forage (prospection intrusive) on l'utilise notamment pour :

- Exploration pétrolière : bien caractériser les réservoirs

- Recherche en eau

- Exploration minérale : dissémination du minerai et la distribution

Gamma Ray : mesure de la radioactivité naturelle

Exercice:

Gamma Ray : pas d'échange pour l'argile -> très faible, Ps faible et résistivité faible (lire de droite à gauche)

Pour le Ps : argile = 0

Sable fait beaucoup d'échange -> contraire de l'argile

