Multisim 原理图输入,仿真与可编 程逻辑

入门指导

前言

祝贺您选择了 Multisim。我们有信心将数年来增加的超级设计功能交付给您。Electronics Worbench 是世界领先的电路设计工具供应商,我们的用户比其它任何的 EDA 开发商的用户都多。所以我们相信,您将对 Multisim 以及您可能选择的任何其它的 Electronics Workbench 产品所带来的价值感到满意。

文件惯例

当涉及到工具按钮时,相应的工具按钮出现在文字的左边。 虽然 multisim 的电路显示模式是彩色的,但本手册中以黑白 模式显示电路。(您可以将此定制成您喜好的设置)

当您看到这样的图标时,所描述的功能只有特定的版本才有。 用户可以购买相应的附加模块。

Multisim 用 Menu/Item 表示菜单命令。例如, File/Open 表示在 File 菜单中选择 Open 命令。

本手册用箭头(▶)表示程序信息。

Multisim 文件系列

Multisim 文件包括"Multisim 入门指导"、"User Guide"和在线帮助。所有的用户都会收到这两本手册的 PDF 版本。用户还会收到所购买 Multisim 版本的印刷版手册。

入门指导

"入门指导"向您介绍 Multisim 界面,并指导您学习电路设计(circuit)、仿真(similation)、分析(analysis)和报

告 (reporting)。

User Guide

"User Guide"详细介绍了 Multisim 的各项功能,它是基于电路设计层次进行组织的,详细地描述了 Multisim 的各个方面。

在线帮助

Multisim 提供在线帮助文件系统以支持您使用,选择 Help/Multisim Manual 可显示详细描述 Multisim 程序的文件, 或者选择 Help/Multisim Help 显示包含参考资料(来自于印 刷版的附录)的帮助文件,比如对 Multisim 所提供元器件的 详细介绍。所有的帮助文件窗口都是标准窗口,并提供内容列 表与索引。

Adobe PDF 文件

Multisim 光盘中提供"Getting Start and Tutorial"和"User Guide"的 PDF 文件,并且可从 Windows 的 Start 菜单进入。

目 录

第一章 导论

- 1.1 关于本章
- 1.2 关于本手册
- 1.3 什么是 Multisim?
- 1.4 安装 Multisim
- 1.5 如何与我们联系
- 1.6 Multisim 界面导论
- 1.7 定制 Multisim 界面

第二章 建立电路

- 2.1 关于本章
- 2.2 导言
- 2.3 开始建立电路文件
- 2.4 在电路窗口中放置元件
- 2.5 给元件连线
- 2.6 给电路增加文本
- 2.7 结束

第三章 编辑元件

- 3.1 关于本章
- 3.2 元件编辑器入门
- 3.3 进入元件编辑器
- 3.4 开始编辑元件
- 3.5 结束

第四章 给电路增加仪表

- 4.1 关于本章
- 4.2 导言
- 4.3 增加并连接仪表
- 4.4 设置仪表
- 4.5 结束

第五章 仿真电路

- 5.1 关于本章
- 5.2 仿真电路
- 5.3 观察仿真结果
- 5.4 结束

第六章 分析电路

- 6.1 关于本章
- 6.2 分析
- 6.3 关于驰豫分析
- 6.4 运行分析
- 6.5 结束

第七章 使用 HDL

- 7.1 关于本章
- 7.2 关于 Multisim 中的 HDL
- 7.3 使用 VHDL 模型元件
- 7.4 仿真电路
- 7.5 窥视可编程逻辑综合

7.6 结束

第八章 产生报告

- 8.1 关于本章
- 8.2 导言
- 8.3 产生并打印 BOM
- 8.4 结束

第一章 导论

1.1 关于本章

本章向您介绍本手册与Multisim,也介绍了如何安装Multisim 以及如何安装Multisim 附加模块的功能码。

1.2 关于本手册

本手册针对所有的 Multisim 用户,概括了 Multisim 的各项主要功能,指导读者逐步地建立一个基本电路,并进行仿真、分析以及产生报告。本手册所描述的大多数功能,各种版本的 Multisim 都具备。对于某些不是所有的 Multisim 版本都具备的功能,描述文字的左边用如下图标指明:



本手册假定读者已经熟悉了 Windows 应用,比如,知道如何选择菜单命令、用鼠标选择条目以及怎样选中/去选一个选项。如果不熟悉 Windows,请参考 Windows 的相关帮助文件。

1.3 什么是 Multisim?

Multisim 是一个完整的设计工具系统,提供了一个非常大的元件数据库,并提供原理图输入接口、全部的数模 Spice 仿真功能、VHDL/Verilog 设计接口与仿真功能、FPGA/CPLD 综合、RF设计能力和后处理功能,还可以进行从原理图到 PCB 布线工具包(如: Electronics Worbench 的 Ultiboard)的无缝隙数据传输。它提供的单一易用的图形输入接口可以满足您的设计需

求。

Multisim 提供全部先进的设计功能,满足您从参数到产品的设计要求。因为程序将原理图输入、仿真和可编程逻辑紧密集成,您可以放心地进行设计工作,不必顾及不同供应商的应用程序之间传递数据时经常出现的问题。

1.4 安装 Multisim

1.4.1单用户的安装

您收到的 Multisim 包装中的 CD-ROM 可以自行启动运行,按照 如下步骤进行安装:

【注】为了成功安装,您可能需要大于 250MB 的硬盘空间,不同的版本所需要的硬盘空间不同。个人版的 Multisim 需要 100MB 空间。

▶安装 Multisim:

- 1. 如果您的 Multisim 版本提供了硬件锁,请将它插在计算机 并口上(一般是 LPT1 口)。如果没收到硬件锁,无须进行此 步。
- 2. 开始安装前请退出**所有的** Windows 应用程序。
- 3. 将光盘放入光驱,出现"Welcome"后,单击 Next继续。
- 4. 阅读授权协议,单击 Yes 接受协议。如果不接受协议请单击 No,安装程序将终止。
- 5. 阅读出现的系统升级对话框,系统窗口文件需要此时升级。 单击 Next 系统窗口文件的进行升级。

- 6. 程序再次提醒您关闭所有的 Windows 应用程序。单击 Next 重新启动计算机。计算机重新启动后将会使用升级的窗口文件。
 - 【注】请不要取出光盘,一旦计算机重新启动,Multisim 会自动继续安装进程。您将会再次看到"Welcome"和"License",只需分别单击 Next 和 Yes 以继续安装。
- 7. 输入您的姓名、公司名称和与 Multisim 一同提供给您的 20 位的系列码。系列码在 Multisim 包装的背后。单击 Next 继续。
- 8. 如果您购买了附加模块,会收到 12 位的功能码。现在就输入第一个功能码。如果没有收到功能码,略去本步。单击 Next 继续进行。若输入了功能码并单击了 Next,将出现一新的输入框,继续输入其它的功能码即可。将所有的功能码输入完后,保持最后的输入框空白,单击 Next 继续。
 - **【注**】功能码与系列码不同,只有购买了附加模块才能收到功能码。
- 9. 选择 Multisim 的安装位置。选择缺省位置或单击 Browse 选择另一位置,或输入文件夹名。单击 Next 继续。
- 10. 安装程序将依您所输入的名称建立程序文件夹。单击 Next 继续进行。Multisin 将完成安装。单击 Cancel 可以终 止安装。Multisim 安装完毕后,可以选择是否安装 Adobe Acrobat Reader Version 4。阅读电子板手册时需要此软件,

单击 Next 并根据指导进行安装。如果已经安装了此软件,单击 Cancel。

1.4.2 安装功能码

如果早先已经安装了Multisim,后来又购买了可选的附加模块并得到了功能码,需要重新运行初始安装程序,这样将使您有机会输入功能码,程序将相应的功能打开。安装功能码时无须卸载已经安装的Multisim。

- ➤ 安装功能码(假定已经安装了Multisim)
 - 1. 如上所述,重新运行安装程序。
 - 2. 按照提示输入功能码,单击 Next 再次出现提示输入功能码的输入框。
 - 3. 输入您所购买的另一功能码, 然后单击 Next。
 - 4. 继续输入功能码并单击 Next, 直至输入所有的功能码。
 - 5. 输入完所有的功能码后,保持最后的输入框为空,单击 Next。

1.5 如何与我们联系

我们提供多种联系方法:


- Email: support@electronicsworkbench.com
- 传真: (416) 977-1818 Technical Support department.
- 浏 览 我 们 的 网 页 : http://www.electronicsworkbench.com .
- 电话: (416) 977-5550 ask for Sales or technical

support.

1.6 Multisim 界面导论

1.6.1基本元素

Multisim 用户界面包括如下基本元素:



- 【注】缺省状态下,电路窗口的背景是黑色的;但是基于本文的目的,我们使用了白色的背景。要改变背景色,请参阅"1.7.1控制当前电路显示"。
- 与所有的 Windows 应用程序类似,可在菜单 (Menus) 中找到所有功能的命令。

系统工具栏(system toolbar)包含常用的基本功能按钮。

设计工具栏(**Multisim design Bar**)是 Multisim 的一个完整 部分,下面将详细介绍。


使用中元件列表(In Use)列出了当前电路所使用的全部元件。 元件工具栏(component toolbar)包含元件箱按钮(Parts Bin), 单击它可以打开元件族工具栏(此工具栏中包含每一元件族中 所含的元件按钮,以元件符号区分)。

数据库选择器(database selector)允许确定哪一层次的数据库以元件工具栏的形式显示。

状态条(status line)显示有关当前操作以及鼠标所指条目的有用信息。

1.6.2 设计工具栏 (Design Bar)

设计是 Multisim 的核心部分,使您能容易地运行程序所提供的各种复杂功能。设计工具栏指导您安步就班地进行电路的建立、仿真、分析并最终输出设计数据。虽然菜单中可以执行设计功能,但本手册将使用方便易用的设计工具栏进行电路设计。



元件编辑器按钮(Component Editor)用以调整或增加元件。

仪表按钮(Instruments)用以给电路添加仪表或观察仿真结果。



仿真按钮(Simulate)用以开始、暂停或结束电路仿真。



分析按钮(Analysis)用以选择要进行的分析。



后分析器按钮(Postprocessor)用以进行对仿真结果的进一 步操作。



VHDL/Verilog 按钮用以使用 VHDL 模型进行设计(不是所有的 版本都具备)。



报告按钮(Reports)用以打印有关电路的报告(材料清单, 元件列表和元件细节)。



传输按钮(Transfer)用以与其它程序通讯,比如与Ultiboard 通讯。也可以将仿真结果输出到像 MathCAD 和 Excel 这样的应 用程序。

本手册讲述了利用这些工具按钮建立电路、仿真电路的基本用 法,有关细节请参考 Multisim User Guide。

定制 Multisim 界面 1.7

您可以定制 Multisim 界面的各个方面,包括工具栏、电路颜 色、页尺寸、聚焦倍数、自动存储时间、符号系统(ANSI 或 DIN)和打印设置。定制设置与电路文件一起保存,所以可以 将不同的电路定制成不同的颜色。也可以重载不同的个例(比 如将一特殊的元件由红色变为橙色)或整个电路。

改变当前电路的设置,一般右击电路窗口选择弹出式菜单。

用户喜好设置(用 Edit/User Preference 进行设置)组成了所有后续电路的缺省设置,但是不影响当前电路。缺省情况下,任何新建电路使用当前的用户喜好设置。例如,如果当前电路显示了元件标号,用 File/New 建立的新电路将显示元件标号。

1.7.1控制当前显示方式


可以控制当前电路和元件的显示方式,以及细节层次。

- ▶ 控制当前电路的显示方式。右击电路窗口选择弹出式菜单:
 - 显示格点 Grid Visible (toggles on and off)
 - 显示标题栏与边界 **Show Title and Border** (toggles on and off)
 - 颜色 Color (可以选择电路窗口中不同元素的颜色)
 - 显示 Show (显示元件及相关元素的细节情况) 试用这些选项进行操作。

17.2 设置缺省的用户喜好

新建立的电路使用缺省设置。用用户喜好进行缺省设置,它影响后续电路,但不影响当前电路。

▶选择 Edit/User Preference 进行缺省设置,下面是用户喜好对话框:



选择希望的标签,例如,要对元件标志和颜色进行设置,单击 Circuit 标签。要设置格点、标题栏和页边界是否显示,单击 Workspace 标签。请练习这些选项,记住,只有建立了新的电路后才会看到结果。

1.7.3 其它定制选项

可以通过对下列条目的显示或隐藏、拖动和重定尺寸来定制界面:

- 系统工具栏 system toolbar
- 聚焦工具按钮 Zoom toolbar
- 设计工具栏 Design Bar
- 使用中列表"in use"list
- 数据库选择器 database selector

这些更改对目前所有的电路都有效。下一次打开电路时,被移动和重定尺寸的条目将保持这个位置和尺寸。

最后,可以用 View 菜单显示或隐藏各个元素。

第二章 建立电路


2.1 关于本章

本章将介绍如何放置元件,如何为元件连线。本手册的其它章 节将用到本章建立的这个电路。

2.2 导言

本手册引导您建立并仿真一个简单的电路。第一步是选择要使用的元件,放置在电路窗口中希望的位置上,选择希望的方向,连接元件,以及进行其它的设计准备。

要建立的是一个简单的二极管闪烁电路。完成本章中各个步骤后,得到如下电路:



此电路建立过程中各个步骤的电路文件与Multisim一同交付。

本手册指导您如何建立此电路。但是如果有必要,您也可以打 开不同步骤的电路文件作参考。

2.3 开始建立电路文件

要开始建立电路文件,只需运行 Multisim。它会自动打开一个空白的电路文件。电路的颜色、尺寸和显示模式基于以前的用户喜好设置。可以象 1.7 所描述的那样,用弹出式菜单根据需要改变设置,也可以参考 Multisim User Guide。

2.4 往电路窗口中放置元件




现在可以往电路窗口中放置元件了。如 Multisim User Guide 所介绍的那样, Multisim 提供三个层次的元件数据库 (Multisim 主数据库"Multisim Master"、用户数据库"User", 有 合 作 / 脏 版 本 有 项 Ħ 数 据 库 "corporate/project(corp/proj)")。因为本手册只是指导性 的,我们只关注与 Multisim 一同交付给您的"Multisim"层 次的主数据库。欲了解其它层次的元件数据库,请参考 Multisim User Guide.

2.4.1关于元件工具栏



元件工具栏是缺省可见的,如果不可见,请单击设计工具栏的 Component 按钮。

元件被分成逻辑组或元件箱,每一元件箱用工具栏中的一个按 钮表示。将鼠标指向元件箱,元件族工具栏打开,其中包含代 表各族元件的按钮。 例如:




2.4.2 放置元件

本节讲述如何利用元件工具栏放置元件,这是放置元件的一般方法。如 Multisim User Guide 中所介绍的,也可以用 Edit/Place Component 放置元件,当不知道要放置的元件包含 在哪个元件箱中时这种方法很有用。

2.4.2.1 放置第一个元件

第一步: 放置电源

- ➤ 放置第一个元件(一个5V电源)。
 - 1. 将鼠标指向电源工具按钮(或单击该按钮),电源族工具栏显示:




【要点】在按钮上移动鼠标会显示按钮所代表的元件族的名称。




2. 单击直流电压源按钮, 鼠标指示已为放置元件做好准备。

鼠标所指即为元件左上角位置, 使您可以将 元件容易地放置在希望的位置上



3. 将鼠标移到要放置元件的左上角位置,利用页边界可以精确地确定位置,单击鼠标,电源出现在电路窗口中:



【注】可以隐藏元件周围的描述性文本。右击鼠标,从弹出式菜单中选择 Show。

第二步: 改变电源值

电源的缺省值是 12V, 可以容易地将电压改为我们需要地 5V。

▶ 改变电源值:

1. 双击电源出现电源特性对话框,电源值标签(Value tab)显示如下:



- 【注】关于电源特性对话框的其它标签,参考 Multisim User Guide。
- 2. 将 5 改为 12, 单击 **0K**。

值的改变只对虚拟(Virtual)元件有效,虚拟元件不是真实的,也就是说您不可能从供应商那里买到。虚拟元件包括所有的电源和虚拟电阻/电容/电感,以及大量的用来提供理论对象的真实元件,如理想的运算放大器等。


Multisim 用两种方法处理虚拟元件,与处理真实元件稍有不同。首先,虚拟元件与真实元件的缺省颜色不同,这样会提醒您这些元件不是真实的,不会输出到 PCB 布线软件。下一步放

置电阻时将会看到这种差别。第二,放置虚拟元件时不是从浏览器中选择的,因为可以任意设置元件值。

2.4.2.2 放置下一个元件

第一步: 放置电阻

- ▶ 放置第一个电阻:
- -w- 1. 放置鼠标于基本元件工具箱上,在出现的工具栏中单击电阻 按钮,出现电阻浏览器:



出现这个浏览器的原因是由于电阻族中包含很多真实元件,也就是您可以买到的元件。它显示了主数据库中所有可能得到的电阻。

- 【注】放置直流电源时不出现浏览器,因为直流电源中只有虚拟元件。
- 2. 滚动 Component List 找到 470ohm 的电阻。


- 【要点】输入头几个数字可以快速滚动 Component List,比如输入 470 后,浏览器会滚动到相应的区域。
- 3. 选择 470ohm 电阻, 然后单击 **OK**。鼠标出现在电路窗口中。
- 4. 将鼠标移动到 A5 位置,单击鼠标放置元件。

注意电阻的颜色与电源不同,提醒您它是实际的元件(可以输出到 PCB 布线软件)。

第二步:旋转电阻

为了连线方便, 需要旋转电阻。

- ▶ 旋转电阻:
 - 1. 右击电阻,出现弹出式菜单。
 - 2. 选择菜单中的 90CounterCW 命令,结果如下:



3. 如果需要,可以移动元件的标号,特别是在对电阻进行了数次旋转后,您又不喜欢标号的显示方式时。例如,您要移动元件的参考 ID,只需单击并拖动它即可,或者利用键盘上的箭头键,标号每次移动一个格点。


第三步:增加其它电阻

本电路需要两个电阻,分别是 120ohm 和 470ohm。要添加电阻:

- 1. 按照以上步骤在 D 行、2 列的位置添加加一个 120ohm 的电阻,请注意此电阻的参考 ID 是 "R2",表示它是第二个放置的电阻。
- 2. 放置第三个电阻: 470ohm 的电阻(可以用"In Use"列表), 将此电阻放置在 4B 位置。

稍微看一下设计工具栏右边的"In Use"列表。它列出了迄今为止放置的所有的元件,单击列表中的元件可以容易地重用此元件。

结果如下:




如果需要可以容易地将已放置的元件移动到希望的位置。单击选中元件(确定选定的是元件不是标号),用鼠标拖动或用箭头键每次移动一步。

第四步:存储文件

▶ 选择 File/Save As 菜单命令,给出存储位置与文件名。

2.4.2.3 放置其它元件

- 1. 按照以上步骤将下列元件放置在 2.2 节图中所指位置。
 - 一个红色的 LED(取自于 Dioeds 族)放置在 R1 的正下方。
 - 一个 74LS00D (取自于 TTL 族) 在 D1 位置。由于此元件 有四个门,所以程序将提示您确定使用哪个门。四个门 相同,可任选一个。
 - 一个 2N2222A 双极型 NPN 三极管(取自于三极管族),放置在 R2 的右方。
 - 另一个 2N2222A 双极型 NPN 三极管放置在 LED 正下方(拷贝并粘贴前边的三极管到新位置即可)。
 - 一个 330nf 的电容(取自于基本元件族),放置在第一个 三极管的右方,并沿顺时针方向旋转(如果需要,旋转 后可以移动标号)。
 - 接地(取自于电源族),放置在 V1、Q1、Q2 和 C1 的下方。 电路中可以用多个地,本手册中用一个地连接多个元件。
- 一个 5V 的电源 VCC (取自于电源族),放置在电路窗口的 左上角;一个数字地(取自于电源族)放置在 VCC 下方。 结果如下:



【要点】选中元件后用箭头键可以快速地沿直线移动元件,将 元件排成一条直线便于连线。

2. 选择 File/Save 存储文件。

2.5 改变单个元件和节点的标号和颜色

可以改变 Multisim 赋予元件的标号与颜色。

- ▶改变任一个元件的标号:
 - 1. 双击元件出现元件特性对话框。
 - 2. 单击标号 Label 标签,输入或调整标号(由字母与数字组成,不得含有特殊字符和空格)。
 - 3. 单击 Cancel 取消改变。单击 OK 存储改变。
- ▶改变任一个元件的颜色,右击元件出现弹出式菜单,选择 CoLor 命令,从出现的对话框中选择合适的颜色。

【要点】改变任一个元件的颜色与改变当前电路或用户喜好的

颜色设置不同。

2.6 给元件连线

既然放置了元件,就要给元件连线。Multisim有自动与手工两种连线方法。自动连线为 Multisim 特有,选择管脚间最好的路径自动为您完成连线,它可以避免连线通过元件和连线重叠;手工连线要求用户控制连线路径。可以将自动连线与手工连线结合使用,比如,开始用手工连线,然后让 Multisim 自动地完成连线。


对于本电路,大多数连线用自动连线完成。您可以对本章中所建立的电路进行连线,也可以打开 Tutorial 文件夹中的tut1.msm进行连线,这个电路中元件已放置在合适的位置上。

2.6.1 自动连线

我们将开始为 V1 和地连线。

▶开始自动连线:

- 1. 单击 V1 下边的管脚。
- 2. 单击接地上边的管脚。两个元件就自动完成了连线。结果如下:




【注】连线缺省为红色。要改变颜色缺省值,右击电路窗口,

选择弹出式菜单的 Color 命令。要改变单个连线的颜色,单击此连线,选择弹出式菜单中的 Color 命令。

- 3. 用自动连线完成下列连接:
 - V1到R1。
 - R1到LED。
 - LED 到 Q2 的集电极。
 - Q2和Q1的发射极。
 - C1 到地。
 - Q1 的基极到 R2。
 - R3 到 U3 的第三脚(输出)。
 - R3 到 C1。
 - U1 的第一脚到第二脚。
 - R3 到 V1 和 R1 的连线(节点 1)。先单击 R3 管脚然后单击连线,程序自动在连接点上增加节点。
 - Q2 的基极和 Q1 的集电极。

结果如下:



- ➤ 按 ESC 结束自动连线。
- ▶ 要删除连线,右击连线从弹出式菜单中选择 Delete 或按 DELETE 键。

2.6.2 手工连线


现在要将 U1 的输入连接到 LED 与 Q2 之间的连线,使用手工连线可以精确地控制路径。Multisim

防止将两根连线连接到同一管脚,这样可以避免连线错误。我们现在从 U1 的 1 脚与 2 脚间的连线开始进行,而不是从 1 脚或 2 脚开始,从连线中间开始连线需要在连线上增加节点。

▶ 增加节点:

- 1. 选择 Edit/Place Junction 菜单命令,鼠标指示已经做好放置节点准备。
- 2. 单击 U1 输入间的连线放置节点。
- 3. 出现节点特性对话框,保持节点特性为缺省状态,单击 OK。

4. 节点出现在连线上,如下图所示:




下面要按照需要的路径进行连线,显示格点可以帮助确定连线的位置。

➤ 右击电路窗口,从弹出式菜单中选择 Grid Visible 命令以显示格点。

这时已经为手工连线做好准备。

- ▶ 进行手工连续。
 - 1. 单击刚才放置在 U1 输入端的节点。
 - 2. 向元件的下方拖动连线,连线的位置是"固定的"。
 - 3. 拖动连续至元件下方几个格点的位置,再次单击。
 - 4. 向上拖动连线到 LED1 和 Q2 间连线的对面,再次单击。
 - 5. 拖动连线至 LED1 与 Q2 间的连线上,再次单击。

结果如下图:



小方块("拖动点")指明了曾单击鼠标的位置,单击拖动点并拖动线段可以调整连线的形状,操作前请先储存文件。

选中连线后可以增加拖动点:按住 CTRL 键然后单击要增加拖动点的连线。

➤ 按住 CTRL 键然后单击拖动点可以删除它。

2.7 为电路增加文本

Multisim允许增加标题栏和文本来注释电路。

- ▶ 增加标题栏。选择 Edit/Set Title Block,输入标题文本单击 OK,标题栏出现在电路窗口的右下角。
- ▶ 增加文本:
 - 1. 选择 Edit/Place Text。
 - 2. 单击电路窗口,出现文本框。

- 3. 输入文本---比如 "My tutorial circuit"。
- 4. 单击要放置文本的位置。
- ▶要删除文本,右击文本框然后从弹出式菜单中选择 Delete 命令,或者按 DELETE 键。
- ➤ 要改变文本的颜色,右击文本框然后从弹出式菜单中选择 Color 命令,选择合适的颜色。
- ▶ 要编辑文本,单击文本框编辑文本,单击文本框以外任一处结束编辑。
- ▶ 移动文本框,单击并拖动文本框到新位置即可。

2.8 结束

您现在学习了如何往电路窗口中放置元件,以及如何给元件连 线,也看到了一些有关窗口式样的选择。在给电路增加仪表之 前,下章中我们要研究一下功能强大的元件编辑器。

第三章 编辑元件

3.1 关于本章

本章向您简要介绍元件编辑器的各种功能,向您说明如何进入 元件编辑器和如何在各标签间转换。但是由于元件编辑器的功 能强大、操作复杂,关于用元件编辑器完成特殊任务的讲解不 在本手册范围内,要了解元件编辑器的详细使用方法,请参考 Multisim User Guide。

3.2 元件编辑器入门

用元件编辑器可以调整 Multisim 数据库中的所有元件。比如,如果原来的元件有了新封装形式(原来的直插式变成了表面贴装式),可以容易地拷贝原来的元件信息,只改变封装形式,从而产生一个新的元件。

用元件编辑器可以产生您自己的元件(将它放入数据库)、从 其它来源载入元件或删除数据库中的元件。数据库中的元件由 四类信息定义,从各自的标签进入:

- 一般信息(像名称、描述、制造商、图标、所属族和电特性)
- 符号(原理图中元件的图形表述)
- 模型(仿真时代表元件实际**操作/行为**的信息)——只对要 仿真的元件是必须的。
- 管脚图(将包含此元件的原理图输出到 PCB 布线软件(如


Ultiboard) 时需要的封装信息)

3.3 进入元件编辑器

▶ 可按以下任意一种方法进入元件编辑器:



- 1. 单击设计工具栏中的 Component Editor 按钮。
- 2. 选择 Tool/Component Editor, 出现元件编辑器对话框。
 - 【注】编辑已经存在的元件比从开始产生元件要容易的多。




3.4 开始编辑元件

第一步是选择要编辑的元件。

- ▶ 编辑一个已存在的元件:
 - 1. 在 Operation 选项下选择 Edit。
 - 2 在 From 列表中选择包含要编辑元件的数据库,典型的是主数据库"Multisim master"。
 - 3. 在 To 列表中选择要保存元件的数据库。您会发现此列表中没有主数据库,因为主数据库是不能改变的。

- 4. 在 Family 区域的 Name 列表中选择包含要编辑元件的族。相对应地, Component 区域的 Name 列表就会显示此族中的元件列表。
- 5. 从 Component 列表中选择要编辑的元件。
- 6. 如果需要,选择制造商 Manufacturer 和模型 Model (当存在多个制造商或模型时)。
- 7. 单击 Edit 继续(按 Exit 取消)。

包含四个标签的元件特性对话框显示如下:



这些标签与要编辑的信息类型对应。为了看到元件编辑器的作用,需要实际调整符号、模型或管脚图。这些操作过程超过了本手册的范围,有关各标签的详细用法,请参考 Multisim User guide。

3.5 结束

介绍了元件编辑器后,下章将介绍如何往电路中添加仪表。

第四章 给电路增加仪表


4.1 关于本章

本章将概述 Multisim 的仪表功能,并按步骤指导您给电路添加仪表。Multisim 提供多种虚拟仪表,本章只介绍示波器,其它仪表请参阅 Multisim User Guide。

4.2 导言


Multisim 提供一系列虚拟仪表,您要用这些仪表测试电路的行为。这些仪表的使用和读数与真实的仪表相同,感觉就像实验室中使用的仪器。使用虚拟仪表显示仿真结果是检测电路行为最好、最简便的方法。

单击设计工具栏中的 Instruments 按钮进入仪表功能。单击此按钮后会出现仪表工具栏,每一个按钮代表一种仪表。



虚拟仪表有两种视图:连接于电路的仪表图标:打开的仪表(可

以设置仪表的控制和显示选项)。



4.3 增加与连接仪表

为了指导您使用,我们给电路增加一示波器。可以使用前边已经建立的电路,或打开 Tutorial 文件夹中的 tut2. msm 电路文件。

第一步:增加示波器


▶增加示波器:

- 1. 单击设计工具栏的 Instruments 按钮, 出现仪表工具栏。
- 2. 单击示波器按钮,鼠标显示表明已经准备好放置仪表。
 - 3. 移动鼠标至电路窗口的右侧, 然后单击鼠标。
 - 4. 示波器图标出现在电路窗口中。

5. 现在需要给仪表连线了。

第二步: 给示波器连线

- ▶给示波器连线
 - 1. 单击示波器的 A 通道图标, 拖动连线到 U1 与 R2 间的节点上。
 - 2. 单击 B 通道图标,拖动连线到 Q2 与 C1 间的连线上。 电路结果应该像这样:




下章仿真时您会看到您结果。

4.4 设置仪表

每种虚拟仪表都包含一系列可选设置来控制它的样式。


▶ 要打开示波器,双击示波器图标,显示如下:



光标1垂直读数差

光标2垂直读数差

选择 Y/T 时,时基(Timebase)控制示波器水平轴(x轴)的幅度。



为了得到稳定的读数,时基设置应与频率成反比---频率越高时基越低。

▶ 设置本电路的时基:

- 为了很好地显示频率,将时基幅度设置(应该选择 Y/T)为 20μs/Div。
- A 通道幅度设置为 5V/Div, 单击 **DC**。
- B 通道幅度设置为 500 mV/Div, 单击 DC。

结果如下:



4.5 结束

本章中放置并正确地设置了示波器,下章就可以观察示波器的显示结果了。

第五章 仿真电路

5.1 关于本章

本章描述怎样进行电路仿真和在示波器上观察仿真结果。 虽然 Multisim 提供多种仿真,包括 SPICE、VHDL、Verilog, 以及混合仿真,但本章只介绍 SPICE 仿真。第七章引入 SPICE 与 VHDL 或 Verilog 的混合仿真。Multisim User Guide 中讲解 了如何用 VHDL 和 Verilog 编写可编程器件或制作复杂数字芯 片的模型。

5.2 仿真电路

已经为仿真电路做好准备。



可以使用前边已经建立的电路,或打开 Tutorial 文件夹中的tut3.msm 电路文件(此电路中所有的元件、连线与仪表均已正确连接并设置好)。

➤ 要仿真电路,单击设计工具栏中的 Simulate 按钮,或选择弹 出式菜单中的 Run/Stop 命令。


5.3 观察仿真结果

仿真开始了,但我们需要观察仿真结果。最好的方法是用前边 增加到电路中的示波器进行观察。

▶ 从示波器中观察结果。如果仪表不处于"打开"状态,可以

双击图标"打开"仪它。

如果您按前边的介绍正确地设置了示波器,立即就看到如下结果:



注意,电路中的LED在闪烁(此功能为Multisim独有),反映了仿真过程中电路的行为。

下面停止电路仿真。

- ▶要停止仿真,单击设计工具栏中的 Simulate 按钮,或选择弹 出式菜单中的 Run/Stop 命令。
 - 【注】如果您的结果与上图示波器显示结果不同,可能是仪表的 采 样 率 造 成 的 。 要 使 波 形 稳 定 下 来 , 选 择 Simulate/Default Instrument Setting,单击 Maximum Time Step(TMAX),在提供的空格中输入 1e-4,然后单击 Accept。

5.4 结束

您已经学习了仿真电路,并在示波器上显示仿真结果。下章将学习如何分析电路,以及如何观察分析结果。

第六章 分析电路

6.1 关于本章

本章概括介绍了分析电路的基本内容, 和如何对您建立的电路 进行分析。

6.2 分析

Multisim 提供多种不同的分析类型,对每一种都提供入门式的 在线帮助指导您使用。

进行分析时,如果没有特殊设置或要储存数据供后分析用,分析结果会在 Multisim 绘图器中以图表的形式显示。

单击设计工具栏的 Analysis 按钮选择分析种类,大多数的分析对话框有多个标签,包括:



- 分析参数标签,用来设置这个特殊分析的参数
- 输出参数标签,确定分析的节点和结果要做什么
- 杂项选项标签,选择图表的标题等
- 概要标签,可以统一观察本分析所有设置

6.3 关于驰豫分析

Multisim User Guide 中详细介绍了每种分析,包括 Multisim 分析所用的理论,这只是为了文章完整,您不一定要理解这些信息。


驰豫分析,也称时域驰豫分析,以时间为变量计算电路的响应。每个输入周期分成若干间隔,周期中的每个时间点执行直流分

析,节点电压波形的解由整个周期中每一时间点的电压值确定。

6.4 运行分析



初始化分析。单击 Analysis 按钮,从弹出式菜单中选择 Transit Analysis,出现驰豫分析对话框,有四个标签。



杂项标签提供您更大的灵活性,但不是必须的。用此标签设置 分析结果的标题,检查电路是否有效,以及设置常规的分析选 项。

概要标签提供所有设置的快速浏览。虽然它不是必须的,但当设置完成后,可以用它观察设置的总体信息。

要进行分析,必须对其它两个标签值进行设置。

第一步:选择输出参数

我们试图对节点3和节点6进行驰豫分析。从输出参数标签中


选择这些节点。

【注】如果现在您仍然使用自己建立的电路,节点序号可能与此不同,这是连线顺序不同造成的,但您的连线是正确的。您可以继续使用自己的电路并选择合适的节点进行分析,或者打开 Tutorial 文件夹中的 tut3. msm 文件。

▶ 选择节点:

- 1. 从Filter variables displayed 中选择3,单击Plot during simulation。
- 2. 从Filter variables displayed 中选择6,单击Plot during simulation。

结果如下:




第二步: 设置分析参数

分析参数在第一个标签中设置, 此处保持缺省值。

第三步:观察分析结果

▶ 要观察分析结果,单击 Simulate,会看到如下图显示结果:



结果显示了由于红线脉冲作用电容(蓝线)的充电过程。

> 要知道线对应的颜色,单击图例按钮。

注意Multisim绘图器提供了两个标签----个是您刚运行的分析,一个是上一章仿真时示波器观察的结果。

Multisim 绘图器提供多种检测分析与仿真结果的工具,花点时间实践一下各种按钮与命令的用法。比如,在驰豫分析标签中,拖动光标将产生"聚焦"窗口。详细信息请参考 Multisim User Guide。

6.5 结尾

本章介绍了进行分析的主要步骤。下一个设计工具按钮是 Postprocessor, Multisim User Guide 中有详细介绍,本手册 不再赘述。我们将研究用 VHDL 建立元件模型及仿真方法。

第七章 使用 VHDL

7.1 关于本章



本章简短介绍 HDL 语言,给出一个 SPICE 与 VHDL 混合仿真的简单例子。Multisim 支持 SPICE、VHDL、Verilog 仿真,以及任何这几种仿真的混合,但本章只用 SPICE 与 VHDL 仿真作为例子。

7.2 关于 Multisim 中的 HDL 语言

HDL 是专为描述复杂数字器件的行为设计的,所以它们被称为 "行为层"语言。它们使用**行为层模型**(不是 SPICE 中的**晶体 管/门**层)描述这些器件的行为。用 HDL 语言可以避免在门层中 描述这些器件的繁杂工作,大大简化了设计过程。

设计者通常选择两种 HDL 语言的一种: VHDL 和 Verilog。两种语言 Multisim 都支持。

HDL语言一般用作两个目的:为 SPICE 难以建模的复杂数字 IC 建模;设计可编程逻辑电路。Multisim 支持 HDL的这两种应用。对于第二种应用,即设计像 FPGA 和 CPLD 这样的可编程器件,Multisim 很理想。但是讲解这些设计过程已经超出了本书的范围,详见 Multisim User Guide。

我们拿第一种应用——即为复杂数字器件建模——作为示范。 但是为了保持本手册入门性的特点,我们没有用"复杂"器件, 只用了简单的与非门代替。当然您以后不会用 VHDL 作与非门的 模型,因为对与非门而言 SPICE 完全可以做得很好。但是这样 让我们将注意力集中到使用 VHDL 建模的过程上,而不是集中在组成模型的码上。

更进一步,Multisim 允许进行混合仿真(比如 SPICE 和 VHDL),既可以用已有的 VHDL 模型也可以用您自己写的 VHDL 码。我们使用前者,用数据库中已经存在的模型。当然也可以使用任何来源的模型(来自于公共域、大学或元件供应商)。因为我们使用了 VHDL 仿真模型已经存在的器件,所以您无须熟悉 VHDL 编码就可以安步骤操作。提供编写与调试 VHDL 码的例子超出了本手册范围,Multisim User Guide 有详细介绍。


7.3 使用 VHDL 模型器件

为观察 VHDL 运作,需要在电路中用一个使用 VHDL 仿真模型的器件。我们的与非门可以达到这个目的,因为已经有它的 VHDL 模型。

- ➤ 选择 74LS00D 的 VHDL 模型
 - 1. 从杂项数字元件箱中选择 VHDL 族。



浏览器如下:




- 2. 滚动并选择 74LS00D。
- 3. 单击 OK 放置元件。

由于电路中已经有了一个 SPICE 与非门,而我们只需要一个与非门,所以需要删除它为 VHDL 与非门腾出位置。

- ➤ 要删除 SPICE 模型与非门:
 - 1. 注意原来与非门的连线(删除元件后连线自动删除)。
 - 2. 选中此与非门,单击 Delete。

下面要连接 VHDL 模型与非门。

- ➤ 连接 VHDL 模型器件:
 - 1. 将此元件放置在原来 74LS00D 的位置上。
 - 2. 连线方式与原来相同。完成后结果如下:



7.4 仿真电路

现在重新仿真电路,混合仿真的方法与仿真纯 SPICE 电路相同。如果需要,打开示波器,您会注意到结果与第5章中 SPICE 模型电路的结果相同。

在背后,Multisim 进行了混合仿真——多数元件用 SPICE 模型 仿真,与非门用 VHDL 模型仿真。它知道什么元件用什么仿真引 擎,然后将仿真结果结合起来进行显示和分析。

注意,为了独立地仿真 VHDL 与 Verilog 编码,仿真的调用不同,因为需要使用独特的工具。Multisim User Guide 中有详细介绍。

7.5 窥视可编程逻辑综合

Multisim 为设计 FPGA 和 CPLD 电路提供完整的 VHDL 和 Verilog设计、仿真与调试能力。这需要可选的综合功能(Electronics Worbench 提供),详见 Multisim User Guide。

7.6 结束

本章简要介绍了 Multisim 的 VHDL 仿真能力。设计的最后一步 是产生材料清单报告,将在下章介绍。

第八章 产生报告

8.1 关于本章

本章描述如何产生材料清单(a Bill of Material---BOM)。

8.2 导言

Multisim 可以产生几个报告: 材料清单、数据库族列表、和元件细节报告。本章以 BOM 为例,其它报告在 Multisim User Guide中有介绍。

8.3 产生并打印 BOM

材料清单列出了电路所用到的元件,提供了制造电路板时所需元件的总体情况。BOM 提供的信息包括:

- 每种元件的数量
- 描述。包括元件类型(如: 电阻)和元件值(如: 5.1Kohm)
- 每个元件的参考 ID
- 每个元件的封装或管脚图




■ 如果购买了 Team/Project 设计模块(Professional Edition 版可选, Power Professional Edition 版包含), BOM 含有 所有的用户域及其值(比如:价格、可用性、供应商等)。 用户域的其它内容请参考 Multisim User Guide。

> 产生 BOM:

1. 单击设计工具栏中的 Reports 按钮,从出现的菜单中选择 Bill of Material。

2. 出现报告如下:



→ 打印 BOM。单击 Print 按钮,出现标准打印窗口,可以选择打印机、打印份数等等。

□ 以文件储存 BOM。单击 Save 按钮,出现标准的文件储存窗口,可以定义路径和文件名。

因为材料清单是帮助采购和制造的,所以只包含"真实的"元件。也就是说不包含虚拟的、购买不到的元件,像电源和虚拟元件等。

要观察电路中的"非真实"元件,单击 Others 按钮,出现的另一个窗口只显示这些元件。

8.4 结束

Multisim 有多种报告能力,包括本章中介绍的 BOM。

您现在已经通过了建立与仿真电路的基本步骤,设计工具栏最后一个按钮是用于传输和通讯的 Transfer 按钮, Multisim User Guide 中有介绍