# STCF-RICH 软件使用手册

本手册将简要介绍STCF项目中RICH模拟及重建的软件使用方法。

## - 运行需求

此软件在macOS Mojave下开发,在ROOT 6.16.00, clang-1001.0.46.4环境下编译调 试通过并运行。

- 已确认在ubuntu下也可成功编译通过并运行。

## - 功能列表


#### 此软件可提供:

- 预定义辐射体材料的透过率, 折射率, 吸收长度显示
- 预定义光电探测材料的量子效率显示
- 可同时显示多个辐射体参数,或光电材料参数
- 可设置不同的辐射体结构
- 可生成不同粒子类型,动量,入射角度产生的切伦科夫光的击中分布图Hit-map
- 可扫描此Hit-map并进行重建,得到重建中心值及分辨率的Resolution-map
- 可生成Resolution-map上进行PID粒子鉴别效率及误判率PID-Efficiency

## 预定义的辐射体材料

目前预定义的辐射材料约20种,对应的数据保存在./database里

## - 显示单个辐射体材料的相关参数




- 1. 左边选择想显示的波长范围
- 2. 中间点选"Material"页面,点选对应的材料
- 3. 在右侧"Res1"~"Res3"页面显示: 吸收长度, 10mm材料的透过率, 折射率

对应的数据文件可在./database中查询到。以#开头表示注释、数据按对应结构排列。

```
(i) README.md

≡ Quartz311_abs.txt ×
1-RICH ▶ 1-NumEval ▶ database ▶ 📱 Quartz311_abs.txt
       #Quartz Transmission data from https://www.heraeus.com/en/hca/fused_silica_quartz_knowledge_base_1
            \{\{150.0, 0.0\}, \{160.0, 0.00359\}, \{170.0, 0.7282\},
            {180.0, 0.8518}, {190.0, 0.8963}, {200.0, 0.9051},
            {210.0, 0.9105}, {220.0, 0.9136}, {230.0, 0.9160}}
       #Then calculate as Absorption length by : Table[\{A[[i]][[1]], -1.0/Log[A[[i]][[2]]\}\}, {i, 1, 15}]
       #The unit is in cm
      #LABEL: Lambda, Absorption Length[cm]
       150., 0.0620421,
       160., 0.177632,
       170., 3.15279,
       180., 6.23428,
       190., 9.13408,
       200., 10.0291,
       210., 10.6654,
       220., 11.0665,
      230., 11.3975,
```

# - 显示多个辐射体材料的参数以进行比较




#### 若要同时显示多个材料,需:

- 1. 左侧文本框里选择波长,并输入对应的材料名称
- 2. 中间选择"Miscellaneous" -> "Draw Sel-Mat"
- 3. 右侧结果"Res1"显示为多个材料的10mm的透过率结果

## 预定义的光电材料

目前预定义的光电材料约5种,对应的数据保存在./database里

## - 显示单个光电材料的相关参数




- 1. 左边选择想显示的波长范围
- 2. 中间点选"Detector"页面,点选对应的材料
- 3. 在右侧"Res1"显示量子效率

对应的数据文件可在./database中查询到。以#开头表示注释,数据按对应结构排列。

```
1-RICH ▶ 1-NumEval ▶ database ▶ 📱 Csl_qe.txt
       #CsI Quantum efficiency from ALICE TDR Fig.2.2 Weizmann (RD-26) reference
       #LABEL: Lambda, QE[%]
       150, 45.,
       155, 40.,
       160, 35.,
       165, 32.,
       170, 29.,
       175, 27.,
       180, 22.,
      185, 20.,
       190, 14.,
       195, 9.,
       200, 4.,
       205, 2.,
       210, 0.1,
       220, 0.0,
```


# - 显示多个光电材料的参数以进行比较



#### 若要同时显示多个材料,需:

- 1. 左侧文本框里选择波长,并输入对应的材料名称
- 2. 中间选择"Miscellaneous" -> "Draw Sel-Det"
- 3. 右侧结果"Res1"显示为多个光电材料的量子效率 (由于APD的说明书给出的QE从 300nm开始,因此并没有160~220nm的数据)

#### 设置探测器的结构




- 1. 在左侧输入对应的探测器设置
- 2. 在左下点击"Draw Configure"按钮
- 3. 在右侧显示探测器结构

#### 注意:

- 1. Radiator是辐射体的关键字,从上到下依次排列,后面跟着的辐射体材料<mark>必须与预</mark> 定义的辐射体材料名字相同。
- 2. TransLayer是对应的传输区材料的关键字,后面跟着的是对应的传输区材料以及比例。图中显示为 Ar:CH4=[50:50] 的混合气。
- 3. TransThick是传输区厚度的关键字,单位为mm。
- 4. Impurities是杂质含量材料的关键字,必须与预定义的材料名字相同,后跟ppm为单位的杂质含量浓度。
- 5. PCDetector是探测器的关键字,必须与预定义的光电材料名字相同,后跟mm为阳极板的pad大小。
- 6. PixelRange是Hit-map的X/Y的取值范围,单位为mm。

# 单粒子hit-map




- 1. 在左侧输入对应的入射粒子信息
- 2. 在中间点击"Generate the specified particle RICH"按钮
- 3. 在右侧显示结果,包括: HitMap击中分布图,阳极上接收到的切伦科夫光子的波长分布图,HitMap在X方向的投影,从不同辐射体出射的光子的Hitmap分布图。

#### 注意:

- 1. Particle是单粒子入射的关键字,依次为粒子种类, 动量(GeV/c),角度(度)。
- 2. ShowRad是控制单独显示某个辐射体出射的光子Hitmap,显示在Res4和Res5两个页面上。
- 3. nPhi是控制phi在[0~2pi]范围内的取样精度,设为1表示分bin为360份,设为4表示分bin为4\*360份。

# 多粒子hit-map



- 1. 在左侧输入对应的入射粒子信息
- 2. 在中间点击"Generate the Multi-particles RICH"按钮
- 3. 在右侧显示结果,包括:四种粒子的HitMap击中分布图,以及分别每个粒子的Hitmap分布图。

#### 注意:

- 1. Particle是单粒子入射的关键字,依次为粒子种类(不起作用) , 动量(GeV/c),角度(度)。
- 2. nPhi是控制phi在[0~2pi]范围内的取样精度,设为1表示分bin为360份,设为4表示分bin为4\*360份。

## 2019年7月11日 星期四