# CPD Centros de Procesamiento de Datos

#### Centro de Procesamiento de Datos

#### Definición

- Aquella ubicación donde se concentran todos los recursos (físicos, lógicos y humanos) necesarios para el procesamiento de la información de una empresa a través de la organización, realización y control de todas las actividades informáticas de la empresa
- No confundir con centro de cálculo o centro de datos
- Creados y mantenidos por medianas o grandes organizaciones públicas o privadas
- Objetivo
  - Garantizar la continuidad del servicio (plena disponibilidad)



- Un CPD debe cumplir una serie de normativas recogidas en la LOPD (RD 994/1999)
  - Establece medidas de carácter técnico y organizativo que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal a llevar a cabo por la empresa o profesional que almacene estos datos
  - Elaboración de documento de seguridad: en él se detallan los datos almacenados, las medidas de seguridad adoptadas y las personas que tienen acceso a esos datos
  - Diferentes niveles de seguridad (básico, medio y alto)

# Requisitos y Necesidades de un CPD

#### Local físico

Espacio disponible, acceso de equipos y personal, instalaciones de suministro eléctrico, acondicionamiento térmico y elementos de seguridad disponibles

#### Espacio y movilidad

 Altura y anchura del local, posición de las columnas, posibilidades de movilidad de los equipos, suelo móvil o técnico, iluminación

#### Tratamiento acústico

Los equipos ruidosos (impresoras con gran impacto, equipos de aire acondicionado, equipos sujetos a gran vibración) en zonas donde el ruido y la vibración queden amortiguados

#### Seguridad física del local

 Sistema contra incendios, sistema contra inundaciones, otros peligros físicos que puedan afectar a la instalación

#### Suministro eléctrico

Línea independiente del resto de la instalación eléctrica para evitar interferencias, con elementos de protección y seguridad específicos y siempre con sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI – equipos electrógenos, instalación de baterías, ...)

# Requisitos y Necesidades de un CPD Asociados a su ubicación

- Espacio suficiente para alojar todos los equipos necesarios y espacio extra para ampliaciones sin interrumpir su normal funcionamiento
- Evitar la instalación de un CPD en áreas con fuentes de interferencia de radiofrecuencia
- Condicionantes del medio ambiente externo
  - Naturales (frío, calor, lluvia, terremotos, ...)
  - Servicios (líneas telefónicas, energía eléctrica, facilidades de comunicación, ...)
  - Seguridad (zona tranquila, no expuesta a riesgos de alto grado)
- Ubicaciones peligrosas
  - Cercanas a paredes exteriores (problemas de vandalismo o sabotaje)
  - Sótanos (problemas de inundaciones)
  - Última planta (problemas frente a desastres aéreos o incendios)
  - Encima de estacionamientos (peligro al fuego u otros)

# Requisitos y Necesidades de un CPD Asociados a su infraestructura y funcionamiento

- Instalaciones del CPD, de alto riesgo
  - Programas o datos con información confidencial
  - Los fallos pueden provocar una pérdida potencial considerable
- Disponibilidad y monitorización 24x7x365
- Fiabilidad infalible (cinco "nueves")
  - ▶ 99'999% de disponibilidad → I única hora al año
- Seguridad, redundancia y diversificación
- Control ambiental y prevención de incendios
- Acceso a Internet y conectividad WAN
- Rápido despliegue y reconfiguración
- Gestión continua del negocio
- Cableado flexible, robusto y de altas prestaciones


# Diseño de un CPD Espacio técnico

#### Requisitos

- Lejos de emisores de interferencias
- Fuera de espacios de encuentros masivos de personas
- Sin identificativos que lo relacionen con un CPD

#### Parámetros constructivos

- Edificio no inflamable/penetrable
- Sin grandes ventanales (a ser posible, sin ventanas al exterior)
- Suelos con resistencia de carga mínima
- Tabiques de ladrillo
- Alturas mínima techo-suelo
- Medidas mínimas vías de acceso
- Falso suelo
- Falso techo
- Iluminación determinada
- Control de acceso
- Protección contra ruidos
- Mobiliario no combustible




#### Diseño de un CPD Condiciones ambientales. Climatización

- Sistemas de climatización
  - Compartido
    - Común para todo el edificio
    - Solución no recomendada dadas las diferentes necesidades de distintos ambientes
  - Dedicado
- Niveles en los servicios a considerar
  - Nivel de temperatura
    - ▶ Entre 18°C y 22°C a un metro del suelo
  - Nivel de humedad relativa
    - ▶ Entre 40% y 60% a un metro del suelo
  - Nivel de limpieza de aire





# Diseño de un CPD Infraestructura y suministro eléctrico



- Soluciones de redundancia en suministro eléctrico
  - Distintas conexiones de las acometidas
  - Sistemas paralelos
  - Uso de SAI
  - Empleo de conexiones de cada SAI con los cuadros de distribución
- Aspectos a tener en cuenta
  - Cableado y tomas de tierra
    - Instalación de los cuadros y toma eléctrica y de tierra dentro de la sala y ajustados a normativa
    - ▶ Holgura en longitud del cableado al menos 3m en horizontal y 2 en vertical
    - Conductos sobre el suelo técnico
  - Sistemas de contingencia
    - Autonomía garantizada de al menos 15 minutos a plena potencia mínimo
  - Oscilaciones máximas permitidas de tensión nominal de 1-10%

#### Diseño de un CPD Servicios de seguridad y control de acceso

#### Medidas de seguridad a disponer

- Registro de entrada
- Sistema de control de acceso mediante barreras, con distintos niveles de seguridad y otros sistemas como biométricos
- Sistemas de prevención, detección y supresión de incendios
- Establecimiento de vías de evacuación
- Infraestructura preparada ante inundaciones y/o terremotos

#### Emplear elementos como...

- cerraduras electromagnéticas
- torniquetes
- cámaras de seguridad
- detectores de movimiento
- tarjetas de identificación
- sistemas de cámaras de circuito cerrado
- sistemas biométricos









### Estructura física y organizativa

- A nivel físico, se distinguen los siguientes espacios
  - Núcleo de Procesamiento Principal
  - Equipos de conmutación de Red
  - Área de Impresión
  - Área de Cintas/CD de backup
  - Área de Operadoras o exterior
  - Área de Servidores
  - Área de Aplicaciones
- ▶ Separación en áreas → Beneficios en términos de control de acceso, reducción del riesgo de fuego y control ambiental
- Se puede considerar dividir la sala principal en dos o más cuartos separados

## Estructura física y organizativa

- A nivel organizativo, el CPD es un servicio del área o departamento de tecnologías y comunicaciones de la empresa
  - Proporciona acceso a las nuevas tecnologías de la información a todos los usuarios
  - Es responsable de...
    - Planificación a medio y largo plazo de la arquitectura del sistema
    - Organización y mantenimiento de los SI que constituyen la plataforma tecnológica para la gestión
    - Asesoramiento a la empresa en la implantación de nuevos SI, planificación de necesidades de infraestructura, ...
- Áreas principales:
  - Área de Seguridad, Backup y Explotación
  - Àrea Técnica de Sistemas e Infraestructuras
  - Área de Administración y Soporte

# Componentes específicos en soluciones empresariales

#### Bastidores o racks


- Armazón o armario en metal para soportar equipos electrónicos, informáticos y de comunicaciones.
- Permiten configuraciones hardware complejas sin ocupar excesivo espacio
- Medidas estandarizadas y normalizadas
  - ▶ 19" de ancho, alto y fondo variable (adaptable al componente a ubicar)
- Guías horizontales donde apoyar el equipo a instalar y los puntos de anclaje
  - Bandejas para monitores o teclados (eventualmente)
- Dispositivos típicos a alojar
  - Servidores
    - Servidores Blade: 20 servidores en 4U compartiendo alimentación y conexiones
  - Switches y enrutadores
  - Paneles de parcheo (patch panel)
  - Cortafuegos
  - Sistemas de audio y vídeo




Habitualmente, altura máxima de 2m con 42U (pueden llegar a 46U) Bastidores de pared más cortos para pequeñas instalaciones

#### Sistemas de almacenamiento en disco NAS

- Sistemas de Almacenamiento, fundamentales en los SI
  - Dan soporte a toda la información con la que trabajan
- NAS
  - Tecnología de almacenamiento en red
  - Uso de protocolo de red TCP/IP
  - Uso de protocolos de compartición de ficheros CIFS, NFS, FTP
  - Facilidad de implementación
  - Bajo costo
  - Balance de carga
  - Tolerancia a fallos
  - Servidor web para administración



#### Servidores de archivos



- Encargado de almacenar archivos en una ubicación centralizada permitiendo el acceso a muchos clientes
- Privilegios de acceso restringidos por perfiles
- ¿Por qué tener un servidor de archivos?
  - Aumenta el rendimiento del sistema
  - Datos más protegidos y seguros
  - Automatización de las copias de respaldo
  - Inmunes a los virus informáticos
  - ▶ No se cuelgan "nunca"
  - No requieren intervención manual


#### Sistemas de Alimentación Ininterrumpida

- Defectos de la energía eléctrica:
  - Corte de energía
  - Caída de tensión
  - Sobretensión
  - Picos de alta tensión
  - Ruido eléctrico
- Un SAI (UPS, Uninterrupted Power System) incluye unas baterías que puede proporcionar energía eléctrica tras un apagón
- Además, mejora la calidad de la energía eléctrica que llega a los aparatos (evita subidas y bajadas, elimina armónicos)
- Los SAI dan energía eléctrica fundamentalmente a los equipos de cargas críticas (aparatos médicos, industriales, etc.)



#### Elementos de control remoto

- Permiten garantizar el funcionamiento de un equipo o sistema mediante la asistencia remota (control remoto)
- Características de estos elementos
  - Alta velocidad de transferencia
  - Máxima flexibilidad (soporta múltiples plataformas, sistemas y dispositivos)
  - Niveles de seguridad óptimos



# Seguridad física y lógica en un CPD

#### Plan de continuidad de negocio

 Refleja las capacidades, recursos y procedimientos de la empresa para prevenir efectos negativos ante riesgos

#### CAUSAS DE DESASTRES EN LOS CPD



#### Plan de continuidad de negocio

Se apoya en tres estrategias principales



### Plan de continuidad de negocio

- Para garantizar la continuidad de negocio hay que minimizar el tiempo de recuperación y el punto de recuperación
  - Copias de datos en centros diferentes
  - Uso de conexiones de alta velocidad entre ellos
  - Infraestructura paralela capaz de absorber la actividad del sistema ante incidencias
- Elementos a contemplar en cuanto a seguridad física
  - Control de acceso a la sala
  - Precauciones anti incendio
  - Sistemas de control ante inundaciones
  - Protección del sistema de cableado estructurado

# Seguridad fisica

- Tipos de riesgos físicos
  - Riesgos Naturales (hundimientos, terremotos, inundaciones, descargas eléctricas, nieve/hielo, viento,...)
  - Riesgos de Vecindad, procedentes del entorno creado por el hombre (interferencias magnéticas de equipamientos o sistemas, transportes, avería de servicios como luz-agua-gas, riesgos sociopolíticos,...)
- Pueden reducirse con una buena elección de la ubicación del CPD
- Medida física más efectiva para prevenir la intervención humana
  - Ubicar la tecnología dentro de sitios seguros, bajo llave para restringir acceso, mediante los técnicamente llamados cerrojos
- Vigilancia
- Seguridad propia o de empresa externa

# Seguridad lógica

- Aplicación de barreras y procedimientos que protejan los datos y solo permita su acceso a personal autorizado
- Objetivos:
  - Restricción de acceso por autorización
  - Protección de datos
  - Control de uso de información apropiada
  - Comprobación de errores en redundancia y comunicaciones
- Los controles pueden aplicarse en el sistema operativo, en bases de datos, sobre los sistemas de aplicación o en un paquete específico de seguridad

# Arquitecturas de alta disponibilidad

#### Fiabilidad

- Probabilidad de que un sistema funcione normalmente durante un período de tiempo dado
- También llamada continuidad del servicio
- Desde el punto de vista del usuario, un sistema tiene dos estados:
  - Apropiado: satisface las expectativas
  - No apropiado: no satisface las expectativas
- Fallos atribuibles a errores (funcionamiento incorrecto del sistema)
  - No todos los errores conducen a un fallo directo o interrupción en el servicio

### Disponibilidad

- Disponibilidad: Probabilidad de que un servicio funcione adecuadamente en cualquier momento
- Alta Disponibilidad: Medidas a tomar cuyo objetivo conducen a garantizar la disponibilidad del servicio de forma fiable

Índice de disponibilidad	Duración del tiempo de inactividad
97%	11 días
98%	7 días
99%	3 días y 15 horas
99,9%	8 horas y 48 minutos
99,99%	53 minutos
99,999%	5 minutos
99,9999%	32 segundos

# Herramientas para el inventariado del hardware

#### Herramientas para el inventariado del hardware

- Objetivos del inventariado
  - Localización física y seguimiento de los activos del sistema
  - Auditoría del Software
  - Elaboración de informes
  - Mejora de la planificación en tiempos y costes de proyectos futuros
  - Optimización de recursos e identificación de vulnerabilidades
- Entono homogéneo / Entono heterogéneo
- Formas de llevarse a cabo:
  - Análisis activo. Búsquedas recursivas y otros
    - HP OpenView Nerwork Node Manager, IBM Netview, Solarwinds, Cheops-NG (software libre)
    - Nmap
  - Análisis pasivo
    - ▶ PADS, con, p0f, Sourcefire RNA (costosa)
- Su empleo suele conllevar importantes beneficios en ahorro de tareas de mantenimiento y actualización.

# Ejercicio

# Ejercicio

Elabora un proyecto donde tengas que montar en una mediana empresa, para unos 200 ordenadores con distinta ubicación geográfica, que maneja información de nivel bajo y medio según la LOPD, un centro servidor de respaldo que debe cubrir alta disponibilidad y dar continuidad. Indica los elementos necesarios y busca productos comerciales que se ajusten a lo que pretendes.