

PETER PAN-KRAGE

LME BABY COLLECTION - WOODLAND DREAMS

En klassisk, avrundet krage i glattstrikk med garterstrikk-kant: strikkes i to like, avrundede halvdeler som møter hverandre midt front, og festes bak med en liten treknapp og en heklet løkke. Kragen er løs, ikke tettsittende, og legges over halsen og skuldrene på Woodland Dreams-basisbodyen. Syv størrelser, fra 0-1 til 18-24 måneder, tilpasset basisbodyens egen halsvidde i hver størrelse.

Av Renate Dahl

Little Montessori Explorers

lmexplorers.com



TIPS: Les hele oppskriften og størrelsestabellen på side 4 før du starter, og strikk en prøvelapp på 15 x 15 cm for å sjekke strikkefastheten din, siden all gradering i denne oppskriften er beregnet ut fra nettopp denne fastheten.

OM PETER PAN-KRAGEN

DEL AV KOLLEKSJONEN

Peter Pan-kragen er tredje del av LME Woodland Dreams, etter basisbodyen og blondekragen. Den er den mest klassiske av kragene i kolleksjonen: en flat, avrundet form med to myke fliker som møter hverandre midt front, samme fasong som en tradisjonell skjortekrage på barneklær.

STIL

Rolig og tidløs, uten volanger eller hulmønster, bare den rene, avrundede formen selv. Kragen strikkes i en av kolleksjonens tilbehørsfarger, som kontrast til basisbodyens rolige nyanser.

LØS PASSFORM, FESTES BAK

Kragen er ikke strikket tettsittende rundt halsen, den er løs og hviler over skuldrene, akkurat som en løst påført krage over et plagg. Den lukkes bak med en liten treknapp og en heklet løkke, så den er enkel å ta av og på uten å dra den over hodet.

MATERIALER

GARN OG FARGE

Sandnes Garn Alpakka (100 % alpakka), eller et tilsvarende garn med samme fasthet, samme garn som basisbodyen. Siden kragen er et tilbehør, velges den i en av kolleksjonens tilbehørsfarger: salviegrønn, dusty rose, smørgul, lyseblå, oliven eller terrakotta, som en fin kontrast til bodyens rolige nyanser (krem, lin, sand, havre eller beige).

GARNFORBRUK

Størrelse	Garnforbruk
0-1 mnd	11-13 g
1-3 mnd	12-13 g
3-6 mnd	12-14 g
6-9 mnd	13-15 g
9-12 mnd	14-16 g
12-18 mnd	15-17 g
18-24 mnd	15-17 g

PINNER OG TILBEHØR

Rettpinner eller rundpinne 4 mm (kragen strikkes flatt, fram og tilbake). En liten, rund treknapp. Heklenål 3 mm til knappeløkka. Synål til sammensying og festing av knapp. Maskemarkører er ikke nødvendig, det er ingen omganger å holde styr på.

PRØVELAPP

Legg opp 26 masker, strikk glattstrikk i ca. 12 cm, fell av og press lett. Tell maskene dine over 10 cm. Stemmer ikke fastheten din med 22 m = 10 cm, bytt til tynnere eller tykkere pinne til den stemmer.

STØRRELSESTABELL

Kragen er tilpasset halsvidden på Woodland Dreams-basisbodyen i samme størrelse. Velg samme størrelse på kragen som på bodyen den skal brukes til.

Størrelse	Bodyens halsvidde	Ferdig kragedybde	Rader pr halvdel
0-1 mnd	21 cm	6.2 cm	32
1-3 mnd	22 cm	6.3 cm	33
3-6 mnd	23 cm	6.5 cm	34
6-9 mnd	24 cm	6.7 cm	36
9-12 mnd	25 cm	6.9 cm	38
12-18 mnd	26 cm	7.1 cm	39
18-24 mnd	27 cm	7.2 cm	40

Kragedybden er målt fra halskanten til ytterkanten, inkludert garterstrikk-kanten. Kragen er løs og skal ikke stramme rundt halsen, målene er derfor ikke en "sitter tett"-passform, men den løst hengende kragens egne mål.

STRIKKEFASTHET OG VANSKELIGHETSGRAD

FASTHET

22 masker og 30 rader glattstrikk = 10 x 10 cm, på pinne 4 mm, samme fasthet som resten av Woodland Dreams-kolleksjonen. Denne fastheten er brukt i alle beregninger i oppskriften, både masketallene på hver rad og radtallet pr kragehalvdel. Strikk alltid en prøvelapp først, se materialer-siden.

VANSKELIGHETSGRAD

Lett til middels. Du bør beherske å strikke og strikke sammen (felle) i glattstrikk flatt fram og tilbake, ta opp masker langs en kant, og hekle en enkel luftmaskeløkke. Ingen mønsterstrikk, kragen er glattstrikk og garterstrikk.

FORKORTELSER

Norske strikke- og hekleteuttrykk med engelske termer ved siden av.

Norsk	Engelsk	Betyr
r	K	rett
vr	P	vrang
garterstrikk	garter st	rett på alle rader (både RS og VS)
m	st(s)	maske(r)
rad	row	rad
RS	RS	rettsiden av arbeidet
VS	WS	vrangsiden av arbeidet
øk	inc	øk (ta opp én tilleggsmaske)
felle	dec	felle (strikk to masker sammen)
ta opp m	pick up sts	ta opp masker langs en kant
fell av	BO	fell av / bind off
legg opp	CO	legg opp masker
luftmaske	chain (ch)	heklet luftmaske
heklenål	crochet hook	heklenål

TIPS

- Strikk begge kragehalvdelenes etter hverandre og legg dem ved siden av hverandre før du fester av, så ser du med en gang om de er like store.
- Radtallet i tabellene er nøyaktig fra graderingsberegningen, men tell alltid maskene dine ved det bredeste punktet (se kontroll i del 1) før du begynner å felle, det er lettere å rette opp der enn etter kanten er strikket ferdig.
- Bruk gjerne en avvikende hjelpetråd for å markere hver 10. rad mens du strikker økefeltet, det gjør det raskt å telle seg fram uten å telle helt fra start hver gang.

SLIK ER KRAGEN BYGD OPP

Kragen strikkes flatt, i to like halvdel, "sidelengs": hver rad du strikker følger halskanten (fra midt bak mot midt front), og antall masker på raden er kragens DYBDE i akkurat det punktet, ikke lengden langs halsen. Det er denne veksten og nedgangen i masketall, ikke i radtall, som lager den avrundede flik-fasongen. Fem enkle deler, i denne rekkefølgen:

1. Legg opp og øk

Legg opp ved bakhalskanten, øk jevnt ved ytterkanten til bredeste punkt (ved skulderen).

3. Andre halvdel

Strikk en identisk halvdel til, sy de to sammen midt front.

5. Lukking bak

Sy på knapp på den ene bakhalskanten, hekle en løkke på den andre.

2. Bredeste punkt og felling

Strikk noen rader rett fram, fell så jevnt ned igjen til midt front.

4. Kant rundt ytterkanten

Ta opp masker langs hele ytterkanten, strikk en garterstrikk-kant, fell av.

DEL 1: LEGG OPP OG ØK

Legg opp 3 masker (likt for alle størrelser). Dette er den lille, rette kanten som blir liggende ved bakhalsen. Strikk flatt, fram og tilbake, i glattstrikk (r på RS, vr på VS).

Rad 1 (RS): strikk vanlig, uten øking. Deretter gjentas økefeltet: økerad (RS): øk 1 maske i enden ved YTTERKANTEN (den ene kortsiden av raden, ikke halskant-siden), strikk resten av raden vanlig; rad mellom (VS): strikk/vrang vanlig, uten øking. Halskant-siden holdes hele veien rett, uten øking eller felling, det er den kanten som blir liggende innerst.

ANTALL ØKINGER PR STØRRELSE

Størrelse	Legg opp	Antall økeganger	Masker ved bredeste punkt
0-1 mnd	3	7	10
1-3 mnd	3	7	10
3-6 mnd	3	8	11
6-9 mnd	3	8	11
9-12 mnd	3	8	11
12-18 mnd	3	9	12
18-24 mnd	3	9	12

Kontroll: når du har gjentatt økefeltet riktig antall ganger for din størrelse, skal du ha akkurat så mange masker på pinnen som står i kolonnen "Masker ved bredeste punkt" over.

DEL 2: BREDESTE PUNKT OG FELLING

Dette punktet er skulderen på kragen, det bredeste stedet mellom halskant og ytterkant. Strikk noen rader rett fram, uten forandring, før du begynner å felle ned igjen mot midt front.

Fellefeltet er et speilbilde av økefeltet i del 1: fellerad (RS): fell 1 maske i enden ved ytterkanten (strikk 2 sammen), strikk resten av raden vanlig; rad mellom (VS): strikk/vrang vanlig, uten felling. Gjenta til du har 3 masker igjen, det samme tallet du la opp med i del 1.

Størrelse	Rader rett fram	Antall felleganger	Rader pr halvdel totalt
0-1 mnd	3	7	32
1-3 mnd	4	7	33
3-6 mnd	1	8	34
6-9 mnd	3	8	36
9-12 mnd	5	8	38
12-18 mnd	2	9	39
18-24 mnd	3	9	40

Fell av de 3 siste maskene. Dette lille punktet er midt front på denne kragehalvdelen. Radtallet i siste kolonne over er kontrolltallet for hele halvdelen, fra legg-opp-raden til avfelling.

DEL 3: ANDRE HALVDEL OG SAMMENSYING

Strikk en til, helt identisk halvdel, følg del 1 og del 2 på nytt for din størrelse. De to halvdelene skal være speilvendte i bruk, men strikkes helt likt, det er sammensyingen som gjør dem til et speilbilde av hverandre.

Legg de to ferdige halvdelene ved siden av hverandre, med de smale avfellings-punktene (midt front) inntil hverandre og halskant-sidene vendt samme vei. Sy sammen de 3 avfelte maskene fra hver halvdel med en tett søm (madrassøm), fra ytterkant og inn til halskant. Dette lille punktet blir kragens midt-front-spiss.

DEL 4: KANT RUNDT YTTERKANTEN

Nå tas det opp masker langs hele ytterkanten, fra bakhalskanten på den ene halvdelen, rundt midt front, til bakhalskanten på den andre halvdelen, og strikkes en garterstrikk-kant. Garterstrikk ligger flatt og krøller seg ikke, og gir kragen en ren, tydelig ytterkant.

Med retten vendt ut, ta opp 1 maske for hver rad langs ytterkanten (den buede kanten der økingen og fellingen ble strikket), først på den ene halvdelen, så videre rundt den andre. Strikk garterstrikk (r på alle rader, både RS og VS) i 5 rader. Fell av alle masker løst, så kanten ikke strammer.

Størrelse	Tatt opp pr halvdel	Masker totalt rundt kanten	Kantrader
0-1 mnd	32	64	5
1-3 mnd	33	66	5
3-6 mnd	34	68	5
6-9 mnd	36	72	5
9-12 mnd	38	76	5
12-18 mnd	39	78	5
18-24 mnd	40	80	5

LUKKING BAK: KNAPP OG LØKKE

De to bakhalskantene (legg-opp-kantene fra del 1, en på hver halvdel) blir liggende ved siden av hverandre bak på barnet, uten å være sydd sammen. Der festes kragen med en liten treknapp på den ene siden og en heklet løkke på den andre.

- 1 Sy en liten, rund treknapp godt fast på bakhalskanten av den ene kragehalvdelen, ca. 0,5 cm inn fra selve kanten.
- 2 Med heklenål 3 mm og en kort tråd, fest trådenden i bakhalskanten på den andre halvdelen, hekle en luftmaskeløkke på ca. 8-10 luftmasker (prøv den mot knappen underveis, den skal akkurat gli gjennom uten å være løs), fest av med en fastmaske.
- 3 Prøv at knapp og løkke møter hverandre godt når kragen legges bak på barnet, juster antall luftmasker om nødvendig for din knapp.

MONTERING

- 1 Fest alle løse tråder godt på vrangen, og klipp dem korte.
- 2 Damp press kragen lett på vrangen, unngå å presse garterstrikk-kanten flat, den skal beholde litt struktur.
- 3 Sy på knappen og hekle løkka, se forrige side.
- 4 Kontroller til slutt at knappen sitter godt fast, at løkka ikke er for løs, og at ingen løse tråder eller masker kan løsne.
- 5 Legg kragen over halsen og skuldrene på den ferdige Woodland Dreams-basisbodyen i samme størrelse, og lukk knappen bak.

SIKKERHET OG STELL

SIKKERHET

- Bruk alltid en liten, godt festet knapp, og sy den fast med dobbel tråd, flere ganger gjennom hvert hull.
- Kontroller knappen og løkka jevnlig, spesielt etter vask, og fest dem på nytt ved første tegn til løshet.
- Denne oppskriften er ikke ment for barn som putter små gjenstander i munnen uten tilsyn, la aldri barnet være alene med kragen på uten oppsyn den første tiden.
- Fordi kragen er løs og festes med bare én knapp bak, må den aldri strammes rundt halsen eller brukes som noe barnet kan bli hengende fast i, følg alltid gjeldende sikkerhetsanbefalinger for barneklær.

VASKERÅD

Håndvask forsiktig i lunkent vann med ullvask, eller maskinvask på ullprogram 30 grader. Press ut vannet, trekk i fasong, og tørk liggende flatt på et håndkle. Unngå å henge kragen til tørk, alpakka kan strekke seg.

FERDIG!

Gratulerer, Peter Pan-kragen din er ferdig! Legg den over halsen og skuldrene på Woodland Dreams-basisbodyen for en klassisk, avrundet detalj som passer til hele kolleksjonen.

RESTEN AV KOLLEKSJONEN

- Basisbody, kolleksjonens grunnmur.
- Blondekrage, en løs krage som hekter bak.
- Rysjekrage, samme feste, litt mer romantisk.
- Smekke, som knyttes med i-cord eller en knapp.
- I-cord-seler, kolleksjonens signaturdelt, justerbare og krysser bak.
- Kort vest, med treknapper foran, brukes utenpå bodyen.
- Woodland Fluffy Skirt, et heklet skjørt laget for å matche bodyen.

OPPHAVSRETT

(c) Renate Dahl, Little Montessori Explorers. Denne oppskriften er et helt originalt LME-design. Du står fritt til å selge ferdige plagg du lager etter denne oppskriften, i liten, personlig skala, forutsatt at det ferdige produktet er sjekket mot gjeldende sikkerhetskrav. Selve oppskriften, teksten og bildene, kan ikke deles, kopieres eller selges videre.

Av Renate Dahl · Little Montessori Explorers · lmexplorers.com