# El Procesador II: Modos de direccionamiento y formato de las instrucciones



# Ejemplo: Cálculo de Y = (A-B)/(C+D\*E)

#### Con instrucciones de tres direcciones

Instrucción	Comentario
SUB Y, A, B	Y ← A − B
MPY T, D, E	$T \leftarrow D \times E$
ADD T, T, C	T ← T + C
DIV Y, Y, T	$Y \leftarrow Y / T$

#### Con instrucciones de una dirección

Instrucción	Comentario
LOAD D	AC ← D
MPY E	$AC \leftarrow AC * E$
ADD C	$AC \leftarrow AC + C$
STOR Y	Y ← AC
LOAD A	AC ← A
SUB B	$AC \leftarrow AC - B$
DIV Y	$AC \leftarrow AC/Y$
STOR Y	Y ← AC


#### Con instrucciones de dos direcciones

Instrucción	Comentario
MOVE Y, A SUB Y, B MOVE T, D MPY T, E ADD T, C	Y ← A Y ← Y - B T ← D T ← T * E T ← T + C
DIV Y, T	Y ← Y / T



#### Formato de las instrucciones

Ejemplo de instrucción máquina (binario) y su equivalente en ensamblador




- Y se divide en campos:
  - Operación a realizar
  - Operandos a utilizar
  - Puede haber operandos implícitos (indicados por el CO opcode)



# Campos que puede tener una instrucción


• Ejemplos de instrucciones que realizan la operación suma utilizando un número distinto de operandos



Ejemplo de una instrucción con tres operandos

# Introducción a los modos de direccionamiento

Supongamos que tenemos los siguientes valores guardados en las siguientes direcciones de memoria principal (MP) y queremos hacer su suma:



#### **CARACTERÍSTICAS DEL EJEMPLO**

- Máquina de 3 operandos (add reg, dir1, dir2)
- Suponemos que debemos sumar N valores
- En este caso, el array recibirá el nombre de «a» → int a[N]

#### **PROBLEMAS**

- ¿Debemos codificar las N instrucciones por separado para acceder a cada una de las posiciones de memoria?
- ¿Una vez codificado, el programa se puede utilizar para otro array de datos que se encuentre en posiciones de memoria distintas (reubicable)?
- ¿Los datos deben estar colocados a partir de una posición de memoria concreta?
- Si otro array tiene más posiciones de memoria, ¿podemos acceder a ellas con nuestro programa actual?



Arquitectura de Computadores y Periféricos

El modo de direccionamiento es un procedimiento que permite determinar la ubicación (dirección efectiva) de un operando o una instrucción

#### Puede ser:

- Inmediato
- Directo por memoria
- Directo por registro
- Indirecto por memoria
- Indirecto por registro
- Relativo
  - A registro base
  - A registro índice
  - A contador de programa



El modo de direccionamiento es un procedimiento que permite determinar la ubicación (dirección efectiva) de un operando o una instrucción

#### Los **operandos** pueden ubicarse:

- En la propia instrucción
- En los registros del procesador
- En memoria principal
- En unidades de Entrada/Salida (I/O)



Inmediato: El operando es parte de la instrucción.


### Instrucción

addi Rd Rs1 103
-----------------

Operando



**Directo por memoria**: El operando se encuentra en memoria, y la dirección está codificada en la instrucción






#### Directo por registro: El operando se encuentra en el registro

# Instrucción


add	Rd	Rs1	Rs2

#### Banco de registros






# Indirecto por memoria






**Indirecto por registro**: Se indica en la instrucción el registro que almacena la dirección del operando




## Direccionamiento relativo a registro base






# Direccionamiento relativo a registro índice





# Direccionamiento relativo a contador de programa





# Aplicación de sumar con los distintos modos de direccionamiento un array de N posiciones

Ejemplos					
Modo de direccionamiento directo por registro	Modo de direccionamiento indirecto	Modo de direccionamiento relativo a registro índice	Modo de direccionamiento relativo a registro base		
add Rd, Rs1, Rs2  Se debe ir cargando cada uno de los valores del array en los registros fuente para después poder sumarlos. En este caso no es práctico	Idr r1,dir  Ldr R0, 0x10B2  Ldr R1, 0x10B3  Ldr R2, 0x10B4  Ldr R3, 0x10B5  Ldr R4, 0x10B6  Ldr R5, 0x10B7   Add R0, R0, R1  Add R0,R0, R2	Idr r1, 0x10B2(r2)  Mv R2, #0 Mv R0, #0  Bucle:  Ldr R1, 0x10B2(R2)  Addi R2, R2, #1  Add R0, R0, R1  B bucle  R2 → registro para incrementar el índice R0 → registro para	ldr r1, [r2, #offset]  Mv R2, 0x10B2  Mv R0, #0  Ldr R1, [R2, #0]  Add R0, R0, R1  Bucle:  Ldr R1, [R2, #1]  Add R0, R0, R1  Add R0, R0, R1  Addi R2, R2, #1  B bucle		



#### Formato de las instrucciones

#### El formato de una instrucción indica los campos y su tamaño:

- Tamaño de un campo limita los valores que puede codificar
- La longitud del formato viene determinada por los siguientes factores:
  - a) El número de operandos de la instrucción
  - b) El modo de direccionamiento utilizado
  - c) El número de registros existentes y el espacio direccionado

