Rapport TP Noté - Architecture des ordinateurs

Le Dan Nguyen ; Logane Tann

Janvier 2023

Partie 1 - Architecture et mode d'adressage

Exercice 1

Pour chaque registre, à l'aide du cours, on peut en déduire sa taille. Grâce à la taille, on peut calculer la capacité maximale en décimale et en déduire la valeur hexadécimale.

Registre	Valeur max (déc)	Valeur max (hex)
EAX (32 bits) AX (16 bits) AH/AL (8 bits)	0 à $2^{32} - 1$, soit 4294967295 0 à $2^{16} - 1$, soit 65535 0 à $2^8 - 1$, soit 255	0xFFFFFFFF 0xFFFF 0xFF

En revanche, pour les valeurs signées, on doit réserver un bit de signe :

- Le registre EAX peut stocker des entiers signés de -2147483648 à 2147483647.
- Le registre AX peut stocker des entiers signés de -32768 à 32767.
- Les registres AH et AL peuvent stocker des entiers signés de -128 à 127.

Exercice 2a

```
movl $12345678, %eax
```

Après la première instruction, la valeur du registre est 0x00BC614E. En effet, cette instruction sauvegarde dans le registre la valeur **décimale** 12345678.

```
movl $0x12345678, %eax
```

La seconde instruction sauvegarde la valeur hexadécimale 0x12345678 dans le registre, c'est pourquoi on retrouve la même valeur sur le débogueur.

Exercice 2b

```
movl $0x12345678, %eax
```

La première instruction définis le registre EAX pour prendre la valeur 0x12345678.

```
movb $1, %ah
```

Après la seconde instruction, le registre EAX vaut alors 0x12340178. En effet, celle-ci remplis AH (bits 8 à 15) par le byte 0x01.

```
movw $1, %ax
```

Après la troisième instruction, le registre EAX vaut 0x12340001. En effet, celle-ci remplis AX (16 premiers bits) par le word 0x0001.

Exercice 2c

Voici le code qui permet d'initialiser les 4 registres :

```
movl $0x12134515, %eax
movl $0xABCDABCD, %ebx
movl $0xAAAAAAAA, %ecx
movl $0x00000000, %edx
# Pour la dernière instruction, on peut aussi utiliser
# un `xor %edx, %edx`, plus léger à écrire.
```

Nous voulons changer le contenu de **%ebx** en 0xABCD**00**CD avec un mov, ce qui correspond à mettre le registre %bh à zéro.

```
# movb = move byte (8 bits)
movb $0x00, %bh
```

Après exécution, on voit bien que le registre %ebx vaut 0xABCD00CD.

Exercice 3

```
movl $0xFF0000FF, %eax
addw $0xFF00, %ax
```

La seconde instruction ajoute 0xFF00 à la valeur de %ax (0x00FF). Le registre EAX vaut ainsi 0xFF00FFFF.

```
addb %ah, %al
```

Quant à la troisième instruction, elle ajoute AH (0xFF) dans AL (0xFF).

Sur le débuggeur, on observe dans le registre des drapeaux que le bit de retenue (Carry Flag) est actif, ce qui signifie que l'opération a provoqué un dépassement.

On observe aussi que le registre EAX vaut 0xFF00FFFE. Même si le résultat semble au premier abord étrange, il reste logique si on pose l'opération :

```
(1)
F F
+ F F
-----
1 F E
```

Vu que nous sommes sur 8 bits, seuls FE sera retenu. Le bit de retenue sera donc mis dans le registre des drapeaux (CF).

Exercice 4.1

Il existe 7 modes d'adressage en mémoire d'instructions :

1. Adressage registre direct : On copie la valeur d'un registre à un autre.

Usage: mov %registre1, %registre2

2. Adressage immédiat : On donne une valeur directement à un registre.

Usage: mov \$valeur, %registre

3. Adressage direct : On donne la valeur située à l'adresse A vers un registre.

Usage: mov OxAdresseEnHexa, %registre

- !: il faut utiliser une adresse en **hexa** et **ne pas mettre** « \$ » (sinon ce ne serait pas une adresse mais une valeur hexadécimale)
- 4. Adressage indirect registre: Très similaire à l'adressage direct, sauf qu'au lieu d'une adresse mémoire en dur, celle-ci est stockée dans un registre. Concept associé aux pointeurs en C. Usage:

```
mov $0xadresse, %registre_pointeur
mov (%registre_pointeur), % registreB
```

- ! : il faut mettre les parenthèses autour du registre et faut mettre une valeur (\$) hexa dans le registre pointeur.
- 5. Adressage avec base et déplacement : Pareil que l'adressage indirect registre, à la seule différence qu'on démarre la lecture à n octets plus loin. Très utile pour les tableaux. Usage :

```
mov $0xadresse, %registre_pointeur
mov DEP(%registre_pointeur), %registreB
```

- ! : DEP est un nombre, 2 par exemple, sans rien d'autre au niveau synthaxe.
- 6. Adressage avec base, déplacement et index : Pareil que l'adressage avec base et déplacement, sauf qu'on peut ajouter à l'adresse de base (stocké dans un premier registre) un décalage (stocké dans le second registre) et un déplacement fixe *TAB* en octet. Usage :

```
mov $0xadresse, %registre_pointeur
mov TAB(%registre_pointeur, %registre_index), %registreB
```

7. Adressage avec base, déplacement et index typé : Pareil que l'adressage avec base, déplacement et index, sauf qu'on peut multiplier le registre d'indice par un facteur *MULT*. Usage :

```
mov $0xadresse, %registre_pointeur
mov TAB(%registre_pointeur, %registre_index, MULT), %registreB
```

Il existe aussi 3 modes d'adressage pour les sauts :

1. Adressage direct : On saute vers une adresse mémoire mise en dur. Le registre EIP sera mis à jour.

Usage: jmp OxAdresseEnHexa

2. Adressage relatif au registre EIP : On saute vers une étiquette ajoutée dans le code (on parle relatif car le label est à une certaine distance de l'instruction courante).

Usage: jmp :label

3. Adressage indirect : On saute vers une adresse mémoire stockée dans un registre. Il est possible d'effetuer des déplacements.

Usage: jmp (%registre)

Exercice 4.2

- La taille de la mémoire est de 256 octets (car 2^8 adresses x 1 octet).
- movl %eax, %ebx permet de déplacer la valeur du registre %eax dans le registre %ebx movl %eax, (%ebx) permet de déplacer la valeur du registre %eax à l'adresse pointée par le registre %ebx (%ebx contient une adresse, et c'est à cette adresse que la valeur sera sauvegardée).
- L'architecture x86 adopte la convention little endian.
- La première instruction définis EAX à 0x000F9190 (valeur hexa de 01020304). on déduit que AX vaut alors 0x9190 et AL vaut 0x90. Après exécution des trois instructions:
 0x000000000 => 0x000F9190, 0x000000002 => 0x00009190 et 0x000000003 => 0x00000090 (0x00000001 inchangé)
- En adoptant la même logique, $0x000000000 \Rightarrow 0x000020001$, $0x000000001 \Rightarrow 0x000000021$, $0x000000002 \Rightarrow 0x000000001$
- Les deux dernières questions en big endian :
 - $1. \ 0x000000000 \ \Rightarrow \ 0x90910F00, \ 0x000000002 \ \Rightarrow \ 0x000000F00, \ 0x000000003 \ \Rightarrow \ 0x000000000$
- Questions finales:
 - a) Un registre peut prendre un nombre-limite de valeurs lié au nombre de bits affectés. Donc il est possible d'avoir un débordement si le calcul théorique sort de cet intervalle de valeurs possibles.

Par exemple, comparer -127 et 3 provoquera un débordement car la valeur limite est -128 $\,$

- b) Pour comparer deux nombres via une différence, on cherche à savoir si le résultat est positif ou négatif. Pour cela, nous pouvons nous reposer sur le SF (Sign Flag). Si SF est à 1, alors le résultat est négatif, sinon il est positif.
- c) Via des exemples, avec des cas où on aurait des dépassements :
 - Nombre négatif (-4) nombre plus grand (127) : Dans ce cas, SF sera égal à 0 (dépassement négatif)
 - Nombre positif (12) nombre négatif (-127) : Dans ce cas, SF sera égal à 1 (dépassement positif)
- d) CF == 0
- e) CF == 1

Partie 2 - Programmation en assembleur

Exercices:

Les fichiers source sont dans le dossier src/.


Code pour compiler et démarrer : gcc -m32 -no-pie ./Partie2_ExoX.s -o out && ./out, où X est le numéro de l'exercice.

Exercice 1: Hello world

logan@EFX-Logan:/mnt/c/Users/a862816/Downloads/TP_Assembleur\$
Hello Mon premier programme en assembleur
La valeur de eax = 42

Exercice 2: Gnu is the best

Exercice 3 : Registres à zéro



Exercice 4: Afficher 1 - 10

```
logan@EFX-Logan:/mnt/c/Users/a862816/Downloads/TP_Assembleur$
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
```

Exercice 5 : Afficher les nombres pairs jusqu'à 20

```
logan@EFX-Logan:/mnt/c/Users/a862816/Downloads/TP_Assembleur$
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
```

Exercice 6 : Afficher les nombres premiers de 2 à 100

```
logan@EFX-Logan:/mnt/c/Users/a862816/Downloads/TP_Assembleur$
 2 est premier
 3 est premier
 5 est premier
 7 est premier
11 est premier
13 est premier
17 est premier
19 est premier
23 est premier
29 est premier
31 est premier
37 est premier
41 est premier
43 est premier
47 est premier
53 est premier
59 est premier
61 est premier
67 est premier
71 est premier
73 est premier
79 est premier
83 est premier
89 est premier
 97 est premier
```

Exercice 7: Parcours de tableau

```
logan@EFX-Logan:/mnt/c/Users/a862816/Downloads/TP_Assembleur$
1 5 9
4 8 7
```

Exercice 8: Addition binaire

logan@EFX-Logan:/mnt/c/Users/a862816/Downloads/TP_Assembleur\$ La somme donne : 19


Exercice Bonus 1: appel write()

Fichier: PartieBonus_Exo1.s

```
logan@EFX-Logan:/mnt/c/Users/a862816/Downloads/TP_Assembleur/src$
L'assembleur est cool !
```

Exercice Bonus 2: création d'un fichier

Fichier: PartieBonus_Exo2.s



Exercice Bonus 3: afficher un fichier

Fichier: PartieBonus_Exo3.s