

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre


Campus Rio Branco

Minicurso de Introdução à Robótica com Arduino

APÓS TESTAR OS MOTORES DO ROBÔ VAMOS FAZER UMA PROGRAMAÇÃO SIMPLES JUNTANDO O SENSOR ULTRASSÔNICO PARA DESVIAR DE UM OBSTÁCULO

PERMANEÇA COM A LIGAÇÃO DOS MOTORES DO EXEMPLO ANTERIOR

VAMOS APENAS ACRESCENTAR O SENSOR ULTRASSÔNICO (ACRESCENTE A LIGAÇÃO CONFORME ABAIXO).



// --- Bibliotecas Auxiliares --- #include <AFMotor.h> //Inclui biblioteca AF Motor

// --- Seleção dos Motores ---

AF_DCMotor motor1(2); //Motor da Direita

AF_DCMotor motor2(1); //Motor da Esquerda

//Sensor Ultrassônico

int trigPin = 43;//define pino 43 para trigger

int echoPin = A15;//define pino A15 para echo

//int LedR = 44;//define pino 44 para Led Vermelho

//int LedG = 45;//define pino 45 para Led Verde

//OBS também é possível criar funções para os motores //conforme exemplo abaixo.



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre

Campus Rio Branco

```
//motor da direita
void motor_dir_frente (){
  motor1.setSpeed(170);
  motor1.run(FORWARD);//
}
void motor_dir_tras (){
  motor1.setSpeed(250);
  motor1.run(BACKWARD);
}
void motor_dir_parar (){
  motor1.setSpeed(0);
  motor1.run(RELEASE);
}
//motor da esquerda
void motor esq frente (){
  motor2.setSpeed(150);
  motor2.run(FORWARD);
}
void motor_esq_tras (){
  motor2.setSpeed(250);
  motor2.run(BACKWARD);
}
void motor_esq_parar (){
  motor2.setSpeed(0);
  motor2.run(RELEASE);
}
//função para leitura da distância - SENSOR ULTRASSÔNICO HC-SR04
long duration, distance;
void ler_sensor_utrassonico() {
digitalWrite(trigPin, LOW); //seta o pino 12 com um pulso baixo "LOW" ou desligado ou ainda 0
delayMicroseconds(2); // delay de 2 microssegundos
digitalWrite(trigPin, HIGH); //seta o pino 12 com pulso alto "HIGH" ou ligado ou ainda 1
delayMicroseconds(10); //delay de 10 microssegundos
digitalWrite(trigPin, LOW); //seta o pino 12 com pulso baixo novamente
duration = pulseIn(echoPin, HIGH); //pulseIn lê o tempo entre a chamada e o pino entrar em high
//Esse calculo é baseado em s = v . t, lembrando que o tempo vem dobrado
//porque é o tempo de ida e volta do ultrassom
distance = (duration/2) / 29.1;
}
void setup() {
```



Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre

Campus Rio Branco

```
//Para o Shied a biblioteca se encarrega de setar entradas e saídas!
  //Demais pinos devem ser declarados
  Serial.begin(9600);
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin,INPUT);
  //pinMode(LedR, OUTPUT);
 //pinMode(LedG, OUTPUT);
}
void loop() {
ler_sensor_utrassonico();
//Código desvia obstáculo
//dois motores para frente (como a função já foi criada antes do SETUP, agora é só declarar a mesma
motor_dir_frente();
motor_esq_frente();
//digitalWrite(LedR,LOW);// senão LED Vermelho é desligado
//digitalWrite(LedG,HIGH);//LED Verde é ligado
if (distance<20){
//digitalWrite(LedR,HIGH);// senão LED Vermelho é ligado
//digitalWrite(LedG,LOW);//LED Verde é desligado
motor_dir_parar();//motor direita para
motor_esq_parar();//motor da esquerda para
delay(800);//aguarda um tempo
motor_dir_tras();//motor da direita para tras
motor_esq_tras();//motor da esquerda para tras
delay(500);//aguarda um tempo
motor_dir_tras();//motor da direita para tras
motor_esq_frente();//motor da esquerda para frente
delay(700);
}
//Serial.print(distance);
//Serial.println(" ");
//delay(100);
}
```