

Ihr Headset neu starten

Wenn das VR-Headset nicht richtig reagiert, lässt sich das Problem oft durch einen Neustart beheben.

Dabei werden alle laufenden Anwendungen geschlossen und das Headset wird neu gestartet.

Durch einen Neustart werden **keine Daten und kein Trainingsfortschritt gelöscht**.

Neustart über das Headset

1. Setzen Sie das **VR-Headset** auf.
2. Halten Sie die **Ein-/Aus-Taste** am Headset gedrückt.
3. Ein Ein-/Aus-Menü wird angezeigt.
4. Wählen Sie **Neu starten**.
5. Warten Sie, bis das Headset neu gestartet ist.

Das Headset schaltet sich automatisch aus und wieder ein.



Neustart, wenn das Headset eingefroren ist

Wenn das Headset nicht reagiert:

1. Halten Sie die **Ein-/Aus-Taste** etwa **10 Sekunden** lang gedrückt.
 2. Das Headset schaltet sich aus.
 3. Drücken Sie die **Ein-/Aus-Taste** erneut, um es wieder einzuschalten.
-