

Je box bijwerken


Het systeem kan worden bijgewerkt om de nieuwste verbeteringen en trainingscontent te ontvangen.

Updates worden beheerd via de **Launcher**, die automatisch wordt geopend wanneer de box opstart.

De update downloaden

Voordat een update kan worden geïnstalleerd, moet de nieuwe versie eerst worden **gedownload**. Deze download gebeurt **automatisch op de achtergrond** wanneer de box is verbonden met internet.


Afhankelijk van de internetverbinding kan het downloaden van de update **tot een uur** duren. Je kunt de update pas installeren **nadat de download is voltooid**.



De update installeren

Zodra de update is gedownload:

1. Klik op de **Update**-knop in de Launcher.
2. Zorg ervoor dat de **VR-headset is ingeschakeld**.
3. Sluit de headset aan op de koffers met behulp van de **USB-C-kabel die zich in de koffers bevindt**.



1. Druk op **Update**.

Het systeem zal zowel de **VR-headset** als de **Spectator-software** bijwerken.

Installatietijd

Het installeren van de update duurt meestal **ongeveer 5 minuten**.

Zorg ervoor dat de headset tijdens het updateproces aangesloten blijft.

