arquitetura de computadores

UTFPR - DAELN - Engenharia de Computação/Eletrônica prof. Juliano; prof. Rafael

<u>uProcessador 6</u> "Calculadora Programável"

rev 6

Partindo da ROM, PC, UC, ULA e Banco de Registradores dos laboratórios anteriores, rodar um programa para executar uma lista de instruções aritméticas de um algoritmo hipotético (programa mostrado mais abaixo).

Levando em conta a ISA do microprocessador escolhido, implemente apenas instruções de soma (add) e subtração (sub) e resto da divisão (rem) da ULA, de carga de constantes (addi, ld ou similar), transferência de valores entre registradores (podendo ser um mov ou então manter com add, usando o R0 como constante). Também acomode o salto incondicional (jmp) e nop (já implementados no laboratório anterior).

Escolhas de codificação e largura do barramento devem ser negociadas com o professor. Outras instruções ficam para depois.

Ampliação da máquina de estados - Contadores em VHDL

Uma máquina de estados simples é apenas um contador. Em VHDL, ele é similar a um registrador:

```
library ieee;
use ieee.std logic 1164.all;
use ieee.numeric std.all;
entity mag estados is
   port( clk,rst: in std_logic;
         estado: out unsigned(1 downto 0)
end entity;
architecture a mag estados of mag estados is
   signal estado s: unsigned(1 downto 0);
begin
   process(clk, rst)
   begin
      if rst='1' then
         estado s <= "00";
     elsif rising edge(clk) then
         if estado s="10" then
                                     -- se agora esta em 2
            estado_s <= "00";
                                      -- o prox vai voltar ao zero
            estado s <= estado s+1; -- senao avanca
         end if;
      end if;
  end process;
   estado <= estado s;
end architecture;
```

O código acima produz uma contagem de 0 a 2. Reproduza-o ipsis literis¹, não

1 Ou seja, absolutamente idêntico.

invente mudanças.

Perceba a comparação para o fim da contagem: primeiro vem "if estado_s="10" then" e só depois há o incremento. Não tente incrementar antes e comparar com "11" depois.² Deste jeito aqui facilita.

É possível, também fazer uma máquina com transições condicionais, como no multiciclo do livro, uma máquina de Moore, que é uma solução geralmente mais difícil de fazer funcionar. Você pode até usar, mas tenha certeza de pensar bem, cuidadosamente, na solução que está tentando implementar; e de modelar bem as transições para cada instrução.

Implementação

Sugiro fazer uma máquina de 3 estados: fetch, decode e execute, embora usar 2 já seria o suficiente neste lab³. O resto do trabalho é decodificar as instruções e gerar os sinais adequados para cada uma; e ligar todos os componentes seguindo aproximadamente o esquema do livro-texto.

A unidade de controle vai gerar sinais como o jump_enable e outros de seleção para mux em função do ciclo e do opcode da instrução, numa estrutura do tipo:

O formato de instruções e opcodes implementados devem ser documentados num arquivo .txt à parte (EqNN-ISA.txt). É permitido mudar os formatos de instrução (opcodes) em laboratórios posteriores.

Programa em ROM

Na versão final a ROM devem estar configurados para executar um programa que faz o seguinte.

- 1. Carrega R4 (o registrador 4) com o valor 3
- 2. Carrega R5 com 7
- 3. Soma R4 com R5 e guarda em R7
- 4. Subtrai 2 de R7
- 5. Salta para o endereço 17
- 6. No endereço 17, copia R7 para R4
- 7. No endereço 18, calcula o resto da divisão de R7 por 3 e guarda em R6
- 8. Salta para a terceira instrução desta lista (R7 ← R4+R5)

O programa deverá ser documentado no arquivo da ROM com as instruções no assembly desenvolvido (não apenas os *opcodes*).

Se necessário, consulte e simule no MARS para verificar o comportamento esperado do programa. Se não houver as mesmas instruções, pode-se adaptar o algoritmo, mas o resultado em R6 deve ser igual.

² O "signal" só vai ser atualizado ao final do ciclo de simulação (o "end process;"), então deve-se comparar com o valor original, ainda não atualizado. Para atualizações imediatas, deve-se usar "variable", que possui sintaxe levemente diferente. Evite estas complicações se possível.

³ Você pode alterar isso depois, mas se quiser usar já mais estados (a RAM pode ficar mais fácil com 4 estados, p. ex.), fique à vontade.

Testes

Os testes podem ser feitos com programas mais simples, inicialmente. Na versão final entregue com os resultados da simulação *EqNN-Calc.ghw* e *EqNN-Calc.gtkw*, os pinos sinais visualizados no *gtkwave*, devem ser:

- reset, clock, estado, PC, instrução (saída da ROM);
- as entradas da ULA (valores de in A e in B);
- saída da ULA e o valor dos registradores envolvidos (R4,R5, R6 e R7).

Para criar uma codificação de instruções para o seu processador, anote-a no arquivo texto, explicitando os campos.

Para cada programa que você for implementar, liste as instruções indicando os endereços de memória e os códigos de máquina *em hexadecimal ou binário*.

Porém, escovar bits contando-os em uma string binária de 16 dígitos pode parecer heróico, porém acaba sendo arriscado e ingrato. Para isso, uma dica: o GHDL permite separar os campos com um underline ("_"), basta indicar a base (binária com um "b", hexa com um "x" à frente. Para a instrução MOV acima, por exemplo:

```
7 => b"0110_1111_0000_0011" -- MOV R0, R15
8 => x"E_5_7C" -- MOV #7Ch, R5
```

Reimpressão do FAQ do lab #3: Erros Comuns ("O que diachos está acontecendo?") Abaixo, coisas que o compilador não pega direito:

- Erros bizarros podem ser gerados se você errar o nome da entidade na arquitetura:
 - architecture a_porta_tb of porta is -- Era porta_tb! Erro de copy-paste O compilador pode indicar que os pinos do componente estão errados ou que não acha o componente.
- Esquecer um pino no port map significa "deixar ele em aberto" e então o programa não avisa isso... Se alterar a pinagem duma entidade, confira imediatamente os "component" dela em outros arquivos.

- Você usou if? Você usou if?! Peralá, só use isso dentro do registrador, campeão. Se a internet sugeriu que você usasse em outro lugar, ignore-a e NÃO USE IF.
- Tem um sinal com duas atribuições? Tipo, mesmo em arquivos diferentes ou lugares diferentes? Como abaixo?

```
d <= b or c;
-- ...
d <= a;</pre>
```

Erro mortal. Você está tentando dar duas definições diferentes para o mesmo ponto do circuito (dois valores para o mesmo fio ou ponto de medição). Se fosse na bancada, provavelmente veríamos fumaça nessa situação.