

Instalación de QZ Tray y configuración de impresora térmica

Para impresora Suzwip 58 mm conectada por USB a una PC Windows.

Qué resuelve esta instalación

QZ Tray es una aplicación que se ejecuta en la PC conectada a la impresora. Permite que el Punto de Venta detecte la impresora instalada en Windows y envíe comandos o tickets directamente, sin depender del cuadro de impresión del navegador.

Alcance recomendado: una PC Windows fija con la Suzwip conectada por USB. Los celulares y tablets podrán usar el POS; más adelante enviarán sus trabajos a esta estación de impresión central.

Antes de comenzar

- PC Windows que permanecerá encendida durante la operación.
- Impresora Suzwip 58 mm, cable USB y papel térmico de 58 mm.
- Driver *58MM Thermal Printer Driver & Tools* del fabricante.
- Acceso de administrador de Windows para instalar el driver y QZ Tray.
- Google Chrome o Microsoft Edge actualizados.

1. Instalar y comprobar la impresora Suzwip

- 1 Conecta la impresora.** Enciéndela y conéctala por USB directamente a la PC. Carga el rollo de papel con el lado térmico hacia el cabezal.
- 2 Instala el driver.** Ejecuta el instalador incluido en *58MM Thermal Printer Driver & Tools*. Si Windows solicita permisos, acepta la instalación.
- 3 Verifica que Windows la reconozca.** Abre `Configuración > Bluetooth y dispositivos > Impresoras y escáneres`. Debe aparecer una impresora térmica, normalmente con un nombre como “POS-58”, “Thermal Printer” o el nombre del driver.
- 4 Configura el papel.** En las preferencias de la impresora selecciona un tamaño de papel de **58 mm**, orientación vertical y escala al 100%. Desactiva encabezados/pies de página si el driver los ofrece.
- 5 Imprime una página de prueba de Windows.** Desde las propiedades de la impresora, usa “Imprimir página de prueba”. Corrige el puerto, cable, papel o driver antes de continuar si esta prueba no funciona.

Resultado esperado: la prueba de Windows sale legible, centrada y no queda cortada a los lados.

2. Instalar QZ Tray

1. Descarga QZ Tray desde qz.io/download. Elige la versión para Windows.
2. Ejecuta el instalador y conserva la instalación predeterminada.
3. Al terminar, abre QZ Tray desde el menú Inicio. Debe aparecer su icono en la bandeja del sistema, junto al reloj.
4. En el icono de QZ Tray, confirma que esté activo y habilita **Automatically start** para que se abra al iniciar Windows.
5. Como prueba independiente, abre demo.qz.io, pulsa **Connect** y acepta el aviso de QZ Tray. Después usa **Find All Printers**. Debe aparecer el mismo nombre visible en Windows.

Importante: durante la fase de pruebas aparecerá un aviso de confianza de QZ Tray. Es normal. La impresión totalmente silenciosa requiere un certificado y firma segura configurados posteriormente en el servidor; nunca se debe guardar una llave privada dentro del navegador.

3. Configurar la estación en el Punto de Venta

Cuando esté disponible la pantalla **Configuración > Impresión** del POS, realiza estos ajustes desde la misma PC donde están instalados QZ Tray y la Suzwip:

Ajuste	Valor inicial recomendado
Conexión	Conectar QZ Tray y comprobar el estado “Conectado”.
Impresora	Seleccionar exactamente el nombre que QZ Tray muestra para la Suzwip.
Ancho de papel	58 mm.
Márgenes	2 mm. Si el texto queda muy cerca del borde, aumentar gradualmente.
Escala de texto	Normal. Usar “compacta” solo si los nombres largos se cortan.
Copias de comanda	1 para la primera prueba.

Guarda los ajustes y ejecuta primero la **comanda de prueba**, luego el **ticket de prueba**. Ambos deben conservar acentos, importes y notas sin recortes.

4. Verificación final

Lista de comprobación

- La PC reconoce la impresora y la página de prueba de Windows imprime correctamente.
- QZ Tray se inicia y su icono está visible en la bandeja del sistema.
- QZ Tray encuentra la Suzwip por el mismo nombre que Windows.

- La comanda de prueba usa el ancho completo de 58 mm y conserva cantidades y notas.
- El ticket de prueba muestra importes y caracteres como “Café”, “Información” y “México” correctamente.
- La configuración se guardó desde la PC que tiene la impresora conectada.

Problemas frecuentes

Problema	Acción recomendada
QZ no conecta	Abre QZ Tray manualmente, actualiza la página del navegador y acepta el aviso de conexión. Revisa que no esté bloqueado por antivirus o firewall local.
No aparece la impresora	Primero corrige el driver o USB en Windows. QZ solo puede listar impresoras que el sistema ya reconoce.
Sale en hoja ancha o con recorte	Revisa el tamaño 58 mm en las preferencias del driver y confirma 58 mm/márgenes de 2 mm en el POS.
Caracteres extraños	Actualiza el driver y vuelve a imprimir la prueba. La integración usará HTML UTF-8 a través del driver, no texto crudo.
Android quiere imprimir	Android no instala QZ Tray localmente. En la siguiente fase, enviará el trabajo a la PC Windows configurada como estación de impresión.