임베디드 시스템 설계 및 실험 보고서 11 주차 실험_Direct Memory Access

분반: 001 분반

교수님 : 정 상화 교수님

조교님 : 유 동화 조교님

실험일 : 2019-11-11

제출일: 2019-11-18

00. 목차

_	01. 실험 목적	··· p.2
_	02. 실험 과제	··· p.2
_	03. 실험 준비	··· p.2
_	04. 실험 및 과제 해결	··· p.8
_	05. 실험 결과	··· p.13
_	06. 결론	··· p.16

7조 장 수현 박 창조 임 다영 이 힘찬

01. 실험 목적

- TFT LCD의 이해 및 제어
- ADC(조도센서)의 이해 및 제어
- DMA(Direct Memory Access)의 이해, 제어 및 구현

02. 실험 과제

- TFT LCD 에 ADC(조도 센서)의 변화 값 출력(ADC 인터럽트 사용 금지)
- DMA 를 사용하여 ADC 1 개의 채널을 통해 1 개의 조도센서 값을 받아와서 출력
- 센서 값에 적당한 기준(밝음/어두움)을 둬서 어둡다고 판단되면 LED 점등, 밝다고 판단되면 LED 소등


03. 실험 준비

3.1 실험에 필요한 기초지식


3.1.1 TFT-LCD

- 초박막 액정표시장치(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display)의 약자
- 액체와 고체의 중간 특성을 가진 액정의 상태 변화와 편광판의 편광 성질 이용
- 통과하는 빛의 양을 조절함으로써 정보를 표시하는 첨단 디지털 디스플레이
- TFT-LCD 는 Color Filter 와 TFT 가 형성된 두 장의 유리기판과 그 사이에 주입된 액정(Liquid Crystal), 광원(Back Light Unit)으로 구성됨.

3.1.2 ADC



- 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환한다.
- 아날로그 신호가 입력되어 들어오면 이를 샘플링하여 양자화를 거쳐 부호화 한다.
- 실험에서는 ADC 의 한 종류인 조도센서를 사용한다.



- 부호화(coding): 신호처리가 용이한 디지털 코드 형태로 변환
- 샘플링(sampling) : 시간 축 방향으로 연속된 아날로그 신호를 특정 시간 간격으로 나누고, 나눈 시간 간격의 값을 추출해서 추출한 표본으로 샘플 생성
- 양자화(Quantization) : 일반적으로 ADC 의 아날로그 입력(Vi)과 디지털 출력(D)의 상관관계는 D = Vi * Vr * 2n 으로 표현할 수 있다.(Vr 은 레퍼런스 전압, n 은 디지털 출력 비트 수)

3.1.3 DAC

- 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환한다.

3.1.4 조도 센서(Photo Resistor)

- 주변의 밝기를 측정하는 센서
- 빛의 양이 많아질수록 전도율이 높아져 저항이 낮아진다.(반비례)
- 조도 센서를 가리면 저항이 높아져 TFT LCD 에 출력되는 숫자가 높아진다.

3.1.5 DMA(Direct Memory Access)

- CPU 가 관여하지 않고도 RAM 을 업데이트 하기 위하여 사용
- Circular Buffer 사용, 메모리 Offset, DMA Offset 등 다양한 옵션이 존재한다.
- 다른 외부 장치에서 DMA 를 읽어오는 것도 가능하다.

3.2 실험 진행 시 주의사항

- DMA_Configure() 사용
- DMA 를 위해 조도 센서 값이 들어가는 변수는 전역으로 선언
- ADC 선은 저항 가운데에 꽂아야 한다.
- 조도 센서의 +는 5V 에, -는 GND 에, 저항이랑 연결된 곳은 디지털 핀에 연결한다.
- 최적화 level 을 high 로 설정한다.

3.3 환경 설정


실험을 진행하기 전 아래의 프로젝트 생성 및 기본 환경 설정을 해주어야 한다.

3.3.1 프로젝트 생성

C 언어로 소스코드를 작성하기 때문에 C++프로젝트가 아닌 C 프로젝트를 생성해준다. Project type 은 Bare-metal Executable -> Empty Project 로, Toolchains 은 Arm Compiler 5 로 설정한다.

3.3.2 프로젝트 Properties-Settings

4 주차 실험과 동일하게 스캐터 파일을 이용한다.



3.3.3 보드 연결

보드 연결 시에는 반드시 연결 순서를 지키고, 규격에 맞는 전원선을 사용해야한다.

연결 순서: 보드와 Dstream JTAG 연결 -〉 보드전원선 연결(보드 전원은 OFF) -〉 Dstream 전원 연결 및 ON -〉 Dstream Status LED 점등 확인 후 보드 전원 ON -〉 Dstream Target LED 점등 확인 후 DS-5 에서 'connect target'

3.3.4 데이터 베이스 설정

Dstream 를 USB 로 컴퓨터에 연결하고 Debug Hardware config 에서 보드를 connect 한다. 보드 연결 후에는 Auto Configure 를 클릭하여 설정을 진행하고, rvc 파일로 저장한다. rvc 파일 저장 경로에 한글이 들어가지 않도록 주의한다.

3.3.5 Scatter file 수정

```
파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H)
LR_IROM1 0x08000000 0x000800000 { : load region size_region
ER_IROM1 0x08000000 0x000800000 { : load address = execution address
*.o(RESET, +First)
*(InRoot$$Sections)
.ANY (+RO)
}
RW_IRAM1 0x20000000 0x000080000 { : RW data
.ANY (+RW +ZI)
}
```

스캐터 파일의 메모리 범위를 위와 같이 수정한다.

3.3.6 Optimization level 설정

실험에서 사용하는 라이브러리의 용량이 크기 때문에 최적화 레벨을 high 로 설정한다. (02 로 설정하되 필요시 03 설정 가능)

Project -> Option -> Settings -> Optimization level high


3.3.7 cdbimporter


DS-5 Command Prompt 에서 RVC 파일이 있는 폴더로 이동 후 아래와 같이 명령문을 작성한다.



3.3.8 데이터 베이스 등록 및 라이브러리 추가


아래와 같이 데이터 베이스 등록 후 프로젝트 폴더에 라이브러리를 추가한다. 프로젝트 파일이 있는 경로에 font.h, lcd.c, lcd.h, touch.c, touch.h 를 추가한다.








3.3.9 디버그 설정

C 언어 소스파일을 만들어 빌드하고 디버그 설정을 한다. 4 주차와 동일한 환경으로 진행한다.











04. 실험 및 과제 해결

4.1 LCD Library 수정



- 1. CS 를 low 로 하여 chip 동작시킨다.
- 2. RS(=D/C)가 low 라면 command, high 라면 display data 가 register 에 write 된다.
- 3. Write cycle 이므로 RD 는 항상 high 이다.
- 4. WR 이 low->high 일 때 display RAM 에 data/ register 에 command 를 write 한다.

Read Cycle



- 1. CS 를 low 로 하여 chip 동작시킨다.
- 2. RS를 high 로 하여 display RAM 에 저장된 display data를 읽어오도록 한다.
- 3. Read cycle 이므로 WR는 high를 유지한다.
- 4. RD 가 low->high 일 때 display data 를 읽는다.

위의 Timing diagram 을 참고하여 lcd.c 파일을 아래와 같이 수정한다.

```
static void LCD_WR_REG(uint16_t LCD_Reg)
{
    LCD_CS(0);
```

```
LCD_RS(∅);
   LCD_WR(∅);
   GPIO_Write(GPIOE, LCD_Reg);
   LCD_WR(1);
   LCD CS(1);
}
static void LCD_WR_DATA(uint16_t LCD_Data)
    LCD CS(0);
   LCD RS(1);
   LCD WR(∅);
    GPIO_Write(GPIOE, LCD_Data);
    LCD WR(1);
    LCD CS(1);
static uint16 t LCD ReadReg(uint16 t LCD Reg)
{
     uint16_t temp;
     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
     LCD_WR_REG(LCD_Reg);
     // To Read from Data Line
     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All;
     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
     GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
     LCD CS(0);
     LCD_RS(1);
     LCD_RD(0);
     temp = GPIO_ReadInputData(GPIOE);
     LCD RD(1);
     LCD_CS(1);
     // Read Done, Reset
     GPIO InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All;
     GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
     GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
     return temp;
```

4.2 RCC & GPIO Configure.

- 실험에 필요한 포트에 클럭을 인가하고 아래와 같이 GPIO를 설정하였다.

```
void RCC_Configure() {
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOC |
RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOE | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_ADC1,
ENABLE);
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
}

void GPIO_Configure() {
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;

    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = (GPIO_Pin_2);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
}
```

4.3 ADC Configure

- ADC channel 을 사용하여 센서 값을 LCD 에 출력하기 위한 ADC configure 은 아래와 같다.
- 이번 실험에서는 ADC1 을 사용하므로 Cmd, ChannelConfig, Calibration(Reset/Start)에 ADC1 을 사용한다.
- 각각 ResetCalibration, StartCalibration 이후에 while 문을 사용해 상태를 확인해서 제대로 셋팅 되었는지 확인한다.
- ADC_DMACmd 함수를 추가로 실행하여 ADC1 의 DMA Request 를 ENABLE 한다.

```
typedef struct
  uint32_t ADC_Mode;
                                         Configures the ADC to operate in independent or
                                         dual mode.
                                         This parameter can be a value of @ref ADC mode */
                                         Specifies whether the conversion is performed in
  FunctionalState ADC ScanConvMode:
                                         Scan (multichannels) or Single (one channel) mode.
                                         This parameter can be set to ENABLE or DISABLE */
  FunctionalState ADC_ContinuousConvMode;
                                         Specifies whether the conversion is performed in
                                         Continuous or Single mode.
                                         This parameter can be set to ENABLE or DISABLE. */
  uint32 t ADC ExternalTrigConv:
                                      !< Defines the external triager used to start the analog
                                         to digital conversion of regular channels. This parameter
                                         can be a value of @ref ADC_external_trigger_sources_for_regular_channels_conversion */
  uint32_t ADC_DataAlign;
                                         Specifies whether the ADC data alignment is left or right.
                                         This parameter can be a value of @ref ADC_data_align */
                                      !< Specifies the number of ADC channels that will be converted
  uint8 t ADC NbrOfChannel:
                                         using the sequencer for regular channel group.
                                         This parameter must range from 1 to 16. */
}ADC_InitTypeDef;
void ADC DMACmd(ADC TypeDef* ADCx, FunctionalState NewState)
 {|
    /* Check the parameters */
   //assert param(IS ADC DMA PERIPH(ADCx));
   //assert param(IS FUNCTIONAL STATE(NewState));
   if (NewState != DISABLE)
      /* Enable the selected ADC DMA request */
     ADCx->CR2 |= CR2_DMA_Set;
   else
      /* Disable the selected ADC DMA request */
      ADCx->CR2 &= CR2 DMA Reset;
 }
 void ADC_Configure() {
            ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
            ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
            ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;
            ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
            ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
            ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
            ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;
            ADC Init(ADC1, &ADC InitStructure);
            ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5);
            ADC DMACmd(ADC1, ENABLE);
            ADC Cmd(ADC1, ENABLE);
            ADC ResetCalibration(ADC1);
            while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
            ADC StartCalibration(ADC1);
            while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
```

4.4 DMA Configure

- DMA 는 인터럽트를 사용하지 않는다.
- MemoryBaseAddr에 전역변수로 선언한 ADC_V의 주소 값을 넣는다. ADC_V는 조도 센서 값을 받아오는 변수다. PeripheralBaseAddr에는 ADC1-)DR의 주소 값을 넣는다.
- Circular Buffer 로 모드를 설정, 우선순위 설정, 주변기기 및 메모리 참조 ENABLE 을 해준다.
- 데이터 사이즈는 모두 1 Word Size 로 설정한다.
- 추가적으로 DMA_Delnit, DMA_Init, DMA_Cmd 함수를 통해 DMA 채널, Init 구조체를 Setting 하고 Enable 한다.

```
typedef struct
   uint32_t DMA_PeripheralBaseAddr; /*!< Specifies the peripheral base address for DMAy Channelx. */
   uint32_t DMA_MemoryBaseAddr;
                                     /*!< Specifies the memory base address for DMAy Channelx. */
                                     /*!< Specifies if the peripheral is the source or destination.
uint32_t DMA_DIR;
                                           This parameter can be a value of @ref_DMA_data_transfer_direction */
uint32_t DMA_BufferSize;
                                      /*!< Specifies the buffer size, in data unit, of the specified Channel.

The data unit is equal to the configuration set in DMA_PeripheralDataSize
                                           or DMA_MemoryDataSize members depending in the transfer direction. */
  uint32_t DMA_PeripheralInc;
                                      /*!< Specifies whether the Peripheral address register is incremented or not.
                                           This parameter can be a value of @ref DMA_peripheral_incremented_mode */
  uint32_t DMA_MemoryInc;
                                     /*!< Specifies whether the memory address register is incremented or not.
                                           This parameter can be a value of @ref DMA_memory_incremented_mode */
  uint32_t DMA_PeripheralDataSize; /*!< Specifies the Peripheral data width.</pre>
                                           This parameter can be a value of @ref DMA peripheral_data_size */
  uint32_t DMA_MemoryDataSize;
                                      /*!< Specifies the Memory data width.
                                           This parameter can be a value of @ref DMA_memory_data_size */
 uint32 t DMA Mode;
                                      /*!< Specifies the operation mode of the DMAy Channelx.
                                           This parameter can be a value of @ref DMA circular normal mode.
                                           @note: The circular buffer mode cannot be used if the memory-to-memory
                                                 data transfer is configured on the selected Channel */
uint32 t DMA Priority:
                                      /*!< Specifies the software priority for the DMAy Channelx.
                                           This parameter can be a value of @ref DMA_priority_level */
uint32_t DMA_M2M;
                                      /*!< Specifies if the DMAy <a href="mailto:Channelx">Channelx</a> will be used in memory-to-memory transfer.
                                           This parameter can be a value of @ref DMA_memory_to_memory */
 DMA InitTypeDef;
```

```
void DMA DeInit(DMA_Channel_TypeDef* DMAy_Channelx)
  /* Check the parameters */
//assert_param(IS_DMA_ALL_PERIPH(DMAy_Channelx));
  /* Disable the selected DMAy Channelx */
DMAy_Channelx->CCR &= (uint16_t)(~DMA_CCR1_EN);
  /* Reset DMAy Channelx control register */
DMAy_Channelx->CCR = 0;
  /* Reset DMAy Channelx remaining bytes register */
DMAy_Channelx->CNDTR = 0;
  /* Reset DMAy Channelx peripheral address register */
DMAy_Channelx->CPAR = 0;
  /* Reset DMAy Channelx memory address register */
DMAy_Channelx->CMAR = 0;
  if (DMAy_Channelx == DMA1_Channel1)
     /* Reset interrupt pending bits for DMA1 Channel1 */
DMA1->IFCR |= DMA1 Channel1 IT Mask;
  }
else if (DMAy_Channelx == DMA1_Channel2)
     /* Reset interrupt pending bits for DMA1 Channel2 */
DMA1->IFCR |= DMA1 Channel2 IT Mask;
   }
else if (DMAy_Channelx == DMA1_Channel3)
     /* Reset interrupt pending bits for DMA1 Channel3 */
DMA1->IFCR |= DMA1 Channel3 IT_Mask;
   }
else if (DMAy_Channelx == DMA1_Channel4)
     /* Reset interrupt pending bits for DMA1 Channel4 */
DMA1->IFCR |= DMA1_Channel4_IT_Mask;
   }
else if (DMAy_Channelx == DMA1_Channel5)
     /* Reset interrupt pending bits for DMA1 Channel5 */
DMA1->IFCR |= DMA1_Channel5_IT_Mask;
   }
else if (DMAy Channelx == DMA1 Channel6)
     /* Reset interrupt pending bits for DMA1 Channel6 */
DMA1->IFCR |= DMA1_Channel6_IT_Mask;
   }
else if (DMAy Channelx == DMA1 Channel7)
     /* Reset interrupt pending bits for DMA1 Channel7 */
DMA1->IFCR |= DMA1_Channel7_IT_Mask;
  }
else if (DMAy_Channelx == DMA2_Channel1)
```

```
else if (DMAy_Channelx == DMA2_Channel1)
    /st Reset interrupt pending bits for DMA2 Channel1 st/
   DMA2->IFCR |= DMA2_Channel1_IT_Mask;
  else if (DMAy_Channelx == DMA2_Channel2)
     /* Reset interrupt pending bits for DMA2 Channel2 */
    DMA2->IFCR |= DMA2_Channel2_IT_Mask;
  else if (DMAy_Channelx == DMA2_Channel3)
    /* Reset interrupt pending bits for DMA2 Channel3 */
   DMA2->IFCR |= DMA2_Channel3_IT_Mask;
  else if (DMAy_Channelx == DMA2_Channel4)
    /* Reset interrupt pending bits for DMA2 Channel4 */
   DMA2->IFCR |= DMA2_Channel4_IT_Mask;
  else
    if (DMAy_Channelx == DMA2_Channel5)
       * Reset interrupt pending bits for DMA2 Channel5 */
      DMA2->IFCR |= DMA2_Channel5_IT_Mask;
   }
}
```

```
void DMA Cmd(DMA Channel TypeDef* DMAy Channelx, FunctionalState NewState)
   /* Check the parameters */
   //assert_param(IS_DMA_ALL_PERIPH(DMAy_Channelx));
   //assert param(IS FUNCTIONAL STATE(NewState));
   if (NewState != DISABLE)
     /* Enable the selected DMAy Channelx */
     DMAy Channelx->CCR |= DMA CCR1 EN;
   else
   {
     /* Disable the selected DMAy Channelx */
     DMAy Channelx->CCR &= (uint16 t)(~DMA CCR1 EN);
 }
void DMA Configure() {
         DMA InitTypeDef DMA InitStructure;
         DMA DeInit(DMA1 Channel1);
         DMA InitStructure.DMA BufferSize =2;
         DMA InitStructure.DMA DIR = DMA DIR PeripheralSRC;
         DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
         DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)&ADC_V;
         DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Word;
         DMA InitStructure.DMA MemoryInc = DMA MemoryInc Enable;
         DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&ADC1->DR;
         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize Word;
         DMA InitStructure.DMA PeripheralInc = DMA PeripheralInc Enable;
         DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
         DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
         DMA Cmd(DMA1 Channel1, ENABLE);
```

4.5 main

- 원래는 ADC_GetConversionValue 함수를 이용해 조도 센서 값을 받아오지만 DMA 방식을 사용해 전역변수로 값을 연결해줬으므로 전역변수를 바로 사용하면 된다.
- 헤더파일에 (stm32f10x_dma.h) 가 추가된다.
- 조도 센서 값이 밝음/어두움 일 때 값을 각각 실행해서 알아본 후 특정 값을 정해 LED 점/소 등을 결정한다.

```
int main(void) {
        SystemInit();
        RCC Configure();
        GPIO Configure();
        ADC_Configure();
        DMA_Configure();
        LCD_Init();
        Touch_Configuration();
        Touch Adjust();
        LCD Clear(WHITE);
        while(1) {
                  ADC SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
                  LCD_ShowNum(40, 130, temp, 5, BLACK, WHITE);
                                    GPIO SetBits(GPIOD, GPIO Pin 2);
                  if(temp > 2000)
                                    GPIO ResetBits(GPIOD, GPIO Pin 2);
                  else
        }
```

05. 실험 결과

51 소신코드

위의 내용을 바탕으로 작성한 전체 소스코드는 아래와 같다.

```
#include <misc.h>
#include <stm32f10x.h>
#include <stm32f10x_exti.h>
#include <stm32f10x_gpio.h>
#include <stm32f10x_rcc.h>
#include <stm32f10x usart.h>
#include <stm32f10x tim.h>
#include <stm32f10x adc.h>
#include <stm32f10x_dma.h>
#include "lcd.h"
#include "touch.h"
uint16 t temp;
vu32 ADC V;
void RCC_Configure() {
         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
         RCC APB2PeriphClockCmd(RCC APB2Periph GPIOA | RCC APB2Periph GPIOC |
RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOE | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_ADC1,
ENABLE);
         RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
}
void GPIO_Configure() {
         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
         GPIO InitStructure.GPIO Mode = GPIO Mode Out PP;
         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = (GPIO_Pin_2);
         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
         GPIO Init(GPIOD, &GPIO InitStructure);
}
void ADC_Configure() {
         ADC InitTypeDef ADC InitStructure;
         ADC InitStructure.ADC Mode = ADC Mode Independent;
         ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;
         ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
         ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
         ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
         ADC InitStructure.ADC NbrOfChannel = 1;
         ADC Init(ADC1, &ADC InitStructure);
         ADC RegularChannelConfig(ADC1, ADC Channel 10, 1, ADC SampleTime 239Cycles5);
         ADC DMACmd(ADC1, ENABLE);
         ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
         ADC ResetCalibration(ADC1);
         while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
         ADC_StartCalibration(ADC1);
         while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
}
void DMA_Configure() {
         DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
         DMA DeInit(DMA1 Channel1);
         DMA_InitStructure.DMA_BufferSize =2;
         DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
         DMA InitStructure.DMA M2M = DMA M2M Disable;
         DMA InitStructure.DMA MemoryBaseAddr = (uint32 t)&ADC V;
         DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Word;
         DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
```

```
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&ADC1->DR;
         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word;
         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Enable;
         DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
         DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
         DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);
}
int main(void) {
         SystemInit();
         RCC Configure();
         GPIO Configure();
         ADC_Configure();
         DMA_Configure();
         LCD_Init();
         Touch_Configuration();
         Touch_Adjust();
         LCD_Clear(WHITE);
         while(1) {
                   ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
                  LCD_ShowNum(40, 130, temp, 5, BLACK, WHITE);
                                     GPIO SetBits(GPIOD, GPIO Pin 2);
                   if(temp > 2000)
                                     GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_2);
                   else
         }
}
```


5.2 결과 확인 및 사진

소스 코드의 동작을 다음과 같이 확인했다.


① 밝음 상태의 조도 센서 값 및 LED 점등



② 어두움 상태의 조도 센서 값 및 LED 소등



③ 보드 및 조도 센서 연결 방식



06. 결론

8 주차 실험에서 사용했던 조도 센서 및 TFT LCD 를 그대로 이용하여 조도 센서의 값을 읽고 그에 따라 LED 를 실행시키는 실험을 해보았다. 그러나 8 주차와의 차이점은 Interrupt 를 사용하는 것이 아닌 DMA(Direct Memory Access)를 사용하여 ADC Value 를 가져오는 것이었다. 다른 주차 실험들과 달리 DMA_Configure 함수를 추가로 만들어 DMA_InitStructure 을 이용하여 버퍼, 데이터 사이즈, BaseAddr 등을 설정해 DMA 를 설정해줄 수 있었다. BaseAddr 에 전역변수 주소 값을 대입해 조도 센서로 받는 ADC Value 를 전역 변수로 바로바로 사용할 수 있었다. 원래는 (줄여서)ADCGetValue 함수로 값을 받아와야 하지만 바로 전역 변수를 사용해 LCD 에 값 출력, 또는 If-Else 에 전역 변수를 사용해 LED 점/소등을 결정할 수 있었다. DMA 실험을 통해 특정 상황에서는 인터럽트보다 DMA를 활용해 훨씬 강력하고 간편하게 소스코드를 짜고 실행시킬 수 있다는 것을 배웠다. 임베디드시스템 과목이나 컴퓨터 구조 과목에서 이론으로만 배웠을 때는 완전히 이해하기 어려웠는데, 직접 실험을 통해 소스코드를 작성하면서 DMA를 활용해보니 생각보다 쉬웠고 더 잘 이해가 됐다. 이후에 텀 프로젝트에서 사용할 인체 감지 센서나 피에조 부저를 활용할 때 DMA를 활용하여 더 쉽게 코드를 작성할 수 있을 것 같다.