

Como usar AVR Simulator IDE

1. Transferir no site e instalar.

http://www.oshonsoft.com/downloadspage.php




2. Abrir e configurar o programa




Clicar para mudar o microcontrolador e sua frequência.


3. Adicionar os dispositivos externos.



Clicar no port para aparecer um menu para configurar o port




Como não há botões neste simulador pode se usar a vista geral do micro controlador para clicar nos pins definidos com entradas com se fossem botões




4.Importar o código (já compilado) do Atmel Studio

Primeiro compilar o codigo




De seguida abrir o código compilado no simulador



De seguida temos de encontrar a pasta do projeto criado no Atmel Studio.

O ficheiro .hex deverá estar contido na pasta Debug dentro do projeto



4. Correr o projecto