

### Lectura de Teclado

Marcelo Trujillo Gabriel Mandrut Marcelo Giura





Ing.Marcelo Trujillo


1




## Teclado: Esquema de capas









\*




### > Teclado Matricial



## Lectura de teclado: Estrategia



## Lectura de teclado: Estrategia




#### **FIRMWARE**

- 1)Lectura del teclado físico
- 2)Debounce de teclado
- → uint8\_t TecladoHW (void)
  - → void TecladoSW (uint8\_t)

#### **PRIMITIVA**

3)Obtención de la tecla

→ void Teclado (void)



## Implementación del barrido

```
gado físico
uint8 t TecladoHW( void ) {
                                          SetPIN(fila0, OFF); SetPIN(fila1, ON); SetPIN(fila2, ON); SetPIN(fila2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (fila3, ON);
                                          Un header puede ayudarnos a hacer
                                          if ( (GetPIN(col0, ACTIVO_BAJO) ) >>
                                                                                                                                                                                                                                                    return 0;
                                                                                                                                                                                                                                                         /IN(fila2, OFF); SetPIN(fila3, ON);
                                                                                                              SetPIN(fila1, ON); SetPIN(fila2, ON); SetPIN(fila3, OFF); return 12;
                                                                                           N(col1, ACTIVO BAJO) )
                                                                                                                                                                                                                                                    return 13
                                                                         detPIN(col2, ACTIVO_BAJO) ) )>
                                                                                                                                                                                                                                                    return 14
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          μC
                                                                   (GetPIN(col3, ACTIVO_BAJO) ) >>
                                                                                                                                                                                                                                                    return 15;
                                           return NO KEY;
  }
                                                                                                                                                                                                   Ing. Marcelo Giura
  UTN.BA - Departamento de Electrónica
```

## **Defines teclado**

```
#define
          fila0
                    PORTn,m
                                           #define
                                                     col<sub>0</sub>
                                                               PORTn,m
                                           #define
                                                     col1
#define
          fila1
                    PORTn,m
                                                               PORTn,m
                                                     col2
#define
          fila2
                    PORTn,m
                                           #define
                                                               PORTn,m
#define
          fila3
                                                               PORTn,m
                    PORTn,m
                                           #define
                                                     col3
   #define
                fila0 OFF
                            Set PIN (fila0, OFF)
   #define
                fila0 ON
                            Set PIN (fila0, ON)
   #define
                fila1 OFF
                            Set PIN (fila1, OFF)
                fila1 ON
                            Set PIN (fila1, ON)
   #define
   #define
                            Set PIN (fila2, OFF)
                fila2 OFF
                fila2 ON
                            Set PIN (fila2, ON)
   #define
   #define
                            Set PIN (fila3, OFF)
                fila3 OFF
   #define
                fila3 ON
                            Set PIN (fila3, ON)
   #define
                Col<sub>0</sub>
                            Get PIN (col0, ACTIVO BAJO)
   #define
                Col<sub>1</sub>
                            Get PIN (col1, ACTIVO BAJO
                            Get PIN (col2, ACTIVO BAJO
   #define
                Col2
                            Get PIN (col3, ACTIVO BAJO
   #define
                Col3
                                        NO KEY
                                                        (uint8_t) 0XFF
                          #define
                                                                               *
UTN.BA – Departamento de Electrónica
```

```
uint8_t TecladoHW(void)
{
    fila0_OFF; fila1_ON;
    fila2_ON; fila3_ON;

    if ((Col0)) return 0;
    if ((Col1)) return 1;
    if ((Col2)) return 2;
    if ((Col3)) return 3;

    fila0_ON; fila1_OFF;
    fila2_ON; fila3_ON;


    if ((Col0)) return 4;
    if ((Col1)) return 5;
    if ((Col2)) return 6;
    if ((Col3)) return 7;
}
```

Departamento de Electrónica

|| y si no return NO\_KEY;




### > Teclado Matricial - Tiempo de demora al barrido



## UTN.BA – Departamento de Electrónica



### Teclado Matricial – Tiempo de ejecución del barrido





### para tener en cuenta ...

### Que pasa si .....

### Listos.....preparados......YA!






Podríamos tener entonces un problema de tiempos y habrá que hacer modificaciones de ser necesario...

> Teclado Matricial - Driver de lectura del código


```
uint8 t TecladoHW( void ) {
                                          SetPIN(fila0, OFF);
                                                                 SetPIN(fila1, ON); SetPIN(fila2, ON); SetPIN(fila3, ON)
Si
                                                (GetPIN(col0, ACTIVO_BAJ0)
                                                                                        return 0
                                                (GetPIN(col1, ACTIVO_BAJO)
                                                                                                            Pierdo tiempo
                                                                                        return 1
                                               (GetPIN(col2, ACTIVO_BAJO) ) >>
                                                                                        return 2:
      t_o > t_1
                                          if ( (GetPIN(col3, ACTIVO BAJO) ) >>
                                                                                        return 3;
                                          SetPIN(fila0, ON); SetPIN(fila1, OFF); SetPIN(fila2, ON); SetPIN(fila3, ON);
                                          SetPIN(fila0, ON); SetPIN(fila1, OFF); SetPIN(fila2, ON); SetPIN(fila3, ON)
No vamos a llegar a
                                          if ( (GetPIN(col0, ACTIVO_BAJO) ) )
                                                                                        return 4
                                          if ( (GetPIN(col1, ACTIVO_BAJO) ) )
tiempo para leer el
                                                                                        return 5;
                                          if ( (GetPIN(col2, ACTIVO_BAJO) ) >>
                                                                                        return 6;
                                          if ( (GetPIN(col3, ACTIVO BAJO) ) )»
                                                                                        return 7
       => Problemas
                                          SetPIN(fila0, ON); SetPIN(fila1, ON); SetPIN(fila2, OFF); SetPIN(fila3, ON);
SetPIN(fila0, ON); SetPIN(fila1, ON); SetPIN(fila2, OFF); SetPIN(fila3, ON);
                                          if ( (GetPIN(col0, ACTIVO_BAJO) ) >>
                                                                                        return 8 :
SOLUCION: ¡Tenemos que
                                               (GetPIN(col1, ACTIVO_BAJO) ) »
                                                                                        return 9 ;
                                          if ( (GetPIN(col2, ACTIVO_BAJO) ) )»
if ( (GetPIN(col3, ACTIVO_BAJO) ) )»
                                                                                        return 10;
perder un poco de tiempo!
                                                                                        return 11 :
                                          SetPIN(fila0, ON); SetPIN(fila1, ON); SetPIN(fila2, ON); SetPIN(fila3, OFF);
SetPIN(fila0, ON); SetPIN(fila1, ON); SetPIN(fila2, ON); SetPIN(fila3, OFF);
                                          if ( (GetPIN(col0, ACTIVO_BAJO) ) >>
                                                                                        return 12
                                          if ( (GetPIN(col1, ACTIVO_BAJO) ) ) »
if ( (GetPIN(col2, ACTIVO_BAJO) ) ) »
                                                                                        return 13
                                                                                        return 14;
                                          if ( (GetPIN(col3, ACTIVO BAJO) ) >>
                                          return NO KEY;
```




Departamento de Electrónica











### > Debounce de Teclado Matricial

```
void DriverTecladoSW (uint8_t codAct)
{
  static uint8_t codAnt = NO_KEY;
  static uint8_t estado = REPOSO;
  static uint8_t cont;
```





## Teclado – parte Firmware





# Teclado: La Primitiva de teclado y su uso en el main()

```
uint8_t Teclado( void )
{
    uint8_t key = NO_KEY;

return key;
}
```

```
44 int main(void) {
45
       uint8 t tecla;
       InicializarKit();
46
47
48
       while(1) {
            Display (vlr_mdd, DSP1);
49
            tecla = Teclado();
50
            if (tecla != NO_KEY)
51
52
                Display (tecla, DSP0);
53
54
            ControlP();
55
            TmrEvent();
56
57
        return 0 ;
58
```



Ing.Marcelo Trujillo

21

\*

### > Teclado - Resumen




Aplicación



buffer





Hardware





### ➤ Teclado – Diagrama de capas

