半导体基础

1. 载流子:运载电荷的粒子

受温度影响(温度越高,数量越多,温度越低,数量越少)

2. 本征半导体: ── 纯净的无杂质的半导体 ── 自由电子数=空穴数

3. 杂质半导体: — 在本征半导体中掺入杂质 <

掺入3价元素 → P型半导体

→空穴是多数载流子

→自由电子数<空穴数

→自由电子是少数载流子

掺入5价元素 → N型半导体 <

→自由电子数>空穴数 →自由电子是多数载流子

▲空穴是少数载流子

4. PN结: 具有单向导电性



5. 漂移电流是反向电流,它由少数载流子形成, 电流大小与温度有关,与外加电压无关

二极管基础

1. 二极管定义: 由PN结加上管壳封装以及电极引线制成




2. 二极管伏安特性曲线

U_(BR): 反向击穿电压

Is: 反向饱和电流

Uon: 开启电压



二极管正向导通后,导通电压基本不变:

材料	导通电压
硅(S _i)	0.7V
锗(G _e)	0.2V

二极管基础

3. 理想二极管<

正偏时: 结电阻为0

反偏时: 结电阻为无穷大

4. 温度对二极管伏安特性曲线的影响




5. 二极管的击穿分类: 齐纳击穿、雪崩击穿

稳压二极管基础


1. 稳压二极管符号



2. 稳压二极管伏安特性曲线: 稳压二极管工作于反向击穿区



 ΔU_Z 很小,可忽略



I_{Zmin}: 最小稳定电流

I_{Zmax}: 最大稳定电流

Uz: 稳定电流下稳压管的反向击穿电压