


SX1276/8 VS Si4438 & CC1125

LORA vs FSK -- make right choice for future




LORA 是一种基于扩频 的调制方式





Signal to be transmitted Low bit/data rate

Pseudo code High bit rate Pseudo code = Spreading factor




Processing Gain =
$$10 \log \left(\frac{\text{Chip rate}}{\text{Data rate}} \right)$$

通过扩频把信号扩展到带宽较宽的噪声中,获得扩频增益

6/22/2012

扩频技术的优势





Advantages

- 信号淹没在噪声中,接收方只需要知道正交的扩频序列即可从噪声中恢复信号
- 比FSK更好的灵敏度 (更好的Eb/No) 更强的抗干扰,噪声和抗阻塞能力
- 扩频因子不同时可以使用相同的信道(不同的扩频序列之间是正交的, 因此频 率可以复用)
- 宽带扩频技术,抗多径,抗衰落能力强

SEMTECH

Lora™ 与DSSS(直接序列扩频)的区别

- □ 相对于其他DSSS系统(如CDMA, Wifi), Lora™主要适用于低速率
- □ Lora™ 使用更高阶的扩频因子,以获得更高的处理增益,有点像GPS 技术
- □ 容易同步, 不需要定期额外地 收发信标帧同步
- □ Lora™ 对频率偏移不敏感,
 - 一般 +/- 30 ppm 晶体就可以满足绝大部分应用
 - 其他使用长扩频因子的技术(比如GPS),需要非常精确的时钟作为参考
- □ Lora™ 的实现方式非常巧妙
 - 整个解调器引擎只需要 50K 个门

6/22/2012

Semtech Confidential


4





Lora™ 是一种CSS(Chirp Spread Spectrum)

- □ CSS 是一种宽带线性调频技术
- □ 一种特别的扩频技术,从二战雷达技术发展而来
- □ Lora™ 可以归类为扩频调制技术



Passband modulation

Analog modulation

AM · FM · PM · QAM · SM · SSB

Digital modulation

ASK · APSK · CPM · FSK · MFSK · MSK ·

OOK · PPM · PSK · QAM · SC-FDE · TCM

Spread spectrum

CSS · DSSS · FHSS · THSS

6/22/2012 Semtech Confidential

Quick look at SX1276/8, Si4438 and CC1125



□ LORA – 基于扩频的新技术

■ SX1276/8 : 同时支持LORA 和传统的 (G) FSK, OOK ■

■ Si4438 & CC1125: 传统的 (G) FSK, OOK

□ 关键性能指标 对比

	测试条件	Si4438 (G)FSK	CC1125 (G)FSK	SX1276/8 LORA		
频率范围			164~192MHz	137~175MHz		
		425~525MHz	274~320MHz	410~525MHz		
		423 32311112	410~480MHz	860~1020MHz(sx1276 only)		
			820~960MHz			
供电电压		1.8 ~ 3.6V	2.0~3.6V	1.8 ~ 3.6V		
电流	Sleep mode	50nA	120nA	100nA		
	RX mode	14mA	26mA	11.5mA		
	TX mode	75mA@20dBm	47mA@13dBm	120mA@20dBm		
		29mA@13dBm		29mA@13dBm		
输出功率	最大输出功率	20dBm	15dBm	20dBm		
	20dBm 时波动	+/-4dB (2.4~3.6V)		+/-1dB (2.4~3.6V)		
相位噪声	10KHz Offset	-106dBc/HZ	-107dBc/HZ	-110dBc/HZ		
接收灵敏度	最高 sensitivity	-124 dBm (500bps)	-129dBm (300bps)	-149 dBm (18bps)		
	300bps	-	-129dBm [1]	-139dBm		
(434/470MHz)	500bps [2]	-124 dBm		-136 dBm		
	9.6Kbps [2]	-114 dBm	-114dBm	-123 dBm		
IIP3		14dBm		-11dBm		
邻信道抑制	12.5KHz	58dB	60dB	69dB		
阻塞	1MHz offset	75dB	80dB	89dB		
镜像抑制		35dB	58dB	66dB		
启动时间	XTAL start up	250us	400us	250us		
	Sleep to RX	440us	860us	350us		

NOTE [1]: 根据CC1125 DS,300bps时频率偏移Fdev为 1KHz,这意味着 -129dBm灵敏度用 1ppm的TCXO也无法实现!

NOTE [2]: 根据Si4438 DS,500bps时频率偏移Fdev为 250Hz,这意味着 -124dBm灵敏度用 0.5ppm的 TCXO也无法实现! 9.6kbps时Fdev为4.8KHz,这需要好于+/-3ppm的晶体才能保证灵敏度恶化小于2dB!


6/22/2012 Semtech Confidential 6



Talk points 1- 灵敏度改善




□ SX1276/8 LORA 的灵敏度比 FSK + TCXO 的灵敏度改善约10dB



	最高 sensitivity	-124 dBm (500bps)	-129dBm (300bps)	-149 dBm (18bps)
接收灵敏度	300bps	-	-129dBm [1]	-139dBm
(434/470MHz)	500bps [2]	-124 dBm	-	-136 dBm
	9.6Kbps [2]	-114 dBm	-114dBm	-123 dBm

城市环境下的距离测试一大约3 倍于FSK的距离



- 相同的发射功率(+17dBm) 中国 470 MHz AMR 频段
- 发射机放在办公室内
- 近似的速率data-rate

Talk points 2- 频率误差对灵敏度影响




- □ SX1276/8 LORA: 宽带扩频技术 对频率误差不敏感
 - -136dBm@500bps(BW125_SF11) 灵敏度很容易实现 即使用 +/-30ppm 的晶体
 - 当带宽 >= 62.5KHz (data rate > 150bps) 时 不需要使用TCXO

FERR_L	Maximum tolerated frequency offset between transmitter and receiver, no sensitivity degradation, SF6 thru 9	BW_L = 10.4 kHz BW_L = 62.5 kHz BW_L = 125 kHz BW_L = 250 kHz BW_L = 500 kHz	-2.5 -15 -30 -60 -120		2.5 15 30 60 120	kHz kHz kHz kHz kHz
	Maximum tolerated frequency offset between transmitter and receiver, no sensitivity degradation, SF10 thru 11	1	-50 -100 -200	1 1 1	50 100 200	ppm ppm ppm

- □ Si4438 & CC1125: (G)FSK 对频率误差十分敏感, 低速窄带时 尤其如此!
 - 一般来说,要让灵敏度的 下降小于2dB, 频率误差应该在 Fdev/4以内
 - 即使使用+/-1ppm 的TCXO, CC1125宣称的 -129dBm@300bps灵敏度也不能保证-- Fdev只有1KHz
 - 同样,即使使用+/-0.5ppm 的TCX0,Si4438宣称的 -124dBm@500bps 灵敏度也是不可能实现的! 因为此时Fdev 只有250Hz.
 - 这个宣称的灵敏度只可能在实验室中出现,现实环境下 是不可能实现的!
 - 要 "达到" 宣称的 灵敏度, BOM成本非常高 (需要昂贵的TCXO—好于1ppm的温补晶振)

Talk points 3 – 抗干扰能力



- LORA 是一种扩频技术, 把能量扩展到噪声中一即使在<mark>噪声下面最高25dB</mark> 仍然能够恢复. 而FSK 需要在 <mark>噪声之上8dB</mark>才可以正常工作
- LORA 对于突发/间歇式的干扰,不管干扰多强,只要符合下面的条件,LORA的灵敏度下降小于3dB:
 - 干扰的时间长度 < LORA 半个符号长度
 - 干扰的占空比 <50%


丢包率对比一 当LORA 和FSK 同频同时工作




- LORA 和 FSK 都工作在470MHZ@17dBm, 包长 及发包间隔相同
- PER(误包率): FSK 要比LORA高出很多! (约40% vs 0.14%)

Talk points 4 - 唤醒 和功耗(1)

● 为达到省电的目的,业界广泛应用WOR(Wake on Radio)方式—芯片周期性地进入接收模式以判断有没有唤醒信号(比如前导),其他时间处于Sleep模式




- SX1276/8 支持CAD 模式-能够在超短的时间内(~2 符号长度)判断有没有LORA 前导
- CAD: 整个过程 仅需要约2 个symbol时间,约1个symbol接收 (接收电流),1个symbol的时间计算(电流为接收模式的50%左右)
- 假设 125KHz_SF7_CR4/5, 等效速率 **5.47kbps**, 此时1 symbol = 1ms, 整个CAD 过程 只需要2mS. CAD本身的平均电流只有8mA左右
- 假设每2秒做一次CAD, 那么一个WOR周期的功耗: 11mA(RX)×1ms + 5.5mA(Cal)×1ms + 0.0001mA(Sleep)×2000ms = 16.7mA×mS



Talk points 4 - 唤醒 和功耗 (2)


- FSK: 假设3bytes(24bits) 前导用于同步和检测-5.47kbps时接收窗口需要4.39ms以上(实际上考虑模式切换和接收机准备时间,接收窗口要长于这个值)
- 同样考虑2秒的WOR周期,那么 Si4438 一个WOR周期的功耗, 14mA×4.39ms + 0.00005mA×2000ms = 61.56 mA×mS
- 完成一个(2S) WOR周期,功耗 SX1276/8: Si4438 = 1:3.7
- •若每天唤醒并成功通讯一次(假设收发时长均为1s), 使用SX1276时 的电池寿命是Si4438的 3倍以上




Talk points 5 - 更灵活和广泛的应用

- LORA技术距离远,推荐使用星形网.相对mesh网,星形网十分简单.由于减少了路由和中继, LORA 降低了系统的功耗,通信延迟和成本
- LORA集中器(网关) LORA 在不同扩频因子SF时,可以使用相同的频率,而且集中器(SX1301) 可以 实现 多通道并行接收,同时处理多路信号 > 这大大增加了网络容量
- LORA技术 适合于物联网(Internet of Things)
- 宽带扩频技术---LORA适合于更多增值应用: 测距和定位

• ...









□ LORA: 更远的距离

- 相同速率下 SX1276/8 的灵敏度比 Si4438(或CC1125) +TCXO 高大约10dB
- 即使使用20~30ppm 的晶振 也可以实现宣称的性能

□ 更长的电池寿命

- SX1276/8 LORA模式 接收电流11mA vs Si4438接收电流14mA vs CC1125接收电流26mA
- 更快的信号/前导检测速度-WOR周期性唤醒时更省电→ 3倍以上的电池寿命

□ 更稳定可靠的链路


- 69dB 邻信道抑制
- 89dB 抗阻塞能力
- 更好的抗干扰能力
- 多信道并行接收

□ 更低的系统成本

- 不需要TCXO (20-30ppm 常温晶体即可)
- 减少中继器数量

□ 更多

- LORA 集中器可以 (i) 同频复用
 - (ii) 多信道并行接收
- 适合于更多有趣的应用,如: 测距 和定位





Thanks!