

体验桌 R03

读图与工艺说明

先定位，再看接口，最后按尺寸加工。

图册52页；BOM共84项。三维网页、装配模型、PDF、二维CAD及清单共用件号。总成数量用于装配追溯，不能与子件相加领料。

1 找件号	I01制作件与总成；I02五金；I03电气。按件号查三维图、加工/接口图和孔号。
2 看位置	整桌 A02 / P05；桌面 V02 / P06；木盒 V10 / P07；钢架 V03 / P08；检修 V04 / P09。
3 看接口	五金局部 V05 / P10、V07 / P12；电器 V06 / P11；端子箱 V08 / P13；PE/入口 V09 / P14。
4 看尺寸	按引线旁的图号及页码打开制作三视。图纸里的跨图引用和目录带PDF内链；CAD中每张图有同名布局。
5 查线孔	电气导航 E01 / P43；原理 E02 / P44；端子 E03 / P45；入口、C筋及木盒孔见E04 ~ E06。
6 用三维	按件号搜索 → 选中 → 只看选中。分离滑杆用于拆装关系；看孔与路线时自动回到安装位置。选择孔号可查看孔径、所在件及经过线路。

图形读法

彩色实体表示已建的成型几何或采购件简化外形；线框安装区不表示厂家完整实体。小符号表示已知安装位置而外形待核。虚线板件用于定位；三维轴测不能量取加工尺寸。

外形未核的排插、插座、箱体接头等不伪造孔径。标为“待核”的孔禁止按规划点直接钻孔。

R03修订与装配顺序

木盒出线	原短侧W04A取消。两块近侧W03A开 $\phi 50$ ，孔心局部165/51；远侧W03无此孔，W04B统一4块。H06从外面装入22、内凸约7。见W03 / P22、E06 / P48。
内部装配	四根螺接横梁、木盒及电器留在钢架；八点M6使整块桌面可拆。检修口和工具通道不作走线占用。
分线箱	E07采购一套：1557HA2GY箱体1件 + 另购1557HPL内板1件。E15为150导轨1段 + 端挡2件 + 绝缘端板3件，不能只采购裸导轨。
移动检修	载板名义下放175.45。防坠索孔心距183不是盖板垂降；盖板服务位和两组独立锚点按S10F / P16。线束和PE不承重。
模型修正	后门排插固定器按全局X1100/1400布置；箱内19端子操作面向下，导轨包络以线框表示。所有模型页码重新绑定R03图册。

现场装配顺序

① 钢架点固校方、焊接和表面处理 → ② 装四横梁、盒抱角和检修支承 → ③ 装木盒、端子箱和成品五金 → ④ 按线路号穿孔、固定、端接并检查PE → ⑤ 试门盖及载板全行程 → ⑥ 装桌面、翻盖和毛刷 → ⑦ 完成首件检验后放行。

检修时先停负载、断电、拔下总输入并由检修者控制插头，验无电后再操作。松防脱螺钉之前确认相应防坠索已可靠连接。回装检查夹线、接地、紧固与启闭。

制作控制 · 按图号回查

W01 / P20	B : $\phi 10$, 顶钻深11.5 ; C : $\phi 10$ 起试 , 孔深 ≤ 14 ; C : 留面 ≥ 4 , 嵌母齐底 ; 基板1999.5 $\times$ 1199.5 ; 四边T0.25木皮 ; 外R15
W02 / P21	2 $\times$ $\phi 10$ 深11.5 ; u=50 / 248 ; 底余厚6.5 ; A在低Y侧 , 槽口朝中间 ; B在高Y侧 ; 每盖两只BH104 ; 端缝各1 ; 周边缝2 ; A/B各2片 , 同板顺纹 ; 底槽沿A盖全长 ; 抬90°检修 , 勿踩踏
D02 / P25	RS 326-9808 ; 2根 $\times$ 1m ; 段间缝1 ; 总覆盖1420 ; 每段2枚 $\phi 3\times 8$ 木螺钉 ; 座孔 $\phi 3.5$; 木盲钻 ≤ 6 ; BH 104共8只 ; $\phi 10$ 顶钻深11.5 ; 距开合边6.8 ; 边缝2 ; 抬90°检修
S03A / P29	冷轧钢板T1.5 ; 数量4 ; 鼻端保留R8 ; 内R6.5 ; 端板分缝朝桌内 ; 顶口u18..131.062降100 ; 首件检截面及腹板贴合 ; 切割 $\rightarrow$ 包折 $\rightarrow$ 试装 ; 装底板焊母 $\rightarrow$ 封板焊接 ; 外露缝磨平后表面处理
S03BC / P30	B/C各4片 ; 冷板T1.5 ; C沿壳内廓配切 , 缝0.2 ; C下表面内沉1 ; 先焊M8母 , 通规后封B ; 不设腿内过线孔
S05 / P33	冷板T2 ; 数量2 ; 截面30 $\times$ 97 ; 斜边净退 ≥ 1 ; 先试装再焊 ; 展开按首件试折 , 不取投影周长 ; C口相向 ; 净距430 ; M5柱朝C内 ; 详E03/E16
S09B / P38	钢板T3 ; 宽40 $\times$ 包40 $\times$ 高35 ; 槽6.6 $\times$ 12沿X ; 距端13 ; 竖腿焊于C筋外腹面 ; 焊后校准8耳共面 ; 内R与扣除经首件试折
S10C / P41	钢板T3 ; 宽20 ; 数量4 ; 右侧绕Z转180° ; 先焊M5母 ; 四臂下面Z874共面 ; 吊线只接左前/右后 ; 固定锚见S10F ; M4 $\times$ 16头部至木底净 ≥ 0.75
A06 / P52	H25 CHC-S18BL : 20只 ; 孔 $\phi 14 +0.5/0$; H26 045.00.332 : 10只 ; 有线孔不装盖 ; 衬套入孔16 ; 法兰2 ; 加盖总突出4 ; 跨品牌组合 : 首件验卡紧与拔出保持

本页只汇总当前R03工艺控制。孔位、三视、板厚及节点尺寸均以同版制作图为准 ; 历史迁出的长说明不作为当前加工指令。

电气工艺说明 · 1

NE01 现场保护 · E02 / P44

QF0为现场边界，过流允许值不大于10A，Type A 30mA；曲线、分断和上下级配合由现场核定，不表示已安装。
 $I_1+I_2+I_3+I_4+I_5 \leq I_{allow} \leq 10A$ ， I_{allow} 取上游、P0/X0、线束及最弱器件的最小允许值，不得相加各排插标称功率。

NE02 原装线与支路 · E02 / P44

P0整根国标10A/C13成品线；四排插各接独立固定插座，保留原装线和插头，不互相串接、不剪改。W00/W1~W5铜芯护套线 $3 \times 1.5mm^2$ ，L棕/N蓝/PE黄绿，两端永久套号。

NE03 端子工艺 · E03 / P45

WAGO2002按厂家剥线10~12mm；软线适配端头冷压，一夹一线，不用浸锡线夹压。L灰/N蓝各自用一根2002-406六连桥，PE专用接地脚与连续导轨，绝不N-PE跨接。端挡249-116两只、隔板2002-1291三只，DIN35×7.5轨约150实装核。

NE04 绝缘和抗拉 · E04 / P46

X0使用6100.3300、RC320-03后罩、TE735278全绝缘快接L/N/PE各一；不从视图猜端脚顺序。后罩/快接不抗拉，独立机械夹护套；黄腊管只附加绝缘，不替代护套、护口、封闭盒和应力释放。

电气工艺说明 · 2

NE05 保护连接 · E03 / P45

E16七条2.5mm²黄绿线：XPE6到PE0、PE0到焊组、另三梁到焊组、两门到焊组。11只FV2-5、2只FV2-4，10只M5×20焊柱及各齿/平垫/防松母、2套门M4紧固、1只3202533套管；不含E21~E24中央两线。PE不断开，不经开关熔断器，不用油漆面、铰链或结构螺钉代替。

NE06 断电检修 · E03 / P45

停负载、断现场保护、拔P0并由检修者控制插头挂牌；测试器前后自验并验无电，等待成品电源放电。确认两防坠线承重后卸防脱螺钉，下放载板175.45；盖索孔心距183，服务位见S10F；线不受拉再检修。按端子号复接，验PE连续性、极性、绝缘、端子、抗拉、门全启闭与保护动作，负载预算核定后复装送电。

NE07 入口弯线 · E04 / P46

W00护套外径≤8.5，厂家允许静态最小弯曲半径≤30；后罩至Z834、木底Z882，线弯外包不得超Z882。该约束是选线条件，尚待到货曲率和全轨迹首件；活动段另核，不把折线当可实际锐折。入口切口28(+0.2/0)×20(+0.2/0)，R≤3，2φ3.5孔距40±0.2。

NE08 C孔和过梁层 · E05 / P47

两S05 C腹板φ20/T2仅穿护套线，护管止于孔前；实际护管外径≤25方可进入Z848.882净34的过梁层，路线中心暂Z865。DN25不是外径25；线夹、弯头、护口内径和侧向通路均需实物核定，不绕C筋近乎无净空端部。

NE09 门排插包络 · E05 / P47

GN-604每门一只；400×100×86.5是固定器、原线及用户插头总验收包络，顶≤Z870，不能冒充厂家外形。X3/X4固定插座符号只指安装区，配合门启闭、锁舌、铰链、8点工具柱试装后锁定支架/孔。

NE10 木盒原装线 · E06 / P48

R03将两个原装线孔移至近侧W03A长板，取消W04A短端孔：孔心左X600/右X1400、Y492.5/Z842，局部165/51； $\phi 50$ /T15，Häfele429.99.735白护口入孔22向内约7。板外Y485至C筋Y385净100，孔边至最近横梁面净155，上边余15/下边26。U1/U2从长边孔接X1/X2；原装插头通过、护口拆装顺序和弯曲半径仍需首件，禁止剪改原装插头或梁。

NE11 待核开孔 · E04 / P46

JB1 K10~K16中心继承R02路线端点，接头型号、孔径、绝缘和抗拉尚待选型；不得照规划点钻孔。X1~X5外包/固定孔未知，保持null。箱内150轨、19端子和182方内板按E03设计面Z862装配；内板柱高/紧固孔与盖内净距首件核。中国适用认证、到货CCC、完整保护和通电试验未执行，不据图直接生产放行。

NE12 中央移动余量 · E03 / P45

JB1盖向下，200×200×70；左右接头突出≤30。载板下放175.45；盖索孔心距183、锚点垂降181.227，服务位见S10F；各两条防坠索独立承重；电缆和两条2.5mm²中央PE额外维护余量初设≥250，按厂家弯曲半径及全程实物定长，PE不吊重。E21两线独立回PE0；E22/E23环端各两只，E24移动M4套两套。

NE13 用户孔 · E06 / P48

W01二排20孔，X235+170n (n0..9)、Y250/950， $\phi 14+0.5/0$ ，配CHC-S18BL内 $\phi 12$ 。UC01~UC20仅表示预留过孔，用户设备和下方终点未指定；不将任意孔接到本机市电支路。闲置10孔盖与衬套为跨品牌组合，首件配装待核。

同版使用与验收范围

有效文件	本次仅成套使用R03。R01/R02保留作历史记录，不混用旧W04A短侧孔、旧模型坐标及旧页码。
二维工程	DWG/DXF含原生尺寸、线弧和同图号布局。按制作三视加工；最终折弯展开仍需工厂用实际板厚、内R及折弯扣除试折确定。
三维工程	装配DXF/DWG使用同源网格面、实例块和件号信息。采购包络为线框；用于定位和拆件，不是参数化实体或展开加工模型。
采购与替代	按采购XLSX中的型号、套件组成、包装量及原厂来源核实。替代品改变外径、板厚、孔距、锁舌或接头时，回到接口图复核。
实物首件	承载、稳定性、焊缝、脚件净空、翻盖、插头通过、下放余量、线夹抗拉、PE连续性、绝缘/极性和保护动作尚待工厂及电气首件。
三维访问	优先从交付网页打开三维索引。ZIP内viewer目录是同版备份；离线查看时需通过本地HTTP服务打开，直接双击HTML可能无法载入模块。

本轮验证区分图面可读性、同源几何和文件完整性。程序检查、模型核对及浏览器操作不替代接收方CAD编辑验证或实物验收。