

HW73005-L2000

体验桌制作深化交付说明

R02 · 可拆检修修订 · 2026-10-01

本版按“桌面检修、灵活固定、成品五金清单、线路图、桌肚内部加强及检修位置”的反馈修订。沿用顾客DWG外形及两组桌面供电配置，新增内部机构和可重复拆装接口。颜色、光泽、图示指定公差及外观工艺按样板。

控制项	R02同版结论
成品外包	2000×1200×900；T18阻燃多层三聚氰胺板双贴面；T0.25科技木皮封边
固定与加强	桌面8点M6机螺钉/嵌母；4根40×50×T2可拆横梁；承托盒固定钢架
检修	2个长检修门、1个中央检修盖；盒及排插留在钢架；中央接线吊板可下放
供电	2个桌面三位五孔+3USB排插；2个桌肚八位排插；1个安全五孔；五路并联
小护口/毛刷	20套CHC-S18BL护口配10只成品盖；毛刷按固定板和翻盖分5段
成果	37页图册、84项BOM、独立采购清单、交付说明及ZIP
当前级别	成型深化稿；已绘成品接口、三视及检修动作，尚未生产放行。

使用规则

R01保留作为历史版本；本次制造复核只使用R02整套文件，不混用旧脚孔、护口孔、12点木螺钉及检修门坐标。DWG按mm绘制，每图号有独立布局；局部放大按页内说明。不得从截图量取加工尺寸。

模型/尺寸校核、PDF目检和下载哈希各自独立；不替代接收方CAD编辑、厂家实物配装、结构承载或电气首件验收。

图号与PDF页码索引 (1 ~ 19)

页	图号	图页内容	件号
1	A01	整桌总装 · 三视、基准与装配尺寸	A01
2	A02	总装拆件 · 构件分离轴测与安装层次	W01、W02A、W02B、A05、S01、S02、S04、S05、S07、A07、S08、S10A、S10B
3	A04	钢结构总成 · 底视布置、三视与焊接	A04
4	A03	桌面与翻盖总成 孔位、毛刷及护口布置	A03
5	A05	承托盒总成 两组翻盖下方安装	A05
6	W01	W01 桌面成品板 实际切口与封边控制	W01
7	W02	W02A / W02B 翻盖板 有槽与实板配对	W02A、W02B
8	W03	W03 承托盒长侧板 阻燃多层板	W03
9	W04	W04A / W04B 承托盒短侧板 有孔与无孔分件	W04A、W04B
10	W05	W05 承托盒底板 托底构造与三视	W05
11	D02	翻盖与成品毛刷安装 · 顶装桶铰链、承托及分段	W01、W02A、W02B
12	S01	长边斜腹板 · 成型与端部放样	S01
13	S02	短边斜腹板 · 成型与端部放样	S02
14	A07	刀形桌腿总成 · 分缝与成品脚件	A07
15	S03A	刀形腿壳 · 成型三视与焊缝	S03A
16	S03BC	刀形腿封板 · 内端板与底封板	S03B、S03C
17	S04	桌肚底盘 · 折边、检修口与定位	S04
18	S07	检修门 · 门缝、铰链与排插固定	S07
19	S05	S05 长向 C 型加强筋成型制作	S05

总成行用于装配追溯，不与子件重复领料；各件数量均按每张桌。线缆长度、包装数量与装配用量分开，未定数值保留空值。

图号与PDF页码索引 (20 ~ 37)

页	图号	图页内容	件号
20	S06	S06 U 型卡槽成型制作与安装	S06
21	A08	R02 内部加强与检修 · 八点拆面、横向框架及接近通道	A08
22	S08	S08 可拆横梁总成 / S08A 矩管身 · 成型三视与端接口	S08、 S08A
23	S09A	S09A 横梁端板 · 焊母接口及C腹板连接	S09A
24	S09B	S09B 桌面固定耳 · 原检修口上方八点可拆接口	S09B
25	S09C	S09C 承托盒抱角 · 盒固定在钢架且可拆	S09C
26	S10	S10 中央检修盖与吊检修板 · 三视、支承及防坠	S10A、 S10B
27	S10C	S10C 检修板悬臂 · 左右转向装配、焊母及防坠锚点	S10C
28	S10DE	S10D 补强片 / S10E 锁接收座 · 成型三视与接触剖面	S10D、 S10E
29	S10F	S10F 中央检修服务位 · 成品索长度、独立锚点及实体行程	S10A、 S10B、 S10C、 H23、 H24
30	D01	D01 桌面可拆固定 · M6嵌件节点、工具柱及拆卸顺序	W01、 S09B、 H09
31	E01	R02 电气物理布线 成品入口、五末端及三向检修位置	E01、 E02、 E03、 E04、 E05、 E06、 E07、 E08、 E09、 E10、 E11、 E12、 E13、 E14、 E15、 E16、 E17、 E18、 E19、 E20、 E21、 E22、 E23、 E24
32	E02	R02 五路电气原理 L/N/PE分别接线，连接示意不按空间比例	
33	E03	R02 端子接线与检修 逐点编号、线色线径、脱开与复装	
34	H01	H01 成品五金采购索引与每桌用量	H05、 H06、 B01、 B03、 H23、 H24
35	H02	H02 桌面、调节脚及防脱紧固接口	H01、 H02、 H09、 H10、 H11、 H13、 H14、 H15、 H16、 H17、 H18、 H22
36	H03	H03 检修门、工具锁与小翻盖安装接口	H03、 H04、 H07、 H12、 H19、 H20、 H21
37	A06	A06 成品小孔衬套与闲置孔盖装配接口	A06、 H25、 H26

总成行用于装配追溯，不与子件重复领料；各件数量均按每张桌。线缆长度、包装数量与装配用量分开，未定数值保留空值。

R01 → R02 修订及接口替换

对象	本版改变
可拆桌面	原12枚木螺钉改8组M6×12+平垫+RAMPA SKD30 M6×12。孔心X580/850/1150/1420，Y328/872；木底预钻10～10.5、深≤14。
内部横梁	4根RHS40×50×T2，管长472，端板T3后总长478；每端2枚M6×20及4mm垫层，共16螺钉、64片1mm垫。
承托盒	两个330×230×96承托盒由8个S09C抱角托住；8枚M4×25由盒内穿端板紧固。拆桌面时盒与电器留钢架。
长检修门	窗口X500..1500，Y180..340/860..1020；994.8×154.8门四边缝2.6。HG-OTA75合页及MS705-1-1锁均绘真实接口。
中央检修	净窗300×340，X850..1150/Y430..770；340×380盖搭接20；240×300接线吊板独立支承，盖及吊板各4枚防脱螺钉。
脚与高度	成品TG-20：φ20×高6、M8×15；底封板内沉1，外露5。脚孔移u80/110、v13.9665避开腿壳窄端，取消旧34×14穿线孔。
小护口	原定制M01/M02/M03退出R02领料，换CHC-S18BL20套+Häfele盖10。W01安装孔改φ14(+0.5/0)，外法兰φ18；跨品牌盖须实配。
翻盖/毛刷	BH104桶铰链每盖2只共8；顶面φ10深11.5，闭合共面时可见链节。SU-30S角码承托。毛刷分160/298/500/298/160五段，两298段随A盖抬起。
供电入口	取消腿内穿主电源；成品国标10A/C13线接桌底X0 C14。X0中心280/430，28×20切口、两φ3.5孔中心距40。原厂RC320-03后罩保护端接。
线路图	E01物理布线，E02五路L/N/PE原理，E03端子/检修。四排插保留原插头，禁止互插；上游QF0为现场供电边界。

加工与装配顺序

- 1. 木作先核板材和样板。W01按切口、φ14护口孔和八点嵌母盲孔加工；嵌母试装后确认不鼓面。BH104从顶面钻φ10深11.5，不能从底面反钻；四盖保持A/B方向和连续木纹。SU-30S配φ3×12螺钉，不使用长于侧板厚度的原配螺钉。
- 2. 钣金以真实成型三视、源线弧截面和节点为基准。实际内R、折弯扣除、焊接收缩由工厂试折确定；成型外包不是激光展开料。刀腿底封板依成型内腔留0.2配切，先焊母、后封壳；两脚φ20包络与斜内壁最小余量约0.4，首件检查不可省略。
- 3. 钢架点固校正后对称焊接。两C筋各8个φ6.6横梁连接孔、1个φ20护口孔；四横梁及端板先核净长和转出动作，再紧固。固定耳、盒抱角、中央悬臂、补强片和锁座按本版坐标焊装。
- 4. 两承托盒放入抱角；从盒内装M4×25和垫片。安装两桌面排插及固定分支插座，原装线整理并夹持。毛刷铝座按五段裁切、去毛刺，每段两枚φ3×8固定；毛刷沉入28×7槽，不宣称刷顶齐台面。
- 5. 固定中央接线盒至吊板，接好两独立防坠件与专用柔性PE，再固定四枚防脱螺钉。防坠件锚点和标准长度按S10/S10C/H02最终图执行；不得自行剪短、打结或用电缆承重。
- 6. 安装长门成品合页、锁、接收座及排插固定器。门上的电缆和PE留活动弧，开门后八个φ12工具通道保持可达。试合门、拔插总入口、中央盖拆装和吊板下放，确认不夹线再进入电气检验。
- 7. 最后安装木桌面。M6螺钉从检修门向上旋入，采用细杆长5mm内六角工具；不从上表面打穿。确认全部桌面载荷落在钢架支承面，再锁紧八点。

不能省略的实物确认	对应图/说明
腿壳截面、脚可调/不碰壳、整桌900高	A07、S03A/S03BC、H02
BH104方向、盖缝、独立承托、插头实插净空	W01/W02、D02、H03
横梁转出与门工具通道	A08、S08/S09、D01
防坠/下放、线束弯曲、触电防护与接地	S10、E01~E03

检修路径与拆装操作

所有检修先停止负载、断开现场供电并拔总输入P0；由检修者控制插头，确认下游无电。拆木面前先移走用户设备及穿过小孔/毛刷的线，避免外部线缆牵挂。

场景	入口与操作	回装检查
桌面插拔/小翻盖	从桌面两组翻盖操作；盖向上手扶约90°，BH104无停留扭矩。	闭合由SU-30S独立承托；不靠铰链承受台面载荷。
整面拆卸	开两长检修门，沿X580/850/1150/1420、Y328/872直达八枚M6；全部拆下后多人平稳抬面。	承托盒和电器留钢架；确认八点嵌母未松脱、工具通道无新线束。
更换桌面排插	断电后打开翻盖并拔对应原装插头；必要时拆整面，从盒内卸4枚M4后取该盒。	不剪原装插头，不让木板承担接线盒重量。
长门排插	开启相应转舌锁，下翻门并保护活动线/PE；需拆门时使用可缩轴合页。	锁舌搭接S10E、门缝2.6，线圈不进入合页和锁区域。
中央接线检修	先确认中央盖两防坠件，松4颗防脱螺钉将盖挂至窗外；再确认吊板两独立防坠件，松4颗防脱螺钉后受控下放。	S10F名义下放175.45；实物线缆弯曲限制优先。下放件有机械支承，PE仅负责保护连接。
横梁拆换	断电、拆桌面及相关承托盒/吊件；标记并断开该梁PE，再松端部M6，按A08上移越过C下唇，再转约35°上取。	附件先移除；复装先恢复PE并测连续性；转出不能带盒硬扭，不以481.75转角包络代替实物演练。

复装后逐项确认螺钉、防脱件、防坠件、线缆夹持、保护接地、门盖启闭及工具通道；按电气检验记录合格后恢复供电。

成品五金采购清单的使用方法

独立采购XLSX是本版对外询价入口。每行区分厂家技术来源、销售入口、每桌装配用量、包装量及到货条件。官网可订购或经销商列货不等于国内现货；未下单，不在图册中承诺交期。

采购组	锁定内容	到货必核
桌面与钢架紧固	RAMPA SKD30 439612001、M6×12、M6×20、DIN988垫片及各规格DIN929焊母	螺纹、长度、焊母定位凸台；焊母与通孔不能混为普通间隙孔
调节/门五金	LAMP TG-20、HG-OTA75、恒珠MS705-1-1完整套件	锁芯/35长舌/GH18版本；不能混用同名不同锁舌长度
翻盖	SOSS BH104×8、LAMP SU-30S×8、指定长度木螺钉及软垫	T18试装、顶钻方向、角码承托、螺钉不得穿板
小孔	CHC-S18BL×20、Häfele045.00.332盖×10	跨品牌组合不是厂家认证配套；试插拔/卡紧；包装数量不等于使用数量
中央检修	NBK SSC-M5-8共8、匹配M5焊母、防坠成品共4	有效牙长及板层厚度、防脱动作、标准防坠长度、锚点保持力
毛刷	RS PRO326-9808，1m成品2根	基座/毛长与28×7槽实配；按5段切割留锯缝
电气	E01～E03列成品排插与插座，E07后续列分线盒、端子、后罩及端接辅件	CCC/适用认证、原装线、保护门、外包、插头与门盖净空

采购先按清单型号及图号核实，再选择同型号销售渠道。任何替代品改变外径、板厚、安装孔、锁舌、接头或线径时，都应回到相应图页核对，不能只以外观相似替换。

R02取消原定制小护口的车加工领料，但S08/S09/S10等钢制支架、端板、抱角仍按本项目制作图加工；它们属于结构制造件。未知线缆长度须在样机布线后定长，不填0，不凭二维投影折线直接领料。

线路图与电气执行边界

五路星形并联：现场保护QF0 → 接地插座 → 原装国标10A/C13成品线P0 → 桌底C14入口X0 → 中央分线盒JB1 → X1 ~ X5。X1/X2供两桌面排插，X3/X4供两门排插，X5为安全五孔。四排插均保留原装插头及软线。

图页	执行内容
E01 物理布线	标出X0、JB1、五个固定终端、两C筋护口、活动线和总输入隔离；坐标只是布置中心，成品外包另须实测。
E02 L/N/PE原理	L、N各6只WAGO2002直通端子、各自独立6连桥；7只专用PE端子经已接地DIN轨连接。PE不得与N跨接。
E03 端子与检修	列电源/支路去向、端子标记及检修顺序；线端永久套号，弹簧端子按厂家适配线径和剥线长度执行。

X0的SCHURTER6100.3300配原厂RC320-03绝缘后罩及6.35×0.81全绝缘母快接；后罩/出口及独立应力释放按E页执行。主进线改沿腿外侧可拆线夹固定，腿内不再强穿≥25护管。

上游保护尚属现场边界；浅盒只装分线端子，不伪称已装入普通深型RCBO。总允许电流按现场保护、10A入口及最弱器件/敷设条件取最小值；设备USB电源的AC输入也计入同时负载，不能将各排插标称功率相加。

四根螺接横梁分别通过专用PE焊柱连接主框架；两活动门、中央盖和吊板使用独立柔性PE跨接，不依靠铰链、漆面接触或防坠钢索导电。电线和PE均不得承担盖或盒重量。

放行前需要：适用认证与型号实物一致、上游保护配合、五支路负载记录、端接与夹持、极性、绝缘、保护接地连续性 & 保护动作检验。当前图册未宣称这些实物检验已完成。

原图参考照片与R02对应关系



刀形腿隐形脚：R02按TG-20重新核定宽端孔位。
来源：顾客DWG有效图片 C908



原翻盖意向：R02采用BH104顶装并独立承托。
来源：顾客DWG有效图片 C909



木饰面与钢侧边：纹理、封边及外观按样板。
来源：顾客DWG有效图片 C90A



接线方便 接线端子
只需四步接线，快速方便
原端子意向：R02以WAGO端子及分路图为执行依据。
来源：顾客DWG有效图片 C90B



原白护口意向：盒端φ50孔按成品实配。
来源：顾客DWG有效图片 D95E

逐类验证与未完成的实物验收

类别	范围 / 结果
来源	顾客DWG：有效模型/引用块与五张图片已提取 旧未引用说明未纳入；原件副本只读归档
三视/接口	总装、分总成及制作件：已绘并进行图页复核；配作接口另列 各件front/top/side字段指向对应图页；曲面壳、折弯展开和到货五金仍须首件
CAD结构	同版DXF/DWG：DWG2004回读通过；37布局、202原生尺寸、49,208项数值一致 同版DXF/DWG SHA绑定；最大绝对差 5.82×10^{-11} mm；audit错误0，修复0
PDF视觉	全图册：37页已逐页目检通过 最终PDF SHA绑定01~20、21~30、31~33及34~37页报告；中文/尺寸/图签和检修接口可读
同版清单	件号/页码/数量：84项件号、父级、图号、页码与三视引用检查通过 含8条装配追溯行，不与子件重复领料；E04/E05长度保留空值；两份XLSX另附公式/超链接验证
制造	钣金展开及腿配切：外部待定 需实际板材/刀具、折弯扣除、成型首件和焊接收缩；未发布最终展开下料
外购接口	成品五金及电器：已选可购型号，分列厂家实证和到货项 hardware_sources及electrical_design；M6嵌母、桶铰链、锁、合页和护口接口已纳图
拆装检修	八点桌面、四横梁、三检修口：R02机构与工具通道已绘 八点Y328/872、两门Y180/860、中央300×340；实物动作/强度未验证
电气	总输入与五支路：三页物理布线/原理/端子表已绘 排插原插头保留；X0可达总入口；L/N/PE分配及活动件PE跨接
接收方CAD	实际接收软件/版本：未执行 ODA转换和ezdxf回读不替代接收方CAD操作验收
首件/电气	工厂实物：未执行 强度稳定性、脚调节、门盖启闭及电气检验须实物完成

文件身份

同版文件与SHA-256以公开网页project.json和ZIP内交付清单.json为准；哈希仅用于核对下载完整性。R01原件 and 顾客文件保留未覆盖。此版可供工厂按明确接口试制与复核，最终展开、承载稳定性、到货适配和电气首件均须实际完成后放行。